**TEZP Protocol Reference** 

Versions 1.0

Document version 1.0.01d

Date:

### **Document History**

| revision | date         | description |
|----------|--------------|-------------|
| 01       | January 2567 | ฉบับตั้งต้น |

# คำดลิบายทั่วไป

### **Document revision**

หมายเลข revision ของเอกสารนี้จะมีรูปแบบเป็น V.v.r โดยแต่ละตัวจะมีความหมายดังนี้

V เป็นเลข major version ของโปรโตคอล

v เป็นเลข minor version ของโปรโตคอล

r เป็นเลขฉบับแก้ไข (revision) ของเอกสารอธิบายโปรโตคอล ถ้าหมายเลขนี้ลงท้ายด้วย d จะหมายถึงเป็น ฉบับร่าง (draft)

ตัวอย่างเช่น 1.0.01 จะหมายถึงเอกสารอธิบายโปรโตคอล version 1.0 ฉบับแก้ไขที่ 01

# รูปแบบที่ใช้ในเอกสารนี้

Courier font อักขระ ASCII ในข้อมูล

อักขระช่องว่าง

... มีข้อมูลต่อท้ายจำนวน 0 ตัวอักษร หรือมากกว่า

0x ข้อมูลในรูปแบบฐานสิบหก (hexadecimal)

ABC แสดงถึงข้อมูลส่วนเพิ่ม (optional)

# สารบัญ

| 1. | บทนำ  | 4  |
|----|---|----|
|    | แนวคิดในการออกแบบ   | 5  |
|    | LoRa โดยสังเขป  | 6  |
| 2. | โครงสร้างการทำงาน   | 7  |
|    | Protocol Driver   |    |
|    | Protocol Manager  |    |
|    | Protocol Driver API   |    |
|    | Protocol Manager API  |    |
|    | Datagram API  |    |
|    | Reliable Datagram API   |    |
|    | Router API  |    |
|    | Mesh API  |    |
| 3. |   |    |
|    |   |    |
|    | Datalink Frame Format   |    |
|    | การส่งและรับข้อมูล  | 17 |
|    | การหาเส้นทาง  | 17 |
| 4. | บรรณานุกรม  | 19 |
| 5. | ภาคผนวก   | 20 |
| 6. | การทดสอบ และผลการทดสอบ  | 22 |
|    | Setup:  | 22 |
|    | Procedure:  |    |
|    | Test case #1 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 2 ตัว                                  | 24 |
|    | Test case #2 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 3 ตัว (Triangle)                       | 26 |
|    | Test case #3 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 3 ตัว แบบจำกัดการส่ง (1-1-1)           | 28 |
|    | Test case #4 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 4 ตัว แบบจำกัดการส่งแบบที่ 1 (1-1-1-1) | 30 |
|    | Test case #5 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 4 ตัว แบบจำกัดการส่งแบบที่ 2 (1-2-1)   | 33 |
|    | Test case #6 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 4 ตัว แบบจำกัดการส่งแบบที่ 3 (Star)    | 38 |
|    | q1 q = 1 /  |    |

บทน้ำ

# 1. บทนำ

TEZP เป็นโปรโตคอลสำหรับงาน IoT ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งโดยปรกติ จะมีปริมาณข้อมูลไม่มาก และสามารถยอมรับความล่าช้าในการส่งข้อมูลถึงปลายทางได้ในระดับหลายสิบถึง หลายร้อยมิลลิวินาที และไม่จำเป็นที่การส่งข้อมูลจะไปถึงผู้รับได้ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมด แต่จะขึ้นกับความ ต้องการของการใช้งานในระดับบน ซึ่งถ้าลักษณะการใช้งานมีความต้องการข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ จะเป็น หน้าที่ของโปรแกรมใช้งานระดับบนที่จะรองรับการจัดการตรงนี้

### บทนำ

### แนวคิดในการออกแบบ

การออกแบบ TEZP วางอยู่บนพื้นฐานเบื้องต้นดังนี้

- a. การส่งและรับข้อมูลของ TEZP ทำงานอยู่บนเครือข่ายไร้สาย LoRa
- b. ข้อมูลที่รับส่งในแต่ละครั้งมีจำนวนไม่เกินกว่า 32 ไบท์
- c. การส่งข้อมูลเป็นไปในลักษณะ best practice คือไม่มีการรับรองว่าผู้รับจะได้รับข้อมูลทุกข้อมูลที่ส่งออก ไป
- d. ข้อมูลอาจจะมีความล่าช้า (latency) ได้ คือระยะเวลาที่ใช้นับตั้งแต่ผู้ส่งได้ทำการส่งข้อมูลออกไป
  จนกระทั่งผู้รับได้รับข้อมูล อาจจะใช้เวลาได้มากถึง 10 วินาที ระยะเวลาที่มากกว่านี้ให้ถือเป็น timeout
  ของการส่งและรับข้อมูลนั้นๆ
- e. การรับส่งอาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยตรง หรือเป็นการสื่อสารผ่านผู้ส่งต่อ (relay) และ สามารถมีผู้ส่งต่อได้มากกว่า 1 ราย แต่ไม่เกิน 8 ราย

#### บทน้ำ

### LoRa โดยสังเขป

LoRa ใช้เทคนิคการโมดูเลทสัญญาณชนิด Chirp Spread Spectrum (CSS) โดยข้อมูลที่จะส่งออกอากาศจะถูกโมดูเลท กับคลื่นความถี่วิทยุที่มีการเปลี่ยนความถี่จากค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่งอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาสั้นๆ ลักษณะคลื่นความถี่ ลักษณะนี้จะเรียกว่า chirp pulse และช่วงของความถี่ที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าช่วงกว้างของความถี่ หรือ bandwidth การ โมดูเลทข้อมูลกับสัญญาณ chirp pulse ทำให้สัญญาณวิทยุผลลัพธ์ที่ได้ออกมามีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนสูง จึงทำให้สามารถรับส่งได้ในระยะทางที่ไกลโดยใช้ระดับกำลังส่งที่ต่ำได้

ความเร็วของข้อมูลที่สามารถส่งด้วย LoRa จะขึ้นกับสองปัจจัยคือช่วงกว้างของช่องความถี่ที่สามารถใช้ได้ (bandwidth) และอัตราความเร็วของการเปลี่ยนความถี่ ในข้อกำหนดมาตรฐานของ LoRa สำหรับกลุ่มประเทศอเมริกา กำหนดให้ สามารถใช้ช่วงกว้างของความถี่ได้ 3 ค่าคือ 125KHz, 250KHz, และ 500KHz ส่วนกลุ่มประเทศยุโรปและเอเซียจะ สามารถใช้ได้เฉพาะ 125KHz และ 250KHz เท่านั้น

สำหรับอัตราความเร็วในการเปลี่ยนความถี่จะเรียกว่า spreading factor (SF) โดยระบุเป็นตัวเลขตั้งแต่ 6 ถึง 12 หมายเลขที่ต่ำกว่าหมายถึงอัตราความเร็วในการการเปลี่ยนแปลงความถี่ที่มากกว่า ค่า SF แต่ละลำดับที่น้อยลงจะ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความถี่ที่เร็วขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งจะมีผลทำให้ความเร็วข้อมูลเพิ่มเป็นสองเท่าด้วย แต่ก็มีผลทำให้ ความทนทานต่อสัญญาณรบกวนลดน้อยลงด้วยเช่นกัน

ตารางข้างล่างนี้เป็นอัตราความเร็วข้อมูลสำหรับค่า SF แต่ละค่า สำหรับการส่งโดยใช้ช่วงกว้างของความถี่ 125KHz

| spreading factor | equivalent bit rate (kb/s) |
|------------------|----------------------------|
| 12               | 0.293                      |
| 11               | 0.537                      |
| 10               | 0.976                      |
| 9                | 1757                       |
| 8                | 3125                       |
| 7                | 5468                       |
| 6                | 9375                       |

ข้อดีอีกประการหนึ่งของโมดูเลชั่นนี้คือการส่งที่ใช้ค่า SF แตกต่างกันในช่องความถี่เดียวกันจะ แต่จะถูกมองเป็นเหมือน สัญญาณรบกวนทั่วไป จึงทำให้ในแต่ละช่วงความถี่เดียวกันสามารถมีจำนวนเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายใช้งานร่วมกันได้ เพียงกำหนดให้แต่ละเครือข่ายใช้ค่า SF ที่แตกต่างกันออกไป

# 2. โครงสร้างการทำงาน

TEZP จะแบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ Protocol Driver และ Protocol Manager Driver

### **Protocol Driver**

Protocol Driver ทำหน้าที่ติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทำการส่งข้อมูลออกทางคลื่นความถี่วิทยุ และแปลงข้อมูลที่ ได้รับทางความถี่วิทยุกลับมาเป็นข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไป วิธีการรับส่งข้อมูลในชั้นของ Driver จะใช้รูปแบบ best effort คือข้อมูลที่ถูกส่งออกไปจะไม่มีการยืนยันจากปลายทางว่าได้รับแล้ว หรือไม่สามารถรับได้ จะเป็นหน้าที่ของ Protocol Manager ที่จะจัดการต่อไป การรับส่งข้อมูลในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะและชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งใน เบื้องต้น TEZP ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ LoRa ตามมาตรฐานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานในประเทศไทย ที่ ย่านความถี่ 923MHz และกำลังส่งไม่เกินข้อกำหนด

# **Protocol Manager**

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า Protocol Driver ใช้รูปแบบการรับส่งชนิด best effort จึงเป็นหน้าที่ของ Protocol Manager ที่จะทำหน้าที่ร่วมกับ Protocol Driver เพื่อควบคุมการรับส่งระหว่างอุปกรณ์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปให้ได้คุณภาพ การรับส่ง (QOS-quality of server) ในระดับที่ต้องการ โดยจะขึ้นอยู่ว่าผู้ใช้จะใช้โครงสร้างการติดต่อชนิดใด รูปแบบ โครงสร้งที่เป็นไปได้อาจจะเป็นชนิด point to point หรือ single master multi slave หรือ mesh การทำงานของ Protocol Manager จะเรียกใช้บริการ API ของ Protocol Driver ที่มีไว้ให้เพื่อส่งข้อมูลออกอากาศ และรับข้อมูลที่เข้า มาทางสายอากาศ ในการออกแบบนี้จะแยกหน้าที่ของ Protocol Manager ออกเป็น 4 ส่วนย่อย ให้สามารถเรียกใช้ เฉพาะกลุ่มการทำงานที่ต้องการตามรูปแบบเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน ดังนี้


Datagram Service การรับส่งข้อมูลจะสามารถกำหนดแอดเดรสต้นทางปลายทาง โดยข้อมูลเป็นชนิดความยาว แปรเปลี่ยนได้ และรองรับการรับส่งข้อมูลชนิดไม่เจาะจงผู้รับ (broadcast) แต่ไม่มีการยืนยันความถูกต้องของการรับ ข้อมูลจากปลายทาง

Reliable Datagram Service มีความสามารถทำงานทุกอย่างที่มีอยู่ใน Datagram Service และเพิ่ม ความสามารถในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ปลายทางได้รับกลับมายังต้นทาง และความสามารถในการส่งซ้ำ ข้อมูลที่ผิดพลาดได้

Router Service มีความสามารถทำงานทุกอย่างที่มีอยู่ใน Reliable Datagram Service และเพิ่มเติม
ความสามารถรองรับการส่งต่อข้อมูลผ่านอุปกรณ์ตัวกลาง (intermediate node) ไปยังอุปกรณ์ปลายทางที่รัศมีการ
ครอบคลุมของสัญญาณจากอุปกรณ์ต้นทางไม่สามารถส่งสัญญาณถึงได้โดยตรง อุปกรณ์ตัวกลางนี้สามารถมีได้หลายตัว
ตามความต้องการ โดยแต่ละตัวจะต้องได้รับการกำหนดเส้นทางของการรับส่งข้อมลไว้ล่วงหน้า

Mesh Service มีความสามารถทำงานทุกอย่างที่มีอยู่ใน Router Service และเพิ่มเติมความสามารถในการเรียนรู้ เส้นทางส่งต่อข้อมูลผ่านตัวกลางได้โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องกำหนดเส้นทางล่วงหน้าไว้ก่อน และสามารถปรับเปลี่ยน เส้นทางได้เอง ในกรณีที่เส้นทางที่เรียนรู้ไว้ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถใช้งานได้

ลักษณะการทำงานของ TEZP จะทำงานเป็นลำดับชั้นตามรูปข้างล่างนี้



### **Protocol Driver API**

Protocol Driver จะมีฟังก์ชั่นเพื่อรองรับการเรียกใช้งานโดย Manager ดังนี้

### bool init ()

เตรียมอุปกรณ์โมดูลรับส่งวิทยุให้พร้อมทำงาน รวมทั้งตั้งค่าตัวแปรที่จำเป็น และทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ เพื่อการติดต่อรับส่งให้พร้อมสำหรับการทำงาน

### bool available ()

ตอบกลับสถานะของ Driver ว่ามีข้อมูลที่ได้รับเข้ามารออยู่หรือไม่ ในการทำงานปรกติ Manager อ่าน สถานะนี้และถ้ามีข้อมูลรออยู่ Manager จะเรียกพังก์ชั่นเพื่ออ่านข้อมูลนำไปใช้งาน ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ใน สถานะพร้อมรับข้อมูล จะจัดการให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะพร้อมรับข้อมูล

bool recv (uint8\_t \*buf, uint8\_t \*len)

ส่งข้อมูลที่รออยู่ในตัวอุปกรณ์รับส่ง และระบุความยาวของข้อมูล ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในสถานะพร้อมรับ ข้อมูล จะจัดการให้อุปกรณ์พร้อมรอรับข้อมูล

### bool send (const uint8\_t \*data, uint8\_t len)

รอให้สถานะของอุปกรณ์พร้อมส่งข้อมูล และตรวจสอบช่องความถี่ว่าไม่มีผู้ใช้งาน (ถ้าอุปกรณ์รองรับการ ตรวจสอบนี้) และเมื่ออุปกรณ์พร้อม จะทำการส่งข้อมูลออกอากาศ ข้อมูลที่จะส่งออกจะต้องมีความยาวไม่ เกินที่กำหนด ข้อมูลที่ยาวเกินกำหนดจะไม่ถูกส่งออก และจะตอบกลับสถานะนี้ให้ผู้เรียกใช้งานได้รับทราบ

### uint8\_t maxMessageLength ()

ตอบกลับค่าจำนวนข้อมูลสูงสุดที่อุปกรณ์จะสามารถรับส่งได้

### void waitAvailable (uint16\_t polldelay)

รอรับข้อมูลจนกว่าจะมีข้อมูลเข้ามา

### bool waitAvailableTimeout (uint16\_t timeout, uint16\_t polldelay)

รอรับข้อมูลจนกว่าจะมีข้อมูลเข้ามา หรือจนกว่ากำหนดระยะเวลาในการรับข้อมูลที่ระบุไว้ได้หมดลง

### bool waitPacketSent ()

รอจนกว่าการส่งข้อมูลครั้งล่าสุดสำเร็จ

# bool waitPacketSent (uint16\_t timeout)

รอจนกว่าการส่งข้อมูลครั้งล่าสุดสามารถส่งได้สำเร็จ หรือจนกว่ากำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่ระบุไว้ ได้หมดลง

### bool waitCAD ()

รอจนกว่าช่องความถี่จะว่าง หรือจนกว่ากำหนดระยะเวลาในการรอที่ได้ตั้งไว้ได้หมดลง ในกรณีที่อุปกรณ์ ไม่รองรับการตรวจสอบช่องความถี่ ให้ตอบกลับ true ทันที

### void setCADTimeout (unsigned long cad\_timeout)

ตั้งค่ากำหนดระยะเวลาในการรอการตรวจสอบช่องความถี่ ในกรณีที่อุปกรณ์มีความสามารถตรวจสอบ การใช้ช่องความถี่ว่าว่างหรือไม่ว่างได้

### bool isChannelActive ()

แจ้งกลับสถานะช่องความถี่ว่าง ถ้าอุปกรณ์ไม่รองรับการตรวจสอบช่องความถี่ ให้แจ้งสถานะ true กลับ ในทันที

```
void setThisAddress (uint8_t thisAddress)
    ้ตั้งค่าแอดเดรสเพื่อใช้รับข้อมูล ในเครือข่ายใดๆ อันหนึ่ง ค่าแอดเดรสสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัวในเครือข่าย
    จะต้องไม่ซ้ำกัน
void setHeaderTo (uint8_t to)
    ตั้งค่าแอดเดรส TO ใน Header เพื่อใช้ส่งข้อมูล
void setHeaderFrom (uint8_t from)
    ตั้งค่าแอดเดรส FROM ใน Header เพื่อใช้ส่งข้อมูล
void setHeaderId (uint8_t id)
    ตั้งค่า ID ใน HEADER เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล
void setHeaderFlags (uint8_t set, uint8_t clear=RH_FLAGS_APPLICATION_SPECIFIC)
    ตั้งค่า FLAG ใน HEADER เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล
void setPromiscuous (bool promiscuous)
    ตั้งโหมดการทำงานของอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดรอรับข้อมูล โดยไม่มีการเจาะจงแอดเดรสใดๆ
uint8 t headerTo ()
    ตอบกลับค่าแอดเดรส TO ใช้งานล่าสุดที่ได้กำหนดไว้ใน HEADER
uint8_t headerFrom ()
    ตอบกลับค่าแอดเดรส FROM ใช้งานล่าสุดที่ได้กำหนดไว้ใน HEADER
uint8_t headerId ()
    ตอบกลับค่า ID ใช้งานล่าสุดที่ได้กำหนดไว้ใน HEADER
uint8_t headerFlags ()
    ตอบกลับค่า FLAGS ใช้งานล่าสุดที่ได้กำหนดไว้ใน HEADER
int16 t lastRssi ()
    ตอบกลับค่าความแรงสัญญาณ (RSSI) ที่อ่านได้จากการรับสัญญาณครั้งล่าสุด
RHMode mode ()
    ตอบกลับค่าแสดงใหมดการทำงานปัจจุบันของ Driver
```

```
void setMode (RHMode mode)
ตั้งโหมดการทำงานของอุปกรณ์

bool sleep ()
กำหนดให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะใช้พลังงานต่ำ

uint16_t rxBad ()
ตอบกลับค่าจำนวนครั้งของการรับข้อมูลที่ไม่สำเร็จด้วยสาเหตุต่างๆ

uint16_t rxGood ()
ตอบกลับค่าจำนวนครั้งของการรับข้อมูลที่สำเร็จ

uint16_t txGood ()
ตอบกลับค่าจำนวนครั้งของการส่งข้อมูลที่สำเร็จ
```

# **Protocol Manager API**

Manager แต่ละกลุ่มย่อย มีฟังก์ชั่นเพื่อรองรับการเรียกใช้งานจาก User Application ดังนี้

### **Datagram API**

```
bool init ()
```

ตั้งค่าต่างๆ เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการเป็น Datagram Service พร้อมกับสั่งการให้ Drive พร้อม รอรับคำสั่ง

void setThisAddress (uint8\_t thisAddress)

ตั้งค่าแอดเดรสของอุปกรณ์

bool sendto (uint8\_t \*buf, uint8\_t len, uint8\_t address)

ส่งข้อมูลที่กำหนดไว้ไปยังอุปกรณ์ปลายทางตามแอดเดรสที่ระบุไว้

bool recvfrom (uint8\_t \*buf, uint8\_t \*len, uint8\_t \*from, uint8\_t \*to, uint8\_t \*id, uint8\_t \*flags)

รับข้อมูล(ถ้ามี) พร้อมทั้งค่าแอดเดรสต้นทาง (from), แอดเดรสปลายทาง (to), id, และ flags ที่ได้จาก ข้อมูลที่ได้รับเข้ามาพร้อมกับข้อมูล

bool available ()

ตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ได้รับเข้ามารออยู่หรือไม่

```
void waitAvailable (uint16_t polldelay)
    รอรับข้อมูลจนกว่าจะมีข้อมูลเข้ามา
bool waitPacketSent ()
    รอจนกว่าการส่งข้อมูลครั้งล่าสุดสำเร็จเรียบร้อย
bool waitPacketSent (uint16 t timeout)
    รอจนกว่าการส่งข้อมูลครั้งล่าสุดสำเร็จเรียบร้อย หรือจนกว่าเวลาที่ระบุไว้หมดลง
bool waitAvailableTimeout (uint16_t timeout, uint16_t polldelay=0)
    รอรับข้อมูลจนกว่าจะมีข้อมูลเข้ามา หรือจนกว่าเวลาที่ระบุไว้หมดลง
void setHeaderTo (uint8 t to)
    ์ ตั้งค่าแอดเดรส TO ใน Header เพื่อใช้ส่งข้อมูล
void setHeaderFrom (uint8 t from)
    ตั้งค่าแอดเดรส FROM ใน Header เพื่อใช้ส่งข้อมูล
void setHeaderId (uint8_t id)
    ตั้งค่า ID ใน Header เพื่อใช้ส่งข้อมูล
void setHeaderFlags (uint8_t set, uint8_t clear=RH_FLAGS_NONE)
    ตั้งค่า FLAGใน Header เพื่อใช้ส่งข้อมูล
uint8_t headerTo ()
    ตอบกลับค่าแอดเดรส TO ใช้งานล่าสุดที่ได้กำหนดไว้ใน HEADER
uint8 t headerFrom ()
    ตอบกลับค่าแอดเดรส FROM ใช้งานล่าสุดที่ได้กำหนดไว้ใน HEADER
uint8_t headerId ()
    ตอบกลับค่า ID ใช้งานล่าสุดที่ได้กำหนดไว้ใน HEADER
uint8_t headerFlags ()
    ตอบกลับค่า FLAG ใช้งานล่าสุดที่ได้กำหนดไว้ใน HEADER
uint8 t thisAddress ()
    ตอบกลับแอดเดรสของอุปกรณ์นี้
```

### Reliable Datagram API

### void setTimeout (uint16\_t timeout)

ตั้งค่ากำหนดระยะเวลาที่จะรอการส่งข้อมูลให้สำเร็จ ซึ่งถ้าการส่งข้อมูลไม่สำเร็จภายในระยะเวลานี้ จะทำ การส่งข้อมูลเดิมซ้ำ ค่าระยะเวลานี้จะต้องไม่น้อยกว่าเวลาที่ฝั่งผู้รับใช้ในการรับข้อมูลทั้งหมด

### void setRetries (uint8 t retries)

ตั้งค่าจำนวนครั้งในการส่งข้อมูลซ้ำก่อนที่จะแสดงสถานะการส่งข้อมูลไม่สำเร็จ

### uint8\_t retries ()

ส่งกลับค่าจำนวนการส่งซ้ำที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

### bool sendtoWait (uint8\_t \*buf, uint8\_t len, uint8\_t address)

ส่งข้อมูลที่กำหนดไว้ออกไป และรอจนกว่าจะมีการตอบรับกลับมาจากผู้รับปลายทาง และตอบกลับ สถานะได้รับการตอบรับ (true) ในกรณีที่ได้รับการตอบรับกลับมา หรือตอบกลับสถานะไม่สำเร็จ ในกรณี ที่ไม่ได้รับการตอบรับกลับมา กลับไปยังโปรแกรมที่เรียกใช้งาน ในกรณีที่กำหนดแอดเดรส TO เป็น แอดเดรสที่ไม่เจาะจงผู้รับ (broadcast) ซึ่งผู้รับปลายทางจะไม่ตอบรับกลับมา จะตอบกลับสถานะสำเร็จ กลับไปยังโปรแกรมที่เรียกใช้งานในทันที

# bool recvfromAck (uint8\_t \*buf, uint8\_t \*len, uint8\_t \*from, uint8\_t \*to, uint8\_t \*id, uint8\_t \*flags)

ถ้าอุปกรณ์ได้รับข้อมูลที่กำหนดแอดเดรสผู้รับ (TO) ตรงกับตัวอุปกรณ์ จะทำการส่งข้อมูลตอบรับกลับไป ยังแอดเดรสของผู้ส่งต้นทาง (FROM) และส่งข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งความยาวข้อมูลและข้อมูล ID และ FLAG กลับไปยังโปรแกรมที่เรียกใช้งาน ในกรณีที่แอดเดรสผู้รับ(TO) ระบุเป็นแอดเดรสไม่เจาะจงผู้รับ (broadcast) จะไม่มีการส่งข้อมูลยืนยันการรับกลับแต่อย่างใด

bool recvfromAckTimeout (uint8\_t \*buf, uint8\_t \*len, uint16\_t timeout, uint8\_t \*from, uint8\_t \*to, uint8\_t \*id, uint8\_t \*flags)

ทำงานเช่นเดียวกับ recvfromAck แต่สามารถระบุระยะเวลาที่จะรอรับข้อมูล และจะตอบกลับไปยัง โปรแกรมเรียกใช้งานถ้าระยะเวลาดังกล่าวหมดลง

### uint32 t retransmissions ()

ตอบกับค่าจำนวนการส่งซ้ำที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการการเรียกดูค่านี้ครั้งล่าสุด หรือตั้งแต่เปิดการทำงานตัว อุปกรณ์

### void resetRetransmissions ()

ลบค่าจำนวนการส่งต้ำให้เป็น 0

### **Router API**

### bool init ()

ตั้งค่าเริ่มต้นการทำงาน และสั่งอุปกรณ์ให้เริ่มทำงาน

### void setIsaRouter (bool isa\_router)

ตั้งค่าระบุการทำงานของตัวอุปกรณ์ว่าให้หรือไม่ให้ทำหน้าที่เป็น router

### void setMaxHops (uint8\_t max\_hops)

ตั้งค่าจำนวนการส่งต่อสูงสุด ข้อมูลจะยังถูกส่งต่อออกไปถ้าจำนวนครั้งของการส่งต่อของข้อมูลที่ได้รับเข้า มาไม่มากกว่าค่านี้

### void addRouteTo (uint8\_t dest, uint8\_t next\_hop, uint8\_t state=Valid)

เพิ่มแอดเดรสของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ router ตัวถัดไปเข้าในผังตารางการส่งต่อที่เก็บไว้ในตัวอุปกรณ์ ถ้า พื้นที่เก็บผังข้อมูลไม่เพียงพอ จะลบของมูลที่เก่าที่สุดออก

## RoutingTableEntry \* getRouteTo (uint8\_t dest)

ตอบกลับค่าจากผังตารางการส่งต่อข้อมูลที่ได้เรียกดูมาจากอุปกรณ์ที่มีแอดเดรสตามที่ระบุ

### bool deleteRouteTo (uint8\_t dest)

ลบแอดเดรสที่ระบุไว้ออกจากผังตารางการส่งต่อข้อมูลที่อยู่ภายในตัวอุปกรณ์

### void retireOldestRoute ()

ลบรายการในผังตารางการส่งต่อข้อมูลที่เก่าสุดออกจากผังตาราง

### void clearRoutingTable ()

ลบรายการผังตารางการส่งต่อข้อมูลทั้งหมด

### void printRoutingTable ()

แสดงค่าผังตารางการส่งต่อข้อมูลออกทางช่องทาง serial communication (เฉพาะในอุปกรณ์ที่รองรับ การส่งค่าออกทางช่องทาง serial communication)

### bool getNextValidRoutingTableEntry (RoutingTableEntry \*RTE p, int \*lastIndex p)

ค้นหาข้อมูลจากผังตารางการส่งต่อข้อมูล เริ่มต้นจากตำแหน่งที่กำหนดไว้โดย lastindex\_p หรือเริ่มต้น จากรายการแรกของผังตารางถ้า lastindex\_p ถูกกำหนดค่าเป็น -1

### uint8\_t sendtoWait (uint8\_t \*buf, uint8\_t len, uint8\_t dest, uint8\_t flags=0)

ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่กำหนดแอดเดรสตามที่ระบุ โดยจะส่งไปยังอุปกรณ์ที่มีแอดเดรสตามที่ผังตาราง เส้นทางได้ระบุไว้ และรอการตอบรับจากอุปกรณ์ส่งต่อตัวดังกล่าว

bool recvfromAck (uint8\_t \*buf, uint8\_t \*len, uint8\_t \*sourceL, uint8\_t \*dest=NULL, uint8\_t \*id, uint8\_t \*flags, uint8\_t \*hops)

รอรับข้อมูลขาเข้า ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในสถานะรอรับข้อมูล จะสั่งการให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะดังกล่าวก่อน การรอรับข้อมูลขาเข้า เมื่อได้รับข้อมูลเข้ามา จะตอบรับการได้รับข้อมูลกลับไปยังผู้ส่งตัวสุดท้าย และ ส่งกลับข้อมูลที่ได้รับ พร้อมทั้งค่าความยาวของข้อมูล และค่าแอดเดรส FROM, แอดเดรส TO, ID และ FLAG ที่อยู่ใน header ของข้อมูลที่ได้รับ และค่าจำนวนอุปกรณ์ router ที่ส่งต่อข้อมูลตั้งแต่ต้นทางมาถึง อปกรณ์นี้

bool recvfromAckTimeout (uint8\_t \*buf, uint8\_t \*len, uint16\_t timeout, uint8\_t \*source=NULL, uint8\_t \*dest, uint8\_t \*id, uint8\_t \*flags, uint8\_t \*hops)

ทำงานเช่นเดียวกับ recvfromAck แต่สามารถระบุระยะเวลาที่จะรอรับข้อมูล และจะตอบกลับไปยัง โปรแกรมเรียกใช้งานถ้าระยะเวลาดังกล่าวหมดลง

### Mesh API

route ตัวถัดไป

uint8\_t sendtoWait (uint8\_t \*buf, uint8\_t len, uint8\_t dest, uint8\_t flags)
ส่งข้อมูลไปยังผู้รับตามแอดเครสที่ระบุ และรอการตอบรับยืนยันการได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่

bool recvfromAck (uint8\_t \*buf, uint8\_t \*len, uint8\_t \*source, uint8\_t \*dest, uint8\_t \*id, uint8\_t \*flags, uint8\_t \*hops)

รอรับข้อมูลขาเข้า ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในสถานะรอรับข้อมูล จะสั่งการให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะดังกล่าวก่อน การรอรับข้อมูลขาเข้า เมื่อได้รับข้อมูลเข้ามา จะตอบรับการได้รับข้อมูลกลับไปยังผู้ส่งตัวสุดท้าย และ ส่งกลับข้อมูลที่ได้รับ พร้อมทั้งค่าความยาวของข้อมูล และค่าแอดเดรส FROM, แอดเดรส TO, ID และ FLAG ที่อยู่ใน header ของข้อมูลที่ได้รับ และค่าจำนวนอุปกรณ์ router ที่ส่งต่อข้อมูลตั้งแต่ต้นทางมาถึง อุปกรณ์นี้

bool recvfromAckTimeout (uint8\_t \*buf, uint8\_t \*len, uint16\_t timeout, uint8\_t \*source, uint8\_t \*dest, uint8\_t \*id, uint8\_t \*flags, uint8\_t \*hops)

ทำงานเช่นเดียวกับ recvfromAck แต่สามารถระบุระยะเวลาที่จะรอรับข้อมูล และจะตอบกลับไปยัง โปรแกรมเรียกใช้งานถ้าระยะเวลาดังกล่าวหมดลง

# 3. รูปแบบข้อมูล

## **Datalink Frame Format**

ในแต่ละเฟรมข้อมูลที่ส่งออกอากาศ จะประกอบด้วยข้อมูลสองส่วนคือ Header และ Payload โดยข้อมูลแต่ละเฟรมจะมี จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 256 ไบท์ แยกเป็นแต่ละส่วนดังนี้

| Header | Payload |
|--------|---------|
| 4byte  | 252byte |

Header ข้อมูลกำหนดเส้นทางการรับส่ง และควบคุมการรับส่ง

Payload ข้อมูลที่ต้องการรับส่งระหว่างอุปกรณ์ต้นทางและปลายทาง

Header จะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

| TO-addr | FROM-addr | ID    | Control flag |
|---------|-----------|-------|--------------|
| 1byte   | 1byte     | 1byte | 1byte        |

TO-addr แอดเดรสปลายทาง (destination address)

FROM-addr แอดเดรสต้นทาง (source address)

ID ตัวเลขเฉพาะ (unique ID) ที่ใช้เพื่อตรวจสอบการซ้ำกันของข้อมูล

Control flag ข้อมูลควบคุมการทำงาน

Payload ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

| Message  | fcs   |
|----------|-------|
| 1250bvte | 1bvte |

Message ข้อมูลที่ต้องการรับส่งระหว่างอุปกรณ์ในระดับถัดขึ้นไป

fcs ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องชนิด CRC-8 ข้อมูลที่มี fcs ถูกต้องเท่านั้น ที่จะได้รับการดำเนินการ

ต่อไป

ข้อกำหนดของแอดเดรส TO-addr และ FROM-addr


ยังไม่มีการใช้งาน
 1-247 อุปกรณ์ในเครือข่าย
 248-254 ยังไม่มีการใช้งาน

255 ไม่เจาะจงผู้รับ (broadcast address)

# รูปแบบข้อมูล


# การส่งและรับข้อมูล

- 1. ผู้ส่งส่งข้อมูลโดยระบุหมายเลขแอดเดรสปลายทางในเฟรมข้อมูล และระบุ ack\_req พร้อมกับ id
- 2. ข้อมูลได้รับโดย
  - a. ผู้รับที่มีหมายเลขแอดเดรสประจำตัวตรงกับที่ระบุในเฟรมข้อมูล



ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่เคยรับเข้าภายในระยะเวลา 10 วินาทีที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าเป็นข้อมูลเดิม ให้ทิ้งข้อมูล ดังกล่าว ถ้าเป็นข้อมูลใหม่ ให้ตรวจสอบข้อมูล ถ้ามี ack\_req ให้ส่งข้อมูลยืนยันการรับข้อมูลกลับไปที่แอดเดรส ต้นทางตามที่ระบุในเฟรมข้อมูล

b. ผู้รับที่มีหมายเลขแอดเดรสประจำตัวไม่ตรงกับที่ระบุในเฟรมข้อมูล




ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่เคยรับเข้าภายในระยะเวลา 10 วินาทีที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าเป็นข้อมูลเดิม ให้ทิ้งข้อมูล ดังกล่าว ถ้าเป็นข้อมูลใหม่ ให้เก็บข้อมูลดังกล่าวลงใน local buffer พร้อมกับลง timestamp และเพิ่ม แอดเดรสของตัวเองเข้าไปใน relay-addr ก่อนทำการส่งข้อมูลออกไป

### การหาเส้นทาง

- 1. ผู้ส่งส่งข้อมูลโดยระบุหมายเลขแอดเดรสปลายทางในเฟรมข้อมูลเป็น 255 (broadcast address)
- 2. ผู้รับที่สามารถรับข้อมูลดังกล่าว ทำการตรวจสอบแอดเดรส FROM กับผังตารางเส้นทาง

# ฐปแบบข้อมูล

- a. ถ้าไม่มีข้อมูลดังกล่าว ให้ทำการเพิ่มแอดเดรส FROM และแอดเดรส TO ลงในผังตารางเส้นทาง พร้อมกับ ค่าจำนวน hop count ที่อยู่ในข้อมูลที่ได้รับ แล้วส่งต่อข้อมูลดังกล่าวโดยใช้แอดเดรสของอุปกรณ์เป็น แอดเดรส FROM และเพิ่มค่า hop count ก่อนที่จะส่งต่อข้อมูล
- b. ถ้ามีข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบค่า hop count ที่อยู่ในตารางเทียบกับค่าที่ได้รับเข้ามาใหม่ ถ้า ค่าที่เข้ามาใหม่น้อยกว่าค่าที่มีอยู่ ให้ปรับค่า hop count ในตารางให้เป็นค่าใหม่ และส่งต่อข้อมูลดังกล่าว โดยใช้แอดเดรสของอุปกรณ์เป็นแอดเดรส FROM และใส่ค่า hop count ตามที่ได้รับเข้ามา แต่ถ้าค่าที่ได้ รับเข้ามาใหม่เท่ากับ หรือมากกว่าค่าที่มีอยู่เดิม ให้ทิ้งข้อมูลดังกล่าวและไม่ต้องดำเนินการใดๆ



หมายเหตุ การหาเส้นทางควรจะดำเนินการเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน และระดับอัตราการใช้งาน ช่องความถี่ การดำเนินการหาเส้นทางเป็นช่วงระยะเวลาห่าง อาจจะทำให้ผังตารางเส้นทางไม่สอดคล้องกับลักษณะ เครือข่ายปัจจุบัน ถ้ามีอุปกรณ์เพิ่ม หรือหายไปจากเครือข่ายในระยะเวลาดังกล่าว แต่ถ้าดำเนินเป็นช่วงระยะเวลาถี่ จะทำให้อัตราการใช้งานช่องความถี่มากขึ้น และมีผลทำให้การส่งข้อมูลอาจจะมีความล่าช้ามาก เนื่องจากต้องรอ ช่องความถี่ว่างนานขึ้น

# บรรณานุกรม


# 4. บรรณานุกรม

 $AN1200.22\ LoRa\ Modulation\ Basic\ (\ https://lora-developers.semtech.com/documentation/product-documents/\ )$ 

### 5. ภาคผนวก

### การคำนวณ CRC

CRC เป็นการคำนวณโดยมองข้อมูลที่รับส่งเป็น polynomial แล้วทำการหารข้อมูลดังกล่าวด้วย polynomial ตามที่ กำหนดไว้ ผลลัพธ์คงเหลือของการหารดังกล่าวคือค่า CRC ที่จะใช้เป็น fcs ประกอบกับการส่งข้อมูลแต่ละเฟรมต่อไป สำหรับ CRC-8 จะมี polynomial ตัวหารเป็น x8+x²+x+1 ขบวนการหารดังกล่าวสำหรับเลขฐาน 2 จะเป็นการ shift และ xor เท่านั้น ดังแสดงในรูปข้างล่าง



ในขั้นตอนดังกล่าว data คือข้อมูลที่ต้องการคำนวณหา CRC ที่เพิ่มบิท 0 จำนวน 8 บิทต่อท้ายข้อมูล หลังจากขบวนการ shift และ xor ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ข้อมูลที่คงอยู่ใน shift register ก็คือ CRC ผลลัพธ์ ในการทำงานจริงบางครั้งจะมีการ กำหนดค่าเริ่มต้นของข้อมูลใน shift register เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ 0 และ/หรือมีการ xor ค่า CRC ผลลัพธ์ด้วยค่าคงที่ก่อน นำไปใช้งาน รวมทั้งอาจจะมีการกลับบิทของข้อมูลขาเข้าและ/หรือขาออก ขบวนการสร้างและขบวนการตรวจสอบจะต้อง ใช้วิธีการแบบเดียวกันเสมค

การตรวจสอบ CRC ก็จะทำในลักษณะเดียวกัน คือนำค่าที่ได้รับมาทั้งหมดโดยไม่รวมข้อมูล fcs ไปทำการคำนวณหา CRC เปรียบเทียบข้อมูล fcs ที่ได้รับเข้ามา ซึ่งถ้าข้อมูลที่ได้รับเข้ามาถูกต้องค่าทั้งสองจะต้องตรงกัน

สำหรับการคำนวณด้วยซอฟท์แวร์ สามารถทำได้ดังนี้

### วิลีที่ 1 คำนวณด้วยการ shift และ xor ตามปรกติ

#### ภาคผนวก

# วิธีที่ 2 ใช้การสร้างตารางข้อมูลเข้ามาช่วยในการคำนวณ เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้คำนวณ

```
/* this table is generated using polynomial=0x07, reflectIn=false, reflectOut=false */
static const uint8_t crcTable[256] =
                                                                                   0x00,0x07,0x0E,0x09,0x1C,0x1B,0x12,0x15,0x38,0x3F,0x36,0x31,0x24,0x23,0x2A,0x2D,
                                                                                   0 \times 70, 0 \times 77, 0 \times 7E, 0 \times 79, 0 \times 6C, 0 \times 6B, 0 \times 62, 0 \times 65, 0 \times 48, 0 \times 4F, 0 \times 46, 0 \times 41, 0 \times 54, 0 \times 53, 0 \times 5D, 0 \times 
                                                                                      0xE0,0xE7,0xEE,0xE9,0xFC,0xFB,0xF2,0xF5,0xD8,0xDF,0xD6,0xD1,0xC4,0xC3,0xCA,0xCD,
                                                                                   0 \times 90, 0 \times 97, 0 \times 9E, 0 \times 99, 0 \times 8C, 0 \times 8B, 0 \times 82, 0 \times 85, 0 \times A8, 0 \times AF, 0 \times A6, 0 \times A1, 0 \times B4, 0 \times B3, 0 \times BD, 0 \times B1, 0 \times B2, 0 \times B1, 0 \times B1, 0 \times B2, 0 \times B1, 0 \times B2, 0 \times B1, 0 \times B1, 0 \times B2, 0 \times B1, 0 \times B2, 0 \times B1, 0 \times B2, 0 \times B2, 0 \times B2, 0 \times B1, 0 \times B2, 0 \times 
                                                                                   0 \times C7, 0 \times C0, 0 \times C9, 0 \times CE, 0 \times DB, 0 \times DC, 0 \times D5, 0 \times D2, 0 \times FF, 0 \times F8, 0 \times F1, 0 \times F6, 0 \times E3, 0 \times E4, 0 \times EA, 0 \times E4, 0 \times 
                                                                                   0 \times B7, 0 \times B0, 0 \times B9, 0 \times BE, 0 \times AB, 0 \times AC, 0 \times A5, 0 \times A2, 0 \times 8F, 0 \times 88, 0 \times 81, 0 \times 86, 0 \times 93, 0 \times 94, 0 \times 9D, 0 \times 9A, 0 \times 80, 0 \times 
                                                                                   0 \times 27, 0 \times 20, 0 \times 29, 0 \times 2E, 0 \times 3B, 0 \times 3C, 0 \times 35, 0 \times 32, 0 \times 1F, 0 \times 18, 0 \times 11, 0 \times 16, 0 \times 03, 0 \times 04, 0 \times 0D, 0 \times 0A, 0 \times 000, 0 \times 0000, 0 \times 0000, 0 \times 000, 0 \times 0000, 0 \times 0000,
                                                                                   0 \times 57, 0 \times 50, 0 \times 59, 0 \times 5E, 0 \times 4B, 0 \times 4C, 0 \times 45, 0 \times 42, 0 \times 6F, 0 \times 68, 0 \times 61, 0 \times 66, 0 \times 73, 0 \times 74, 0 \times 7D, 0 \times 7A, 0 \times 
                                                                                   0 \times 89, 0 \times 8E, 0 \times 87, 0 \times 80, 0 \times 95, 0 \times 92, 0 \times 9B, 0 \times 9C, 0 \times B1, 0 \times B6, 0 \times BF, 0 \times B8, 0 \times AD, 0 \times AA, 0 \times A4, 0 \times A4, 0 \times A5, 0 \times 
                                                                                   0 \\ \times F9, 0 \\ \times FE, 0 \\ \times F7, 0 \\ \times F0, 0 \\ \times E5, 0 \\ \times E2, 0 \\ \times EB, 0 \\ \times EC, 0 \\ \times C1, 0 \\ \times C6, 0 \\ \times CF, 0 \\ \times C8, 0 \\ \times DD, 0 \\ \times DA, 0 \\ \times D3, 0 \\ \times D4, 0 \\ \times D4, 0 \\ \times D5, 0 \\ \times D6, 0 \\ \times D6, 0 \\ \times D6, 0 \\ \times D7, 0 \\ 
                                                                                   0 \times 69, 0 \times 6E, 0 \times 67, 0 \times 60, 0 \times 75, 0 \times 72, 0 \times 7B, 0 \times 7C, 0 \times 51, 0 \times 56, 0 \times 5F, 0 \times 58, 0 \times 4D, 0 \times 4A, 0 \times 43, 0 \times 44, 0 \times 43, 0 \times 44, 0 \times 
                                                                                   0x19,0x1E,0x17,0x10,0x05,0x02,0x0B,0x0C,0x21,0x26,0x2F,0x28,0x3D,0x3A,0x33,0x34,
                                                                                   0x4E, 0x49, 0x40, 0x47, 0x52, 0x55, 0x5C, 0x5B, 0x76, 0x71, 0x78, 0x7F, 0x6A, 0x6D, 0x64, 0x63,
                                                                                   0 \times 3 \\ E, 0 \times 3 \\ 9, 0 \times 3 \\ 0, 0 \times 3 \\ 7, 0 \times 2 \\ 2, 0 \times 2 \\ 5, 0 \times 2 \\ C, 0 \times 2 \\ E, 0 \times 0 \\ 6, 0 \times 0 \\ 1, 0 \times 0 \\ 8, 0 \times 0 \\ F, 0 \times 1 \\ A, 0 \times 1 \\ D, 0 \times 1 \\ 4, 0 \times 1 \\ 3, 0 \times 1 \\ 6, 0 \times 1 \\ 6
                                                                                      0xAE,0xA9,0xA0,0xA7,0xB2,0xB5,0xBC,0xBB,0x96,0x91,0x98,0x9F,0x8A,0x8D,0x84,0x83,
                                                                                      0xDE, 0xD9, 0xD0, 0xD7, 0xC2, 0xC5, 0xCC, 0xCB, 0xE6, 0xE1, 0xE8, 0xEF, 0xFA, 0xFD, 0xF4, 0xF3
} ;
uint8 t crc8(const void *data, size t size, bool reflectIn, bool reflectOut)
                                         uint8_t crc = INITIAL REMAINDER;
                                   uint8 t *pos = (uint8 t *)data;
                                      uint8 t *end = pos + size;
                                      while (pos != end)
                                                                               crc = crcTable[crc ^ n];
                                                                      pos++;
                                      return crc ^ FINAL XOR VALUE;
```

# ซึ่งตาราง crcTable ข้างต้นสามารถสร้างได้ดังนี้

```
void GenerateTable(uint8_t polynomial, bool reflectIn, bool reflectOut)
{
    for (int byte = 0; byte < 256; ++byte)
    {
        uint8_t crc = (reflectIn ? Reverse(byte) : byte);
        for (int bit = 8; bit > 0; --bit)
        {
            if (crc & 0x80)
            {
                crc = (crc << 1) ^ polynomial;
            }
            else
            {
                crc <<= 1;
            }
        }
        crcTable[byte] = (reflectOut ? Reverse(crc) : crc);
    }
}
uint8_t Reverse(uint8_t value)
{
    value = ((value & 0xAA) >> 1) | ((value & 0x55) << 1);
    value = ((value & 0xCC) >> 2) | ((value & 0x33) << 2);
    value = (value >> 4) | (value << 4);
    return value;
}</pre>
```

### 6. การทดสอบ และผลการทดสอบ

# Setup:

#### Hardware:

- TonySpace ESP32S3
- TS-COM-S76S(ACSip S76S)
- เสาอากาศ 900 MHz

### Software:

- Libraries: TonyS S3.h, TonySpace LoRaMesh.h, RHRouter.h, RHMesh.h
- IDE: Arduino IDE
- Compiler/Platform: ESP32 environment

## LoRa Configuration

- Frequency 924.0 MHz
- TX power 12
- Spreading Factor 8
- Bandwidth 125
- Preamble length 10
- Coding Rate 4/5

### Node type:

- Sender
- Relay
- Receiver

### **Procedure:**

Sender Node ทำหน้าที่หลักในการส่งข้อมูลไปยัง Node ตัวอื่น

ข้อมูลที่ใช้ทดสอบ(example payload) คือ "Hello from Node 1!"(ส่งจาก Node 1) และ "Hello from Node 2!"(ส่งจาก Node 2) โดยก่อนจะทำการส่งไปจะมีการแปลงเป็น ASCII code แล้วเก็บไว้เป็น uint8\_t array หรือ type cast เป็น uint8\_t pointer

### Initialization:

- 1. เรียกใช้คำสั่ง Tony.begin() เพื่อใช้งาน IO Expander
- 2. เริ่มใช้งานโมดูล LoRa ด้วย TonyLORA.init(SLOTX) โดย SLOTX คือช่องที่ติดตั้งโมดูล LoRa
- 3. เรียกใช้งานตัวจัดการจาก RHMesh ตัวจัดการนี้จะทำหน้าที่จัดการรับส่งข้อมูลในระบบ โดยจะใช้ NODE ADDRESS เป็นเลขประจำตัวของอุปกรณ์

#### **การทดสอบ** และผลการทดสอบ

### Main flow:

- 1. Node จะพยายามส่งข้อมูลไปที่ปลายทาง (DEST\_ADDRESS) ด้วยคำสั่ง sendtowait() ทุก 60 วินาที หากส่ง ข้อมูลสำเร็จฟังก์ชั่นจะคืนค่า RH\_ROUTER\_ERROR\_NONE หมายความว่าไม่เจอความผิดพลาดในการส่ง ใดๆ แต่ถ้าทำการส่งไม่สำเร็จจะคืนค่า error แล้วลดเวลาในการรอส่งในรอบถัดไป
- 2. Node จะทำการจะทำการพังข้อความที่รับได้ด้วยคำสั่ง recvfromAck() เมื่อมีข้อความเข้ามาจะทำการ ประมวลผล ถ้าหากเป็นข้อความที่เป็นของเราจะแสดงข้อความนั้นออกมา

Relay Node ทำหน้าที่ระบบการการส่งต่อข้อมูลเป็นหลัก ไม่ได้มีการทำส่งข้อความของตัวเอง

### Initialization:

- 1. เรียกใช้คำสั่ง Tony.begin() เพื่อใช้งาน IO Expander
- 2. เริ่มใช้งานโมดูล LoRa ด้วย TonyLORA.init(SLOTX) โดย SLOTX คือช่องที่ติดตั้งโมดูล LoRa
- 3. เรียกใช้งานตัวจัดการจาก RHMesh ตัวจัดการนี้จะทำหน้าที่จัดการรับส่งข้อมูลในระบบ โดยจะใช้ NODE\_ADDRESS เป็นเลขประจำตัวของอุปกรณ์

### Main flow:

1. Node จะทำการจะทำการฟังข้อความที่รับได้ด้วยคำสั่ง recvfromAck() เมื่อมีข้อความเข้ามาจะทำการ ประมวลผล ถ้าหากเป็นข้อความที่เป็นของเราจะแสดงข้อความนั้นออกมา

Receiver Node เป็นปลายทางของการส่งข้อมูล

### Initialization:

- 2. เรียกใช้คำสั่ง Tony.begin() เพื่อใช้งาน IO Expander
- 3. เริ่มใช้งานโมดูล LoRa ด้วย TonyLORA.init(SLOTX) โดย SLOTX คือช่องที่ติดตั้งโมดูล LoRa
- 4. เรียกใช้งานตัวจัดการจาก RHMesh ตัวจัดการนี้จะทำหน้าที่จัดการรับส่งข้อมูลในระบบ โดยจะใช้ NODE ADDRESS เป็นเลขประจำตัวของอุปกรณ์


### Main flow:

1. Node จะทำการจะทำการฟังข้อความที่รับได้ด้วยคำสั่ง recvfromAck() เมื่อมีข้อความเข้ามาจะทำการ ประมวลผล ถ้าหากเป็นข้อความที่เป็นของเราจะแสดงข้อความนั้นออกมาและกระพริบไฟ

# Test case #1 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 2 ตัว

### Procedure:

จะใช้ Sender Node 1 ตัวและ Receiver Node 1 ตัว ให้ Sender Node มี NODE\_ADDRESS = 1 และ
Receiver Node มี NODE\_ADDRESS = 2 ส่งข้อมูลไปที่ตัวข้างๆ โดยไม่ต้องกระโดด



#### **Result:**

Node 1 ต้องการส่ง payload ไปยัง Node 2 แต่ยังไม่มีเส้นทางจำทำการ broadcast discovery msg : ff010100ff0100056000010102 โดยช้อความจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Header, Routing header และ payload โดย header จะมีความยาว 4 byte และ routing header มีความยาว 5 byte ส่วน payload มีขนาดตาม message type

| Header      | Routing header    | Payload  |
|-------------|-------------------|----------|
| ff 01 01 00 | ff 01 00 05 60 00 | 01 01 02 |

### Sending to bridge n .2 res=ff010100ff01005600010102

Node 2 ได้รับ discovery msg จึงตอบด้วย discover response -> 010201000102002000020102 การตอบกลับ ด้วย discovery response จะเปลี่ยน message type จาก 01(discovery request) เป็น 02(discovery response) แต่ข้อมูลอื่นจะคงเดิม

| Header      | Routing header | Payload  |
|-------------|----------------|----------|
| 01 02 01 00 | 01 02 00 20 00 | 02 01 02 |

```
>> radio_rx ff010100ff01005600010102 -37 8

Clear buffer:
242
0
010201000102000200020102
```

Node 1 ตอบ acknowledge Node 2 แล้วว่าได้รับเส้นทางแล้วจึงส่ง จะส่ง application message ไปยัง Node 2

| Header      | Acknowledge |
|-------------|-------------|
| 02 01 01 80 | 21          |

#### **การทดสอบ** และผลการทดสอบ

```
>> radio_rx 010201000102000200020102 -27 8

Clear buffer:
0201018021
0201020002010057000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 2 ได้รับข้อความและตอบ Acknowledge Node 1 ว่าได้รับ payload แล้วก่อนที่จะแสดงผล payload ผ่าน serial monitor

| Header         | Routing<br>header | Payload  |
|----------------|-------------------|--|
| 02 01 02<br>00 | 02 01 00 57<br>00 | 04 48 65 6c 6c 6f 20 66 72 6f 6d 20 4e 6f 64 65 02 31 21 |

```
>> radio_rx 0201018021 -43 8

Clear buffer:

>> radio_rx 0201020002010057000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -34 8

Clear buffer:
0102028021
request from node n.1: Hello from Node 1! dest: 2 id: 87 flag: 0 rssi: -34
```

ข้อความที่ได้รับคือ "Hello from Node 1" จุดหมายปลายทางคือ Node address 2 (ตัวรับ)

| Header      | Acknowledge |
|-------------|-------------|
| 02 01 01 80 | 21          |

```
>> radio_rx 0102028021 -20 8
Clear buffer:
0
Success route
```


เมื่อ Node 1 ได้รับ Acknowledge จาก Node 2 ถือว่าการส่งเสร็จสมบูรณ์และฟังก์ชั่น sendToWait() จะส่ง 0 คืนกลับมา โดย 0 มีความหมายว่า RH\_ROUTER\_ERROR\_NONE

หากส่งไม่สำเร็จจะได้รับ response แบบอื่นจาก sentToWait()

- 1 = RH\_ROUTER\_ERROR\_INVALID\_LENGTH เมื่อข้อความยาวเกินกว่าที่จะส่งไปได้
- 2 = RH\_ROUTER\_ERROR\_NO\_ROUTE เมื่อหาเส้นทางไปยัง address ปลายทางไม่ได้
- 3 = RH\_ROUTER\_ERROR\_TIMEOUT เมื่อใช้เวลานานเกินไป
- 4 = RH\_ROUTER\_ERROR\_NO\_REPLY เมื่อ address ปลายทางไม่ตอบกลับ
- 5 = RH\_ROUTER\_ERROR\_UNABLE\_TO\_DELIVER เมื่อพยายามส่งไปที่ address ปลายทางที่เคยส่งได้ แล้วไม่สำเว็จ

## Test case #2 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 3 ตัว (Triangle)

จะใช้ Sender Node 2 ตัวและ Receiver Node 1 ตัว ให้ Sender Node มี NODE\_ADDRESS = 1,2 และ Receiver Node มี NODE\_ADDRESS = 3 โดยจะให้ Sender Node ทั้ง 2 ตัวไปที่ Receiver Node ตัวเดียวกันและใน เวลาเดียวกัน



#### **Result:**

Sender Node ทั้ง 2 ต้องการส่งข้อมูลไปที่ Node 3 ทั้ง 2 ตัวจึงพยายาม broadcast discovery message ไปที่ Node 3 เพื่อหาเส้นทางส่ง

```
Sending to bridge n .3 res=ff010200ff01005700010103

Sending to bridge n .3 res=ff020100ff02000200010103
```

Node 3 ได้ discovery message ของ Node 2 ก่อนจึงทำการติดต่อกับ Node 2 ก่อนด้วยการตอบ discovery response ไป

```
>> radio_rx ff020100ff02000200010103 -24 7

Clear buffer:
242
0
020301000203004d00020103
```

Node 2 เมื่อได้ discovery response จึงส่ง Acknowledge กลับไปที่ Node 3 ก่อนที่จะส่ง payload ไปที่ Node 3

```
>> radio_rx 020301000203004d00020103 -37 8

Clear buffer:
0302018021
0302020003020003000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203221
```

#### **การทดสอบ** และผลการทดสอบ

Node 3 ได้รับ Acknowledge จาก discovery response ที่ส่งไปที่ Node 2 จากนั้นก็ได้รับ payload จาก Node 2 และตอบ Node 2 ว่าได้รับ payload แล้วก่อนที่จะแสดงผล payload ผ่าน serial monitor

```
>> radio_rx 0302018021 -40 6

Clear buffer:

>> radio_rx 0302020003020003000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203221 -28 6

Clear buffer:
0203028021
request from node n.2: Hello from Node 2! dest: 3 id: 3 flag: 0 rssi: -28
```

Node 2 ได้รับ Acknoledge จาก Node 3 ถือว่าจบการส่งในส่วนของ Node 2

```
>> radio_rx 0203028021 -41 6
Clear buffer:
```

เมื่อได้รับข้อความของ Node 2 แล้วแต่ buffer ของโมดูล LoRa ยังมี discovery message ของ Node 1 อยู่จึงทำงาน ต่อเนื่องด้วยการตอบ discovery response กลับไปยัง Node 1

```
request from node n.2: Hello from Node 2! dest: 3 id: 3 flag: 0 rssi: -28

>> radio_rx ff010200ff01005700010103 -40 7

Clear buffer:
242
0
010302000103004e00020103
010302400103004e00020103
```

เนื่องจากการตอบ Node 2 ก่อนหน้าทำให้ discovery message ตัวก่อนหน้าไม่สามารถทำงานได้สำเร็จแต่ discovery response ที่ตอบมาซ้ายังสามารถเพิ่มเส้นทางได้ ทำให้เมื่อลองส่งข้อความใหม่ไม่ต้องทำ discovery อีกรอบและ สามารถส่งไปยังปลายทาง

```
sendtoWait failed. Are the bridge/intermediate mesh nodes running?
>> radio_rx 010302400103004e00020103 -40 7

Clear buffer:
0301028021
Sending to bridge n .3 res=0301030003010058000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 3 ได้รับข้อความที่ Node 1 ส่งมาและส่ง Acknowledge ไปยัง Node 1 ว่าไดรับข้อความแล้ว

```
>> radio_rx 0301030003010058000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -36 8


Clear buffer:
010303c021
request from node n.1: Hello from Node 1! dest: 3 id: 88 flag: 0 rssi: -36
```

Node 1 ได้รับ Acknowledge จาก Node 3 เรียบร้อย จบการส่ง

```
>> radio_rx 010303c021 -46 7
Clear buffer:
0
Success route
```

## Test case #3 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 3 ตัว แบบจำกัดการส่ง (1-1-1)

จะใช้ Sender Node 1 ตัว, Relay Node 1 ตัว และ Receiver Node 1 ตัว ทำการทดสอบโดยการให้ Sender Node กับ Receiver Node โดยทำให้ไม่สามารถส่งข้อความได้โดยตรง



#### **Result:**

เมื่อต้องการส่งไปที่ Node 3 แต่ยังไม่มีเส้นทาง Node 1 จึงทำการ Discovery ด้วย Broadcast discovery message ตามแผนผังการติดตั้งทำให้ Node 1 ไม่ส่งไป Node 3 ได้โดยตรง จึงต้องส่งผ่าน Node 2

```
Sending to bridge n . 3 es=ff010100ff01005600010103
```

Node 2 จะได้รับ Discovery message จาก Node 1 เมื่อตรวจสอบข้อความแล้วไม่ได้มีปลายทางเป็นตัวมันเองจึงเอา address ของตัวมันไปต่อกับ payload แล้วจึง Re-broadcast discovery msg ออกไป

```
>> radio_rx ff010100ff01005600010103 -24 8

Clear buffer:
0
Num route: 0
ff020100ff0100020001010302
```

Node 3 ได้รับ Discovery message จาก Node 2 เมื่อตรวจข้อความแล้วมีปลายทางเป็น Node 3 เมื่อทราบแล้วว่า
Node 1 ต้องการเส้นทางไปที่ Node 3 ด้วย Discovery message จึงตอบกลับด้วย Discovery response ที่มีเส้นทาง
กลับไปยัง Node 1 โดยผ่าน Node 2

```
>> radio_rx ff020100ff0100020001010302 -41 8

Clear buffer:

1
Num route: 1
020301000103004d0002010302

>> radio_rx 0302018021 -44 5

Clear buffer:
```

Node 2 เมื่อได้รับข้อความจึงตอบ Acknowledge กลับไปที่ Node 3 ว่าทำการส่งสำเร็จแล้ว ข้อความที่ได้มาจาก Node 3 มีปลายทางคือ Node 1 จึงส่งต่อไปโดยไม่ได้ยุ่งกับข้อความที่จะส่งต่อไป

#### **การทดสอบ** และผลการทดสอบ

```
>> radio_rx 020301000103004d0002010302 -43 8

Clear buffer:
0302018021
010202000103014d0002010302
```

การทำ Discovery ของ Node 1 สำเร็จเมื่อได้รับเส้นทางจาก Discovery response จาก Node 3 เมื่อทราบแล้วว่า เส้นทางแล้วจึงส่งข้อความที่ต้องการไปยัง Node 3

```
>> radio_rx 010202000103014d0002010302 -20 7

Clear buffer:
0201028021
0201020003010057000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121

>> radio_rx 0102028021 -15 7

Clear buffer:
0
Success route
```

Node 2 ตอบ Acknowledge Node 1 ว่าการส่งสำเร็จและส่งข้อความนี้ต่อไปที่ Node 3

```
>> radio_rx 0201020003010057000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -25 6
Clear buffer:
0102028021
0302030003010157000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 3 ตอบ Acknowledge Node 2 ข้อความที่ได้มาเป็นข้อความของมันเอง

```
>> radio_rx 0302030003010157000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -36 5


Clear buffer:
0203038021
request from node n.1: Hello from Node 1! dest: 3 id: 87 flag: 0 rssi: -36
```

Node 2 ถือว่าเป็นการส่งจบสมบูรณ์

```
>> radio_rx 0203038021 -46 7
```

# Test case #4 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 4 ตัว แบบจำกัดการส่งแบบที่ 1 (1-1-1-1)

จะใช้ Sender Node 1 ตัว, Relay Node 2 ตัว และ Receiver Node 1 ตัว ทำการทดสอบโดยการให้ Sender Node กับ Receiver Node โดยทำให้ไม่สามารถส่งข้อความได้โดยตรง จะต้องจิ่งผ่าน relay node ทั้ง 2 ตัว



#### **Result:**

เมื่อต้องการส่งไปที่ Node 4 แต่ยังไม่มีเส้นทาง Node 1 จึงทำการ Discovery ด้วย Broadcast discovery message ตามแผนผังการติดตั้งทำให้ Node 1 ไม่ส่งไป Node 4 ได้โดยตรง จึงต้องส่งผ่าน Node 2 และ 3

```
Sending to bridge n .4 res=ff010200ff01005700010104
```

Node 2 ได้รับ broadcast discovery message จาก Node 1 แต่ตัวมันไม่ใช้ปลายทางจึงเพิ่ม address ของตัวเองไป ที่ payload ส่วน route แล้วจึงทำการ Re-broadcast discovery message

```
>> radio_rx ff010200ff01005700010104 -23 6

Clear buffer:
0
Num route: 0
ff020100ff0100030001010402
```

Node 3 ได้รับ re-broadcast discovery message จาก Node 2 แต่ตัวมันไม่ใช้ปลายทางจึงทำการ Re-broadcast แต่ตัวมันไม่ใช้ปลายทางจึงเพิ่ม address ของตัวเองไปที่ payload ส่วน route แล้วจึงทำการ Re-broadcast discovery message อีกที

```
>> radio_rx ff020100ff0100030001010402 -40 7
Clear buffer:
1
Num route: 1
ff030100ff01006d000101040203
```

Node 4 ได้รับ re-boardcast ที่ถูกส่งผ่าน relay node 1 และ 2 (Node 2 และ 3) และตัวมันเป็นปลายทางจึงส่ง response ตอบกลับไปโดยจะส่งกลับไปตามทิศทางที่ส่งมา

```
>> radio_rx ff030100ff01006d000101040203 -25 6
Clear buffer:
2
Num route: 2
0304010001040096000201040203
```

Node 3 ได้รับ discovery response จาก Node 4 และตอบ Acknowledge Node 4 ก่อนที่จะส่งต่อไปที่ Node 2

```
>> radio_rx 0304010001040096000201040203 -36 8
Clear buffer:
0403018021
0203020001040196000201040203
```

Node 4 ได้รับ Acknowledge จากการส่ง discovery response ไป Node 3

```
>> radio_rx 0403018021 -19 6
Clear buffer:
```

Node 3 ได้รับ discovery response จาก Node 4 และตอบ Acknowledge Node 4 ก่อนที่จะส่งต่อไปที่ Node 2

```
>> radio_rx 0203020001040196000201040203 -38 7

Clear buffer:
0302028021
0102020001040296000201040203

>> radio_rx 0201028021 -17 8

Clear buffer:
```

Node 1 ได้รับเส้นทางจาก discovery response และตอบ Acknowledge Node 2 ก่อนทำการทำการส่ง application message ไปทางที่ส่งผ่านไปทาง Node 2

```
>> radio_rx 0102020001040296000201040203 -20 6

Clear buffer:
0201028021
Sending to bridge n .4 res=0201030004010058000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 2 ได้รับ Acknowledge จากการ่างต่อ discovery response

```
>> radio_rx 0201028021 -17 8
Clear buffer:
```

Node 2 ได้รับ application message ที่มีปลายทางเป็น Node 4 และตอบ Acknowledge Node 1 ก่อนที่จะส่งต่อไป ที่ Node 3

#### **การทดสอบ** และผลการทดสอบ

```
>> radio_rx 0201030004010058000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -27 8
Clear buffer:
0102038021
0302030004010158000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 1 ได้รับ Acknowledge จากการส่ง application message ไปที่ Node 2

```
>> radio_rx 0102038021 -17 6

Clear buffer:
0
Success route
```

Node 3 ได้รับ application message ที่มีปลายทางเป็น Node 4 และตอบ Acknowledge Node 2 ก่อนที่จะส่งต่อไป ที่ Node 4

```
>> radio_rx 0302030004010158000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -37 7
Clear buffer:
0203038021
0403030004010258000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 2 ได้รับ Acknowledge จากการส่ง application message ไปที่ Node 3

Node 4 ได้รับ application message จาก Node 3 และตอบ Acknowledge Node 3

```
>> radio_rx 0403030004010258000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -29 6
Clear buffer:
0304038021
request from node n.1: Hello from Node 1! dest: 4 id: 88 flag: 0 rssi: -29
```


Node 3 ได้รับ Acknowledge จากการส่ง application message ไปที่ Node 4

>> radio\_rx 0304038021 -44 8

# Test case #5 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 4 ตัว แบบจำกัดการส่งแบบที่ 2 (1-2-1)

### Step 1:

จะใช้ Sender Node 1 ตัว, Relay Node 2 ตัว และ Receiver Node 1 ตัว ทำการทดสอบโดยการให้ Sender Node กับ Receiver Node โดยทำให้ไม่สามารถส่งข้อความได้โดยตรง จะต้องวิ่งผ่าน relay node ตัวใดตัวหนึ่ง relay node สามารถส่งต่อกันได้หากใช้เวลาส่งน้อยกว่า



### (Step 2):

เมื่อทำการส่งสำเร็จแล้วจะทำการปิด relay node ที่ส่งข้อมูลระหว่าง Node 1 และ 4 เพื่อให้ Node 1 ทำ discovery ใหม่ผ่าน relay node อีกตัวที่ไม่สามารถส่งได้ในตอนแรก

#### Result:

### (Step 1):

เมื่อต้องการส่งไปที่ Node 4 แต่ยังไม่มีเส้นทาง Node 1 จึงทำการ Discovery ด้วย Broadcast discovery message ตามแผนผังการติดตั้งทำให้ Node 1 ไม่ส่งไป Node 4 ได้โดยตรง ไม่ได้มีการระบุไว้ว่า Node 2 หรือ Node 3 เพราะทั้ง 2 ตัวสามารถใช้งานเป็น relay node ได้

## Sending to bridge n .4 res=ff010100ff01005600010104

Node 2 ได้รับ broadcast discovery message จาก Node 1 แต่ address ของ Node 2 ไม่ใช่ปลายทางจึงเพิ่มเพิ่ม address ของตัวเองก่อนจะ re-broadcast discovery message

```
>> radio_rx ff010100ff01005600010104 -27 7

Clear buffer:
0
Num route: 0
ff020100ff0100020001010402
```

Node 4 ได้รับ broadcast discovery message จาก Node 2 และ address ปลายทางเป็น address ของ Node 4 จึงตอบกลับด้วย discovery response ไปทาง Node 2

#### การทดสอบ และผลการทดสอบ

```
>> radio_rx ff020100ff0100020001010402 -9 -3
Clear buffer:
1
Num route: 1
02040100010400160002010402
```

Node 2 ได้รับ discovery response จาก Node 4 และตอบ Acknowledge Node 4 ก่อนที่จะส่งต่อไปที่ Node 1

```
>> radio_rx 02040100010400160002010402 -19 7
Clear buffer:
0402018021
01020200010401160002010402
```

Node 4 ได้รับ Acknowledge จาก Node 2

```
>> radio_rx 0402018021 -13 8
Clear buffer:
```

Node 1 ได้รับ discovery response และตอบ Acknowledge Node 2 เมื่อได้รับเส้นทางแล้วจึงส่งข้อความ application message ไปผ่าน Node 2 ไปยัง Node 4

```
>> radio_rx 01020200010401160002010402 -23 8

Clear buffer:
0201028021
0201020004010057000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 2 ได้รับ application mesasge จาก Node 1 จึงตอบ Acknowledge Node 1 และส่งต่อ application message ไปที่ Node 4

```
>> radio_rx 0201028021 -40 7

Clear buffer:

>> radio_rx 0201020004010057000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -29 7

Clear buffer:
0102028021
0402030004010157000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 1 ได้รับ Acknowledge จากการส่ง application message ไปที่ Node 2

```
>> radio_rx 0102028021 -17 8
Clear buffer:
0
Success route
```

Node 4 ได้รับ application message ที่ส่งต่อจาก Node 2 และตอบ Acknowledge Node 2 โดยตัวข้อความมี address ปลายทางตรงกับ Node 4

```
>> radio_rx 0402030004010157000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -20 8

Clear buffer:
0204038021
request from node n.1: Hello from Node 1! dest: 4 id: 87 flag: 0 rssi: -20
```

Node 2 ได้รับ Acknowledge จากการส่งต่อข้อความ application message

```
>> radio_rx 0204038021 -15 8
Clear buffer:
```

(Step 2) : Action: ทำการปิด Node 2

Node 1 ที่พยายามจะส่ง application message ไปที่ Node 4 ผ่าน Node 2 แต่เมื่อ Node 2 ถูกปิดไปทำให้ข้อความ ไม่สามารถไปถึง Node 4 และได้ฟังก์ชั่น sentToWait คืนค่า 5 ออกมาซึ่งหมายถึงไม่สามารถส่งข้อความได้สำเร็จ

```
Sending to bridge n .4 res=0201030004010058000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
0201034004010058000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
0201034004010058000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
0201034004010058000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
5
sendtoWait failed. Are the bridge/intermediate mesh nodes running?
```

Node 4 จึงต้องทำ discovery ใหม่เพิ่มหาเส้นทางในการส่งใหม่

```
Sending to bridge n .4 res=ff010500ff01005a00010104
```

Node 3 ที่ตอนแรกที่ไม่สามารถทำการส่งต่อ broadcast discovery message ได้เร็วกว่า Node 2 จึงเขามาหน้าที่ส่ง ต่อไปที่ Node 4 แทน

```
>> radio_rx ff010500ff01005a00010104 -45 8

Clear buffer:
0

Num route: 0
ff030300ff01004f0001010403
```

Node 4 ได้รับ re-broadcast discovery message จาก Node 3 และตอบ discovery response กลับไปที่ Node 3

```
>> radio_rx ff030100ff01004d0001010403 -25 7

Clear buffer:

1

Num route: 1

03040100010400160002010403
```

Node 3 ได้รับ discovery response จาก Node 4 และตอบ Acknowledge Node 4 แล้วจึงส่งต่อ discovery response ไปที่ Node 1

```
>> radio_rx 03040200010400180002010403 -24 8

Clear buffer:
0403028021
01030400010401180002010403
```

Node 4 ได้รับ Acknowledge จากการส่ง discovery response ไปที่ Node 3

```
>> radio_rx 0403018021 -19 6
Clear buffer:
```

Node 1 ได้รับ discovery response และตอบ Acknowledge Node 3 เมื่อได้รับเส้นทางแล้วจึงส่งข้อความ application message ไปผ่าน Node 3 ไปยัง Node 4

```
>> radio_rx 01030400010401180002010403 -44 8

Clear buffer:
0301048021
030106000401005b0000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 3 ได้รับ application message จาก Node 1 และตอบ Acknowledge Node 1 ก่อนที่จะส่งต่อ application message ไปยัง Node 4

```
>> radio_rx 030106000401005b000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -41 8
Clear buffer:
0103068021
040305000401015b000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 1 ได้รับ Acknowledge จากการส่ง application message ไปยัง Node 3

```
>> radio_rx 0103068021 -48 8
Clear buffer:
0
Success route
```

Node 4 ได้รับ application message ที่ส่งต่อจาก Node 3 และตอบ Acknowledge Node 3 โดยตัว ข้อความมี address ปลายทางตรงกับ Node 4

```
>> radio_rx 040305000401015b000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -26 8


Clear buffer:
0304058021
request from node n.1: Hello from Node 1! dest: 4 id: 91 flag: 0 rssi: -26
```

Node 3 ได้รับ acknowledge จาก Node 4 จากการส่งต่อ application message

```
>> radio_rx 0304068021 -38 7
Clear buffer:
```

# Test case #6 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 4 ตัว แบบจำกัดการส่งแบบที่ 3 (Star)

จะใช้ Sender Node 1 ตัว, Relay Node 1 ตัว และ Receiver Node 2 ตัว ทำการทดสอบโดยการให้ Sender Node กับ Receiver Node โดยทำให้ไม่สามารถส่งข้อความได้โดยตรง จะต้องวิ่งผ่าน relay node



การส่งข้อความจะทำการส่งไปที่ Node 3 ก่อนเมื่อส่งสำเร็จจะทำการส่งไปที่ Node 4 เพื่อแสดงให้เห็นว่า

#### Result:

Node 1 ต้องการส่งไปที่ Node 3 แต่ยังไม่มีเส้นจึงทำการส่ง broadcast discovery message

### Sending to bridge n .3 res=ff010100ff01005600010103

Node 2 ได้รับ broadcast discovery message จาก Node 1 และทำการ re-broadcast discovery message

```
>> radio_rx ff010100ff01005600010103 -23 8
Clear buffer:
ff020100ff0100020001010302
```

Node 3 ได้รับ discovery message จาก Node 2 และตอบกลับด้วย discovery response ไปยัง Node 2

```
>> radio_rx ff020100ff0100020001010302 -24 7
Clear buffer:
020301000103004d0002010302
```

Node 2 ได้รับ discovery response จาก Node 3 และตอบ Acknowledge Node 3 และส่งต่อ discovery response ไปที่ Node 1

```
>> radio_rx 020301000103004d0002010302 -34 7
Clear buffer:
0302018021
010202000103014d0002010302
```

Node 3 ได้รับ Acknowledge จากการส่ง discovery response ไปยัง Node 2

```
>> radio_rx 0302018021 -17 8
Clear buffer:
```

Node 1 ได้รับ discovery response จาก Node 2 และตอบ acknowledge Node 2 ก่อนที่จะส่งต่อไปที่ application message ไปยัง Node 4 ผ่าน Node 2

```
>> radio_rx 010202000103014d0002010302 -20 6
Clear buffer:
0201028021
0201020003010057000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 2 ได้รับ Acknowledge จากการส่งต่อ discovery response และได้รับ application message จาก Node 1 จึงตอบ acknowledge Node 1 แล้วจึงส่งต่อไปที่ Node 3

```
>> radio_rx 0201028021 -18 8

Clear buffer:

>> radio_rx 0201020003010057000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -28 8

Clear buffer:
0102028021
0302030003010157000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 1 ได้รับ acknowledge จากการส่ง application message ไปที่ Node 2

```
>> radio_rx 0102028021 -17 6
Clear buffer:
0
Success route
```

Node 3 ได้รับ application message จาก Node 2 และตอบ acknowledge ไปยัง Node 2 โดยตัวข้อความมี address ปลายทางตรงกับ Node 3

```
>> radio_rx 0302030003010157000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -33 7
Clear buffer:
0203038021
request from node n.1: Hello from Node 1! dest: 3 id: 87 flag: 0 rssi: -33
```

เมื่อส่งไปที่ Node 3 เสร็จแล้วจึงจะส่งไปที่ Node 4 จึงทำการหาเส้นทางโดยการ broadcast discovery message

```
Sending to bridge n .4 res=ff010300ff01005800010104
```

Node 2 ได้รับ broadcast discovery message จาก Node 1 และทำการ re-broadcast discovery message

```
>> radio_rx ff010300ff01005800010104 -21 8
Clear buffer:
ff020400ff0100030001010402
```

Node 4 ได้รับ discovery message จาก Node 2 และตอบกลับด้วย discovery response ไปยัง Node 2

```
>> radio_rx ff020400ff0100030001010402 -23 8
Clear buffer:
02040100010400160002010402
```

Node 2 ได้รับ discovery response จาก Node 4 และตอบ Acknowledge กลับ Node 2 แล้วส่งต่อ discovery response ไปยัง Node 1

```
>> radio_rx 02040100010400160002010402 -13 1
Clear buffer:
0402018021
01020500010401160002010402
```

Node 4 ได้รับ acknowledge จากการส่ง discovery response ไปยัง Node 2

```
>> radio_rx 0402018021 -17 8
Clear buffer:
```

Node 1 ได้รับ discovery response จาก Node 2 และตอบ Acknowledge กลับไปยัง Node 2 เมื่อได้เส้นทางแล้วจึง ส่ง application message ไปยัง Node 4 ผ่าน Node 2

```
>> radio_rx 01020500010401160002010402 -21 6

Clear buffer:
0201058021
0201040004010059000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 2 ได้รับ acknowledge จากการส่ง discovery response ยัง Node 1

#### การทดสอบ และผลการทดสอบ

Node 2 ได้รับ appliacatione message จาก Node 1 และตอบ acknowledge Node 1 แล้วจึงส่งต่อไปที่ Node 4

```
>> radio_rx 0201058021 -19 8

Clear buffer:

>> radio_rx 0201040004010059000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -28 9

Clear buffer:
0102048021
0402060004010159000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121
```

Node 1 ได้รับ acknowledge จากการส่ง application ไป Node 2

```
>> radio_rx 0102048021 -17 6
Clear buffer:
0
Success route
```

Node 4 ได้รับ application message จาก Node 2 และตอบ acknowledge ไปยัง Node 2 โดยตัวข้อความมี address ปลายทางตรงกับ Node 4

```
>> radio_rx 0402060004010159000448656c6c6f2066726f6d204e6f6465203121 -26 8
Clear buffer:
0204068021
request from node n.1: Hello from Node 1! dest: 4 id: 89 flag: 0 rssi: -26
```

Node 2 ได้รับ acknowledge จากการส่งต่อ application message ไปยัง Node 4

```
>> radio_rx 0204068021 -20 8
Clear buffer:
```