第7章

数字带通传输系统



作业:

P225

1, 3, 4, 5, 13, 14



第7章

- 7.1 二进制数字调制原理
- 7.2 二进制数字调制系统的抗噪声性
- 7.3 二进制数字调制系统的性能比较
- 7.4 多进制数字调制系统



言尼

数字信号的传输方式

- □传输方式
 - 数字信号的基带传输
 - 数字信号的调制传输
- 口以哪种传输方式为主?
 - 由信道类型确定
 - □ 低通型信道--数字信号的基带传输
 - □ 带通型信道--数字信号的调制传输



数字调制

□数字调制目的与本质

- ■载波:连续的正(余)弦信号
- 调制信号: 数字基带信号
 - □数字调制完成基带信号功率谱的搬移

□数字调制的过程

- ■模拟调制的过程,载波参数连续变化
- ■数字调制的过程,载波参数离散变化
 - 调制,modulation 键控,shift keying



模拟调制和数字调制方式对照

模拟调制


幅度调制(AM) 频率调制(FM) 相位调制(PM)

数字调制


幅度键控(ASK)

频移键控(FSK)


相移键控(PSK)



振幅键控



频移键控



相移键控



二进制数字调制与解调原理

- 7.1.1 二进制振幅键控 (2ASK)
- 7.1.2 二进制移频键控 (2FSK)
- 7.1.3 二进制移相键控 (2PSK)
- 7.1.4二进制差分相移键控(2DPSK)



7.1 二进制数字调制与解调原理

7.1.1 二进制振幅键控 (2ASK)

一、一般原理与实现方法


振幅键控是正弦载波的幅度随数字基带信号而变化的数字调制。记作ASK(Amplitude Shift Keying), 或称其为通断键控(开关键控),记作OOK(On Off Keying)。二进制数字振幅键控通常记作2ASK。

2ASK信号早期用于无线电报,由于抗噪声性能差现在已较少使用,但2ASK信号是其它数字调制的基础。



一、 2ASK一般原理与实现方法


二进制振幅键控信号时间波形如图





、 2ASK一般原理与实现方法

二进制振幅键控信号的产生方法如图所示:



二进制振幅键控信号调制器原理框图

图(a)是采用模拟相乘的方法实现,图(b)是采用数字键控的方法实现。

2ASK一般原理与实现方法

二进制振幅键控信号可表示为

$$e_{2ASK}(t) = s(t)\cos\omega_c t = \sum_n a_n g(t-nT_s)\cdot\cos\omega_c t$$

注意 二进制数字基带信号采用单极性不归零波形

$$s(t) = \sum_{n} a_{n} g(t - nT_{s})$$

$$a_n = \begin{cases} 0, & \text{以概率}P \\ 1, & \text{以概率}1-P \end{cases} \qquad g(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le T_s \\ 0, & \text{其它}t \end{cases}$$



$$e_{2ASK}(t) = s(t)\cos\omega_c t$$

若:

$$s(t) \Leftrightarrow P_s(f)$$

$$e_{2ASK}(t) \Leftrightarrow P_{2ASK}(f)$$

则:

$$P_{2ASK}(f) = \frac{1}{4} [P_s(f + f_c) + P_s(f - f_c)]$$

因为 $P_{2ASK}(f)$ 是 $P_{s}(f)$ 的线性搬移,所以ASK(振 幅键控)是一种线性调制。


当基带信号为单极性不归零矩形脉冲序列时,

$$P_s(f) = [T_s Sa^2(\pi f T_s) + \delta(f)]/4 \qquad (\mathfrak{P} = 1/2)$$

则有:

$$\begin{split} P_{2ASK}(f) &= \frac{1}{4} [P_s(f + f_c) + P_s(f - f_c)] \\ &= \frac{T_s}{16} \Big\{ S_a^2 \Big[\pi \Big(f + f_c \Big) T_s \Big] + S_a^2 \Big[\pi \Big(f - f_c \Big) T_s \Big] \Big\} \\ &+ \frac{1}{16} \Big[\delta \Big(f + f_c \Big) + \delta \Big(f - f_c \Big) \Big] \end{split}$$








2ASK信号的功率谱密度曲线

- $P_{2ASK}(f)$ 是相应的数字基带信号功率谱密度 $P_s(f)$ 平移至 $\pm f_c$ 处形成的;
- $P_{2ASK}(f)$ 由连续谱和离散谱两部分组成。它的连续谱取决于数字基带信号基本脉冲的频谱G(f),而离散谱则由载波分量确定。
- \triangleright 2ASK信号的带宽 B_{2ASK} 是单极性数字基带信号带宽的两倍。 当数字基带信号的基本脉冲是矩形不归零脉冲时,2ASK信号 的带宽为 $2f_s$ 。



三、2ASK信号的解调


对2ASK信号能够采用非相干解调(包络检波法)和相干解调(同步检测法)。



(a) 非相干解调方式



■ 非相干解调(包络检波法)






(a)原理框图; (b)各点波形图

三、2ASK信号的解调

(b) 相干解调方式




相干解调原理:

$$z(t) = y(t) \cdot \cos \omega_c t = s(t) \cdot \cos^2 \omega_c t$$
$$= s(t) \cdot \frac{1}{2} [1 + \cos 2\omega_c t] = \frac{1}{2} s(t) + \frac{1}{2} s(t) \cos 2\omega_c t$$



■ 2ASK相干解调各点波形图






7.1 二进制数字调制原理

7.1.2 二进制频移键控(2FSK)


一、一般原理与实现方法

数字频移键控是用载波的频率来传送数字消息,即用所传送的数字消息控制载波的频率。在二进制情况下,"1"对应于载波频率 f_{c1} ,"0"对应于载波频率 f_{c2} 。





2FSK信号的波形及分解如下图所示:



· 2FSK相当于两个不同载频的ASK信号之和



一、2FSK一般原理与实现方法

相位不连续的2FSK信号(键控法)可以看作两个2ASK信号的叠加。当基带信号为单极性不归零矩形脉冲序列时,2FSK信号可表示为:

$$e_{2FSK}(t) = s(t)\cos\omega_1 t + \overline{s(t)}\cos\omega_2 t$$

其中:
$$s(t) = \sum_{n} a_{n}g(t - nT_{b})$$
 $a_{n} = \begin{cases} 1, & \text{概率为}P \\ 0, & \text{概率为} (1 - P) \end{cases}$

$$\overline{s(t)} = \sum_{n} \overline{a}_{n} g(t - nT_{b}) \qquad \overline{a}_{n} = \begin{cases} 0, & \text{概率为} P \\ 1, & \text{概率为} (1 - P) \end{cases}$$




一、 2FSK一般原理与实现方法

■直接调频法:产生相位连续频移键控信号(CPFSK)




■ 键控法:产生相位不连续频移键控信号(DPFSK)





键控法产生2FSK信号波形示意图:



2FSK调制属于非线性调制,研究2FSK信号的频谱特性比较困难,特别是相位连续的情况。

1. 相位不连续的2FSK信号的功率谱密度

单极性不归零矩形脉冲序列的2FSK信号可表示为:

$$e_{2FSK}(t) = s(t)\cos(\omega_1 t) + \overline{s(t)}\cos(\omega_2 t)$$

若: $s(t) \Leftrightarrow P_{s1}(f)$ $\overline{s(t)} \Leftrightarrow P_{s2}(f)$


$$\mathbb{J}: P_{2FSK}(f) = \frac{1}{4} [P_{s1}(f+f_1) + P_{s1}(f-f_1)] + \frac{1}{4} [P_{s2}(f+f_2) + P_{s2}(f-f_2)]$$




1. 相位不连续的2FSK信号的功率谱密度

当
$$P = 1/2$$
时, $P_{s1}(f) = P_{s2}(f) = \frac{1}{4} [T_s Sa^2(\pi f T_s) + \delta(f)]$

此时,
$$P_{2FSK}(f) = \frac{1}{4} [P_{s1}(f+f_1) + P_{s1}(f-f_1)] + \frac{1}{4} [P_{s2}(f+f_2) + P_{s2}(f-f_2)]$$



1. 相位不连续的2FSK信号的功率谱密度





1. 相位不连续的2FSK信号的功率谱密度

小结:

- ▶2FSK信号频谱由连续谱和离散谱组成,连续 谱由两个双边谱叠加而成,而离散谱出现在两 载频处。
- 产连续谱的形状随着 $|f_2 f_1|$ 的大小而异: $|f_2 f_1| > f_s$ 出现双峰; $|f_2 f_1| < f_s$ 出现单峰。
- $> 2FSK信号的频带宽度为: B_{2FSK} = |f_2 f_1| + 2f_s$




三、2FSK信号的解调

数字调频信号的解调方法很多,如鉴频法、相干检测法、包络检波法、过零检测法等。




三、2FSK信号的解调



解调原理是将二进制移频键控信号分解为上下两路二进制振幅 键控信号,分别进行解调,通过对上下两路的抽样值进行比较最终判决出输出信号。

三、 2FSK信号的解调

(b)相干解调





三、2FSK信号的解调


(c)过零检测法


过零检测基本原理是,2FSK信号的过零点数随载波频率不同而异,通过检测过零点数从而得到频率的变化。

过零检测法解调器的原理图和各点时间波形如图所示

$$e_{2FSK}(t)$$
 限幅 b 微分 整流 d 影冲 e 低通 $输出$









7.1 二进制数字调制原理


7.1.3 二进制相移键控(2PSK)

一、一般原理与实现方法

当正程载波的相位随二进制数字基带信号高散变化,则产生二进制相移维控(2PSX)信号。

通常用已调信号载波的 0°和 180°分别表示二进制数字基带信号的1和0。

2PSK信号的典型波形如图所示:





·、 2PSK一般原理与实现方法

$$e_{2PSK}(t) = \begin{cases} \cos(\omega_c t + 0) = \cos(\omega_c t) & \sharp \sharp "0" \\ \cos(\omega_c t + \pi) = -\cos(\omega_c t) & \sharp \sharp "1" \end{cases}$$

2PSK信号的时域表达式也可表示为:

$$e_{2PSK}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

其中, 数字基带信号用双极性不归零波形表示

$$s(t) = \sum_{n} a_n g(t - nT_s)$$




$$a_n = \begin{cases} +1, & 概率为P \\ -1, & 概率为(1-P) \end{cases}$$

$$g(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le T_b \\ 0, & \sharp \stackrel{\sim}{\boxtimes} \end{cases}$$

一、 2PSK一般原理与实现方法

调制



其中图(a)是采用模拟调制的方法产生2PSK信号,图(b) 是采用数字键控的方法产生2PSK信号。



二、 2PSK信号的频谱和带宽

$$s_{2PSK}(t) = s(t)\cos\omega_c t$$


若
$$s(t) \Leftrightarrow P_s(f)$$

2PSK信号的功率谱密度可以写成:

$$P_{2PSK}(f) = \frac{1}{4} [(P_s(f + f_c) + P_s(f - f_c))]$$



二、 2PSK信号的频谱和带宽



二、2PSK信号的频谱和带宽

小结:

> 2PSK信号的带宽与2ASK信号的相同:

$$B_{2PSK} = B_{2ASK} = 2f_s$$


➤ 在数字调相中,由于表征信息的相位变化只有有限的离散取值,因此,可以把相位变化归结为幅度变化。为此可以把数字调相信号当作线性调制信号来处理了。



2PSK信号的解调


解调

2PSK信号的解调通常都是采用相干解调



$$y(t) = \cos(\omega_c t + \varphi_n)$$

$$z(t) = \cos(\omega_c t + \varphi_n) \cos \omega_c t = \frac{1}{2} \cos \varphi_n + \frac{1}{2} \cos(2\omega_c t + \varphi_n)$$







如何获得同频同相的本地载频

□ 锁相环

(a) 平方环电路



(b) 科斯塔斯环电路



- □ 锁相环恢复载波的问题:
 - 0, π相位不确定
 - **□0**,π相位模糊度



三、2PSK信号的解调

存在问题:

当恢复的相干载波产生180°倒相时,解调出的数字基带信号将与发送的数字基带信号正好是相反,解调器输出数字基带信号全部出错。这种现象通常称为"倒π"现象或"反向工作"。

解决方法: DPSK



7.1.4 二进制差分相移键控(2DPSK)

一、一般原理与实现方法

2DPSK方式是用前后相邻码元的载波相对相位变化来表示数字信息。

假设前后相邻码元的载波相位差为△φ


可定义

$$\Delta \varphi = \begin{cases} 0, & 表示数字信息 "0" \\ \pi, & 表示数字信息 "1" \end{cases}$$



一、 2DPSK一般原理与实现方法

2DPSK信号的典型波形如图所示:




□ 绝对调相: 利用载波相位的绝对数值传送数字信息;

□ 相对调相: 利用前后相邻码元的载波相对相位变化传递数字

信息

2DPSK信号的矢量图




参考相位:绝对移相 时代表未调制的载波 相位,相对移相时代 表前一码元的载波相 位。

假定每个码元包含整 数个载波周期,则前 后码元交界处的相位 差等于两个码元的初 始相位差。

在B方式中,当前码元的相位相对于前一码元的相位改变±π/2。因此,在相邻码元之间必定有相位突跳。

一、 2DPSK一般原理与实现方法


差分相移本质上就是对差分码信号的绝对相移。实现相对调相的最常用方法如图所示。



设绝对码为an,相对码为bn

一传号差分的编码规则: $b_n = a_n \oplus b_{n-1}$

二、2DPSK信号的频谱及带宽




与2PSK信号相同,2DPSK信号可以等效成双极性不归零信号作用下的调幅信号。所以2DPSK与2PSK有相同的功率谱与带宽 $B_{2DPSK} = 2f_s$ 。

三、2DPSK信号的解调


2DPSK的解调有两种,一种是差分相干解调, 另一种是相干解调-码变换法。

(1) 相干解调-码变换法。




2DPSK信号相干解调法也称极性比较法。






2DPSK信号相干解调方式解调过程各点时间波形如图所示




三、2DPSK信号的解调

(2) 差分相干解调法。

差分相干解调法直接比较前后码元的相位差而构成的,这种方法不需要码变换器,也不需要专门的相干载波发生器,因此设备比较简单、实用。







2DPSK信号差分相干解调过程各点时间波形

