第一讲

• 飞行的**核心**:足够强的力量 • **拉进式**的飞机更容易操控


第二~五讲主要讲工具——matalab和simulink

第六讲

• 认识飞行的目的: 为了控制飞行 (ai对抗...)

认识飞行

飞机的主要组成部分




- ■机翼
- ■副翼
- 襟翼
- ■安定面
- ■升降舵
- ■方向舵
- ■机身
- ■起落架

飞机的主要组成部分

图 A-1 显示了一架上单翼飞机的主要组成部分。飞机机体(airframe)由机身(fuselage)、机翼(wings)和尾翼(empennage 或 tail feathers)组成,其中机身是飞机的主要组成部分。尾翼由水平安定面(horizontal stabilizer)、升降舵(elevator)、垂直安定面(vertical stabilizer)和方向舵(rudder)构成。升降舵用于调整、控制飞机的俯仰(pitch,指飞机抬头或低头的姿态)。升降舵与飞机的驾驶盘或驾驶杆相连,驾驶员通过前后移动驾驶盘或驾驶杆来调节升降舵。在有些飞机上,整个水平安定面就是一个升降舵,如图 A-2 所示,这就是所谓的全动平尾(stabilator)。方向舵用于修正飞机航向和小角度转向。驾驶舱地面上的两个脚踏板操纵方向舵,用于方向辅助控制。

- ■机翼
- ■副翼
- 襟翼
- ■安定面
- ■升降舵
- ■方向舵
- ■机身
- ■起落架



■尾翼 ■升降舵 ■配平调整片 **尾翼**

大部分飞机升降舵的后缘处有一个铰接小翼面,有时方向舵后缘处也有,这就是配平调整片(trim tab),如图 A-2 所示。 调整片的运动方向与操纵面的运动方向相反,其目的是减小飞行员操纵驾驶盘的力,以使飞行员保持飞机理想的飞行姿态。

- ■尾翼 ■升降舵 配平调整片(助力)
- 俯仰/pitch, 滚转/roll, 偏航/Yaw
- 转弯时, 方向舵只用来做小角度的修正, 协调飞机转弯
- 马赫数: 飞机的速度与声速的比值, 声速不是一个常数

第七讲

- 动力学: 作用于物体的力与物体运动的关系
- 动力学的研究对象是运动速度远小于光速的宏观物体。动力学是物理学和天文学的基础,也是许多工程学科的基础。许多数学上的进展也常与解决动力学问题有关,所以数学家对动力学有着浓厚的兴趣。
- 飞行器六个自由度 (3个位置坐标,3个空间姿态)
- 欧拉运动学方程
- 升力:一种反作用力,机翼通过把气流推向下方而产生升力——下洗流【书p7】
 - 。 <u>飞机的升力从哪里来 知平 (zhihu.com)</u>
 - 。 从图中可以直观地看到,飞机飞行的过程就是不断把机翼上方的空气垂直地拉向地面,从而获得反冲力(即升力)的过程。 固定翼飞机是如此,直升机也是如此。在这个过程中,因为机 翼对气流的力是垂直向下的,所以下洗气流(在扩散之前)的 直接作用范围几乎严格等于机翼的投影面积。如果不是这样,则空气动力的效率就会大大降低,人类的航空工业就难以取得 今天的繁荣。

。 大部分的升力来源于机翼上表面气流的作用而产生的——机翼 上方形成的低压使气流加速流向下方

 $(\underline{})$

['] 飞机上主要的作用力

■ 升力:由机翼产生的向上作用力

■ 重力: 机体等重量产生的与升力方向相反的作用力

■ 推力:由发动机产生的向前作用力■ 阻力:由空气阻力产生的向后作用力

包括:摩擦阻力、压差阻力、诱导阻力/升致阻力、干扰阻力





第八讲


- 机器学习的两种类型: 预测与决策
- 预测——监督(给定数据,预测想要的结果)和无监督(生成数据实例);
- 决策——在动态环境中行动 (action), 从交互中学习【强化学习】

第九讲

• 先讲了**升力、阻力**原理一些东西,然后是欧拉角

无人系统设计

当有 ϕ , θ , ψ 三个滚转角、俯仰角、偏航角时,固定翼飞机上的简化简要受力分析



■ 注:左侧为垂直于机体坐标系X轴的平面视角; 右侧为机体X轴与地面z轴所构成的平面视角。

- 注:对风阻做了简化,仅表示为与机体纵轴方向一致,亦即简化认为飞行方向即为纵轴方向。
- 机体翼面总升力,简化认为与机体翼面垂直,即机背正上方。(机翼迎角控制,作为升力系数的一部分,此处暂不考虑)
- 机体主要受到4个主要作用力:
 - 1. 机体翼面总升力(垂直于机背方向);
 - 2. 发动机推力(机体纵轴方向)
 - 机体风阻(包括寄生阻力和诱导阻力) ,方向为机体运动方向反方向,简化为 机体纵轴后方;
 - 4. 重力。
- 机体翼面总升力、发动机推力、飞行阻力 ,作为空间向量,依欧拉角,分解到xyz三 个地面坐标系方向,形成机体质心平动动 力学方程。

飞机质心平移动力学方程

根据牛顿第二定律,并忽略掉相对弱小的作用力(如侧向风阻等),地轴系 F_1 下飞机质心在 x_1,y_1,z_2 方向上具有如下

$$(F_T - F_D)\cos(\theta)\cos(\psi) - F_L\cos(\phi)\sin(\theta)\cos(\psi) = \dot{v_x}M$$

$$(F_T - F_D)\cos(\theta)\sin(\psi) + F_L\sin(-\phi)\cos(\psi) = \dot{v_y}M$$

$$F_L\cos(\phi)\cos(\theta) + (F_T - F_D)\sin(\theta) - Mg = \dot{v_z}M$$
(飞机质点平移动力学方程)

■ 发动机推力公式: $F_T \approx C_T S_T$ 简化认为:发动机推力与油门(节流阀)开度 S_T 成正比

 $F_L \approx C_L v^2$ ■ 升力公式: 简化认为: 升力公式中的系数为常数 C_L

 $F_D \approx C_D v^2 + C_{IR} v^{-2}$ 简化认为:风阻为寄生阻力+诱导阻力,式中系数为常数 ■ 风阻公式:

- 其中: F_L 为垂直于机背(飞机运动方向)的总升力(Lift); F_T 为发动机推力(Thrust); F_D 为飞机风阻(同 飞机飞行方向,简化为机体X轴方向)(Drag);M为飞机总质量,g为重力加速度。
- 根据牛顿第二定律,并忽略掉相对弱小的作用力(如侧向风阻等),地轴系 F_I 下飞机质心在x,y,z 方向上具有如下 平移动力学方程:


$$(F_T - F_D)\cos(\theta)\cos(\psi) - F_L\cos(\phi)\sin(\theta)\cos(\psi) = \dot{v_x}M$$
 $(F_T - F_D)\cos(\theta)\sin(\psi) + F_L\sin(-\phi)\cos(\psi) = \dot{v_y}M$ $F_L\cos(\phi)\cos(\theta) + (F_T - F_D)\sin(\theta) - Mg = \dot{v_z}M$ (飞机质点平移动力学方程)

飞机姿态角运动动力学方程

$$egin{align*} ar{lpha}_{x} & ar{ar{a}}_{x} \ \dot{\omega}_{x} & = rac{T_{x}}{I_{x}} \ \dot{\omega}_{y} & = rac{T_{y}}{I_{y}} \ \dot{\omega}_{z} & = rac{T_{z}}{I_{z}} \ \end{pmatrix}$$
 (飞机刚体姿态角运动动力学方程)

注: I_x 、 I_v 、 I_z 为机体对应轴向 的转动惯量

• 无人机系统一般构成



■ 无人直升机、飞行员及飞行环境闭环系统示意图