Meta

Meta Quest-Artikel durchsuchen

Difficulties redeeming promotion codes

Some customers may have experienced difficulties redeeming their promotion codes. Please try redeeming your code again now. If your code still does not work, it means you are not eligible for this promotion. We appreciate your patience and understanding.

So verwendest du die Touch Plus-Controller

★ 20 „Gefällt mir“-Angaben Aktualisiert: vor 2 Wochen

Meta Quest Touch Plus-Controller sind mit Meta Quest 3 und Meta Quest 3S kompatibel. Du kannst sie mit deinem Headset koppeln, ihre LED-Statusleuchten prüfen, die Controller-Tasten benutzen und die Batterien wechseln.

Headsets, die mit Touch Plus-Controllern funktionieren

Meta Quest Touch Plus-Controller sind zurzeit nur mit Meta Quest 3 und Meta Quest 3S kompatibel.

Deine Touch Plus-Controller koppeln

So koppelst du die Touch Plus-Controller mit deinem Meta Quest 3- oder Meta Quest 3S-Headset:

1. Achte darauf, dass dein Headset eingeschaltet ist, und öffne dann die Meta Horizon-App auf deinem Telefon.
2. Tippe auf **Menü**.
3. Tippe auf **Geräte**.
4. Wähle das Headset aus, das du mit deinen Controllern koppeln möchtest.
5. Tippe auf **Headset-Einstellungen** und dann auf **Controller**.
6. Tippe auf **Neuen Controller koppeln**.
7. Wähle den Controller aus, den du koppeln möchtest.
8. Halte die **Meta-Taste** und **B-Taste** an deinem rechten Controller oder die **Menütaste** und **Y-Taste** am linken Controller gedrückt, bis die Controller-LED blinkt und schließlich nach dem erfolgreichen Koppeln aufleuchtet.

Sobald du deine Controller gekoppelt hast, verbinden sich die Controller jedes Mal, wenn du sie einschaltest, automatisch mit deinem Headset, falls es sich in der Nähe befindet.

Hinweis: Nicht unterstütztes Zubehör von Drittanbietern, wie Hüllen, Cover oder Sticker, kann Probleme beim Koppeln und Tracken verursachen. Meist ist das Problem behoben, wenn du das Zubehör abnimmst.

Bedeutung der Status-LEDs an den Touch Plus-Controllern

Jeder Meta Quest Touch Plus-Controller ist an der Oberkante mit einer Status-LED ausgestattet, die den aktuellen Status anzeigt. Überprüfe den Status deines Controllers, indem du einmal die **Meta-Taste** / **Menütaste** drückst.

- **Blinkt zweimal, wiederholt**: Der Controller befindet sich im Kopplungsmodus.
- **3 blinkt**: Der Controller ist aktiv.
- **1 blinkt**: Der Controller ist gekoppelt und verbunden.
- **Keine LED**: Der Akku ist leer.
- **3 schnelle Blinksignale, 3 langsame Blinksignale, 3 schnelle Blinksignale, wiederholen**: Dies ist SOS im Morsecode und bedeutet, dass ein Fehler vorliegt.

So behebst du ein SOS-Fehlersignal auf deinem Touch Plus-Controller

Wenn die LED deines Controllers im SOS-Rhythmus blinkt (d. h. dreimal schnell, dreimal langsam, dreimal schnell und so weiter), liegt ein Fehler vor. Führe die folgenden Schritte aus, bis das Problem behoben ist:

1. Nimm die Batterien heraus und setze sie wieder ein, während die SOS-Meldung aufleuchtet.
2. Starte dein Headset neu.
3. Entkopple deine Controller von deinem Headset und kopple sie über die Meta Horizon-App neu. Achte darauf, dass dein Headset aktiv und in der Nähe ist.
4. Überprüfe mit dem Software-Update-Tool, ob Updates verfügbar sind, und installiere sie in diesem Fall.
5. Erzwinge einen Neustart. Halte dazu die Ein-/Ausschalttaste 30 Sekunden lang gedrückt oder so lange, bis sich das Gerät wieder einschaltet.
6. Falls das Problem weiterhin besteht, wende dich bitte an den Meta Store-Support.

Die Tasten deiner Touch Plus-Controller

Im Folgenden findest du die häufigsten Verwendungszwecke für die Touch Plus-Controller-Tasten mit deinem Headset. Bedenke, dass die einzelnen Apps meist über eigene Steuerelemente und Tutorials für deine Touch Plus-Controller und ihre Verwendung verfügen.

- Mit den **Daumensticks** navigierst du durch deine virtuelle Umgebung.
- Mit dem **Trigger** (vorne am Controller) sowie der **A-Taste** und **X-Taste** sind dazu da, Objekte in deiner Umgebung auszuwählen.
- **B-Taste** und **Y-Taste** bringen dich zurück zum vorherigen Bildschirm oder Menü.
- **Meta-Taste** bringt dich zum Navigator. Außerdem kannst du **Meta-Taste** gedrückt halten, um das Sichtfeld deines Headsets neu zu zentrieren.
- Mithilfe der **Greiftaste** an der Seite des Controllers kannst du Objekte greifen oder eine Faust machen, während du deine virtuellen Hände benutzt.
- **Menü** öffnet das Menü in Apps und Erlebnissen.
- Du kannst eine beliebige Taste drücken, um den Controller nach dem Einschalten des Headsets aus dem Ruhezustand zu starten.

Hinweis: Einzelne Apps verfügen möglicherweise über eigene Tutorials, in denen die Verwendung der Tasten deiner Controller für das jeweilige VR-Erlebnis erklärt wird.

So wechselst du die Batterie deiner Touch Plus-Controller —

Wenn die Batterien deiner Controller leer werden, leuchtet eine rote Status-LED im Headset auf.

So wechselst du die Batterie deiner Touch Plus-Controller:

1. Drücke seitlich an deinem Controller neben dem Daumenstick die Entriegelungstaste der Batteriefachabdeckung.
2. Entferne die Batteriefachabdeckung.
3. Nimm vorsichtig die alte Batterie heraus.

4. Setze eine neue Batterie in den Controller ein. Achte darauf, dass der Pluspol nach unten zeigt.
5. Schließe die Batteriefachabdeckung.

Unterstützung von Zubehör von Drittanbietern für Touch Plus-Controller

Meta Quest unterstützt derzeit keine Controller-Zubehörteile von Drittanbietern. Diese können zu Tracking-Problemen führen. Wenn Tracking-Probleme oder andere Probleme bezüglich Zubehör auftreten, solltest du es entfernen. Nur mit Originalzubehör für Meta Quest kann eine optimale Tracking-Leistung garantiert werden.

- Controller-Cover und -Zubehörteile von Dritter können Tracking-Probleme verursachen, insbesondere Zubehörteile, die den Abstand des Controllers zu deiner Hand vergrößern. Da Meta Quest dieses Zubehör derzeit nicht unterstützt, solltest du nur Originalzubehör für Meta Quest verwenden, damit es nicht zu Problemen beim Tracking oder Koppeln kommt.
- Meta Quest Touch Plus-Controller nutzen KI, um zuverlässiges Tracking ohne einen Sensor-Ring zu ermöglichen. Diese Technologie basiert auf Controllern, die in der Hand gehalten werden und für die Kameras des Headsets sichtbar sind. Diese KI-basierte Lösung trägt künftig zur Tracking-Verbesserung bei, die mit unseren früheren Controller-Generationen nicht möglich war.
- Zubehör, das bei Meta Quest 2-Controllern funktioniert hat, funktioniert bei Meta Quest 3-Controllern möglicherweise nicht mehr.

Teilen

War dieser Artikel hilfreich?

Ja

Nein

Ähnliche Artikel

Meta Quest Touch-Controller koppeln und entkoppeln

Touch-Controller mit Meta Quest verwenden

So behebst du ein SOS-Fehlersignal auf Meta Quest Touch-Controllern

So behebst du Tracking-Probleme bei den Meta Quest-Controllern

Controller auf einer von einer Organisation verwalteten Meta Quest reparieren

Benötigst du weitere Hilfe?

Sag uns, wobei du Unterstützung brauchst, und wir finden die beste Lösung für dich.

Hilfe erhalten

Antworten aus der Community einholen

Falls du Schwierigkeiten hast, kannst du Antworten auf deine Fragen von Nutzern von Meta Quest weltweit suchen.

Zum Community-Forum

Meta

Meta Store

Meta Glasses

Ray-Ban Meta-Brillen

Oakley Meta-Brille

Meta Ray-Ban Display

Brillen vergleichen

Zubehör für AI Glasses

Leitfäden für AI Glasses

Meta Lab

Meta Quest

Zubehör für Meta Quest

Apps und Spiele

Meta Quest-Geschenkgutscheine

Generalüberholte Meta Quest 3

Generalüberholte Meta Quest 3S

Generalüberholte Ray-Ban Meta-Brillen

Mehr von Ray-Ban

Blog

Store – Support und Rechtliches

Community

Unsere Maßnahmen

Über uns

Website – Nutzungsbedingungen und Richtlinien

App-Support

Deutsch