Quelle: Meta Quest-Hilfe – „So lädst du dein Meta Quest-Headset“
https://www.meta.com/de-de/help/quest/ – abgerufen am 30.10.2026 (Bildschirmfotos, alle Abschnitte aufgeklappt)

So lädst du dein Meta Quest-Headset

★ 10 „Gefällt mir“-Angaben Aktualisiert: vor 2 Wochen

Der integrierte Akku deines Meta Quest-Headsets kann über das mitgelieferte Netzteil und USB-C-Ladekabel aufgeladen werden. Wenn das Headset über das mitgelieferte Netzteil an einer Steckdose angeschlossen ist, sollte es in ca. 2,5 Stunden vollständig aufgeladen sein.

Dein Meta Quest-Headset mit dem mitgelieferten Kabel aufladen

So lädst du dein Headset auf:

1. Stecke ein Ende des USB-C-Ladekabels am Netzteil an.
2. Stecke das andere Ende des USB-C-Ladekabels in den USB-C-Anschluss links an deinem Headset.
3. Schließe nun das Netzteil an einer Steckdose an.

Was die LED-Leuchte an deiner Meta Quest bedeutet

Die LED an der Seite deines Headsets zeigt dessen Ladestatus an. Leuchtet die LED orange, wird dein Headset aufgeladen. Leuchtet die LED grün, ist das Headset vollständig aufgeladen.

Leistungsanforderungen der Headsets

- **Meta Quest 3 und Meta Quest 3S**: 18 W
- **Meta Quest Pro**: 45 W
- **Meta Quest 2**: 10 W

Der Ladevorgang der Meta Quest dauert länger +

Der Meta Quest-Akku entleert sich auch beim Ladevorgang +

Die Akkulaufzeit der Meta Quest 3 ist kürzer als erwartet +

Der Elite-Riemen mit Akku wird nicht vollständig aufgeladen, wenn er nicht mit der Meta Quest 3 bzw. der Meta Quest 3S verbunden ist +

Der Ladevorgang der Meta Quest dauert länger –

Wenn das Headset über das mitgelieferte Netzteil an einer Steckdose angeschlossen ist, sollte es in ca. 2,5 Stunden vollständig aufgeladen sein. Ist das Headset über ein Netzteil mit weniger Leistung als 18 W an einer Steckdose angeschlossen, dauert der Ladevorgang länger. Ist das Headset über einen nicht-PD-kompatiblen USB-Port mit einer Leistung von mindestens 18 W an einem Laptop/Computer angeschlossen, dauert der Ladevorgang länger. Wird zum Aufladen ein anderes USB-C-Kabel verwendet als das mitgelieferte PD-kompatible USB-C-Kabel, kann dies den Ladevorgang verlangsamen und zu Verletzungen oder Schäden führen.

Der Meta Quest-Akku entleert sich auch beim Ladevorgang –

Wenn du dein Headset während der Nutzung auflädst, passt dein Headset möglicherweise die Ladegeschwindigkeit an, um die Akkuleistung zu optimieren. Hier spielen Faktoren wie die Gerätetemperatur eine Rolle. Außerdem wird der Akku deines Headsets möglicherweise nicht vollständig aufgeladen, wenn es während der Nutzung aufgeladen wird und die optimale Ladetemperatur übersteigt. Sobald das Gerät nicht mehr aktiv verwendet wird und sich die Temperatur normalisiert hat, wird dein Gerät vollständig aufgeladen, sofern es noch angeschlossen ist.

Ist das Headset über ein Netzteil mit weniger Leistung als 18 W an einer Steckdose angeschlossen, dauert der Ladevorgang länger. Ist das Headset über einen nicht für Power Delivery (PD) geeigneten USB-Port mit der empfohlenen Leistung an einem Laptop/ Computer angeschlossen, dauert der Ladevorgang länger.

Die Akkulaufzeit der Meta Quest 3 ist kürzer als erwartet –

Die Meta Quest 3 kann im Schnitt 2,2 Stunden für zahlreiche Aktivitäten verwendet werden. Durch einige Aktivitäten, wie z. B. Mixed Reality (MR) und anspruchsvollere Apps, kann sich diese Akkulaufzeit verringern.

Dass die Akkuleistung mit der Zeit abnimmt, ist normal. Dein Gerät verwendet möglicherweise Software- und Hardware-Systeme, um das Laden der Akkus zu kontrollieren, zum Beispiel um den Ladevorgang auf weniger als die maximale Kapazität zu begrenzen. Diese proaktiven Maßnahmen verlangsamen die Verringerung der Akkulaufzeit und ermöglichen langfristig eine optimale Leistung.

Eine längere Akkulaufzeit erreichst du, indem du im Menü „Energieeinstellungen“ in den Energiesparmodus wechselst. Dies kann jedoch die Grafik beeinträchtigen.

So verlängerst du die Akkulaufzeit deiner Meta Quest:

1. Drücke die **Meta-Taste** bzw. die **Oculus-Taste** an deinem rechten Controller, um den Navigator zu öffnen.
2. Wähle **Schnellsteuerung** aus.
3. Wähle **Energiesparmodus**.

Der Elite-Riemen mit Akku wird nicht vollständig aufgeladen, wenn er nicht mit der Meta Quest 3 bzw. der Meta Quest 3S verbunden ist –

Der Elite-Riemen mit Akku muss sicherstellen, dass du das Headset nicht aufgesetzt hast, um vollständig zu laden. Hierfür muss er jedoch an deinem Headset angeschlossen sein. Achte also darauf, dass der Elite-Riemen mit Akku an deinem Headset angeschlossen ist und er mit einem Netzteil mit mindestens 18 Watt verbunden ist.