ฉบับร่าง



กองทัพบก คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย เทคนิคการใช้วิทยุถ่ายทอดสนาม

(ଽଖ୍.ଜଙ୍-ଜର)

พ.ศ.๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 คำนำ	1
บทที่ 2 ระบบวิทยุถ่ายทอด	2
บทที่ 3 การใช้ระบบวิทยุถ่ายทอด	6
บทที่ 4 การวางแผนระบบ	9
บทที่ 5 การจัดและการเลือกความถี่วิทยุ	21
บทที่ 6 เทคนิคในการใช้ระบบการสื่อสาร	25
บทที่ 7 การกำหนด IP Address ของเครื่องวิทยุถ่ายทอด	29
บทที่ 8 การใช้งานวิทยุถ่ายทอดร่วมกับโครงข่ายโทรคมนาคม	33
บทที่ 9 การต่อสู้ – การก่อกวน	37
บทที่ 10 การแสวงเครื่องในสนาม	40
บทที่ 11 การปฏิบัติการซ่อมบำรุง	44
บทที่ 12 การทำลายเครื่องวิทยุถ่ายทอด	48
ผนวก ก หลักฐานอ้างอิง	50
ผนวก ข การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ	51
ผนวก ค การย้ายอุปกรณ์วิทยุถ่ายทอดในพื้นที่กองพล	53
ผนวก ง การสื่อสารด้วยวิทยุถ่ายทอดระหว่างขั้นการปฏิบัติการ	
ทางยุทธวิธี	54
นิยามศัพท์	57

บทที่ 1 คำนำ

1. ความมุ่งหมาย

คู่มือนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่วิทยุถ่ายทอดสนามในการใช้เครื่องวิทยุถ่ายทอดภายใต้ สถานการณ์ทางยุทธวิธี

2. ขอบเขต

คู่มือนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุถ่ายทอด, ระบบการวางแผน, ลักษณะที่ตั้งและ การติดตั้ง, การเลือกความถี่, การต่อต้านการก่อกวน, การบำรุงรักษาและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในทาง ยุทธวิธี

3. การใช้

คู่มือนี้อาจใช้ได้ในสงครามที่ใช้อาวุธปรมาณูหรือสงครามที่ไม่ใช้อาวุธปรมาณูก็ตาม โดยมิต้อง มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น

4. หลักฐานอ้างอิง

บรรณสารและหลักฐานอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภายในขอบเขตของคู่มือนี้ปรากฏอยู่ใน ผนวก ก

5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ขอให้ผู้ใช้คู่มือราชการสนามฉบับนี้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลง เพื่อการ ปรับปรุงคู่มือให้ดีขึ้น ข้อคิดเห็นต่างๆ ควรจะได้บ่งให้ทราบหน้า, หัวข้อ และบรรทัดในหนังสือไว้ ให้ชัดเจน เหตุผลสำหรับข้อคิดเห็นนั้นควรจะมีประกอบไว้ด้วยเพื่อความเข้าใจและการประเมินค่า ได้เหมาะสม ข้อคิดเห็นนั้นให้ส่งมาที่ กรมการทหารสื่อสาร ผ่านคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รร.ส.สส.

บทที่ 2 ระบบวิทยุถ่ายทอด

ตอนที่ 1 คำนำ

1. กล่าวทั่วไป

- ก. ระบบวิทยุถ่ายทอดนั้นประกอบด้วยสถานีวิทยุหลายสถานี ซึ่งตั้งปฏิบัติงานเรียงรายอยู่ ใช้ความถี่ที่สูงกว่า 30 MHz (เมกกะเฮิรตซ์) เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องรวมช่องสื่อสาร (Multiplexer) วิทยุถ่ายทอดสามารถให้ช่องการสื่อสารสำหรับโทรศัพท์ โทรสำเนา และข้อมูลได้ด้วย
- (1) ถ้าเครื่องวิทยุที่ใช้มีความถี่แถบฐาน (Base-Band Frequency) ที่กว้างก็สามารถ จะส่ง สัญญาณข้อมูล และโทรทัศน์ไปได้
- (2) ระบบวิทยุถ่ายทอดทุกระบบ จะมีสถานีปลายทาง (Terminal) 2 แห่ง คือที่ต้นทางและ ปลายทางแห่งละหนึ่งสถานี เครื่องวิทยุปลายทางโดยมากจะติดตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องรวมช่อง การสื่อสาร หรือมิฉะนั้นก็อยู่ใกล้เคียงกัน ระยะที่ไกลสุดระหว่างชุดวิทยุปลายทาง (เมื่อไม่มีสถานีถ่ายทอด กลางทาง) ขึ้นอยู่กับชนิดของวิทยุที่ใช้
- (3) ถ้าจำเป็น ชุดวิทยุถ่ายทอดจะถูกติดตั้งให้ทำหน้าที่ส่งต่อ (Relay) สัญญาณที่รับจาก เครื่องวิทยุปลายทางได้ หรือในกรณีที่เป็นการถ่ายทอดกันหลายๆ ช่วง (Hop) ก็สามารถที่จะถ่ายทอด สัญญาณที่รับมาจากชุดวิทยุถ่ายทอดที่อยู่ก่อนหน้านั้นได้
- ข. ระบบวิทยุถ่ายทอดใช้ปฏิบัติงานในย่านความถี่สูงมาก (VHF) คลุมความถี่ตั้งแต่ 30 300 MHz. หรือย่านความถี่สูงอัลตรา(UHF) คลุมความถี่ตั้งแต่ 300 3000 MHz. และในปัจจุบันมีการนำวิทยุ ถ่ายทอดรุ่นใหม่ที่ใช้ความถี่ 4.4-5 GHz. ซึ่งอยู่ในย่าน SHF ด้วยความถี่เหล่านี้อาจพิจารณาได้ว่าเป็น คลื่นตรง คือเคลื่อนที่เกือบเป็นเส้นตรงจากสายอากาศเครื่องส่งไปยังเครื่องรับ การส่งคลื่นที่ได้ผลระหว่าง เครื่องวิทยุเหล่านี้ในย่านความถี่ VHF และ UHF โดยทั่วไปจำกัดเพียง 25 30 ไมล์ (40–48 กม.) ระยะ ที่ไกลกว่านั้นก็อาจทำได้ เช่น ตั้งสายอากาศให้อยู่บนยอดเขาสูง สภาพทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ และความชื้นของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ อาจมีผลทำให้เพิ่มระยะทางได้อีกมากโดยที่สัญญาณที่ได้รับ ยังพอให้ข่าวสารได้ สภาพการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปและอาจเกิดขึ้นได้บ่อยๆ ถ้าเครื่องวิทยุเหล่านั้นตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรหรือพื้นน้ำอันกว้างขวาง
- ค. การที่คลื่นวิทยุในแถบความถี่ VHF และ UHF เคลื่อนที่เกือบจะเป็นเส้นตรงทำให้การ ปฏิบัติการในย่านความถี่เหล่านี้ ตามปกติแล้วต้องการให้เส้นทางระหว่างสายอากาศเครื่องส่งกับเครื่องรับ เป็นระยะสายตา ตามความหมายทางวิทยุ ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จากสายอากาศอันหนึ่ง จะต้องมองเห็น สายอากาศอีกอันหนึ่งได้ ขอเพียงว่าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางระหว่างสายอากาศทั้งสองเป็นการเพียงพอแล้ว

เมื่อเครื่องส่งกับเครื่องรับอยู่ห่างกันเกินกว่า 30 ไมล์ (48 กม.) ส่วนโค้งของผิวโลกจะมีผลต่อเส้นทางส่ง คลื่น ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนินเขาหรือสิ่งกีดขวางอยู่ในเส้นทางก็ตาม ส่วนโค้งของผิวโลกก็อาจทำให้ไม่สามารถ ส่งคลื่นเป็นเส้นตรงได้ระหว่างเครื่องส่งกับเครื่องรับ

ง. ถ้าตั้งสายอากาศเหนือภูมิประเทศที่ราบเรียบ โดยให้มีความสูงที่ถูกต้องและทิศทาง ที่เหมาะสมแล้วอาจจะได้รัศมีการทำงานไกลขึ้น ไม่ควรตั้งสายอากาศในที่ที่ทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่ของ คลื่นวิทยุมีสิ่งกำบัง เช่น ภูเขา สิ่งก่อสร้าง หน้าผา ป่าทึบ หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่ลุ่ม หุบเขา และที่ต่ำอื่นๆ ก็เป็นที่ตั้งที่ไม่เหมาะสำหรับการรับและส่งวิทยุเช่นเดียวกัน เพราะคล้ายๆ กับว่าจะเป็นสิ่งกีดขวาง ต่อเส้นทางส่งคลื่น ตามปกติแล้วการส่งเหนือพื้นน้ำจะดีกว่าการส่งเหนือพื้นดิน ขอแนะนำว่าควรส่งผ่านที่ โล่ง หุบเขาที่มีแม่น้ำไหลและโล่งแจ้ง หรือจากที่สูงซึ่งอยู่เหนือป่าไม้ทึบ ถ้าเครื่องวิทยุไปปฏิบัติงานอยู่ใกล้ สะพานเหล็ก ทางลอดหรือใกล้สายไฟแรงสูงอาจจะทำให้สัญญาณที่ได้รับอ่อนไปหรืออาจรับสัญญาณอื่นที่ ไม่ต้องการเข้ามาได้ และถ้าเสาอากาศตั้งอยู่ ณ ตำแหน่ง ซึ่งสัญญาณที่ส่งหรือรับ ต้องผ่านเครื่องกำเนิด กำลังไฟฟ้า (Power Generator) ณ ปลายทางข้างใดข้างหนึ่งก็อาจได้รับสัญญาณซึ่งไม่ต้องการเข้ามาได้

2. การใช้ระบบวิทยุถ่ายทอด

อาจใช้ระบบวิทยุถ่ายทอดเป็นอุปกรณ์การสื่อสารหลัก/รองหรือเสริมระบบทางสายที่มีอยู่แล้วได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบวิทยุถ่ายทอดอาจจะใช้ได้ดังต่อไปนี้


- ก. โดยทางยุทธวิธีในสถานการณ์เคลื่อนที่เร็วจะใช้เป็นการสื่อสารชนิดทางสายใหญ่ ในตอนเริ่มต้น แล้วเสริมด้วยการวางสายหากสถานการณ์อำนวย
- ข. ใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารหลักในการสื่อสารแบบหลายช่อง
- ค. ใช้เพื่อเสริมหรือขยายระบบทางสาย
- ง. ในเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องรวมช่องสื่อสาร ทำให้สามารถส่งสัญญาณโทรศัพท์
 โทรสำเนาและวิดิทัศน์ หรือการสื่อสารข้อมูล (Data) พร้อมกันก็ได้

ตอนที่ 2 การติดตั้งใช้งาน

1. การติดตั้งใช้งาน


ตามวัตถุประสงค์ของวิทยุถ่ายทอดจะติดตั้งเพื่อเป็นสื่อรับ-ส่ง (Transmission Media) ระหว่าง เครื่องรวมช่องการสื่อสารทั้งนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด การติดตั้งใช้งานกระทำได้ 2 รูปแบบ คือ

1. แบบ Single Channel การติดตั้งแบบนี้จะเป็นการใช้งานครั้งแรกโดยติดต่อทางวงจร Order - Wire เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งสถานีวิทยุถ่ายทอดให้ติดต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ ระบบมีค่าความเชื่อถือได้สูงการติดตั้งแบบนี้จะไม่สามารถพูดสวนทางกันได้ (Half Duplex) ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 การใช้งานแบบ SINGLE CHANNEL

2. แบบ Multi Channel การติดตั้งแบบนี้จะต่อใช้งานร่วมกับเครื่องรวมช่องการสื่อสาร ให้สามารถต่อเครื่องมือทางด้านผู้ใช้ได้หลายชนิด เช่น โทรศัพท์ โทรสำเนา รวมทั้งอุปกรณ์การสื่อสาร ข้อมูล(Data) และยังสามารถใช้งานได้พร้อมกันทุกเครื่อง การติดตั้งแบบนี้จะรับ-ส่งสัญญาณสวนทางกันได้ (Full Duplex) ดังรูปที่ 2




รูปที่ 2 การใช้งานแบบ MULTI CHANNEL


2. รูปแบบการติดต่อสื่อสาร

รูปแบบการติดต่อสื่อสารมี 2 รูปแบบ คือ

- 1. แบบจุดต่อจุด (Point To Point) เป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีต้นทางถึง ปลายทางโดยตรง มีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะไม่เกิน 40–48 ก.ม. (Line Of Sight) (รูปที่ 3)
- 2. แบบหลายช่วงการสื่อสาร (Multi Hop) จะจัดเมื่อระยะการติดต่อระหว่างสถานีต้นทางถึง ปลายทางเกินกว่าระยะสายตาหรือลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย โดยติดตั้งสถานีถ่ายทอด (Relay) เพื่อทำหน้าที่ส่งต่อสัญญาณ จำนวนสถานีถ่ายทอดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการ ในความเชื่อถือได้ของระบบ(Reliability) ,ระยะการติดต่อสื่อสาร ,สภาพภูมิประเทศและข้อจำกัด ของเครื่องมือ (รูปที่ 4)



รูปที่ 3 การติดต่อสื่อสารแบบจุดต่อจุด



รูปที่ 4 การติดต่อสื่อสารแบบหลายช่วงการสื่อสาร

บทที่ 3 การใช้ระบบวิทยุถ่ายทอด

ตอนที่ 1 การใช้ทางยุทธวิธี

1. กล่าวทั่วไป

เนื่องจากเครื่องวิทยุถ่ายทอดนั้นมีความอ่อนตัวและสามารถเปลี่ยนทิศทางได้รอบตัวจึงอาจจะใช้ ระบบนี้ในการสื่อสารทางยุทธวิธีได้อย่างไม่มีกฎเกณฑ์ในแต่ละสภาวะการณ์ จำนวนเครื่องวิทยุถ่ายทอด ที่จะใช้ จะบ่งไว้ในแผนการสื่อสารซึ่งเป็นผลจากการประมาณสถานการณ์การสื่อสารของผู้วางแผน การสื่อสาร

2. ข้อพิจารณาจำเพาะ

- ก. วงจรวิทยุถ่ายทอดนี้จะใช้งานระหว่างตำบลถึงตำบลเสมอ คือระหว่างสถานีปลายทางถึง สถานีปลายทาง หรือถ้าใช้สถานีถ่ายทอดด้วยก็หมายความว่า จากสถานีปลายทางถึงสถานีปลายทางโดย ให้ผ่านสถานีถ่ายทอดทั้งหลายนั้น
- ข. โดยปกติแล้วกองบัญชาการหน่วยเหนือจะเป็นผู้จัดระบบวิทยุถ่ายทอดทั้งระบบ รวมทั้ง เครื่องมือปลายทาง ณ ที่กองบัญชาการหน่วยรองและจัดสถานีถ่ายทอดที่จำเป็นด้วย ในแผนการ สื่อสารจะต้องจัดชุดวิทยุปลายทางและชุดพนักงานที่ต้องไปขึ้นสมทบกับหน่วยรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อหน่วยรองนั้นๆ ไม่มีเครื่องปลายทางและชุดปฏิบัติงานอยู่ในอัตรา ภายใต้สภาพปกติ การควบคุม ทางการปฏิบัติต่อชุดปลายทางที่มาสมทบหน่วยรองนี้คงอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของหน่วยต้นสังกัดหรือ สุดแล้วแต่คำสั่งยุทธการ
 - ค. ผู้วางแผนการสื่อสารจะต้องพิจารณาถึงสิ่งดังต่อไปนี้ด้วย
 - (1) ชนิดและจำนวนของเครื่องวิทยุถ่ายทอดที่มีอยู่
 - (2) คุณลักษณะของเครื่องและการใช้ที่คาดคิดว่าอาจจะเป็นไปได้
 - (3) ความถี่ปฏิบัติการที่กำหนดให้นั้นใช้ได้เพียงใด
 - (4) ขีดความสามารถของระบบทางสายที่มีอยู่และที่คิดไว้
 - (5) การสนธิระบบวิทยุถ่ายทอดเข้ากับระบบทางสาย
 - (6) ระบบการสื่อสารต่างๆ อยู่ใกล้กันหรือมีเส้นทางตัดกันก็ให้รวมสถานีถ่ายทอดต่างๆ เข้ามาไว้เสียด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงและการ รักษาความปลอดภัยและลดจำนวนกำลังพลลงด้วย
 - (7) ความเป็นไปได้ในการขนส่งเครื่องวิทยุถ่ายทอดไปทางอากาศเพื่อจัดวางการสื่อสาร

- สำหรับสถานการณ์พิเศษ เช่น ในการควบคุมความเสียหายเป็นพื้นที่ภายหลังการโจมตี ด้วยอาวุธนิวเคลียร์
- (8) ความสามารถที่อาจจะเป็นไปได้ในการรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารเนื่องจาก ข้าศึกอาจรบกวนหรือทำให้การสื่อสารขาดได้
- (9) ความสามารถในการเข้าสู่ที่ตั้งต่างๆ ที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงเรื่องทาง ธุรการที่อาจกระทบกระเทือนต่อการส่งกำลังบำรุงการซ่อมบำรุงและการขนส่งด้วย
- (10) คุณลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ

3. ระเบียบปฏิบัติของระบบ

- ก. การปฏิบัติการ
- (1) การปฏิบัติการวิทยุถ่ายทอดจะให้ความเชื่อถือได้มากที่สุดเมื่อได้ใช้ รปจ. (ระเบียบปฏิบัติ ประจำ) สื่อสารที่ทำไว้อย่างละเอียดและชัดเจน ตลอดจนมี นปส. (คำแนะนำการปฏิบัติการสื่อสาร) และ นสป. (คำแนะนำการสื่อสารประจำ) ที่มีการวางแผนอย่างดีและเขียนไว้อย่างชัดเจน รปจ. สื่อสาร ควรจะ รวมข้อความที่บ่งถึงการปฏิบัติการทางการสื่อสารทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำที่มีอยู่ใน นปส. และ นสป. ฉบับปัจจุบัน
- (2) นปส. ที่ตัดตอนออกมาจะถูกแจกจ่ายให้แก่หัวหน้าชุดวิทยุถ่ายทอดแต่ละคน เรื่องที่ ตัดตอนออกมาเหล่านี้จะประกอบด้วยประมวลข่าวที่จัดทำไว้ก่อน สัญญาณเรียกขาน ความถี่ ประมวล พิกัดแผนที่ และระบบรับรองฝ่ายของหน่วย จะต้องจัดการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าการส่งมอบเรื่องที่ ตัดตอนออกมาใหม่จาก นปส. นั้นทันเวลาตามต้องการ
- (3) หัวหน้าชุดวิทยุถ่ายทอดทุกคนจะได้รับแจกแผนที่ทางยุทธวิธีซึ่งคลุมพื้นที่ซึ่งชุดของตน อาจจะต้องปฏิบัติ
- ข. การใช้ในทางยุทธวิธี ในระหว่างการยุทธคำสั่งที่ใช้ในทางยุทธวิธีใดๆ ก็ตามจะต้องให้มาเป็น ประมวลลับ เพื่อให้สอดคล้องตาม นปส. ฉบับที่ตัดทอนออกมา หัวหน้าชุดผู้รับข่าวจะต้องมีการรับรอง ฝ่ายในการส่ง ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ออกคำแนะนำก็ควรจะต้องมีการรับรองฝ่ายด้วย ห้ามส่งข่าวสาร ข้อความธรรมดาต่อไปนี้ทางวงจรพนักงาน (Order Wire)
 - (1) ที่ตั้งสถานีวิทยุถ่ายทอด
 - (2) คำแนะนำการเคลื่อนย้ายไปยังสถานีต่างๆ
 - (3) การพิสูจน์ฝ่ายของสถานีพร้อมกับนามหน่วย
 - (4) คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีทางยุทธวิธีในอนาคต
- ค. การเปลี่ยนแปลงระบบ ข่าวสารในเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบจะต้องส่งออกไปทั้ง 2 ทิศทาง คือจากกองบัญชาการหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองและโดยกลับกัน ส่วนคำสั่งที่เกี่ยวกับระบบจะมาจาก สถานีปลายทางซึ่งประจำกองบัญชาการของหน่วยเหนือ

- ง. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องมือ
 - (1) ต้องใช้ความถี่ให้ตรงตามที่กำหนด
 - (2) ต้องใช้ขั้วสายอากาศให้ถูกต้อง
 - (3) สายอากาศต้องหันให้ตรงกับทิศทาง
- จ. การรักษาความปลอดภัย วิทยุเป็นเครื่องสื่อสารที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุด ดังนั้นการรักษา ความปลอดภัยทางวิทยุเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่เสมอ ข้าศึกได้รับข่าวสารไปโดยเพียงแต่รู้ว่าชุดวิทยุกำลัง ปฏิบัติการอยู่ การวิเคราะห์ของข้าศึกเกี่ยวกับจำนวนของชุดที่ปฏิบัติการ ปริมาตรของข่าวสาร หรือ บริเวณที่ตั้งของชุดวิทยุเป็นสิ่งที่มีค่ามาก

4. ความอ่อนตัวของระบบ

ระบบวิทยุถ่ายทอดมีความอ่อนตัวสูงมากและทำให้มีขีดความสามารถในการสื่อสาร หลายประการ ระบบเหล่านี้อาจจะใช้ได้ในวิธีดังต่อไปนี้คือ

- (1) เพื่อขยายเส้นทางการสื่อสารในสถานการณ์เคลื่อนที่เร็ว เครื่องวิทยุถ่ายทอดเคลื่อนที่ก็จะ ปฏิบัติงานโดยใช้ชุด Jump team ชุดเหล่านี้อาจจะเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณที่ตั้งซึ่งอยู่ทางหน้า ทางหลัง หรือทางข้าง ก่อนหน้าจะมีการเคลื่อนย้ายกองบัญชาการจริงๆ การปฏิบัติเช่นนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารจะเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดำรงการสื่อสาร ณ ทก. เก่า(ที่บัญชาการ) ไว้ก่อน ด้วยเครื่องวิทยุ ถ่ายทอดที่เหมือนกันหรือด้วยระบบทางสาย เมื่อจะปิดที่บัญชาการเก่าก็ต้องต่อวงจรเข้าไปยัง ทก.ใหม่
- (2) ระบบวิทยุถ่ายทอดอาจใช้เสริมเข้าไปในระบบทางสายได้โดยไม่ทำให้ขีดความสามารถของ ทางสายลดลง ระบบวิทยุถ่ายทอดใช้ติดตั้งในภูมิประเทศที่มีการสร้างสายกระทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลย เช่น บริเวณป่าไม้ที่หนาแน่น พื้นที่หนองบึง ป่าทึบ หุบเขาลึก ลาดชัน ลำธารขนาดใหญ่หรือหุบเขา ที่ขรุขระ
- (3) ในบางครั้งอาจต้องการที่จะนำช่องสื่อสารออกใช้หรือใส่ช่องสื่อสาร ณ ตำบลถ่ายทอด ทางวิทยุตำบลหนึ่งก็ทำได้ โดยชุดวิทยุแต่ละชุดนั้นจะต้องต่ออยู่กับเครื่องรวมช่องการสื่อสาร
- (4) โดยการจัดระบบวิทยุถ่ายทอดอย่างเหมาะสม ทำให้สามารถจะขยายเส้นทางการสื่อสาร ไปยังระบบวิทยุถ่ายทอดอื่นหรือข่ายการสื่อสารอื่นๆ ได้ เช่นระบบการสื่อสารของบริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติจำกัด มหาชน หรือระบบการสื่อสารของกองบัญชาการกองทัพไทย

บทที่ 4 การวางแผนระบบ

.

ตอนที่ 1 คำนำ

1. กล่าวทั่วไป

- ก. การวางแผนระบบ หมายถึง การวางแผนผังทั้งมวลของวงจรวิทยุถ่ายทอดการเลือกที่ตั้ง การเลือกใช้เครื่องมือการจัดการทางความถี่ ตลอดจนการกำหนดบัญชีนามและบัญชีหมายเลขช่องการ สื่อสาร
 - ข. ปัจจัยที่จะพิจารณาในการวางแผนระบบวิทยุถ่ายทอดมีดังต่อไปนี้
 - (1) วงจรที่ต้องการ
 - (2) ขีดความสามารถของเครื่องวิทยุถ่ายทอดและเครื่องเพิ่มช่องการสื่อสาร
 - (3) ลักษณะภูมิประเทศและการแพร่กระจายคลื่น
 - (4) ที่ตั้งชุดวิทยุและสายอากาศ
 - (5) การคำนวณหาค่าสมรรถนะของระบบ (System Value) การจางหาย และการเชื่อถือได้ ของวงจร
 - (6) การวางแผนการใช้ความถึ่
 - (7) การกำหนดบัญชีนามและบัญชีหมายเลขช่องการสื่อสาร
 - (8) วิธีลดการรบกวนให้น้อยลงในสนาม

2. ข้อพิจารณาเรื่องระบบ

- ก. ระบบวิทยุถ่ายทอดอาจใช้โดยตรงเป็นทางสายใหญ่หลัก หรือใช้เป็นตัวเชื่อมกับระบบ ทางสายที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ได้ การติดตั้งอาจเป็นไปอย่างชั่วคราวหรือถาวรก็ได้เช่นกัน สำหรับชุดวิทยุ ถ่ายทอด สามารถที่จะทำการต่อกับเครื่องรวมช่องการสื่อสารสำหรับอุปกรณ์ทางด้านผู้ใช้ ณ ตำบลใด ตำบลหนึ่งก็ได้
- ข. จำนวนช่วงถ่ายทอดที่จะยอมให้มีได้นั้นขึ้นอยู่กับแบบของเครื่องและภูมิประเทศ การผิดเพื้ยนของสัญญาณ เสียงรบกวนและโอกาสที่วงจรไม่ทำงานอันเนื่องมาจากเครื่องมือขัดข้อง จะมีมากขึ้นตามจำนวนช่วงที่เพิ่มขึ้น

3. การแยกเครื่องวิทยุปลายทางออกจากเครื่องรวมช่องการสื่อสาร

- ก. ณ ที่ตั้งสถานีปลายทางของระบบซึ่งใช้เครื่องรวมช่องการสื่อสารนั้น เครื่องรวมช่อง การสื่อสารอาจจะตั้งอยู่กับเครื่องวิทยุปลายทางหรือตั้งรวมกันอยู่ใกล้กับศูนย์สลับสายโทรศัพท์ก็ได้
- ข. ตามปกติแล้วในระดับของกองพลและต่ำกว่า เครื่องรวมช่องการสื่อสารจะติดตั้งอยู่กับ เครื่องวิทยุในยานพาหนะคันเดียวกัน การจัดเช่นนี้จะทำให้เครื่องรวมช่องการสื่อสารวิทยุปลายทาง มีลักษณะเหมือนกันทางยุทธวิธี และลดเวลาในการติดตั้งและรื้อถอน อย่างไรก็ดีความยาวของสายที่จะ ต่อระหว่างเครื่องรวมช่องการสื่อสาร จะแตกต่างกันตามชนิดของเครื่องมือที่ใช้
- ค. ณ กองบัญชาการหน่วยเหนือ (ตั้งแต่กองทัพภาคขึ้นไป) โดยมากเครื่องรวมช่องการสื่อสาร มักจะตั้งรวมกันอยู่ใกล้ๆ กับศูนย์สลับสายโทรศัพท์ ซึ่งทำให้การใช้เครื่องรวมช่องการสื่อสารที่มีอยู่ มีความอ่อนตัวมากขึ้น

ตอนที่ 2 เทคนิคการเลือกที่ตั้ง

1. กล่าวทั่วไป

มีปัจจัยหลายประการที่ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนเลือกที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดในระบบ วิทยุถ่ายทอด

- ก. การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกที่ตั้งสถานี ถ่ายทอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นมากในพื้นที่ที่แยกอยู่โดดเดี่ยว แนวทางในการป้องกันรอบตัวมีปรากฏ อยู่ ณ ผนวก ข.
- ข. ในการออกแบบสร้างระบบวิทยุถ่ายทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติการโดย ต่อเนื่องอย่างมากในกรณีที่ต้องเพ่งเล็งต่อภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่น หรือในพื้นที่ที่มีการเบี่ยงเบน (Diffraction) อย่างมากหรือการสะท้อนกลับ (Reflection) อาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้
- ค. ตามปกติแล้วที่ตั้งวิทยุถ่ายทอดจะเป็นเส้นทางหักไปมา เหตุผลอย่างหนึ่งที่เป็นแบบนี้ ก็คือ ลักษณะภูมิประเทศมักจะไม่อำนวยให้วิทยุถ่ายทอดติดตั้งเป็นเส้นตรงได้ กับทั้งระยะบางช่วงใกล้ เกินความจำเป็นและบางช่วงไกลเกินไปจนรับไม่ได้ดี นอกจากนั้นแล้วเนินเขาต่างๆ ที่มีความสูงเพียงพอ ก็ไม่ค่อยจะอยู่เรียงรายกันจนสามารถตั้งวิทยุถ่ายทอดให้เป็นเส้นตรงเดียวกันได้ อย่างไรก็ตามกฎทุกข้อ ก็ยังมีข้อยกเว้น ดังนั้นการหักไปมาก็ไม่จำเป็นเสมอไป กล่าวคือในทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ก็อาจจะเลือกที่ตั้ง สถานีถ่ายทอดให้อยู่ในเส้นตรงและทำการรับให้ได้ผลที่แน่นอนด้วยการใช้ขั้วสายอากาศที่ต่างกันและหรือ อาจใช้การสลับความถี่เพื่อให้การรับได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
- ง. การเลือกที่ตั้งอาจใช้วิธีการหลายวิธีก็ได้หรือด้วยการผสมวิธีการต่างๆ กันก็ได้ แผนที่เส้นลาย ขอบเขา แผนที่ภูมิศาสตร์ทางทหาร ภาพถ่ายทางอากาศ และการสำรวจภูมิประเทศก็อาจนำมาใช้ได้อย่าง

ได้ผล ปกติแล้วที่ตั้งจะถูกเลือกอย่างคร่าวๆ จากแผนที่ภูมิศาสตร์ทางทหารแล้วทำการสำรวจทางพื้นดิน หรือทางอากาศเพื่อยืนยันการเลือกนั้นอีกครั้งหนึ่ง

2. การตรวจภูมิประเทศ

- ก. การลาดตระเวนทางแผนที่ เส้นชั้นความสูงขั้นต้นเพื่อเลือกที่ตั้งสถานีปลายทางและสถานี ถ่ายทอดนั้นควรให้มีบริเวณที่ตั้งสำรองไว้หลายๆ แห่งสำหรับแต่ละสถานีที่ตั้งที่ได้คิดไว้ด้วยเมื่อได้ทำ ภาพตัดทางข้างแล้วอาจต้องยกเลิกที่ตั้งสำรองบางแห่งไป และจะต้องทำการตรวจสอบที่ตั้งสำรองที่เหลือ นั้นด้วยการตรวจทางพื้นดินจริงๆ
- ข. การตรวจภูมิประเทศควรจะได้กระทำเพื่อความมุ่งหมายที่จะกำหนดเส้นทางเข้าสู่ที่ตั้ง เพื่อ ตกลงใจว่าพื้นดินนั้นเหมาะแก่การใช้ยานพาหนะและการตั้งเสาอากาศหรือไม่ และเพื่อพิจารณาว่าในการ เตรียมที่ตั้งนั้นจะต้องทำการถากถางพื้นที่ออกไปเท่าไร จึงเพียงพอสำหรับการจัดตั้งสถานีวิทยุถ่ายทอดนั้น

3. การกำหนดที่ตั้งด้วยมาตรวัดความสูงวิทยุ

- ก. ในพื้นที่ซึ่งแผนที่เส้นชั้นความสูงที่แน่นอนหาไม่ได้ มาตรวัดความสูงบนเครื่องบิน และบน เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก ก็อาจนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการทำภาพตัดทางข้าง(Profile) ช่วงหนึ่ง ของ VHF. ที่คิดไว้ เครื่องวัดความกดอากาศหรือวัดความสูงวิทยุอาจนำมาใช้ประโยชน์เพื่อความมุ่งหมายนี้ ได้ด้วย เริ่มแรกควรวัดค่าความสูงทั้งต้นทางและปลายทางของช่วง ครั้งต่อๆ ไป วัด ณ ภูมิประเทศ ที่สูงเด่นทั้งหลายที่อยู่ในเส้นทางตรงระหว่างปลายทั้งสองของช่วงแล้วเขียนลงไปบนกระดาษ รัศมี 4/3 ของโลก ในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ก็เช่นเดียวกับการนำภาพตัดทางข้างซึ่งทำจากแผนที่เส้นชั้นความสูง คืออาจจะต้องคำนวณหาส่วนโค้งของโลกและการหักเหเฉลี่ยส่วนโค้งของโลกรวมกับการหักเหเนื่องจาก ชั้นบรรยากาศจะเป็นผลให้สิ่งกีดขวางต่างๆ สูงขึ้นหลายร้อยฟุตกว่าที่เป็นจริงบนโลกที่แบนราบ หรือ บนภาพตัดทางข้างซึ่งเขียนบนพิกัดสี่เหลี่ยมธรรมดา เรื่องที่กล่าวแล้วนี้จะเห็นว่าเป็นจริงมากขึ้นในช่วงซึ่ง มีระยะทางไกลๆ
- ข. ภาพถ่ายทางอากาศมีประโยชน์มาก ในการพิจารณาแนวถนน การส่งกำลัง หรือรายละเอียด อื่นๆ ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อการเลือกที่ตั้ง อย่างไรก็ดี ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย การตรวจจริงๆ ณ ที่ตั้งแต่ละแห่งเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งเพราะว่าจะทำให้ทราบปัญหาต่างๆ โดยที่การตรวจด้วยวิธี อื่นไม่ปรากฏ

4. ความสามารถเข้าสู่ที่ตั้งต่างๆ

ก. ข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการเลือกที่ตั้งวิทยุถ่ายทอดก็คือความสามารถ ในการเข้าถึงได้ซึ่งไม่มีถนนไปยังบริเวณที่ต้องการ จะต้องมีการตรวจภูมิประเทศจริง เพื่อกำหนดปริมาณ ของงานที่จำเป็นในการสร้างเส้นทาง สำหรับภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่นการสร้างถนนอาจจะไม่ยากนัก แต่ภูมิประเทศที่เป็นหิน เป็นเนิน จะประสบปัญหายุ่งยากมากกว่า มักจะปรากฏเสมอว่าการเลี่ยงไปเลือก ที่ตั้งอื่นที่ถูกความประสงค์ในทางวิทยุน้อยกว่าที่นั้นเป็นผลดีกว่าจะพยายามสร้างทางเข้าไปยังที่ตั้งที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถเข้าสู่ที่ตั้งนี้ย่อมเกี่ยวข้องทั้งการพิจารณาในทางยุทธวิธี และการ ส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ภูเขา แผ่นดินถล่มและน้ำเซาะพัง จะขัดขวางการปฏิบัติและทำให้เกิดอันตราย แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ปรนนิบัติบำรุงคุณภาพของถนนและลักษณะภูมิประเทศที่ถนนนั้นผ่านจะเป็น เครื่องกำหนดปริมาณในการใช้ถนนนั้น

- ข. ในกรณีที่ความต้องการทางยุทธวิธีบังคับให้เลือกที่ตั้งในบริเวณที่ไม่อาจจะเข้าถึงได้แล้ว การพิจารณาใช้เฮลิคอปเตอร์จะเป็นประโยชน์มากในการส่งกำลังทั้งยามปกติและฉุกเฉิน (เร่งด่วน) แต่มี ปัญหาที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ
 - 1. จะมีเฮลิคอปเตอร์ใช้ได้เมื่อต้องการหรือไม่
 - 2. เฮลิคอปเตอร์จะลงได้หรือไม่
 - 3. ถ้าลงไม่ได้จะเข้าไปใกล้ที่ตั้งได้พอที่จะทิ้งสิ่งอุปกรณ์ลงมาได้หรือไม่

5. การพิจารณาแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

ความเชื่อถือได้ของวิทยุถ่ายทอดและระบบวิทยุถ่ายทอดทั้งระบบนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดกำลัง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเชื่อถือได้ ควรจะได้ยึดมั่นต่อระเบียบการใช้เครื่องและปรนนิบัติบำรุง ตาม รปจ. และคู่มือประจำเครื่องอย่างเคร่งครัด ถ้ามีสายจ่ายกำลังไฟฟ้า ณ ที่ตั้งที่ตั้งใจไว้แล้ว ก็ควรจะ ประเมินค่าอย่างรอบคอบเพื่อกำหนดว่าสายนั้นมีขีดความสามารถที่จะรับภาระที่เพิ่มขึ้นของวิทยุถ่ายทอด ได้หรือไม่ ควรจะคุมกำลังไฟฟ้าให้สม่ำเสมอทั้งความถี่และแรงดัน ทั้งสายไฟก็ต้องใหญ่พอที่จะรับภาระ ที่เพิ่มขึ้นโดยที่แรงดันไฟฟ้าไม่ตกมากจนเกินไป ในบางกรณีจะต้องเตรียมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และจะต้องเอาใจใส่เช่นเดียวกับแหล่งกำเนิดกำลังหลักตามที่ได้กล่าวไว้

6. ขั้วไฟฟ้าของสายอากาศ

- ก. กล่าวทั่วไป เพื่อความมุ่งหมายในทางปฏิบัติ คลื่นวิทยุในย่าน VHF ที่ส่งออกจากสายอากาศ แนวดิ่ง ตามปกติจะถูกพิจารณาว่าเป็นขั้วไฟฟ้าทางดิ่ง ขณะเดียวกันคลื่นวิทยุที่ส่งออกจากสายอากาศแนว ระดับก็จะถูกพิจารณาว่าเป็นขั้วไฟฟ้าทางระดับ จะใช้ขั้วไฟฟ้าแบบไหนก็ได้ในการส่งคลื่น VHF นี้ การเลือกแบบขั้วไฟฟ้าที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับความถี่ที่มีใช้ได้และสภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ขั้วไฟฟ้าของสายอากาศรับปลายทางจะต้องเหมือนกับสายอากาศส่งที่ต้นทาง
 - ข. ข้อดีของขั้วไฟฟ้าทางดิ่ง
 - (1) สายอากาศขั้วคู่ทางดิ่ง(Dipole) แบบง่ายๆ หรือสายอากาศแบบแส้(Whip) จะแพร่คลื่น ในทางระดับรอบตัว ลักษณะเช่นนี้เป็นข้อดีในเมื่อต้องการการสื่อสารที่ดีในทุกทิศทาง

- (2) เมื่อความสูงของสายอากาศไม่เกิน 10 ฟุต (3 เมตร) ขั้วไฟฟ้าทางดิ่งในแถบความถี่ 50-100 MHz จะให้สัญญาณแรงกว่าจากขั้วไฟฟ้าทางระดับ ซึ่งใช้สายอากาศที่มี ความสูงเท่ากัน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนี้สามารถจะตัดทิ้งไปได้เมื่อใช้ความถี่สูง กว่า 100 MHz.
- (3) ในการส่งวิทยุไปเหนือน้ำทะเล เมื่อใช้สายอากาศที่อยู่ต่ำกว่าระยะสูงระยะหนึ่งแล้ว ขั้วไฟฟ้าทางดิ่งจะดีกว่าขั้วไฟฟ้าทางระดับความสูงนี้ประมาณ 50 ฟุต (15 เมตร) ณ ความถี่ 85 MHz และความสูงนี้จะต่ำลงเมื่อความถี่สูงขึ้น ทั้งนี้หมายความว่าเมื่อใช้ สายอากาศธรรมดาที่มีเสาสูง 45 ฟุต (13.7 เมตร) ขั้วไฟฟ้าทางดิ่งจะใช้ได้ผลดีกว่า ณ ความถี่ที่ต่ำกว่า 100 MHz ณ ความถี่ที่สูงกว่านั้น จะมีผลแตกต่างเพียงเล็กน้อย

ค. ข้อดีของขั้วไฟฟ้าทางระดับ

- (1) การบ่งทิศซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำสายอากาศทางระดับนั้น อาจจะใช้เป็นประโยชน์ ในการลดการรบกวนให้น้อยที่สุดได้ สายอากาศทางระดับอย่างธรรมดาๆ ที่แกนของมัน ชี้ไปทางทิศตะวันออก ตะวันตก จะส่งและรับได้ดีที่สุดในทิศทางเหนือใต้ และทำการ รับส่งได้ดีน้อยกว่าในทิศตะวันออกและตะวันตก
- (2) สายอากาศระดับรับเอาเสียงรบกวนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ไว้น้อย ซึ่งตามปกติ แล้วเสียงรบกวนเหล่านี้จะเป็นขั้วไฟฟ้าทางดิ่ง
- (3) เมื่อสายอากาศตั้งอยู่ในป่าค่อนข้างทึบ คลื่นขั้วไฟฟ้าทางระดับจะประสบกับ การสูญเสียน้อยกว่าคลื่นขั้วไฟฟ้าทางดิ่งซึ่งจะเป็นจริงมากขึ้นในช่วงความถี่สูงๆ ของ ย่าน VHF การย้ายที่ตั้งสายอากาศแต่เพียงเล็กน้อยในพื้นที่ป่าโปร่ง จะสำแดงผลทาง คลื่นนิ่ง (Standing Wave) ของสายอากาศที่เป็นขั้วทางดิ่งจะทำให้ความเข้ม ของสนามเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ภายใต้สภาพอันเดียวกันนี้มี ผลเสีย ดังกล่าวแทบจะไม่ปรากฏในสายอากาศที่มีขั้วไฟฟ้าทางระดับ ส่วนในป่าทึบมาก โดยทั่วไปแล้วสมรรถนะของสายอากาศทั้งสองแบบจะแย่ลง

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ภูมิประเทศและคำนวณเส้นทางวิทยุถ่ายทอด

1. การทำภาพสันฐานด้านข้างของภูมิประเทศระหว่างคู่สถานี (Path Profile)

หลังจากการกำหนดที่ตั้งและสำรวจภูมิประเทศในภูมิประเทศจริงแล้ว ผู้วางแผนระบบวิทยุ ถ่ายทอด มีความจำเป็นที่จะต้องทราบว่า ในเส้นทางเดินของคลื่นวิทยุถ่ายทอดระหว่างคู่สถานีมีอุปสรรค หรือลักษณะภูมิประเทศเป็นเช่นไร การทำภาพสันฐานด้านข้างของภูมิประเทศ ประกอบกับที่ตั้งระหว่าง คู่สถานีรวมไปถึงเส้น Line Of Sight และ First Fresnel Zone มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

การ Plot จุดลงในกระดาษ Profile

- 1. พิจารณาดูว่าระยะทางระหว่างคู่สถานี ความสูงสูงสุดจากระดับน้ำทะเล
- 2. พิจารณาเลือกมาตราส่วนที่พอเหมาะต่อความสูงและระยะทางที่มีอยู่
- 3. นำระยะทางทั้งหมดหารด้วย 2 ถ้ามีเศษให้ปัดเศษทิ้ง กำหนดจุดกึ่งกลางของกระดาษให้มี่ค่า เท่ากับจำนวนเต็มที่หารได้
- 4. กำหนดระยะทางด้านซ้ายตามมาตราส่วนจนถึง กม.ที่ 0 และกำหนดระทางด้านขวาจนถึง กม. สุดท้าย
- 5. Plot จุดต่างๆ ที่อ่านได้โดยให้แกนตั้งเป็นสเกลความสูงตามมาตราส่วนที่เลือกไว้ ให้ตรงกับ ระยะทางในแนวของแกนนอน
- 6. ณ สถานีทั้งคู่จะต้องกำหนดความสูงของเสาอากาศเท่ากับความสูงจริงของเสาอากาศที่จะทำ การติดตั้ง ณ บริเวณนั้น Plot จุดสูงสุดของเสาอากาศ ณ กม.ที่ 0 และ กม. สุดท้ายลากเส้นตรงเชื่อม ระหว่างคู่สถานีเพื่อแสดงแนวเส้นทางเดินของคลื่นวิทยุถ่ายทอด (อย่าลืมว่าเสาอากาศจะต้องตั้งจากระดับ ความสูง ณ ที่ตั้งสถานีวิทยุ)
- 7. ลากเส้นเชื่อมจุดต่างๆ ที่ Plot ไว้ จะแสดงเป็นภาพด้านข้างของภูมิประเทศจริง และให้สังเกตุ ดูว่ามีส่วนใดของเส้นภูมิประเทศตัดกับเส้นแนวทางเดินของคลื่นวิทยุถ่ายทอด ถ้ามี นั่นหมายความว่ามีภูมิ ประเทศบางส่วนที่สูงจนสามารถบังรัศมีการส่งคลื่น (Line Of Sight) ระหว่างคู่สถานี ให้พิจารณาย้ายที่ตั้ง สถานีใหม่หรือเพิ่มความสูงของเสาอากาศหรือพิจารณาตั้งสถานีวิทยุถ่ายทอดกลางทาง ทั้งนี้แล้วแต่เหตุผล ใดจะเหมาะสมและอยู่ในการตัดสินใจของฝ่ายอำนวยการ
- 8. Freznel Zone คลื่นวิทยุในเส้นทางเดินคลื่นระหว่างสายอากาศทั้งสอง พิจารณาได้คล้ายกับ การเคลื่อนที่ของกำลังงานส่วนใหญ่ซึ่งก่อตัวเป็นรูปวงรี (Ellipse) ในลักษณะตั้งฉากกับสายอากาศ Freznel Zone สามารถคำนวณได้จากความเกี่ยวพันกับที่ตั้งสายอากาศได้ดังนี้

$$r = 17.3 \sqrt{(d1*d2)/fd}$$

r = รัศมีของวงรี ณ จุดใดๆ

d1 = ระยะทางจากสถานี A

d2 = ระยะทางไปสถานี B


d = ระยะทางทั้งหมด

Effective Earth Radius Factor หรือปัจจัยค่า K บริเวณบรรยากาศชิดผิวโลกมีลักษณะ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คลื่นวิทยุที่เคลื่อนที่ผ่านดังกล่าวเกิดการหักเหของคลื่น (Refraction) ลงสู่พื้นโลก จึงดูเหมือนว่าคลื่นวิทยุเดินทางขนานกับพื้นโลก มิได้เดินทางเป็นเส้นตรงทั้งหมด ผลการหักเหของคลื่น (Bending Effect) นี้ แก้ด้วย ปัจจัยค่า K ข้อแตกต่างความโค้งพื้นโลก ที่ใช้กับคลื่นวิทยุเคลื่อนที่ในระยะ สายตากับความโค้งกับพื้นโลกจริงๆ นั้น นำมาพิจารณาเมื่อต้องการกระทำ Path Profile โดยอาศัยค่า K = 4/3 ในเขตศูนย์สูตร

การตรวจภูมิประเทศ (Field Survey) จะกระทำหลังจากการเลือกที่ตั้งจากแผนที่และทำ Profile จากนั้นจึงทำการสำรวจภูมิประเทศ เพื่อกำหนดเส้นทางเข้าสู่ที่ตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ายานพาหนะเข้าถึงได้ พื้นที่พอจะตั้งเสาอากาศหรือไม่ รวมทั้งเผื่อไว้เพื่อการสถานีเพิ่มเติมด้วย สิ่งที่ควรจะตรวจสอบคือ

- 1. Line Of Sight
- 2. Critical Point ด้านล่างและด้านข้างของเส้น Line Of Sight จุดเหล่านี้หมายรวมถึง จุดที่คาดว่าจะเกิด Reflection รวมทั้งการเพาะปลูก อาคารสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ
 - 3. เพื่อทราบระยะทางและความสูงของสิ่งกีดขวาง
 - 4. เพื่อพิจารณาหรือรับรองเส้นทางเดินคลื่น
 - 5. เพื่อพิจารณาจุดพิกัดในการตั้งสถานี
 - 6. เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของสถานีที่ตั้งที่เลือกไว้
 - 7. เพื่อเป็นการตรวจสถานที่ตั้ง Site การลดถอยกำลังงานในเส้นทาง (Path

Attenuation)



รูปที่ 5 ตัวอย่างการทำ Path Profile บนกระดาษ Profile (ค่า K=4/3)

2. Path Calculation

ในส่วนของการคำนวณนี้เป็นการคำนวณหาค่าโดยประมาณที่จะนำไปสู่การสรุปและพิจารณาว่า ระบบวิทยุถ่ายทอดที่จะทำการติดตั้งในแต่ละช่วง มีค่าความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด สมมุติว่าความ ต้องการของระบบต้องการขีดความสามารถสูงสุดถึงระบบส่งผ่านการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ จำเป็น อย่างยิ่งว่าความเชื่อถือได้ของระบบควรเป็นเท่าไร และมีทางเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ปัจจัยที่จะนำมา พิจารณานั้นมีมากมาย แต่ในระบบการสื่อสารทางยุทธวิธีมีหลักนิยมหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณา ประกอบ สิ่งสำคัญที่สุดคือความต้องการของผู้บังคับบัญชา รวมถึงระบบวิทยุถ่ายทอดที่มีอยู่ ฉะนั้นในการ วางแผนการติดตั้งสถานีวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธีปัจจัยหลายอย่าง ที่มีผลต่อระบบบางประการก็อาจ เป็นอุปสรรคได้ในการวางแผน ซึ่งถ้าหากเป็นการปฏิบัติในทางยุทธศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง มากนัก จึงมีความจำเป็นในการวางแผนให้มีความละเอียดมากกว่าเพื่อให้ได้ความเชื่อถือได้สูงสุดและ ตลอดเวลา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธีที่ต้องนำมาพิจารณา มีดังนี้

- 1. ค่าของระบบ (System Value) ที่มีอยู่
- 2. ระยะในการติดต่อ (Distance)
- 3. ความถี่ที่ใช้งาน (Frequency)
- 4. ลักษณะภูมิประเทศ (Terrain)

ทั้งหมดนี้จะนำมาพิจารณาเพื่อหาค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ค่าความเชื่อถือได้เป็นค่าที่คิด เป็นเปอร์เซ็นต์ของสัญญาณที่แพร่ออกไปและการได้รับกลับมา ถ้าระบบที่ดีต้องมีความเชื่อถือได้ 99.99 เปอร์เซ็นต์ แต่นั่นเป็นเพียงค่าที่คาดหวังไว้เท่านั้น ซึ่งก็เป็นไปได้ยากมาก สิ่งที่ต้องการในระบบการสื่อสาร ทางยุทธวิธีนั้นคือ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บังคับบัญชาต่อภารกิจที่ได้รับตามสถานกาณ์นั้นๆ ก็เพียงพอแล้ว ค่าความเชื่อถือได้ที่ต้องการในระบบวิทยุถ่ายทอดเพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารระหว่าง เครื่องมือทางด้านผู้ใช้จากเครื่อง Multiplex ประกอบด้วย

- 1. ค่าความเชื่อถือได้สำหรับการสื่อสารด้วยคำพูด (Voice) ระบบ ควรมีค่าความเชื่อได้ ไม่ต่ำกว่า 98.0 เปอร์เซ็นต์
- 2. ค่าความเชื่อถือได้สำหรับการสื่อสารทางโทรสำเนา (Facsimile) ระบบ ควรมีค่า ความเชื่อได้ไม่ต่ำกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์
- 3. ค่าความเชื่อถือได้สำหรับการสื่อสารข้อมูล (Data communication) ระบบ ควรมี ค่าความเชื่อได้ไม่ต่ำกว่า 99.99 เปอร์เซ็นต์

การคำนวณหาค่าความเชื่อถือได้นี้หาได้จากค่าต่างๆ ที่เป็นปัจจัยตามที่กล่าวมาแล้วทั้ง 4 ข้อ โดย จะนำมาพิจารณาร่วมกันตามขั้นตอนดังนี้

- 1. ค่าของระบบ (System Value S.V.)
- 2. ค่าการสูญเสียในอากาศ (Free space loss : Ao.)
- 3. การคำนวณหาค่า Fading Margin

การคำนวณหาค่าของระบบ (System Value S.V.)

การคำนวณหาค่าของระบบนั้น สิ่งที่จะนำมาพิจารณาส่วนใหญ่จะเป็นขีดความสามารถของเครื่อง ดังนี้

- 1. กำลังออกอากาศ Power O/P (Po.)
- 2. Sensitivity Rx Threshold (Pi.)
- 3. การสูญเสียในสายส่งกำลัง Feed Loss (L)
- 4. การขยายในสายอากาศ Antenna Gain (G)

หน่วยสำหรับการคำนวณเกี่ยวกับกำลังงานของเครื่องจะนับเป็น dB โดยเทียบจากค่าของกำลัง ออกอากาศของเครื่องจากสูตร

กำลังเป็น dB = 10 log Po/10⁻³

ยกตัวอย่างเช่นกำลังออกอากาศเท่า 10 Watt แปลงเป็น dB

กำลังออกอากาศเป็น dB = 10 $\log 10/10^{-3}$

 $= 10 (\log 10 - \log 10^{-3})$


= 10 (1+3) = 40

สำหรับ Sensitivity ของเครื่องรับเป็นขีดความสามารถในการการออกแบบจากผู้ผลิต และจะ กำหนดไว้เป็นคุณลักษณะของเครื่องรับในที่นี้จะหมายถึง Rx Threshold ณ Bit rate ต่างๆ ในกรณีที่ BER (Bit Error Rate) ไม่เกิน 10⁻³ ของเครื่องรับ การหาค่าของระบบตามสูตร คือ S.V. = (Po-Pi) +2G+2L (ค่าของระบบถ้ามีค่ามากจะเป็นผลดีต่อการรับส่งสัญญาณ)

การคำนวณหาค่าการการลดถอยกำลังในอากาศ (Free Space Attenuation)

ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายคลื่นในอากาศ แบ่งเป็น การสูญเสียเนื่องจากการแพร่กระจาย คลื่นในอากาศและการแพร่กระจายคลื่นผ่านสิ่งกีดขวางในภูมิประเทศ ประกอบด้วย

- 1. ระยะทางระหว่างคู่สถานี (Distance : D)
- 2. ความถี่ในการรับ-ส่ง (Frequency : F)
- 3. ลักษณะภูมิประเทศและสิ่งกีดขวาง (Terrain and Obstacle) ที่ยื่นเข้าไปใน First Fresnel zone



รูปที่ 6 แสดงลักษณะของสัญญาณที่ยอมรับได้ใน First Fresnel zone

ในการคำนวณหาค่าการลดถอยกำลังรวมในอากาศ โดยปกติแล้วจะต้องพิจารณาจากลักษณะภูมิ ประเทศเป็นหลัก ซึ่งลักษณะภาพสันฐานด้านข้างนี้จะได้จากการทำ Profile นั่นเอง ถ้าภูมิประเทศที่เลือก ระหว่างคู่สถานีเป็นพื้นราบเรียบ (Terrain Smooth) การพิจารณาภาพวงรีของ First Fresnel Zone จากเส้น Line of Sight ถึงขอบล่างวงรี ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 60 % ของรัศมี First Fresnel Zone และ ถ้าลักษณะภูมิประเทศที่เลือกระหว่างคู่สถานีเป็นพื้นผิวขรุขระหรือมีสิ่งกิดขวางยื่นขึ้นไปในอากาศ (Terrain Roughness or Obstacle) การพิจารณาภาพวงรีของ First Fresnel Zone จากเส้น Line of Sight ถึงขอบล่างวงรี ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 40 % ของรัศมี First Fresnel Zone การรับส่งสัญญาณจึงจะ เชื่อถือได้แน่นอนทั้งนี้ต้องรวมถึงการคำนวณหาค่าการลดถอยสัญญาณด้วย

สูตรการคำนวณหาค่าการลดถอยสัญญาณ คือ

A = Ao + Aa

การหาค่า Ao หรือ Free Space Loss หาได้โดย

Ao = 32.44 + 20LogD + 20LogF

D = Distance ระยะทาง หน่วยเป็น กม.

F = Frequency ความถี่รับส่ง หน่วยเป็น MHz

การหาค่า Aa หรือ Addition Loss ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางยื่นเข้าไปใน First Fresnel zone แต่ ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงเนื่องจากในการสื่อสารทางยุทธวิธีถ้าหากมีสิ่งกีดขวางยื่นเข้าไปใน Fresnel Zone จะหลีกเลี่ยงการใช้ภูมิประเทศนั้นหรือถ้าต้องการใช้จริงๆ จะทำการติดตั้งสถานี Relay แทน เพราะฉะนั้น การลดถอยกำลังรวมจึงคิดเฉพาะค่า Free Space Loss เท่านั้น

ผู้วางแผนจะกำหนดช่องการสื่อสารสำหรับเขียนลงในแผนผังระบบวิทยุถ่ายทอดแทนการเขียน ความถี่ของเครื่องเนื่องจากว่า ในช่องการสื่อสารจะมีทั้งความถี่ที่ใช้ในการส่งและความถี่ที่ใช้ในการรับ และจะมีค่ากลับกันระหว่างคู่สถานี ฉะนั้นตัวเลขความถี่ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณจะต้องคำนึงถึงว่า ในการใช้ช่องการสื่อสารนั้นๆค่าความถี่ส่งหรือความถี่รับความถี่ไหนสูงกว่า ให้ใช้ค่าที่สูงที่สุดในการ คำนวณหาค่าการสูญเสียในอากาศ เนื่องจากว่าความถี่สูงจะทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่าความถี่ต่ำ เพื่อรับประกันหรือเผื่อไว้สำหรับการคำนวณหาค่าความเชื่อถือได้ สมมุติว่าความถี่สูงสุดคือความถี่ส่ง Tx = 4500 MHz ระยะทางไกลสุดที่หวังผลได้ D = 48 กม. จากสูตร

Ao = 32.44 + 20LogD + 20LogF

แทนค่า Ao = 32.44 + 20Log48 + 20Log4500

Ao = 32.44 + 33.62 + 73.06

Ao = 139.13 dB

หมายความว่าในการส่งสัญญาณวิทยุถ่ายทอดด้วยความถี่ 4500 MHz ระยะทาง 48 กม. จะทำ ให้เกิดการสูญเสียในอากาศเท่ากับ 139.13 dB ค่าการสูญเสียนี้ไม่ควรมีค่าสูง เนื่องจากเป็นค่าการสูญเสีย ถ้าหากค่าของระบบที่มีไม่สูงพอจะทำให้ได้ค่าความเชื่อถือได้ต่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการสูญเสียนี้คือ ระยะทางและความถี่ ยิ่งค่าเหล่านี้สูงเท่าไร ค่าการสูญเสียก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

การคำนวณหาค่า Fading Margin

การจางหาย Fading เป็นผลเนื่องมาจากการแพร่กระจายคลื่นในอากาศ การส่งสัญญาณในระบบ ตลอดจนขีดความสามารถของระบบ ถ้าต้องการทราบว่าสัญญาณที่ส่งออกจากภาคส่ง ผ่านเข้าไป ในสายอากาศ แพร่กระจายไปในอากาศจนถึงรับกลับเข้ามาในเครื่องรับมีเหลืออยู่เท่าไรและมีการจาง หายไปเท่าไร ในการบอกค่าจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง สัญญาณที่ส่งไปแล้ว คาดว่าจะรับกลับมาได้หรือมีระดับความแรงเท่าที่เครื่องรับจะรับได้ กับสัญญาณที่รับกลับมาได้จริงๆ เรียกว่า Fading Margin จากตัวอย่างการคำนวณที่ผ่านมา ทั้งการหาค่าของระบบและการคำนวณหาค่า การสูญเสียในอากาศทำให้สามารถหาค่า Margin ได้จากสูตร

จากตัวอย่างค่าของระบบ ณ Bit rate 34 Mb/s มีค่า ≥ 162 dB และถ้าส่งสัญญาณวิทยุ ถ่ายทอดด้วยความถี่ 4500 MHz ระยะทาง 48 กม. จะทำให้เกิดการสูญเสียในอากาศเท่ากับ 139.13 dB

Margin = S.V.-Ao

Margin = 162 - 139.13

Margin ≈ 22.87

เมื่อได้ค่า Margin แล้วจะนำค่านี้ไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์และค่าที่ได้เรียกว่า เปอร์เซ็นต์ของค่าความ เชื่อถือได้ Reliability หรือหมายความว่าระบบมีค่าความเชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเอง การเทียบค่ามีสูตร สำหรับการหาค่าแต่ในที่นี้ได้หาค่าเหล่านี้ไว้ตามตารางที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว และจะได้เท่ากับ 99.48 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่า ระบบมีความเชื่อถือได้ 99.48 และมีการจางหายไป 0.52 จาก 100 ซึ่ง 99.48 เปอร์เซ็นต์นี้ ในระบบวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธีสามารถที่จะทำการติดต่อได้เฉพาะเป็นคำพูด (Voice) เท่านั้น นี่คือการคิดในกรณีที่ BER ไม่เกิน 10⁻³ ของเครื่องรับ ในปัจจุบัน ผู้ผลิตเครื่องวิทยุ ถ่ายทอดส่วนใหญ่จะผลิตมาให้สามารถส่ง DATA ได้ ดังนั้นจึงมีการกำหนดค่าขั้นต่ำของ BER ไม่เกิน 10⁻⁶ ในกรณีเครื่องวิทยุถ่ายทอดที่กำหนด BER ไม่เกิน 10⁻⁶ เมื่อคำนวณได้ค่า Fading Margin แล้ว ค่าที่ได้ถ้า ไม่ติดลบก็ถือว่าระบบวิทยุถ่ายทอดที่คำนวณนี้สามารถส่ง DATA ได้ (Fading Margin ค่าที่คำนวณได้ถ้า เป็นบวกมากยิ่งดี)

การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ภูมิประเทศและคำนวณเส้นทาง

ในปัจจุบันมีการ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภูมิประเทศและคำนวณเส้นทางช่วยให้ การวางแผนระบบวิทยุถ่ายทอดทำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนา ตั้งแต่การใช้โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการให้บริการผ่านเว็บไซต์ ที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม ก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี เพราะโปรแกรมสามารถเชื่อมโยง ภาพภูมิประเทศที่ต้องการติดตั้งระบบวิทยุถ่ายทอดเข้ากับแผนที่ดิจิทัล ทำให้มองเห็นภาพภูมิประเทศ ที่เป็นมิติมากขึ้น รวมถึงสามารถรายงานผลและบันทึกข้อมูลเก็บไว้ได้

บทที่ 5 การจัดและการเลือกความถี่วิทยุ

ตอนที่ 1 การจัดความถี่

1. กล่าวทั่วไป

คลื่นความถี่วิทยุเป็นแหล่งกำเนิดอันจำกัดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องถูกแบ่งใช้ทั่วโลกทั้งพลเรือน รัฐบาลและทหารไม่ว่าในยามปกติและยามสงคราม และผู้ใช้แต่ละฝ่ายก็จะได้รับเพียงส่วนหนึ่งของคลื่น ความถี่เท่านั้น คลื่นความถี่วิทยุที่นานาชาติควบคุมนั้นมีความถี่ตั้งแต่ 3 KHz. ถึง 40 GHz. และชาติต่างๆ ได้พบปะกันเป็นครั้งคราวเพื่อตกลงให้มีการแบ่งคลื่นความถี่นี้อย่างเสมอหน้ากัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั่วโลก

2. ระดับนานาชาติ

การจัดความถื่นานาชาติ เกิดจากสภาพโทรคมนาคมสากลหรือที่เรียกว่า ITU (International Telecommunications Union) ซึ่งเป็นองค์แทนควบคุมพิเศษของสหประชาชาติ ได้มีการเรียกประชุม นานาชาติเป็นครั้งคราวเพื่อสรุปสนธิสัญญาการควบคุมการใช้คลื่นความถี่วิทยุ การใช้ได้มาซึ่ง มาตรฐานแห่งวิธีการและระเบียบปฏิบัติและการลดการรบกวนให้น้อยที่สุด ประเทศสมาชิก ITU โดยมากได้กำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากมาตรการซึ่งสนธิสัญญาสากลต้องการ

- ก. ข้อบังคับวิทยุสากลได้ระบุรายละเอียดในการควบคุมการปฏิบัติการสื่อสารสากลไว้และระบุ ตารางการแบ่งมอบความถี่อันเป็นมูลฐานสำหรับการใช้ความถี่สากลทั้งมวล
- ข. เพื่อความมุ่งหมายของการแบ่งมอบความถี่จึงได้แบ่งโลกเป็น 3 เขต ชนิดของบริการ (Type of service) อาจจะเหมือนกันในทุกเขตหรืออาจจะแตกต่างกันระหว่างเขตก็ได้แล้วแต่ข้อตกลงระหว่าง นานาชาติ การแบ่งมอบเหล่านี้ได้ใช้กันทั่วโลกเพื่อควบคุมการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

3. ระดับกองทัพบก

ในฐานะที่เป็นผู้ใช้คลื่นความถี่วิทยุที่สำคัญหน่วยหนึ่ง กองทัพบกจึงมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสำคัญ ต่อการจัดความถี่ทุกด้าน กองทัพบกจะต้องมีส่วนแบ่งคลื่นความถี่วิทยุให้กับบริการต่างๆ ทางทหาร หน่วยงานของรัฐบาลและการปฏิบัติของพลเรือน หัวหน้าการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจุดรวมของการ ให้คำแนะนำทางฝ่ายอำนวยการและการประสานงานของกิจกรรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบก ทั้งสิ้น การให้คำแนะนำประสานงานนี้รวมถึงการกำหนด การแบ่งมอบและการควบคุมความถี่วิทยุของ กองทัพบก และการเจรจาให้ได้ความถี่วิทยุใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ

4. ระดับกองทัพสนาม

ผู้บังคับทหารสื่อสารของกองทัพรับผิดชอบในการจัดความถี่เพื่อสนับสนุนทุกหน่วยในกองทัพ ได้แก่

- (1) จัดผู้แทนร่วมการประชุมความถี่ของกองบัญชาการหน่วยเหนือตามต้องการ
- (2) ประสานงานกับกองทัพสนามข้างเคียงและหน่วยรอง การกำหนดความถี่ให้แก่หน่วย ทางปีกหรือหน่วยสนับสนุน
- (3) เตรียมทำรายการ นปส. และ นสป. ของกองทัพให้เหมาะสมเพื่อความมุ่งหมายคือ
 - ก. แบ่งมอบรายการความถี่ให้กองทัพน้อยและกองพล ตามการจัดวางกำลัง และ ภารกิจทางยุทธวิธี
 - ข. แบ่งมอบรายการนามเรียกขานเช่นเดียวกับในเรื่องของความถี่
 - ค. กำหนดความถี่และนามเรียกขานให้กองบัญชากองทัพและข่ายวิทยุของหน่วย ต่างๆ ของกองทัพ
- (4) ขจัดปัญหาต่างๆ เรื่องการรบกวนของหน่วยรอง
- (5) รักษาบันทึกการกำหนดความถี่ทั้งปวงภายในพื้นที่ของกองทัพสนาม
- (6) รับความต้องการความถี่วิทยุสำหรับการปฏิบัติการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงใน พื้นที่กองทัพสนาม

เป็นที่คาดกันว่าความต้องการวิทยุถ่ายทอดจะมีมากกว่าช่องการสื่อสารที่มีให้ใช้ได้โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ในพื้นที่ที่มีการใช้อุปกรณ์ทางโทรทัศน์และการเดินอากาศอย่างกว้างขวาง แผนอันมี ประสิทธิผลอีกแผนหนึ่งควรจะใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดของแต่ละความถี่ที่มีให้ใช้ได้ ในแผนการ กำหนดความถี่ใดๆ ที่จะนำมาใช้นั้นกองทัพจะต้องเป็นผู้ควบคุมการใช้ความถี่วิทยุถ่ายทอด ความสำคัญ ของการสื่อสารวิทยุถ่ายทอดหลายช่องในพื้นที่กองทัพต้องการควบคุมอย่างเข้มงวด การกำหนดความถี่ให้กองทัพน้อยและกองพลนั้น อาจจะใช้วิธีแยกการก็ได้ แต่จะต้องส่งการกำหนดความถี่นั้นๆ ไปยังฝ่าย การสื่อสารของกองทัพ

5. ระดับกองพล

ณ ระดับกองพล การควบคุมความถี่เป็นความรับผิดชอบของ ตอน ผบ.ส. ของกองพลตามลำดับ

- ก. ความถี่วิทยุถ่ายทอดได้มาจาก นปส. ของกองทัพซึ่งบรรจุรายการวิทยุถ่ายทอดให้แก่ กองทัพสนาม รายการความถี่นี้ใช้ร่วมกันในกองทัพสนามทุกๆ กองทัพ
 - ข. ระเบียบปฏิบัตินี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมและกำหนดความถี่วิทยุถ่ายทอดคือ
 - (1) การควบคุมแบบรวมการ กองพลเสนอระบบวิทยุถ่ายทอดไปยังฝ่ายการสื่อสารของ กองทัพ แผนดังกล่าวนี้ จะทำเป็นรูปแผนผังของระบบซึ่งบอกและซี้ที่ตั้งสถานี ปลายทาง สถานีถ่ายทอด และสถานีปลายทางที่อยู่ไกลออกไปด้วยพิกัดตาราง (GRID coordinate) จากแผนที่มาตรฐาน สถานีปลายทางหรือถ่ายทอดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง

- จะแสดงหมายเลขของเนินเขาด้วย ศูนย์การสัญญาณต่างๆ จะถูกกำหนดด้วยชื่อ ซึ่งได้ คัดเลือกมาจากรายชื่อต่างๆ ที่ได้มอบให้แต่ละหน่วยดังระบุไว้ใน นปส. ของกองทัพ
- ก. เมื่อได้รับแผนวิทยุถ่ายทอดทั้งหมดแล้ว นายทหารฝ่ายอำนวยการของกองทัพเขียน
 วงจรทั้งหมดลงในแผนที่สถานการณ์ และกำหนดความถี่ให้แต่ละวงจร ทั้งในปัจจุบัน
 และที่คาดคิดไว้โดยใช้เทคนิคของการกำหนดความถี่วิทยุถ่ายทอดต่างๆ
- ข. หลังจากที่หน่วยต่างๆ ได้รับการกำหนดความถี่วิทยุถ่ายทอดแล้ว การประสานงาน ต่อจากนั้นให้กระทำโดยตรงระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการสื่อสารของกองทัพ
- (2) การควบคุมแบบแยกการ ถ้าความถี่วิทยุถ่ายทอดอำนวยให้ใช้ได้หลายความถี่ รายการ ย่อยของความถี่วิทยุถ่ายทอดอาจจะกระทำ ณ ระดับกองทัพและแบ่งมอบให้แก่หน่วย รองต่างๆ โดยเมื่อได้ใช้การแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ให้ห่างกันพอเหมาะแล้ว ก็อาจใช้ รายการย่อยของความถี่ที่ซ้ำกันได้ นายทหารวิทยุของกองพลเป็นผู้กำหนดความถี่วิทยุ ในนามของผู้บังคับทหารสื่อสารของกองพลให้แก่แต่ละวงจรที่อยู่ในระบบของวิทยุ ถ่ายทอดตามลำดับของตน ทั้งในปัจจุบันและที่คาดคิดไว้ โดยใช้เทคนิคการกำหนดที่มี ประสิทธิผลมากที่สุด เมื่อจะใช้งานจะต้องส่งแผนระบบวิทยุถ่ายทอดที่สมบูรณ์ พร้อม ด้วยการกำหนดความถี่ที่ได้บันทึกไว้ ไปยังแผนกความถี่วิทยุของกองทัพ

ตอนที่ 2 การเลือกความถึ่

1. วิธีเลือกความถี่

- ก. หลักปฏิบัติโดยทั่วไปในการเลือกความถึ่
 - 1. เลือกตามความถี่ของเครื่องวิทยุให้มีความห่างระหว่างความถี่ข้างเคียงเพียงพอ
 - 2. แบ่ง Sub Band ออกเป็นส่วนเท่าๆ กันและจัดสรรให้กับส่วนต่างๆ ของหน่วยรอง เครือข่ายหลักหรือเครือข่าย Access
 - 3. ใน Node เดียวกันให้เลือกช่องความถี่เครื่องส่งให้อยู่ใน Low Sub Band (L) หรือ High Sub Band (H) สลับกัน ในกรณีที่ไม่อาจกระทำได้ เช่น จำนวนของ Node เป็นเลขคี่ให้ เลือกช่องใน Sub Band อื่นที่ไม่ขัดแย้งกัน
 - 4. ให้จัดสรรอย่างน้อย 3-5 Channel Number ลงในแต่ละส่วน Sub Band ของแต่ละ เครือข่าย
 - 5. ใช้ความถี่ซ้ำเมื่อจำเป็นทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนจาก Co-Channel Interference ในเส้นทางการติดต่อสื่อสารให้มากที่สุด
 - 6. ตรวจสอบความถี่ที่จัดสรรอีกครั้งเพื่อมิให้เกิด Co-Channel และ Adjacent Interference


- ข. โดยหลักการแล้ววิธีเลือกความถี่ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือที่ใช้และการสร้างข่ายงานของ วิทยุถ่ายทอด วิธีเลือกความถี่ของแต่ละเครื่องได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือนั้นๆ
- ค. แนวทางและระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในวิธีการกำหนดความถี่แบบเส้นหลักและการกำหนดความถี่ แบบพื้นที่ ขึ้นอยู่กับเครื่องวิทยุถ่ายทอดในแต่ละรุ่นซึ่งก็จะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้งาน ที่ไม่เหมือนกัน

2. การรบกวนกันระหว่างเครื่องส่งกับเครื่องรับ

ความมุ่งหมายของแผนความถี่ใดๆ ก็เพื่อลดการรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างเครื่องส่งและ เครื่องรับ และระหว่างเครื่องรับด้วยกันให้น้อยที่สุดด้วยชุดวิทยุที่ปฏิบัติการแบบ full duplex ที่สมบูรณ์ กำลังของเครื่องส่งตามปกติแล้วจะมากกว่าเป็นล้านๆ เท่า ของกำลังของสัญญาณที่ได้รับ เครื่องรับจะต้อง สามารถที่จะตัดสัญญาณเครื่องส่งที่มีกำลังออกไปและเลือกรับสัญญาณอ่อนๆ ซึ่งจะรับเข้ามา ความไวและ การเลือกเฟ้นของเครื่องรับวิทยุสามารถที่จะพิจารณาและคาดคะเนได้

3. แผนกำหนดความถี่แบบเส้นหลัก

แผนกำหนดความถี่แบบเส้นหลัก ที่ใช้สำหรับกำหนดความถี่ให้แก่ระบบวิทยุถ่ายทอดอย่างง่ายๆ ที่ประกอบด้วย 2 สถานีปลายทางและ 3 สถานีถ่ายทอด (ดูรูปที่ 7 ประกอบ)



รูปที่ 7 แผนกำหนดความถี่แบบเส้นหลัก

การกำหนดความถี่ต่างๆ สำหรับส่งผ่านตลอดทั้งระบบนี้ เริ่มต้นจากสถานีต้นทาง(A) ไปจนถึงสถานี ปลายทาง(B) โดยความถี่ต้องห่างกันอย่างน้อย 2-3 MHz ขึ้นอยู่กับวิทยุถ่ายทอดของแต่ละรุ่น

4. แผนกำหนดความถี่แบบพื้นที่

- ก. แผนการกำหนดความถี่แบบนี้ใช้สำหรับกำหนดความถี่ให้กับระบบที่ซับซ้อน ซึ่งมีเครื่องวิทยุ ถ่ายทอดมากกว่า 2 เครื่องในสถานีเดียวกัน
- ข. การจัดแบบนี้จะต้องมีการกำหนดความถี่ใน Node เดียวกัน และ Node อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ ถึงกันให้ความถี่ไม่รบกวนกันเอง โดยจะต้องคำนึงถึงข้อมูลที่จะต้องใช้ส่งผ่านระบบวิทยุถ่ายทอดทั้งระบบ ด้วยว่ามี Bandwidth กว้างเท่าใด แล้วนำมาคำนวณระยะห่างระหว่างความถี่ของแต่ละเครื่องใน Node เดียวกัน และ Node อื่นๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน

บทที่ 6 เทคนิคในการใช้ระบบการสื่อสาร

ตอนที่ 1 กล่าวนำ

1. การฝึกการปฏิบัติ

จะต้องกำหนดการฝึกการปฏิบัติให้เป็นระเบียบเดียวกันตลอดทั่วทั้งระบบการสื่อสาร เพื่อให้เป็น ที่มั่นใจว่าการใช้เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สื่อสารมีประสิทธิภาพดี ต้องแจกจ่าย รปจ. ไปยังจุดต่างๆ ในระบบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ใช้และบำรุงรักษาการสื่อสารอยู่

2. การควบคุมระบบ

- ก. แต่ละระบบต้องกำหนดให้มีสถานีควบคุมระบบขึ้นไว้ เพื่อช่วยให้ปัญหาในการจัดระบบ ได้ง่าย และเพื่อป้องกันการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ โดยปกติแล้วเครื่องปลายทาง ที่ประจำอยู่ ณ กองบัญชาการหน่วยเหนือ หรือหน่วยใหญ่กว่าขึ้นไปจะถูกกำหนดให้เป็นสถานีควบคุม ซึ่งรับผิดชอบในการกำกับดูแลการทดสอบเบื้องต้น และการทดสอบทั้งปวง การประสานงานและการ ซ่อมบำรุง รวมทั้งการแก้ไขและการกำหนดวงจรขึ้นใหม่เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการ ยามฉุกเฉิน
- ข. สถานีควบคุมจะต้องได้ทำประวัติไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่าวงจรใดที่ใช้การไม่ได้บ้าง พร้อมด้วย เหตุผล การคืนสภาพตามที่ได้คาดหมายไว้ ในประวัติจะต้องแสดงให้ทราบว่าเมื่อไรจะได้รับอนุญาตให้ สถานีวิทยุถ่ายทอดปลดวงจรออกเพื่อทดสอบตามปกติ เพื่อต่อวงจรอะไหล่เข้าไปหรือเพื่อดำเนินการ ปฏิบัติใดๆ อันเป็นผลต่อสมรรถนะของระบบ สำเนาคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับระบบจะต้องส่งไปยังสถานี ควบคุมโดยทันทีเพื่อประกันว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมจะได้รับข่าวสารที่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพของวงจรที่ได้ กำหนดให้

3. การใช้วงจรพนักงาน

- ก. วงจรพนักงาน (Order wire) จะใช้เป็นมัชฌิมการสื่อสารในระหว่างการปรับจัดระบบ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการสำคัญที่จะต้องปรับจัดวงจรพนักงาน (Order wire) ให้สมบูรณ์เสียก่อนที่จะปรับจัดช่องสื่อสารอื่นๆ
- ข. ในการดำเนินการทดสอบที่จำเป็นนั้นตามปกติจะใช้วงจรพนักงาน สำหรับการปฏิบัติการซ่อม บำรุง และคำแนะนำต่างๆ

ตอนที่ 2 การปรับระบบ

1. กล่าวทั่วไป

จะต้องทำการปรับทั้งระบบโดยการปรับระดับกำลังส่ง ณ ทุกๆ จุดในระบบซึ่งสามารถจะทำได้ โดยอาศัยคำแนะนำที่มีอยู่ในคู่มือประจำเครื่องนั้นๆ การปรับทั้งระบบนั้นประกอบด้วยการปรับวิทยุ ซึ่งควรจะต้องกระทำให้เสร็จก่อนแล้วจึงทำการปรับเครื่องรวมช่องการสื่อสารภายหลังระเบียบในการปรับ เครื่องมือทั้งสองชนิดนั้นปรากฏรายละเอียดอยู่ในคู่มือประจำเครื่องแล้ว

2. การปรับระบบวิทยุ

- ก. การปรับระบบวิทยุจะกระทำเฉพาะภายหลังที่ได้ดำเนินการตามระเบียบการเปิดสถานี ทุกแห่งในระบบวิทยุดังที่ได้กล่าวในคู่มือประจำเครื่องนั้นๆ การปรับกระทำเพื่อให้มั่นใจว่าระบบวิทยุได้ ปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าได้ต่อระบบวิทยุเข้ากับเครื่องรวมช่องการสื่อสารแล้วก็จะต้องแจ้งให้ สถานีปลายทางที่ทำหน้าที่ควบคุมได้ทราบ เมื่อได้ทำการปรับระบบวิทยุเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถ ทำการปรับทั่วทั้งระบบให้เป็นผลสำเร็จได้
- ข. ระเบียบการปรับวิทยุให้กระทำในลักษณะเป็นคู่สถานีให้สำเร็จเรียบร้อยเสียก่อนจากนั้น สถานีกลางทางดำเนินการเชื่อมต่อวงจรพนักงานเข้าด้วยกันเพื่อให้การสั่งการกระทำได้ตลอดทั้งระบบ
- ค. หลังจากทั้งระบบสามารถติดต่อทางวงจรพนักงานได้แล้วก็ให้ต่อเครื่องรวมช่องการสื่อสาร เข้ากับระบบ

3. การเฝ้าตรวจและการตรวจสอบการปฏิบัติ

การเฝ้าตรวจและการตรวจสอบการปฏิบัติจะต้องกระทำเป็นครั้งคราว ตามปกติการตรวจสอบ เหล่านี้จะกระทำในระหว่างที่กำลังใช้ระบบอยู่ และไม่ควรให้ขัดขวางต่อการใช้งานตามปกติของเครื่องวิทยุ และเครื่องรวมช่องการสื่อสารนั้นๆ รายการตรวจสอบที่จะให้ปฏิบัตินั้นมีอยู่ในคู่มือประจำเครื่อง และ รปจ.

ตอนที่ 3 เสียงรบกวนและการรบกวน

1. กล่าวทั่วไป

ปริมาณของเสียงรบกวนหรือการรบกวน ณ ที่ตั้งเครื่องรับและจำกัดความยาวของช่วงระหว่าง เครื่องวิทยุถ่ายทอด กล่าวคือถ้าเสียงรบกวนมีมากขึ้นระยะช่วงของวิทยุถ่ายทอดจะต้องสั้นลงจึงจะ ได้ผล ผลที่เป็นอุปสรรคที่มากที่สุดของระดับเสียงรบกวนที่สูงจะทำให้การฟังทางโทรศัพท์ไม่ชัดเจน และทำให้เกิดการผิดพลาดในวงจรการสื่อสาร เครื่องมือไฟฟ้าสายส่งกำลัง ระบบจุดระเบิดของรถยนต์

เครื่องมือประจำโรงพยาบาลบางอย่างและเครื่องยนต์ทำไฟฟ้าที่ไม่มีการกันคลื่น (Unshielded) ล้วนแต่ เป็นแหล่งเสียงรบกวนทางวิทยุทั้งสิ้น ตามปกติแล้วเครื่องรับจะตั้งห่างจากเส้นทางที่มีการจราจรด้วย ยานยนต์ที่หนาแน่นและจะต้องไม่ยอมให้ยานพาหนะต่างๆ เข้าไปใกล้สายอากาศเครื่องรับภายในระยะ 200 หลา (182 เมตร)

การแผ่รังสีคลื่นทบทวี (Harmonic) จากเครื่องส่งอื่นๆ ก็อาจทำให้เกิดการรบกวนได้มาก เหมือนกัน สิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารที่ดี คือต้องการให้มีอัตราส่วนสัญญาณ-ต่อ-สัญญาณรบกวน มีค่าสูง

2. การรบกวนกันเอง

- ก. การรบกวนกันเองนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้หลายประการ กล่าวคือ
 - (1) การแผ่รังสีคลื่นมูลฐานต่อความถื่มูลฐานของเครื่องรับ
 - (2) การปล่อยคลื่นแฝง (Spurious radiation) ของเครื่องส่งต่อความถื่มูลฐานของเครื่องรับ
 - (3) การแผ่รังสีคลื่นมูลฐานของเครื่องส่งต่อการปล่อยคลื่นแฝงของเครื่องรับ
 - (4) การปล่อยคลื่นแฝงของเครื่องส่งต่อการปล่อยคลื่นแฝงของเครื่องรับ
 - (5) การแผ่รังสีของเครื่องรับ (Receiver radiation) ต่อความถื่มูลฐานของเครื่องรับ
- ข. คลื่นแฝงคือสัญญาณที่แผ่รังสีจากเครื่องส่งด้วยหลายๆ ความถี่ซึ่งไม่ใช่ความถี่มูลฐานหรือ ความถี่คลื่นพาห์ก็ตาม ก็อาจจะยังมีความแรงพอที่จะก่อให้เกิดการรบกวน (เสียงรบกวน) ขึ้นในเครื่องรับ ที่อยู่ใกล้เคียงได้เสียงรบกวนนี้จะแรงที่สุดเมื่อปรับเครื่องรับไปตรงกับคลื่นแฝงของเครื่องส่ง
- ค. ถ้าสัญญาณอื่นๆ เหล่านี้สูงหรือต่ำกว่าความถี่ที่ได้ปรับตั้งเครื่องรับไว้และมีความแรงพอแล้ว ก็อาจจะถูกขยายขึ้นไปจนถึงจุดที่ทำให้ไม่อาจจะรับฟังสัญญาณที่ต้องการได้
 - ง. เมื่อเครื่องรับตั้งอยู่ใกล้ชิดกับเครื่องส่งจะต้องแยกความถี่ให้ห่างกันมากกว่าปกติ
- จ. การรบกวนเนื่องจากการปล่อยคลื่นแฝงของเครื่องส่งที่มีต่อคลื่นแฝงของเครื่องรับนั้น จำเป็นจะต้องพิจารณาเฉพาะเมื่อมีเครื่องส่งและเครื่องรับเป็นจำนวนมาก ที่ปฏิบัติงานอยู่ในที่ตั้งเดียวกัน และสัญญาณที่ต้องการรับนั้นอ่อน การรบกวนแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในระบบการสื่อสารเมื่อเครื่องส่งและ เครื่องรับใช้สายอากาศแยกห่างจากกันอย่างน้อย 60 ฟุต(18 เมตร) และเมื่อเครื่องรับ รับสัญญาณที่แรงๆ

3. การปฏิบัติเมื่อมีเสียงรบกวนของระบบมาก

ก. ในบางโอกาสมีเสียงรบกวนในช่องการสื่อสารมากเกินไป เรื่องนี้อาจเนื่องมาจากระดับเสียง รบกวนที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งหรือหลายช่วงสูงกว่าช่วงอื่นๆ ช่วงหนึ่งอาจจะมีการลดกำลังในเส้นทางมาก เนื่องจากเส้นทางส่งนั้นยาวหรือมีสิ่งกำบังเส้นสายตา นอกจากนั้นแล้วระดับเสียงรบกวนสูงอาจจะเกิดขึ้น จากแหล่งภายนอก เช่น การจุดระเบิดของเครื่องยนต์หรือการรบกวนทางวิทยุด้วยก็ได้

- ข. ในสภาพการเช่นนั้นก็จำเป็นต้องปรับปรุงอัตราส่วนสัญญาณ ต่อ สัญญาณรบกวนทั่วทั้ง ระบบบ่อยๆ การรับสัญญาณอาจทำให้ดีขึ้นได้โดยการเพิ่มกำลังออกอากาศของเครื่องส่งและลดผลเพิ่ม (Gain) ที่เครื่องรับลงเมื่อสัญญาณรบกวนมีมาก
- ค. เมื่อช่วงใดช่วงหนึ่งมีเสียงรบกวนมากเกินไปก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กล่าวไว้ในคู่มือประจำ เครื่อง

บทที่ 7 การกำหนด IP Address ของเครื่องวิทยุถ่ายทอด

1. กล่าวทั่วไป

ระบบวิทยุถ่ายทอดที่กองทัพบกมีใช้งาน โดยปกติจะใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบตู้ชุมสายสนาม แบบอัตโนมัติ และมีการส่งข้อมูลโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ ผ่านระบบตู้ชุมสายสนามซึ่งทำได้ยากและมี ข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูล แต่ในปัจจุบันเครื่องวิทยุถ่ายทอดรุ่นใหม่ๆ จะมีขีด ความสามารถสูง สามารถรองรับการส่งข้อมูลได้ง่ายและมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงมาก รองรับ มาตรฐานการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อแบบ IP Network เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อ ที่สะดวกและง่ายมาก แต่การเชื่อมต่อแบบ IP Network จะต้องมีการวางแผนใช้งานให้ถูกต้องด้วย ดังนั้น ผู้ใช้และผู้ที่วางแผนใช้งานจะต้องมีความเข้าใจเรื่อง พื้นฐาน IP Network


2. IP Address (Internet Protocol Address)

เป็นหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์โดยคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจะมีหมายเลขประจำ เครื่องเป็นของตัวเองที่ใช้ Protocol TCP/IP โดยสามารถเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ คือ IP Address ก็ เหมือนเลขที่บ้าน, หมายเลขห้อง, หมายเลขโทรศัพท์, เป็นต้น IP Address มีความสำคัญ เช่น การส่งไฟล์ หากันระหว่างสองเครื่องจำเป็นต้องมีที่อยู่ผู้ส่ง และ ผู้รับเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ จะไม่ได้เกิด ความผิดพลาดของข้อมูลเวลาทำการส่ง IP Address จะประกอบไปด้วยตัวเลข 4 ชุดและจะมีเครื่องหมาย จุดขั้นกลางระหว่างตัวเลขของชุด (Private IP) เช่น

- 10.10.0.1
- 172.16.0.1
- 192.168.0.1

IP Address คือหมายเลขที่สามารถระบุแยกแยะความแตกต่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน หรือจะเป็นการเชื่อมต่อนอกเครือข่ายก็ได้ เช่นกัน อย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า IP Address เปรียบได้ดังเลขที่บ้านในการตั้ง IP Address จะตั้ง ไม่ให้ซ้ำกันอย่างเด็ดขาด เพราะถ้าซ้ำกันจะทำให้เกิดความสับสนในการติดต่อสื่อสารภายในเครือข่าย ซึ่ง นี่เองเลยมีหน่วยงานที่ออกมากำหนดเรื่องของการตั้งค่า IP Address ขึ้นมา

IP Address นี้จะแบ่งได้เป็น 5 ระดับ (Class) ที่ใช้งานโดยทั่วไปจะมีเพียง 3 ระดับคือ Class A, Class B, Class C ซึ่งจะแบ่งตามขนาดของเครือข่ายนั่นเอง ถ้าเครือข่ายนั้นมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่มากก็จะจัดอยู่ใน Class A ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ลดหลั่นกันลงมาก็จะจัดอยู่ใน Class B, Class C ตามลำดับ (ดูรูปที่ 8 การแบ่ง Class ของ IPv4)



รูปที่ 8 การแบ่ง Class ของ IPv4

IP Address ที่ใช้งานอยู่นี้จะเป็นเวอร์ชั่น 4 (IPv4) เป็นชุดตัวเลขฐานสองขนาด 32 บิต เพื่อให้ ง่ายในการจำ จึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนๆ ละ 8 บิต (หรือ 1 Byte) คั่นแต่ละส่วนด้วยจุด (.) แล้วแทนค่าเป็น เลขฐาน 10 แต่ละส่วนมีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 255 ตัวอย่างเช่น

> 11000000.00000001.00000010.00000011 เขียนแทนค่าเป็นเลขฐาน 10 ได้เป็น 192.1.2.3

การเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมากมาย เป็นผลให้ จำนวน IP Address จะมีไม่เพียงพอ ต่อความต้องการใช้งาน โดยทางแก้ของปัญหานี้ทำได้โดยการเพิ่มจำนวนบิตขึ้น และเรียกว่า IPv6 โดยจะ มีขนาด 128 bit (มากกว่าเดิมถึง 4 เท่า) ซึ่งเพื่อให้การสื่อสารเข้าใจง่ายขึ้น จึงมีการแปลงเป็นเลขฐาน 16 (คือเลข 0-9 และ a-f) ดังนั้นเลข IP ก็จะเป็นเลขฐาน 16 จำนวน 32 หลัก และใช้ ":" คั่นในแต่ละ 4 หลัก ของเลขฐาน 16 เราจึงจะเห็นหน้าตาของเจ้า IPv6 เป็นในลักษณะตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 3ffe:ffff:0100:f101:0210:a4ff:fee3:9566

3. Subnet Mask


Subnet คือ การแบ่งเครือข่ายใหญ่ให้เป็นหลายเครือข่ายย่อยโดยการนำเอาบิตที่เป็นส่วนของ Host ID มาเป็น Network ID ผลที่ได้ คือ จำนวน Network ID หรือ เครือข่ายจะเพิ่มขึ้น แต่จำนวนของ Host ID หรือเครื่องคอมพิวเตอร์จะลดลง Subnet Mask คือ ตัวเลขที่ใช้แสดงว่าส่วนไหนของ IP Address เป็น Network ID และส่วนไหนเป็น Host ID ซึ่ง Subnet Mask จะมีความยาวเท่ากับ IP Address คือ 32 bit โดยในส่วน Network ID นั้นทุก bit จะเป็น 1 และในส่วน Host ID นั้นทุก bit จะเป็น 0 (ดูรูปที่ 9 ตารางการกำหนด Subnet Mask)

Subnet mask quick reference								
Host Bit Length	Math	Max Hosts	Subnet Mask	Mask Octet	Binary Mask	Mask Length	Subnet Length	
0	20=	1	255.255 .255.255	4	11111111	32	0	
1	21=	2	255.255 .255.254	4	11111110	31	1	
2	2 ² =	4	255.255 .255.252	4	11111100	30	2	
3	2 ³ =	8	255.255 .255.248	4	11111000	29	3	
4	24=	16	255.255 .255.240	4	11110000	28	4	
5	2 ⁵ =	32	255.255 .255.224	4	11100000	27	5	
6	2 ⁶ =	64	255.255 .255.192	4	11000000	26	6	
7	27=	128	255.255 .255.128	4	10000000	25	7	
8	2 ⁸ =	256	255.255 .255.0	3	11111111	24	8	
9	29=	512	255.255 .254.0	3	11111110	23	9	
10	2 ¹⁰ =	1024	255.255 .252.0	3	11111100	22	10	
11	2 ¹¹ =	2048	255.255 .248.0	3	11111000	21	11	
12	2 ¹² =	4096	255.255 .240.0	3	11110000	20	12	
13	2 ¹³ =	8192	255.255 .224.0	3	11100000	19	13	
14	2 ¹⁴ =	16384	255.255 .192.0	3	11000000	18	14	
15	2 ¹⁵ =	32768	255.255 .128.0	3	10000000	17	15	
16	2 ¹⁶ =	65536	255.255 .0.0	2	11111111	16	16	
17	2 ¹⁷ =	131072	255.254 .0.0	2	11111110	15	17	
18	2 ¹⁸ =	262144	255.252 .0.0	2	11111100	14	18	
19	2 ¹⁹ =	524288	255.248 .0.0	2	11111000	13	19	
20	2 ²⁰ =	1048576	255.240 .0.0	2	11110000	12	20	
21	2 ²¹ =	2097152	255.224 .0.0	2	11100000	11	21	
22	2 ²² =	4194304	255.192 .0.0	2	11000000	10	22	
23	2 ²³ =	8388608	255.128 .0.0	2	10000000	9	23	
24	2 ²⁴ =	16777216	255.0.0.0	1	11111111	8	24	
		, d	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

รูปที่ 9 ตางรางการกำหนด Subnet Mask

4. การกำหนด IP Address ของเครื่องวิทยุถ่ายทอด

วิทยุถ่ายทอด รุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบันจะเป็นวิทยุถ่ายทอดที่เป็นระบบ IP Network ดังนั้นการใช้งาน นอกจากการวางแผนใช้งานในเรื่องของความถี่แล้ว จะต้องมีการวางแผนใช้งานในเรื่อง IP Address ของ เครื่องวิทยุถ่ายทอดด้วย ซึ่งการวางแผน IP Address ของเครื่องวิทยุถ่ายทอด จะใช้หลักการเดียวกับ IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คือหมายเลข IP ของเครื่องวิทยุถ่ายทอดที่จะติดต่อกัน จะต้องเป็น Network เดียวกันทั้งระบบ ซึ่งวิทยุถ่ายทอดบางรุ่นอาจต้องตั้งหมายเลข IP หลายชุด เช่น RF IP , MNG IP (ดูรูปที่ 10 ตัวอย่างการกำหนด IP Address ของเครื่องวิทยุถ่ายทอด GRX-4000)



รูปที่ 10 ตัวอย่างการกำหนด IP Address ของเครื่องวิทยุถ่ายทอด GRX-4000

หมายเหตุ

RF IP คือ หมายเลข IP Address ของเครื่องวิทยุถ่ายทอดที่จะเชื่อมต่อถึงกัน MNG IP คือ หมายเลข IP Address สำหรับโปรแกรมควบคุมระบบวิทยุถ่ายทอด

บทที่ 8 การใช้งานวิทยุถ่ายทอดร่วมกับโครงข่ายโทรคมนาคม

1. กล่าวทั่วไป

เนื่องจากโครงข่ายยุทธศาสตร์มีการวางระบบเอาไว้อย่างแน่นแฟ้น ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ของประเทศ การวางระบบยุทธวิธีจากส่วนบัญชาการลงไปถึงพื้นที่ปฏิบัติการ ในทางเทคนิคนั้นสามารถ กระทำได้ แต่ถ้ามองถึงความรวดเร็ว ความง่ายในการปฏิบัติงาน และจำนวนทรัพยากรที่จะต้องนำไปใช้ อาจจะเป็นการดำเนินการที่ไม่คุ้มค่าเท่าใดนัก กรอบแนวคิดที่จะวางระบบการสื่อสารทางยุทธวิธี โดย เริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดของระบบโครงข่ายที่มีอยู่ ในพื้นที่ เช่นศูนย์โทรคมนาคมต่างๆ นับว่าเป็นแนวทางที่ดี สามารถทำได้ และประหยัด แต่ถ้าเรามุ่งที่จะใช้ กรอบดังกล่าวเพื่อเชื่อมระบบแล้ว การวางแผนระบบการ สื่อสารในภาพรวมจะต้องชัดเจน มาตรฐานการเชื่อมต่อ การบริหารจัดการ เรื่อง IP Address ต้องถูก จัดสรรอย่างลงตัว รัดกุม ถูกต้อง และไม่ซ้ำซ้อน เนื่องจากปัจจุบันเครื่องมือต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องการ IP Address ด้วยกันทั้งสิ้น

2. วิทยุถ่ายทอดที่มีใช้งานในปัจจุบัน

ปัจจุบันกองทัพบก ได้มีการใช้งานวิทยุถ่ายทอดหลายรุ่น เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางยุทธี เข้ากับ ระบบโทรคมนนาคม มีทั้งวิทยุถ่ายทอดที่เป็นรุ่นเก่าและวิทยุถ่ายทอดที่เป็นรุ่นใหม่ แต่ก็สามารถนำมาใช้ งานร่วมกันได้ตามคุณลักษณะของวิทยุถ่ายทอดแต่ละรุ่น ถ้าเป็นวิทยุถ่ายทอดรุ่นใหม่ก็จะมีขีด ความสามารถบางอย่างที่สูงกว่า โดยในแต่ละหน่วยของกองทัพบกอาจจะมีวิทยุถ่ายทอดไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วย ซึ่งวิทยุถ่ายทอดที่ยังนำมาใช้งานในปัจจุบันมีดังนี้


- 1. วิทยุถ่ายทอด TRC-4000
- 2. วิทยุถ่ายทอด MH-544
- 3. วิทยุถ่ายทอด GRX-4000

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุถ่ายทอดที่กองทัพบกมีใช้งานในปัจจุบัน

ลำดับ	รายการวิทยุ ถ่ายทอด	ความถี่ (MHz.)	กำลังออกอากาศ สูงสุด	รูปแบบการเชื่อมต่อ	ความเร็วในการ รับส่งข้อมูล สูงสุด (Mb/s)
1	TRC-4000	4400-5000	35 dB.	E1,Eurocom,V11	34
2	MH-544	4400-5000	35 dB.	E1,Eurocom,Ethernet	65
3	GRX-4000	4400-5000	35 dB.	E1,Eurocom,Ethernet	104

3. การใช้งานวิทยุถ่ายทอดร่วมกับโครงข่ายโทรคมนาคม

ในการติดตั้งใช้งานทางยุทธวิธีที่ผ่านมามักจะมีข้อจำกัดในการสร้างเครือข่ายของระบบวิทยุ ถ่ายทอดเนื่องจากจำนวนเครื่องวิทยุถ่ายทอดมีอย่างจำกัด การสร้างเครือข่ายที่ใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นที่ กว้างๆ ก็จะต้องใช้เครื่องวิทยุถ่ายทอดจำนวนมากด้วย แต่ในปัจจุบันเครื่องวิทยุถ่ายทอด ได้มีการพัฒนา ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือสื่อสารได้หลายแบบ ดังนั้นการใช้งานจึงมี ความอ่อนตัวสูง การสร้างเครือข่ายของระบบวิทยุถ่ายทอดสามารถใช้เครือข่ายร่วมกับระบบโครงข่าย โทรคมนาคมที่มีอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการได้ เช่น ในพื้นที่ปฏิบัติการของกองพล ถ้ามีศูนย์โทรคมนาคมอยู่ใน พื้นที่ปฏิบัติการ การติดตั้งระบบวิทยุถ่ายทอดในพื้นที่ของกองพลและหน่วยดำเนินกลยุทธ์ก็สามารถ เชื่อมต่อเข้ากับศูนย์โทรคมนาคมเพื่อติดต่อกับหน่วยเหนือได้เลย ไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบวิทยุถ่ายทอด ของกองทัพภาคเหมือนกับระบบวิทยุถ่ายทอดแบบเก่า (ดูรูปการเชื่อมต่อใช้งานวิทยุถ่ายทอดร่วมกับ โครงข่ายโทรคมนาคม)



รูปที่ 11 การเชื่อมต่อใช้งานวิทยุถ่ายทอดร่วมกับโครงข่ายโทรคมนาคม

4. มาตรฐานการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระบบวิทยุถ่ายทอดกับโครงข่ายโทรคมนาคม จะต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่ใช้ในการ เชื่อมต่อระหว่างเครื่องวิทยุถ่ายทอดกับเครื่องในระบบโทรคมนาคม ซึ่งมีมาตรฐานอยู่หลายแบบ ใน ปัจจุบันที่มีใช้งาน ดังนี้

1. มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ E1/T1/J1

E1 เป็นโปรโตคอลเลเยอร์ที่ 1 (Physical Layer) กำหนดกฎเกณฑ์การเชื่อมต่อระหว่างจุด 2 จุด มีความเร็ว 2.048 Mbps จะมีแบนด์วิธ (Bandwidth) แต่ละช่องสัญญาณเท่ากับ 64-kbit/s และมี ช่องสัญญาณทั้งหมด 30 ช่องสัญญาณหรือ 30 คู่สายนั่นเอง มี Bandwidth ทั้งหมด 2.048 Mbps /1 วงจร ซึ่งปกติคู่สายแบบ E1 จะนิยมใช้กันในแถบโซนยุโรปและในประเทศไทยก็ใช้ E1 นี้เป็นมาตรฐานการ ใช้งาน ในส่วนของ T1 จะมีแบนด์วิธ (Bandwidth) แต่ละช่องสัญญาณเท่ากับ 64-kbit/s และมี ช่องสัญญาณทั้งหมด 23 ช่องสัญญาณหรือ 23 คู่สายนั่นเอง มี Bandwidth ทั้งหมด 1.536 Mbit/s /1 วงจร ซึ่งปกติคู่สายแบบ T1 จะนิยมใช้กันในแถบโซนอเมริกา และ J1 ใช้ในประเทศญี่ปุ่น แตกต่างจาก T1 นิดหน่อย ก็เลยเรียกชื่อว่า T1 เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ทั้งสามแบบรับส่งได้ทั้งเสียง ข้อมูล และทั้งสอง พร้อมๆกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้า E1 ถูกจองไว้ใช้ กับช่องสัญญาณเสียงเท่านั้น ช่องสัญญาณขนาด 2.048 Mbps จะถูกแยกออกเป็นช่องสัญญาณเล็กๆ ขนาด 64 Kbps จำนวน 32 ช่องสัญญาณจะใช้เพื่อรับส่ง รัญสญาณเสียงได้ ส่วนอีก 2 ช่องสัญญาณจะใช้เพื่อรับส่ง Signaling และ Timing เพื่อควบคุมการ ติดต่อสื่อสาร แต่บางครั้งก็ไม่ได้ใช้งาน E1 ครบทุกช่องสัญญาณ ใช้เพียงช่องสัญญาณส่วนหนึ่ง เรียก E1 แบบนี้ว่า Fractional E1

2. มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ SIP Trunk

เป็นการเชื่อมอุปกรณ์ตู้สาขาแบบ IP PABX, SIP Server, Call Manager เข้ากับชุมสาย Soft Switch โดยใช้ SIP Protocol ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนโครงข่าย IP และให้บริการลักษณะ เดียวกับบริการ ISDN-PRI Interface การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเรามาเป็นแบบ IP (SIP) RJ45

3. มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ LAN-Ethernet

LAN (Local Area Network) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันมีลักษณะ ทาง ฮาร์ดแวร์ที่ยึดมาตรฐานของสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐฯ หรือ IEEE (Institute of Electronic and Electrics Engineering) โดย แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ Ethernet และ Token-Ring

Ethernet คือเทคโนโลยีเครือข่าย LAN ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเพราะเป็นการส่ง ข้อมูลด้วย ความเร็วสูง มีอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อใช้งานมากที่สุดในท้องตลาด ตั้งอยู่บนพื้นฐานโทโปโลยี แบบบัส (Bus) โดยใช้สาย Coaxial ทั้งแบบหนา (Thick Ethernet Cable : RG-8) และแบบบาง (Thin Ethernet Cable : RG-45 A/U) ซึ่งต่อมาก็ได้มีการพัฒนาด้วยการนำมาใช้กับโทโปโลยีแบบดาว (Star) โดยมี ฮับ เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณ ไปยังเครือข่าย อีเธอร์เน็ต Ethernet ใน

ระยะแรกใช้สาย Coaxial เป็นหลัก ต่อมาได้พัฒนาไปใช้สายแบบ UTP มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงแรก สามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็ว 10 เมกะบิต ต่อวินาที (Mbps) แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ที่เรียกว่า Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet ที่ทำความเร็วได้ถึง 100 เมกะบิตต่อ วินาที (Mbps) หรือ 1 Gbps และ 1000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) หรือ 10 GbE ตามลำดับ

ในปัจจุบันลักษณะสำคัญแต่เดิมของ Ethernet คือข้อมูลทุกอย่างจะส่งผ่านตัวกลางหรือ Ether ที่เชื่อมระหว่างทุกๆ node ซึ่งในที่นี้ก็คือสาย Coaxial นั่นเอง ดังนั้น Ethernet ในยุคแรกจึงใช้การต่อ สายแบบ Bus ที่วิ่งผ่านทุกเครื่อง และต่อมาค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่การต่อแบบ Star ที่รวมสายเข้าศูนย์กลาง เมื่อมีการใช้สาย UTP ที่ต่อผ่าน อุปกรณ์ HUB เกิดขึ้น มาตรฐานของระบบ Ethernet เป็นไปตาม มาตรฐานที่ชื่อ IEEE 802.3 สายที่ใช้ Ethernet แบบดั้งเดิมนั้นมีความเร็วเพียง 10 Mbps และมีการต่อ สาย 3 แบบ ต่อมามีสาย Fiber Optic เพิ่มขึ้นมา และสาย UTP ก็พัฒนาขึ้นไปจนทำความเร็วได้เป็น 1000 Mbps

Gigabit Ethernet หรือเรียกกันเป็น 1000Base-T (สาย UTP) หรือ 1000Base-F (Fiber Optic) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้สามารถส่งข้อมูลได้ ในระดับความเร็ว 1,000 Mbps หรือ 1 Gigabit per second (1 Gbps) ซึ่งกำลังจะเป็นมาตรฐานใหม่ของเครือข่ายระดับ high-end สำหรับงาน ที่ต้องการความเร็วสูงมาก เช่น งานกราฟิก หรือใช้เชื่อมต่อตรงช่วงที่เข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้สามารถ รองรับงานจากเครื่องอื่นๆ ได้มากพร้อมๆ กัน สายที่ใช้ก็จะมีได้ทั้งแบบที่เป็น UTP (แต่ความยาวไม่มาก นัก) และ Fiber Optic 10 Gigabit Ethernet เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะสามารถรับส่งข้อมูลได้ในระดับ ความเร็ว 10,000 Mbps หรือ 10 Gbps คาดว่าระยะแรกจะใช้กับการเชื่อมต่อ ระหว่างเมือง หรือ WAN

5. โครงข่ายโทรคมนาคม

โครงข่ายโทรคมนาคม ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ที่สามารถเชื่อมต่อได้มี ดังนี้

- 1. ศูนย์โทรคมนาคมทหาร กองบัญชากองทัพไทย
- 2. ศูนย์โทรคมนาคม กองทัพบก
- 3. ศูนย์โทรคมนาคม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
- 4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย
- 5. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด มหาชน
- 6. โครงข่ายโทรคมนาคม อื่นๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการ

บทที่ 9 การต่อสู้ – การก่อกวน

ตอนที่ 1 ลักษณะการปฏิบัติการก่อกวน

1. กล่าวทั่วไป

การก่อกวนของข้าศึก คือการส่งสัญญาณวิทยุที่ก่อความรำคาญไปรบกวนการรับสัญญาณที่ ฝ่ายเรากำลังรับส่งกันอยู่ ผลที่ข้าศึกต้องการคือทำลายระบบและขัดขวางการใช้วิทยุของฝ่ายเรา เทคนิคที่ ใช้เพื่อลดผลการก่อกวนของข้าศึกให้เหลือน้อยที่สุดเรียกว่า การต่อสู้การก่อกวน (Anti-Jamming) คำว่า มาตรการตอบโต้การต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Counter – Counter measures, "ECCM") หรือ มตตอ. หมายรวมถึงการต่อสู้การก่อกวนด้วย

- ก. เครื่องวิทยุถ่ายทอดทั้งหมดนั้นย่อมล่อแหลมต่อการถูกก่อกวน และจะต้องถือว่าการ ปฏิบัติการก่อกวนนั้นข้าศึกกระทำได้ทุกเมื่อเพื่อผลประโยชน์ของตน
- ข. ก่อนที่จะทำการก่อกวน ข้าศึกจะค้นหาคลื่นความถี่เพื่อหาสัญญาณต่างๆ ที่แพร่กระจาย คลื่นออกมา หลังจากได้พิสูจน์ทราบการส่งสัญญาณของฝ่ายเราแล้ว ข้าศึกจะปรับตั้งเครื่องส่งให้ได้ความถิ่ เดียวกันแล้วทำการส่งสัญญาณก่อกวนออกไปเพื่อที่จะป้องกันมิให้รับสัญญาณที่ต้องการด้วยความถี่นั้น ได้ผล

2. การป้องกันการก่อกวน

ส่วนมากแล้วมาตรการ มตตอ. จะอยู่นอกเหนือวิสัยของพนักงานวิทยุ เครื่องวิทยุถ่ายทอด ส่วนมากมักจะมีลักษณะการต่อต้านการก่อกวนอยู่ในตัว การกำหนดความถี่เป็นพิเศษก็ดี การเปลี่ยน ความถี่ก็ดี การใช้เส้นทางการสื่อสารสำรองก็ดี ตลอดจนการปรับเครื่องเหล่านี้เป็นเทคนิคที่อาจนำมาใช้ เพื่อเอาชนะการก่อกวนของข้าศึกได้ด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทำได้ควรจะค้นหาที่ตั้งสถานีก่อกวนของข้าศึกแล้ว ทำลายเสีย นอกจากนั้นแล้วมาตรการในการป้องกันยังรวมถึงการกำหนดที่ตั้งที่เหมาะ การใช้ความถี่ สำรอง การใช้ประมวลคำพูดและระบบการเปลี่ยนความถี่อีกด้วย

ปัจจุบันวิทยุถ่ายทอดรุ่นใหม่ๆ อาจมีเทคนิคเรื่อง ECCM ติดมาด้วย เช่นการทำงานในแบบ ความถี่ก้าวกระโดด (Frequency hopping) ซึ่งการทำงานแบบนี้เป็นเทคนิคพิเศษ การทำงานแบบ ความถี่ก้าวกระโดด จะเป็นการทำงานที่เครื่องส่งของเครื่องวิทยุต้นทางจะทำงานสัมพันธ์กับเครื่องรับ ปลายทาง ความถี่ที่ใช้จะถูกเปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยวิทยุทั้งสองเครื่องจะสุ่มเอาความถี่ขึ้นมาใช้งานเอง ตลอดหัวงการทำงาน ดังนั้นข้าศึกจะทำการก่อกวนได้ยากขึ้น แต่เทคนิคแบบนี้จำเป็นต้องใช้แถบความถี่

ที่กว้าง จึงต้องคำนวณการใช้ความถี่ให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนข่ายการสื่อสารกันเอง และที่สำคัญวิทยุ จำเป็นจะต้องมีระบบ Synchronization เป็นอย่างดีจึงจะทำงานได้

เทคนิค ECCM อีกประการของวิทยุถ่ายทอดก็คือ การกำหนดคู่ความถี่เอาไว้ล่วงหน้า เช่นกำหนด เอาไว้ 5 คู่ และกำหนดการทำงานให้กับเอาไว้ว่า ถ้าเกิดการก่อกวน ก็ให้วิทยุเปลี่ยนไปใช้ความถี่ในคู่ที่ 1 และถ้าถูกก่อกวนอีก ก็กระโดดไปยังคู่อื่นๆ ต่อไปเป็นต้น

การทำงานของวิทยุแบบนี้ ไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อนอะไร ถ้าข้าศึกยังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหาและ ก่อกวน ก็จะทำได้ง่ายกว่าเทคนิคความถี่ก้าวกระโดด

ตอนที่ 2 คำแนะนำในการต่อสู้การก่อกวน

1. กล่าวทั่วไป

ความชำนาญและความเชื่อมั่นของพนักงานวิทยุเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการดำรงไว้ซึ่งการ สื่อสารในระหว่างการก่อกวนของข้าศึก เรื่องนี้จะพัฒนาได้ด้วยการฝึกเป็นบุคคล เป็นชุดและเป็นหน่วย ซึ่ง อาจจะนำเอาการก่อกวนของข้าศึกกับการก่อกวนสมมุติมาใช้ให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในสนาม พนักงานวิทยุจะต้องคุ้นเคยกับคำแนะนำ การต่อสู้การก่อกวนที่ปรากฏในคู่มือประจำเครื่อง

2. คำแนะนำสำหรับผู้บังคับบัญชาและนายทหารฝ่ายอำนวยการ

- ก. ถ้าทำได้ให้ศึกษาและวางแผนการปฏิบัติทั้งปวงไว้ล่วงหน้าใช้ประมวลคำย่อเพื่อ กำกับแผน
 - ข. ทำข่าวให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
 - ค. กวดขันวินัยในการใช้วิทยุและการรักษาความปลอดภัย
 - ง. ถ้าทำได้ให้ทำลายสถานีก่อกวนของข้าศึกเสีย
 - จ. รายงานการก่อกวนของข้าศึกไปยัง บก. หน่วยเหนือเสมอ

3. คำแนะนำสำหรับผู้บังคับทหารสื่อสารและฝ่ายการสื่อสาร

- ก. การเลือกที่ตั้งขั้นต้นบางทีก็เป็นมาตรการต่อสู้การก่อกวนที่มีประสิทธิผลและสำคัญมาก ที่สุด เรื่องนี้จะสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อสถานีวิทยุถ่ายทอดอยู่ใกล้ข้าศึกมากขึ้น ถ้าทำได้ที่ตั้งของสถานี ปลายทางและสถานีถ่ายทอดในพื้นที่ข้างหน้า ควรจะเลือกให้มีที่สูงเนินอันเหมาะสมเพื่อกำบังมิให้ข้าศึก ดักรับหรือทำการก่อกวนได้ นอกจากที่สูงเนินแล้วพุ่มไม้และสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์ทำขึ้นก็อาจจะ มาใช้เป็นเครื่องป้องกันได้
- ข. เมื่อใช้สายอากาศบังคับทิศก็อาจจะหันไปในทิศทางที่จะลดความแรงของสัญญาณก่อกวนลง ให้เหลือน้อยที่สุด แต่ยังคงรับสัญญาณที่ต้องการได้

- ค. ควรจะย้ายที่ตั้งอุปกรณ์สื่อสารที่เคลื่อนที่ได้ไปยังที่ซึ่งสัญญาณก่อกวนมีกำลังน้อยที่สุด
- ง. อาจจะเปลี่ยนแปลงขั้วไฟฟ้าของสายอากาศเพื่อให้ได้สัญญาณแรงที่สุด
- จ. ถ้าทำได้ให้กำหนดความถี่สำรองไว้และใช้เครื่องวิทยุชุดอะไหล่ปฏิบัติงานด้วยความถี่ใหม่ ส่วนเครื่องวิทยุชุดเก่านั้นยังคงให้ปฏิบัติงานด้วยความถี่เดิมต่อไป
- ฉ. ควรจัดตั้งวงจรต่างๆ ขึ้นโดยใช้กำลังแต่น้อยที่สุด โดยที่วงจรยังมีคุณภาพอยู่ และควรใช้ กำลังที่สูงในระหว่างถูกก่อกวนเพื่อที่จะข่มการรบกวน ถ้ามีเครื่องวิทยุอยู่หลายเครื่องในพื้นที่ ที่กำหนดให้ ควรจะกำหนดไว้ใน นปส. โดยอาศัยความเร่งด่วนเป็นมูลฐานว่าวงจรใดๆ จะเปลี่ยนไปใช้ กำลังสูง
- ช. โดยทั่วไปไม่ควรจะติดตั้งวงจรวิทยุถ่ายทอดในพื้นที่ที่ส่วนหน้าให้เป็นเส้นตั้งฉากกับแนว ปะทะกับข้าศึก เรื่องนี้อาจจะป้องกันได้โดยการวางวิทยุถ่ายทอดให้เข้าไปในพื้นที่ส่วนหน้า โดยทำเป็น มุมๆ หนึ่ง การใช้วิทยุถ่ายทอดดังกล่าวต้องชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับความต้องการอื่นๆ ด้วย
 - ซ. ถ้ามีเครื่องกรองคลื่น ก็ควรจะใช้เพื่อลดสัญญาณที่ไม่ต้องการลงให้เหลือน้อยที่สุด

4. คำแนะนำสำหรับพนักงาน

- ก. ตั้งสถานีและสายอากาศเพื่อลดการก่อกวนของข้าศึกให้เหลือน้อยที่สุด
- ข. เรียนรู้การก่อกวนของข้าศึก แล้วรายงานรายละเอียดทั้งหมดต่อนายทหารผู้รับผิดชอบ
- ค. เรียนการปรับเครื่องเพื่อลดการก่อกวนให้เหลือน้อยที่สุด
- ง. ใช้เครื่องด้วยกำลังต่ำสุดจนกว่าจะถูกก่อกวนแล้วจึงค่อยเพิ่มกำลังขึ้นภายหลัง
- จ. เปลี่ยนไปใช้ความถี่และนามเรียกขานสำรองตามที่สั่ง
- ฉ. ใช้การรับรองฝ่ายในการส่งทั้งปวงทางวงจรพนักงาน
- ช. ส่งข่าวโดยทางวงจรพนักงานให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ซ. เมื่อถูกก่อกวนสงบใจใช้ความพยายามแล้วปฏิบัติงานต่อไป พนักงานที่มีความ ชำนาญอาจจะทำงานฝ่าการรบกวนเช่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพบ่อยๆ (รส. 24–150)

5. การรายงานการก่อกวนของข้าศึก

การรายงานการก่อกวนของข้าศึกโดยทันที ถูกต้อง และสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการ ก่อกวนของข้าศึกตามปกติ เป็นส่วนของแผนที่ได้มีการจัดอย่างดีและมักจะกระทำก่อนการดำเนิน กลยุทธที่สำคัญ รายงานจากพนักงานวิทยุแต่ละคนซึ่งมักจะให้ข่าวกรองเกี่ยวกับขอบเขตและความสำคัญ ของการปฏิบัติของข้าศึก และตามปกติเจ้าหน้าที่สงครามอีเล็กทรอนิคจะเป็นผู้รวบรวมไว้ที่ กองบัญชาการกองพลหรือกองทัพน้อย การแสวงหาความเกี่ยวข้องของข่าวสารการก่อกวนอย่างเหมาะสม อาจใช้เป็นการแจ้งเตือนให้เราทราบถึงการปฏิบัติของข้าศึกที่จะกระทำในพื้นที่บางตอนหรือตลอดแนวได้

บทที่ 10 การแสวงเครื่องในสนาม

1. คำจำกัดความ

- ก. การแสวงเครื่องในสนามเป็นการปฏิบัติอย่างแข็งขันที่เจ้าหน้าที่อาจจะกระทำเพื่อดำรง รักษาการสื่อสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ในสภาวะอันผิดปกติ สภาวะเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากการใช้เครื่องหรือสึกหรอตามปกติ การชำรุดโดยอุบัติเหตุหรือการกระทำของข้าศึก การใช้ วิธีการแสวงเครื่องในสนามนั้น ย่อมต้องใช้สามัญสำนึกและความเฉลียวฉลาดของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ ใกล้ชิด
- ข. เนื่องจากการชำรุดของเครื่องสื่อสารอาจจะเกิดขึ้นได้ในโอกาสต่างๆ กัน จึงทำให้ไม่อาจจะ วางแบบแผนการแก้ไขที่สมบูรณ์และกว้างขวางได้ อย่างไรก็ตามในบทนี้ได้กล่าวถึงแสวงเครื่อง ในสนามแบบธรรมดาๆ บางอย่างไว้

2. สายอากาศ

ต่อไปนี้เป็นการแสวงเครื่องบางประการที่อาจจะใช้ในการติดตั้งสายอากาศคือ

- ก. ติดตั้งสายอากาศไว้กับต้นไม้ อาคาร บ้านเรือนหรือโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันในยามฉุกเฉิน
- ข. ใช้สายโทรศัพท์สนาม สายเชือก หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกันใดๆ ก็ได้เพื่อแทนสาย หนวดพราหมณ์ (guy wires) ที่สูญหายหรือที่ชำรุด
- ค. เมื่อที่ตั้งอยู่บนที่สูงก็ให้ใช้เสาอากาศที่สั้นกว่าปกติ ทั้งนี้จะให้ความสะดวกในการบำรุงรักษา และการหันให้ถูกทิศและทั้งยังสะดวกต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับในการตั้งสายอากาศซึ่งอาจจะต้อง กระทำเพื่อเปลี่ยนขั้วสายอากาศ

3. วิธีลดเสียงรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ตั้งส่วนหน้า

ระเบียบปฏิบัติดังที่วางไว้ต่อไปนี้ กำหนดขึ้นเพื่อลดเสียงรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ประมาณ 90 %

- ก. ขุดคูขึ้น 1 แห่งให้มีความกว้างและความลึกเพียงพอ เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับการซ่อมบำรุง และระบายอากาศ
- ข. เลือกที่ขุดคูให้อยู่ทางด้านที่เป็นลาดหรือเนิน เพื่อให้ระบายน้ำฝนที่ขังอยู่ออกได้แล้วขุดร่อง ระบายน้ำ จากด้านต่ำของคูนั้น


- ค. เสริมด้านข้างของที่กำบังกั้นด้วยกระสอบทราย หรือโครงไม้ หรือเหล็กเพื่อค้ำยันและป้องกัน ไม่ให้ดินพัง
- ง. สร้างหลังคาด้วยวัตถุที่มีอยู่เพื่อป้องกันลมฟ้าอากาศ ให้มีที่ว่างสำหรับการระบายอากาศ เพื่อให้ไอเสียออกได้ (ระบบท่อไอเสียอาจจัดทำขึ้นชั่วคราวด้วย การใช้ท่อโลหะที่อ่อนตัวได้ หรือใช้กล่อง ใส่บรรจุกระสุน ขนาด 155 มิลลิเมตรก็ได้)
 - จ. ใช้ผ้าใบหรือกระสอบเปล่าแขวนไว้ตามหลังคาเพื่อระงับเสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 - ฉ. พรางหลุมด้วยวัสดุที่หาได้ ให้กลมกลืนไปกับภูมิประเทศโดยรอบ

4. การแสวงหาเครื่องอื่นๆ สำหรับแหล่งจ่ายกำลัง

- ก. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทำไว้ใช้กับเครื่องสื่อสารโดยเฉพาะนั้นมักจะให้ผลดีที่สุด แต่อย่างไร ก็ตามในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใดๆ ก็ได้ที่มีกำลังออกที่เหมาะสมให้แก่ศักย์ กระแส กำลัง และความถี่ไฟฟ้า บางทีอาจจะมีเครื่องทำไฟอะไหล่ เพื่อให้มีกำลังออกเพิ่มเติมในกรณีเช่นนี้ จึงเสนอแนะว่าให้ใช้หลายๆ เครื่องตามที่ต้องการ เพื่อให้รับภาระได้
- ข. ในกรณีฉุกเฉิน ให้ปิดเครื่องสื่อสาร และเครื่องให้แสงสว่างทั้งหมดเว้นไว้แต่เครื่อง ที่ต้องการจริงๆ เพื่อให้การสื่อสารดำเนินการต่อไปได้

5. การหันสายอากาศให้เหมาะสมเพื่อขยายวงจร Marginal Circuits

ภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับสายอากาศส่ง หรือสายอากาศรับ อาจจะทำให้ Pattern การแผ่รังสี ของสายอากาศเพี้ยนได้อย่างรุนแรงจนทำให้ แทนที่จะได้รับสัญญาณแรงกลับได้รับสัญญาณอ่อนไป (รูปที่ 12A) มีอยู่บ่อยครั้งที่สามารถรับสัญญาณแรงได้โดยวิธีลองทำดู ในระหว่างหันสายอากาศเพื่อทดสอบอยู่ นั้นอาจใช้สิ่งกีดขวางที่ใกล้เคียงให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น ภูเขาสูงเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งวิทยุอ้อมได้หลาย ทาง (รูปที่ 12B) ได้มีการหันสายอากาศสำหรับทางส่งที่ตรง แต่ปรากฏว่าได้รับสัญญาณอ่อนไปเนื่องจาก มีเนินเขากีดขวาง ไม่แค่เท่านั้นบางส่วนของสัญญาณ ยังสะท้อนจากสิ่งกีดขวางที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้นเราจึง เลิกใช้สัญญาณทางตรงเสีย รูปที่ 12C สายอากาศส่งและสายอากาศรับได้หันไปใช้เส้นทางอ้อม ซึ่งเป็นผล ให้สัญญาณแรงขึ้นกว่าที่ได้รับจากทางตรง



รูปที่ 12 การหันสายอากาศส่งและรับไปใช้เส้นทางสัญญาณในทางอ้อม

6. การปรับปรุงวงจร

ตามปกติที่ตั้งในการปฏิบัติงานของสถานี ควรจะได้เลือกตั้งแสดงไว้ในบทที่ 4 อย่างไรก็ตามใน สถานการณ์เฉพาะบางคราวอาจไม่เหมาะที่จะกำหนดที่ตั้งสถานีให้อยู่ในระยะแนวสายตาได้ วงจร Marginal Circuits อาจเกิดจากการปฏิบัติงานเกินระยะแนวสายตา การเพิ่มความไวของวงจร Marginal Circuits ให้ดำเนินตามระเบียบปฏิบัติโดยจะกล่าวต่อไปนี้

- ก. ตรวจและขันการต่อขั้วสายอากาศให้แน่น
- ข. ปรับตั้งเครื่องส่ง และเครื่องรับในวงจรเสียใหม่ทั้งหมดให้ถูกต้องจริงๆ
- ค. ตรวจดูการปรับสายอากาศตรงตามมุมทิศและแบบขั้วสายอากาศให้ถูกต้อง

- ง. พยายามเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ
- จ. พยายามเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสายอากาศ
- แยกเครื่องส่งและเครื่องรับให้ห่างจากกันถ้าเป็นการเหมาะสม

7. การส่งและการรับสัญญาณแรงๆ

- ก. หลังจากได้เลือกที่ตั้งที่พอใจ และให้หันสายอากาศได้เหมาะสมแล้วระดับของสัญญาณ ณ เครื่องรับจะเป็นปฏิภาคกับความแรงของสัญญาณส่ง
- ข. ความแรงของสัญญาณที่มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการรบกวนต่อช่องสื่อสารที่ใกล้เคียงกัน และช่องสื่อสารร่วมได้ ถ้าใช้สายอากาศ Gain สูงแล้วก็จะได้รับสัญญาณที่แรงขึ้น ส่วนมากสายอากาศ Gain สูงจะประกอบไปด้วยเครื่องสะท้อนความถี่สูงๆ แบบ Parabolic การสูญเสียกำลังระหว่าง สายอากาศกับตัวเครื่องจะทำให้ลดลงได้โดยการใช้สายส่งที่มีคุณภาพสูงให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้ Impedance ที่ปลายทั้งสองเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ วงจร Marginal Circuits คือ วงจรวิทยุซึ่งเป็นปลายสุดรัศมีการทำงาน หรือเป็น ปลายสุดของวงจรวิทยุ ซึ่งการรับเกือบไม่ได้ผล

8. การปฏิบัติงานในภูมิประเทศที่มีภูเขาหนาแน่น

เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้จากประสบการณ์ทางปฏิบัติในภูมิประเทศที่เป็นภูเขามี ดังจะกล่าวต่อไปนี้

- ก. ข้อแนะนำให้ใช้โซ่กันลื่นกับยานพาหนะที่ปฏิบัติงานบนถนนที่ยังไม่ได้ปูลาดโดยไม่คำนึงถึง ลมฟ้าอากาศ
 - ข. ควรจะฝึกเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการใช้เชือกและรอก
 - ควรจะห่อหุ้มตัวเครื่องเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันอันตรายในขณะยกขึ้นยกลง
 เครื่องวิทยุถ่ายทอดสามารถจะปฏิบัติงานผ่านเนินเขาที่กำบังคลื่นได้บ่อยๆ เหมือนกัน

บทที่ 11 การปฏิบัติการซ่อมบำรุง

ตอนที่ 1 กล่าวนำ

1. กล่าวทั่วไป

- ก. การปฏิบัติการซ่อมบำรุงได้กำหนดไว้โดยเฉพาะระดับของการบังคับบัญชาตามภารกิจหลัก คุณลักษณะ และความคล่องตัวของระดับการบังคับบัญชานั้นๆ ตลอดจนการกระจายของแหล่งทรัพยากร ทางเศรษฐกิจด้วย
- ข. การจัดสรร และแบ่งมอบชิ้นส่วนซ่อมที่อนุมัติให้และมีไว้ในขั้นต้น สำหรับการซ่อมบำรุง ระดับหน่วย การสนับสนุนโดยตรง การสนับสนุนทั่วไป และหน่วยซ่อมบำรุงระดับคลัง กำหนดไว้ใน ข้อบังคับกองทัพบก การส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อม ณ ระดับหน่วยสนับสนุนโดยตรงและต่ำกว่านั้นเป็นหน้าที่ ของหน่วยสนับสนุนการซ่อมบำรุงนั่นเอง

2. ประเภทการซ่อมบำรุง

กระทรวงกลาโหมได้แบ่งประเภทการซ่อมบำรุงไว้ทุกสายยุทธบริการอย่างกว้างๆ รวมเป็น 4 ประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกในภารกิจการซ่อมบำรุงและกำหนดความรับผิดชอบภายใน กระทรวงกลาโหมเองด้วย

- ก. การซ่อมบำรุงระดับหน่วย การซ่อมบำรุงระดับหน่วยคือการซ่อมบำรุงซึ่งหน่วยใช้ได้รับ อนุมัติให้รับผิดชอบและดำเนินการซ่อมยุทโธปกรณ์ในความครอบครองของหน่วยเอง การซ่อมบำรุง ประเภทนี้มีพันธกิจการซ่อมภายในขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ๆ อนุมัติตามอัตราโดยใช้เครื่องมือและ เครื่องตรวจวัดประจำหน่วยนั่นเอง การซ่อมบำรุงที่เกินอำนาจหน้าที่นั้นอาจกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนการซ่อมบำรุงชั้นเหนือ
- ข. การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง คือการซ่อมบำรุงซึ่ง ตามปกติอนุมัติให้ชุดซ่อมเคลื่อนที่จากหน่วยซ่อมบำรุงที่กำหนดให้เป็นผู้กระทำเพื่อสนับสนุนโดยตรงต่อ หน่วยใช้ การซ่อมบำรุงประเภทนี้จะจำกัดอยู่เพียงการซ่อมรายการสำเร็จรูปหรือชิ้นส่วนชำรุด เพื่อ สนับสนุนหน่วยใช้โดยมูลฐานการส่ง-คือ-ผู้ใช้
- ค. การซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป การซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป คือการซ่อมบำรุงซึ่งอนุมัติให้ หน่วยที่กำหนดให้เป็นผู้กระทำในโรงซ่อมกึ่งประจำที่หรือถาวร เพื่อสนับสนุนระบบการส่งกำลังของ กองทัพ ตามปกติหน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไปจะทำการซ่อมหรือซ่อมสร้าง (Overhaul) ให้เข้าสู่

มาตรฐานการซ่อมบำรุงที่ต้องการในสภาพ พร้อม-เพื่อ-จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ การส่งกำลังบำรุง ในพื้นที่กองทัพที่ได้รับสนับสนุนเท่าที่กระทำได้

ง. การซ่อมบำรุงระดับคลัง กิจกรรมในการซ่อมบำรุงระดับคลังกระทำโดยการซ่อมสร้างวัสดุที่ คุ้มค่า เป็นการเสริมโครงการจัดหาเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของกองทัพเป็นส่วนรวม และจัดให้มีการ ซ่อมวัสดุที่เกินขีดความสามารถของหน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไปถ้าจำเป็น

3. ขีดความสามารถการซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร

- ก. กองคลังสื่อสาร ซ่อมบำรุง สป.สาย ส. นอก อจย. ให้กับ ทบ.ในระดับคลัง
- ข. กองซ่อมบำรุงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบำรุงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสนับสนุนโดยตรง, สนับสนุนทั่วไป และระดับคลัง
 - ค. กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง ซ่อมบำรุง สป.สาย ส. ตาม อจย. ในระดับคลัง
- ง. บชร. ซ่อมบำรุง สป.สาย ส. ตาม อจย. และ อสอ. ในระดับสนับสนุนทั่วไป พัน.ส.พล. หรือ พัน.ซบร.กรม.สน. ซ่อมบำรุง สป.สาย ส. ตาม อจย. และ อสอ. ในระดับสนับสนุนโดยตรง

ตอนที่ 2 การปรนนิบัติบำรุง

1. กล่าวทั่วไป

การปรนนิบัติบำรุงเป็นการรักษา การตรวจ และการให้บริการต่อยุทโธปกรณ์อย่างมีระเบียบ เพื่อที่จะทำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้และป้องกันการชำรุด การปฏิบัติบำรุงดังกล่าวนี้พนักงาน ประจำเครื่องและเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำหน่วยเป็นผู้กระทำ

- ก. พนักงานวิทยุซึ่งได้รับการฝึกการปฏิบัติทางเทคนิคมาแล้วอย่างดีจะทำการบำรุงรักษา ตามปกติอย่างง่ายๆ เท่านั้น ซึ่งอาจจะใช้เจ้าหน้าที่ที่มีพื้นความรู้ทางเทคนิคอย่างจำกัดกระทำก็ได้ คู่มือทางเทคนิคของแต่ละเล่มจะมีมาตรการในการปฏิบัติบำรุงเหล่านี้อยู่ในรายการตรวจสอบแล้ว
- ข. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำหน่วยทำการบำรุงรักษาเพื่อช่วยเหลือพนักงานประจำเครื่อง และรับผิดชอบการบำรุงรักษาระดับหน่วยซึ่งต้องการฝึกทางเทคนิคอย่างจำกัด คู่มือทางเทคนิค แต่ละเล่มจะมีรายการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา ระดับหน่วยอยู่ด้วย

2. ความรับผิดชอบ

ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและคำแนะนำ เกี่ยวกับการปรนนิบัติบำรุงและให้ทำบันทึกการบำรุงรักษาตามที่กล่าวไว้ในคู่มือทางเทคนิค

3. การให้บริการปรนนิบัติบำรุง

- ก. บริการประจำวัน พนักงานวิทยุเป็นผู้กระทำทุกวันที่มีการใช้เครื่อง การตรวจและการ บริการต่อเครื่องมือให้กระทำตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือทางเทคนิคประจำเครื่อง ข้อบกพร่องที่ พนักงานไม่อาจจะแก้ไขได้หรือได้แก้ไขโดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วให้บันทึกไว้ในแบบการบำรุงรักษาที่ ปรากฏในคู่มือทางเทคนิค
- ข. บริการตามระยะเวลา การตรวจและบริการเหล่านี้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำหน่วยเป็น ผู้กระทำตามที่ได้กล่าวไว้ในคู่มือทางเทคนิคแล้ว เมื่อถึงเวลาที่จะให้บริการเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำ หน่วย ซึ่งมีพนักงานประจำเครื่องเป็นผู้ช่วยเหลือจะตรวจและให้บริการต่อเครื่องมือนั้นๆ ตามระเบียบ สิ่งที่บกพร่องหรือใกล้จะบกพร่องตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ จะต้องนำมาบันทึกไว้ในแบบ เอกสารการบำรุงรักษาที่ปรากฏในคู่มือทางเทคนิค ถ้าจำเป็นต้องช่อมในขั้นที่สูงกว่าก็ให้ทำแบบเอกสาร การช่อมบำรุงขึ้น และส่งไปยังหน่วยช่อมบำรุง ที่ให้การสนับสนุนพร้อมกับเครื่องมือนั้น

4. อันตรายเนื่องจากไฟฟ้าและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ก. กล่าวทั่วไป อาจต้องการใช้ไฟฟ้าแรงสูงในการทำงานของเครื่องวิทยุ ดังนั้นพนักงานวิทยุและ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงควรจะต้องทำความเข้าใจกับคู่มือประจำเครื่องเสียก่อนที่จะใช้เครื่องมือนั้น

คำเตือน จะช่วยเตือนพนักงานประจำเครื่องและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงที่ละเลยต่อข้อควรระวังเพื่อ ความปลอดภัย

- ข. ข้อควรระวัง ขณะที่เครื่องวิทยุใช้ไฟแรงสูง พนักงานวิทยุควรสังเกต ข้อควรระวังในการ ปฏิบัติงานและบำรุงรักษาดังต่อไปนี้
 - (1) จงระวังอย่าแตะต้องไฟฟ้าแรงสูงหรือจุดต่อกำลังไฟ
 - (2) หลีกเลี่ยงการแตะต้องสายส่งกำลังหรือสายอากาศซึ่งมีศักย์ความถี่วิทยุ
 - (3) เมื่อจะปฏิบัติงานภายในตัวเครื่องวิทยุต้องให้แน่ใจว่าได้ตัดแหล่งจ่ายกำลังไฟ ออกแล้ว และทำการคายประจุตัวเก็บประจุ(Capacitor) แล้ว
 - (4) ตรวจคู่มือประจำเครื่องเพื่อดูว่าส่วนใดบ้างที่มีไฟแรงสูง

ตอนที่ 3 การตรวจสอบทั้งเครื่องและเป็นตอนๆ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง

1. ระบบหลายช่องสื่อสาร

- ก. ระบบวิทยุถ่ายทอดหลายช่องสื่อสาร โดยมูลฐานแล้วประกอบไปด้วยสิ่งดังต่อไปนี้
 - (1) ชุดวิทยุปลายทาง
 - (2) ชุดวิทยุถ่ายทอด
 - (3) เครื่องรวมช่องการสื่อสาร

- ข. ข้อขัดข้องในระบบอาจค้นหาได้ด้วยการตรวจสอบดังต่อไปนี้
 - (1) วงจรวิทยุระหว่างสถานีปลายทางทั้งสองทิศทาง
 - (2) สายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องวิทยุกับเครื่องรวมช่องการสื่อสารในแต่ละสถานี

2. การตรวจสอบทั่วทั้งระบบ

- ก. การตรวจสอบการพูด การส่งสัญญาณ การส่งข่าวและอื่นๆ ทั่วทั้งระบบนั้นกระทำระหว่าง เครื่องสลับสายโดยการกำกับดูแลของสถานีควบคุม ถ้าพบข้อขัดข้องให้ตัดช่องสื่อสารที่บกพร่องออกจาก เครื่องสลับสาย แล้วทำการตรวจสอบต่อไปอีกระหว่างแผงต่อทางสาย
- ข. ถ้าสงสัยหรือได้รับรายงานว่ามีข้อขัดข้องเกิดขึ้นแล้วควรจะมีการตรวจสอบทั่วทั้งวงจรเพื่อให้ ทราบสภาพของข้อขัดข้องนั้น ควรจะตรวจสอบเป็นตอนๆ และเฉพาะแห่งเพื่อให้ทราบว่าจุดขัดข้อง อยู่ที่ใด

3. การปฏิบัติของสถานีและการบำรุงรักษา

การตรวจสอบช่องการสื่อสารทั่วทั้งวงจร หมายถึงการตรวจสอบขั้นต้น และการตรวจสอบตาม ระยะเวลาเพื่อประกันว่าใช้งานได้ ต้องเตรียมเครื่องตรวจสอบอย่างเพียงพอที่ตำบลปลายทางและระหว่าง ทางเพื่อตรวจสอบเป็นตอนๆ และทั่วทั้งวงจร สถานีควบคุมควรจะทำการกำกับดูแลการตรวจการส่ง สัญญาณการพูดและการส่งข่าวทั่วทั้งวงจร จากสถานีปลายทางถึงสถานีปลายทางเป็นอันดับแรก แล้วจึง ตรวจสอบเป็นตอนๆ ระหว่างสถานีควบคุมและระหว่างสถานีถ่ายทอดเป็นขั้นสุดท้าย

4. การตรวจสอบทางสายใหญ่ของระบบวิทยุถ่ายทอด

- ก. เนื่องจากวงจรทางไกลจะต้องผ่านเครื่องรวมช่องการสื่อสารและสถานีวิทยุถ่ายทอด หลายแห่งในพื้นที่ต่างๆ กันจึงต้องวางระเบียบปฏิบัติประจำขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจว่าการควบคุมการซ่อม บำรุงและงานอื่นๆ เป็นไปอย่างมีระเบียบ
- ข. การตรวจสอบทางสายใหญ่ของระบบวิทยุถ่ายทอดเป็นส่วนๆและทั่วทั้งระบบนั้นสามารถใช้ วงจรพนักงานสำหรับการตรวจสอบได้ วงจรพนักงานที่กล่าวถึงเหล่านั้นอาจต่อขยายไปยังวงจรพนักงาน ของระบบที่ต่อเชื่อมเข้ามาในวงจรได้อีกด้วย
- ค. ขอบเขตของความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยระบบการสื่อสารสนธิ วิทยุถ่ายทอดและทางสายนั้น ระเบียบปฏิบัติและลำดับขั้นในการตรวจสอบและการค้นหาข้อขัดข้องได้ กำหนดไว้ใน รปจ. ของหน่วย

บทที่ 12 การทำลายเครื่องวิทยุถ่ายทอด

1. กล่าวทั่วไป

ในสถานการณ์ทางยุทธวิธีบางครั้งไม่อาจจะทำการขนย้ายเครื่องวิทยุถ่ายทอดได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำลายเครื่องวิทยุที่ไม่สามารถจะขนย้ายได้ เพื่อให้มั่นใจว่ามิให้ ข้าศึกนำไปใช้ได้

เครื่องที่ถูกยึดไปได้นั้นข้าศึกอาจนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตนได้หรืออาจจะเป็นการเปิดเผย เรื่องราวที่ข้าศึกไม่ทราบมาก่อนก็ได้

2. ลำดับความเร่งด่วนในการทำลาย

- ก. คำแนะนำการทำลายเครื่องในเขตปฏิบัติการแห่งหนึ่งจะต้องมีเพียงพอ เป็นแบบฉบับ เดียวกันและปฏิบัติตามได้ง่าย
- ข. การทำลายเครื่องต้องให้สมบูรณ์เท่าที่มีเวลาและเครื่องมือในการทำลาย และเจ้าหน้าที่ที่จะ อำนวยให้ แต่เนื่องจากการทำลายเครื่องที่สมบูรณ์มักจะกระทำไม่ใคร่ได้เพราะเวลาไม่อำนวยให้ จึงต้อง กำหนดความเร่งด่วนในการทำลายขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า สิ่งใดที่มีชั้นความลับสูงๆ ต้องทำลายเป็นอันดับแรก ต่อมาจึงทำลายสิ่งที่มีชั้นความลับต่ำรองลงมา ตามลำดับความสำคัญที่จะมีต่อข้าศึก ต้องทำลาย ส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดเพื่อป้องกันมิให้ข้าศึกรวบรวมชิ้นส่วนเหล่านั้นจากเครื่องที่ชำรุดหลายๆ เครื่อง มาประกอบกันเป็นชุดที่สมบูรณ์ได้

แผนการทำลาย

- ก. การทำลายเครื่องที่อาจจะถูกข้าศึกยึดได้นั้น ผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่จะเป็นผู้สั่งการ และ แผนการทำลายนั้นจะต้องเป็นแบบฉบับเดียวกันทั่วทั้งหน่วย
- ข. การทำให้เป็นแบบฉบับเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะต้องคุ้นเคยกับแผนการทำลาย รวมทั้งระดับความเร่งด่วนในการทำลายด้วย นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการฝึกให้ใช้ระเบียบ ปฏิบัติที่เป็นแบบเดียวกันในการทำลายเครื่อง

4. วิธีการทำลาย

วิธีการทำลายซึ่งจะกล่าวตามหัวข้อต่อไปนั้นจะป้องกันข้าศึกมิให้ใช้ประโยชน์ การกู้ซ่อม หรือการ พิสูจน์ทราบเครื่องมือได้

ก. การทุบ

โดยใช้ตะลุมพุก ขวานใหญ่ ขวานเล็ก เสียมเล็ก ค้อน ชะแลง เครื่องมือหนักๆหรือเครื่องหนัก อื่นๆ เพื่อทุบผลึกแร่ หลอด มาตรวัด ปุ่มควบคุม ชุดหูฟังสวมศีรษะ ปากพูด ตัวต้านทาน แบตเตอรี่ หน้าปัดและหลอดไฟฟ้า

ข. การตัด

โดยใช้ขวานใหญ่ ขวานเล็ก มีดเหน็บ หรือเครื่องมือที่มีคมอื่นๆ เพื่อตัดเคเบิลและสายไฟ และ เลาะสายไฟออกจากแท่นเครื่อง

ค. การเผา

โดยใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด หรือน้ำมันอื่นๆ เพื่อเผาเครื่องมือทางเทคนิค (หรือหนังสือ คำแนะนำ แผนผัง เคเบิล สายไฟ ถุงย่าม)

ง. การหักงอ

ทำให้หน้าปัด กล่องบรรจุ ท่อนเสาอากาศและแท่นเครื่องหักงอ

จ. การระเบิด

ถ้าต้องการทำลายด้วยการระเบิดให้ใช้อาวุธยิง ระเบิดขว้าง ชนวนระเบิด ดินระเบิด หรือ ที-เอ็น-ที

ฉ. การทำให้แตก

คือการทำให้ส่วนปฏิบัติการทั้งหมดแตกหัก เช่น ลำโพง ชุดปากพูดหูฟัง

ช. การกำจัด

โดยการฝังหรือกระจายส่วนที่ทำลายแล้ว ลงในคูสนามเพลาะ หลุมบุคคล หรือ หลุมอื่นๆ หรือ ขว้างลงลำธารหรือทะเลสาบเป็นต้น

ผนวก ก

หลักฐานอ้างอิง

1. บรรณสาร

AR 320-5Dictionary of United States Army Terms.
FM 5-20Camouflage, Basic Principles and Field Camouflage.
FM 11-9Signal Radio Relay Company.
FM 21-5Military Training Management.
FM 21-6Techniques of Military Instruction.
FM 21-11First Aid For Soldiers.
FM 21-26Map Reading.
FM 21-30Military Symbols.
FM 21-31Topographic Symbols.
FM 21-40Small Unit Procedures in CBR Operations
FM 24-1Tactical Communications Doctrine.
FM 24-16Signal Orders, Records and Reports.
FM 24-18Field Radio Techniques.
FM 24-19Communications-Electronics Reference Data.
FM 24-20Field-Wire and Field-Cable Techniques.
TM 11-459International Morse Code (Instructions).
TM 11-486-6Electrical Communications Systems Engineering Radio.
TM 11-486-11Electrical Communications Systems Engineering-Engineering
Definitions and Abbreviations.
TM 11-661Electrical Fundamentals (Direct Current).
TM 11-662Basic Theory and Application of Electron Tubes.
TM 11-665CW and AM Radio Transmitters and Receivers.
TM 11-666Antennas and Radio Propagation.
TM 11-668FM Transmitters and Receivers.
TM 11-681Electrical Fundamentals (Alternating Current).

ผนวก ข

การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ

1. ปัจจัยในการรักษาความปลอดภัย

สถานีวิทยุถ่ายทอดในพื้นที่ที่อยู่โดดเดี่ยวจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อ ประกันให้มีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง การรักษาความปลอดภัยนั้นจะกระทำได้ดีที่สุด โดยการจัดให้มี การป้องกันรอบตัวเพื่อมิให้บุคคลผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ตั้งนั้น ปัจจัยในการรักษาความ ปลอดภัยที่จะต้องคำนึงถึงมีดังต่อไปนี้ คือ

- ก. **ภูมิประเทศ** การป้องกันการโจมตีของข้าศึกอาจกระทำได้โดยอาศัยประโยชน์จากลักษณะ ภูมิประเทศตามธรรมชาติ
- ข. **ความล่อแหลม** บริเวณของที่ตั้งที่อยู่ใกล้เคียงกับกำลังฝ่ายข้าศึกจะเป็นเหตุให้ต้องเพิ่ม มาตรการในการป้องกันมากยิ่งขึ้น
- ค. **ความต้องการทางยุทธวิธีและการส่งกำลังบำรุง** ความต้องการทางยุทธวิธี เช่น เจ้าหน้าที่และวัสดุที่มีอยู่ จะต้องนำมาพิจารณาขณะที่วางแผนป้องกันรอบตัว ถ้ายานพาหนะไม่อาจเข้าถึง ที่ตั้งได้ก็อาจจำเป็นต้องใช้การทิ้งจากอากาศ (AIR DROP)

2. การเตรียมการป้องกัน

- ก. หลังจากที่ได้เข้าที่ตั้งแล้ว เจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารควรจะเริ่ม เตรียมการป้องกันรอบตัวโดยทันที ต้องมีการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อกำหนดบริเวณที่ดีที่สุดสำหรับวางแนว ป้องกันรอบตัว ปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบกระเทือนต่อบริเวณป้องกัน คือ
 - (1) ลักษณะภูมิประเทศสำคัญโดยรอบหรือใกล้ที่ตั้ง
 - (2) ตำบลตรวจการณ์และพื้นยิงที่ดี
 - (3) ตำบลที่อำนวยให้มีการพรางและการซ่อนพรางเจ้าหน้าที่และเครื่องมือได้ดีที่สุด
 - (4) ตำบลที่เป็นประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องกีดขวาง
 - (5) จัดการป้องกันเส้นทางที่ดีที่สุดที่ข้าศึกจะเข้ามา
 - ข. เครื่องกีดขวางที่อาจจะใช้ในการป้องกันรอบตัวได้แก่
 - (1) ลวดหนามยุทธวิธี (ลวดกระโจม และ ลวดหีบเพลง)
 - (2) เครื่องสะดุดระเบิด (TRIP FIRING DEVICE) ที่ใช้กับระเบิดขว้าง, พลุส่องแสง
 - (3) ดงระเบิดสังหาร และต่อสู้รถถึง
 - (4) เครื่องกีดขวางและสิ่งอื่นๆ ที่ใช้เป็นป้อมสนามได้

ค. เพื่อเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันอาจจำเป็นต้องใช้ทหารราบ (หรือกำลังของทหารเหล่าอื่น ที่มีอยู่) การเสริมกำลังเช่นนั้นจะอำนวยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิทยุถ่ายทอดได้ตลอดเวลา

3. การกำบังและการซ่อนพราง

ให้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้ใน รส. 5–20 อย่างเคร่งครัดในกรณีเฉพาะที่ไม่อาจทำการพราง ได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น วัสดุในการพรางอาจทำให้ความแรงของสัญญาณที่สายอากาศลดถอยลง อย่างมาก การพรางเสาอากาศและสายหนวดพราหมณ์อาจจะทำได้โดยไม่เกิดผลเสียหาย

4. การป้องกันการโจมตีทางอากาศ

การป้องกันทางพื้นดินต่อการโจมตีทางอากาศนั้นหมายรวมทั้งมาตรการเชิงรุกและเชิงรับ

ก. มาตรการเชิงรุกต่อการโจมตีทางอากาศ ประกอบด้วย การรวมกำลังยิงจากอาวุธเล็กและ
 ปืนกล แต่เนื่องจากเครื่องบินที่ทำการโจมตีจะเป็นเป้าอยู่ชั่ว 2-3 วินาทีเท่านั้น, อาวุธทุกชนิดที่มีอยู่
 จะต้องทำการยิงโดยทันที

ข. มาตราการเชิงรับต่อการโจมตีทางอากาศหมายรวมถึง

- (1) กระจายเครื่องมือต่างๆ ออกไป ภายในพื้นที่นั้น
- (2) ทำการพรางยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ โดยการพรางหรือการลวง
- (3) การใช้ลักษณะภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ในการซ่อนพราง
- (4) รักษาวินัยในการพรางไฟอย่างเคร่งครัด
- (5) ควบคุมการใช้ไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยที่มั่นด้วยควันหรือแสง

ผนวก ค

การย้ายอุปกรณ์วิทยุถ่ายทอดในพื้นที่กองพล

1. กล่าวทั่วไป

อุปกรณ์วิทยุถ่ายทอดในระบบการสื่อสารพื้นที่ของกองพล ต้องให้สามารถโยกย้ายได้โดยไม่ให้ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้ระบบนั้น การที่จะทำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร นั้นจะกระทำได้ง่ายขึ้นโดยใช้ไหวพริบและการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดของผู้บังคับทหารสื่อสารของ กองพลและการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายอำนวยการของกองพล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ สธ.3 วิธีที่ เป็นแบบฉบับในการโยกย้ายอุปกรณ์วิทยุถ่ายทอด ณ ที่บัญชาการหลักสำรอง และพื้นที่ส่วนหน้าของกอง พลมีดังต่อไปนี้

2. ที่บัญชาการหลักของกองพล

ให้นำเครื่องวิทยุถ่ายทอดจากแหล่งเก็บอุปกรณ์สำรองไปติดตั้ง ณ ที่ตั้งใหม่แล้วใช้วงจรวิทยุ ถ่ายทอด ณ ที่บัญชาการหลักของกองพลทำการเฝ้าฟัง และให้พวกที่จัดไปล่วงหน้าทำการแทนเมื่อ ที่บัญชาการเคลื่อนไปข้างหน้า ทำการปิดที่บัญชาการกองพลเดิม และนำเครื่องวิทยุถ่ายทอดของ ที่บัญชาการกองพลเดิมส่งเข้าแหล่งเก็บอุปกรณ์สำรอง ณ ที่ตั้งแห่งใหม่

3. ที่บัญชาการสำรองของกองพล

การย้ายเครื่องวิทยุถ่ายทอด ณ ที่บัญชาการสำรองนั้น กระทำโดยนำเครื่องวิทยุถ่ายทอดสำรอง ไปติดตั้ง ณ ที่บัญชาการสำรองแห่งใหม่ เมื่อเสร็จแล้วให้เฝ้าฟังระบบวิทยุถ่ายทอดปัจจุบัน และรับ ปฏิบัติงานแทนตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า หลังจากที่ระบบวิทยุถ่ายทอด ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ได้ ปฏิบัติงานแทนแล้ว เครื่องวิทยุถ่ายทอดปลายทาง ณ ที่บัญชาการเดิมของกองพลที่เลิกใช้แล้วให้เก็บเข้า แหล่งอุปกรณ์สำรองเพื่อเตรียมไว้สำหรับการเคลื่อนย้ายคราวต่อไป

ผนวก ง

การสื่อสารด้วยวิทยุถ่ายทอดระหว่างขั้นการปฏิบัติการทางยุทธวิธี

1. กล่าวทั่วไป

ข้อความที่จะกล่าวโดยย่อต่อไปนี้ เป็นการใช้วิทยุถ่ายทอดตามขั้นการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ต่างๆ กล่าวคือ

- ก. ในพื้นที่รวมพล
- ข. ระหว่างการเดิน
- ค. การเคลื่อนที่เข้าปะทะ
- ง. การรุก
- จ. การตั้งรับ
- ฉ. การร่นถอย
- ช. การผ่านแนวและการผลัดเปลี่ยนในแนว

2. พื้นที่รวมพล

ในพื้นที่รวมพลเป็นที่ซึ่งหน่วยต่างๆ ในบังคับบัญชาจะมารวมกันเพื่อเตรียมการปฏิบัติทางยุทธวิธี ขั้นต่อไป ตามปกติแล้วจะจำกัดการใช้การสื่อสารทางวิทยุหรือระงับวิทยุ ชุดวิทยุถ่ายทอดอาจจะวางไว้ทั่ว พื้นที่แต่ตามปกติแล้วจะยังไม่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นคือ การกระจายเสียงแจ้งเตือนภัยและการส่ง ข่าวจากหน่วยลาดตระเวนที่กำลังปะทะกับข้าศึก เครื่องวิทยุทั้งหมดจะต้องได้รับการปรนนิบัติบำรุงและ ตรวจสอบทุกช่องการสื่อสารตามที่ได้กล่าวไว้ในการปฏิบัติงานตามแผนซึ่งจะปรากฏอยู่ใน นปส. และ นสป. ฉบับปัจจุบัน

3. การเดิน

การเดินแบ่งออกได้เป็นการเดินทางยุทธวิธีหรือทางธุรการ ซึ่งอาจจะกระทำเป็นขั้นเดียวหรือ หลายขั้นด้วยการจัดเป็นหนึ่งหรือหลายขบวน บนเส้นทางเดียวหรือหลายเส้นทาง การสื่อสารจะใช้สำหรับ ควบคุมขบวนเดิน สำหรับติดต่อกับหน่วยลาดตระเวนและส่วนระวังป้องกัน หรือสำหรับสื่อสารกับหน่วย รับการสนับสนุนและกับหน่วยเหนือ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการจัดการสื่อสารที่จำเป็นแต่น้อยที่สุด ผบ.ส. (หรือฝ่ายการสื่อสาร) จะต้องได้รับการสรุปย่อล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการเดิน เมื่อกระทำได้ ผบ.ส. ควร จะต้องลาดตระเวนเส้นทางเดินเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้สถานีวิทยุถ่ายทอดเพื่อดำรงการสื่อสารให้ ต่อเนื่องหรือไม่ เมื่อมีพาหนะทางอากาศสำหรับควบคุมขบวนเดินแล้ว เครื่องสื่อสารที่จะทำการติดต่อกับ

ยานพาหนะนั้นๆ ก็ควรจะได้กระจายกันอยู่ภายในขบวนในระหว่างช่วงเวลาที่ระงับวิทยุหรือเงียบฟัง อาจใช้ทัศนสัญญาณที่ได้เตรียมไว้แล้วเพื่อติดต่อระหว่างยานพาหนะทางอากาศกับพื้นดิน

- ก. การเดินทางยุทธวิธี อาจใช้วิทยุถ่ายทอดในระหว่างการเดินทางยุทธวิธีในเมื่อไม่ขัดต่อการ รักษาความปลอดภัยหรือเป็นอุปสรรคต่อความเร็วในการเคลื่อนที่ ตามปกติแล้วการใช้วิทยุ ถ่ายทอดนี้จะเป็นลักษณะเส้นหลักเดี่ยวหันไปตามเส้นทางการเดิน ในการวางการสื่อสารด้วยวิทยุ ถ่ายทอด สถานีกลางทางนั้นควรจะอยู่ในลักษณะที่เลี้ยงตัวได้ แต่อาจต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการ ป้องกันอันตราย
- ข. การเดินทางธุรการ การเดินแบบนี้กระทำเมื่อไม่มีการรบกวนทางพื้นดินจากข้าศึกเข้ามา เกี่ยวด้วย วิทยุและพลนำสารยานยนต์เป็นมัชฌิมหลักของการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม การรักษาความ ปลอดภัยทางวิทยุจะต้องดำรงไว้เพื่อลดหรือป้องกันมิให้ข้าศึกทราบข่าวสาร

4. การเคลื่อนที่เข้าปะทะ

การเคลื่อนที่เข้าปะทะในระหว่างขั้นแรกของการแปรขบวน จะยังไม่ใช้วิทยุถ่ายทอด แต่อย่างไร ก็ตามจะต้องวางชุดวิทยุถ่ายทอดไว้ ณ ตำบลซึ่งสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติการในขั้นต่อไปได้ดี ที่สุด

5. การรุก

แบบพื้นฐานของกลยุทธในการรุกคือ การเจาะและการโอน การขยายผลเป็นการปฏิบัติการรุก อย่างหนึ่งที่อาจกระทำหลังจากการเจาะและการโอบสำเร็จลงแล้ว

- ก. การเจาะ ก่อนที่จะเข้าปะทะข้าศึก ตามปกติจะต้องจำกัดการสื่อสารทางวิทยุให้เป็นแต่เพียง เงียบฟัง เพื่อหวังผลในการจู่โจม ภายหลังที่ได้ทำการเข้าตีแล้ว ก็จะยกเลิกข้อจำกัดพิเศษในการใช้วิทยุ และวิทยุถ่ายทอด แล้ววิทยุและวิทยุถ่ายทอดนี้ก็จะกลายมาเป็นเครื่องมือสื่อสารหลัก การรักษาความ ปลอดภัยทางวิทยุจะต้องดำรงไว้ เนื่องจากข่าววิทยุเป็นแหล่งที่สำคัญของข่าวกรองแก่ข้าศึก
- ข. การโอบ ในการโอบนั้นกำลังที่ทำการเข้าตีจะต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่การตั้งรับหลักของข้าศึก และเข้าให้ถึงที่หมายต่างๆ ในพื้นที่ส่วนหลังของข้าศึกโดยทางปิกทั้ง 2 ข้าง เพราะฉะนั้นระยะทางในการ สื่อสารจะเพิ่มขึ้นและเนื่องจากการต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติทางยุทธวิธีและการจู่โจมก็เพิ่มขึ้น ฉะนั้นช่วงระยะเวลาของการระงับวิทยุก็อาจต้องนานกว่า จากข้อยกเว้นดังกล่าวนี้ การสื่อสารด้วยวิทยุ ถ่ายทอดคงเป็นเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องการเจาะ
- ค. การขยายผล อัตราเร็วของการรุกในระหว่างการขยายผลนั้นจะจำกัดการใช้วิทยุถ่ายทอด เมื่อทำได้ควรจะจัดตั้งระบบวิทยุถ่ายทอดขึ้นโดยใช้แผนอันเดียวกันกับที่ใช้สำหรับการเดินทางยุทธวิธี (ข้อ 3 ก)

6. การตั้งรับ

ระหว่างทำการตั้งรับ การสื่อสารทางวิทยุใช้เป็นเครื่องมือรองจากการสื่อสารทางวิทยุถ่ายทอด ทางสายและพลนำสาร ข่ายวิทยุคงเปิดอยู่แต่ให้เงียบฟังเพื่อเสริมการสื่อสารทางวิทยุถ่ายทอด เมื่อ ขัดข้องระหว่างขั้นแรกของการตั้งรับ ถ้ามีความปลอดภัยก็อาจใช้ระบบวิทยุถ่ายทอดเพื่อให้มี ขีดความสามารถเป็นวงจรขนาดใหญ่ที่ต้องการได้ตามความพอใจ

7. การร่นถอย

การร่นถอยหมายถึงการถอนตัว การรบหน่วงเวลา การถอยหรือผสมกัน การสื่อสารด้วยวิทยุ จะต้องอยู่ในความควบคุมระหว่างการเลิกปะทะจากข้าศึกทุกขั้นตอน ยังคงให้มีการเงียบฟังอยู่จนกระทั่ง หน่วยที่ถอนตัวถึงที่มั่นที่กำหนดหรือเข้าทำการรบกับข้าศึก ณ ที่แห่งอื่นๆ แล้ว

8. การผ่านแนวและการผลัดเปลี่ยนในแนว

- ก. การผ่านแนว เครื่องวิทยุถ่ายทอดของหน่วยที่ผ่านแนวฝ่ายเดียวกันจะยังไม่ใช้จนกว่าจะผ่าน แนวไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หน่วยที่ยึดที่มั่นอยู่นั้นจะต้องดำรงลักษณะการรับส่งข่าวทางวิทยุ ถ่ายทอดไว้ตามปกติ หน่วยที่ผ่านอาจจะใช้เครื่องรวมช่องการสื่อสารของหน่วยที่ยึดที่มั่นก็ได้
- ข. การผลัดเปลี่ยนในแนว การใช้วิทยุถ่ายทอดในการผลัดเปลี่ยนในแนวมีการควบคุมอย่าง เดียวกันกับการผ่านแนว

นิยามศัพท์

Absorption (การดูดซึม, ความดูดซึม) การสูญเสียกำลังงานแผ่รังสีซึ่งหายไปในมัชฌิม

ตัวนำ

Amplification (การขยาย) กรรมวิธีในการเพิ่มกำลังทางไฟฟ้าของสัญญาณ

Antenna (สายอากาศ) ตัวนำไฟฟ้าอันหนึ่ง หรือระบบของตัวนำต่างๆ ที่ใช้แผ่รังสี

หรือรับคลื่นวิทยุ

Array antenna การจัดระเบียบ (สายอากาศ) การจัดส่วนประกอบของสายอากาศเพื่อให้ได้

คุณลักษณะตามทิศทางที่ต้องการ

Attenuation (การลดถอย) การลดลงของความแรงของสัญญาณ

Authentication (การรับรองฝ่าย) มาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันระบบ

การสื่อสาร มิให้ถูกหลอกลวงด้วยข่าวหรือการส่งข่าวอื่นๆ อันเนื่อง

มาจากข้าศึก

Axis of communication (เส้นหลักการสื่อสาร) แนวหรือเส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งขั้นต้นและที่ตั้งขั้นต่อไป

ที่คาดคิดไว้ของที่บัญชาการหรือหน่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร เส้นทางหลักซึ่งใช้ทำการถ่ายทอดหรือส่งข่าวไปมาระหว่างหน่วยรบในสนาม

Band of frequencies (แถบความถี่) ย่านของความถี่ระหว่างจุดจำกัดจำเพาะ 2 จุด

Carrier frequency (ความถี่คลื่นพาห์) ความถี่ของคลื่นวิทยุที่ยังไม่ได้ปรุง

Channel (ช่องการสื่อสาร) เส้นทางไฟฟ้าซึ่งสามารถทำการส่งสัญญาณจากสถานีหนึ่ง

ไปยังอีกสถานีหนึ่ง

Command post (CP) (ที่บังคับการ, ที่บัญชาการ) (ทก.) กองบังคับการ, กองบัญชาการของหน่วย

หรือหน่วยย่อยซึ่งผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการใช้ปฏิบัติพันธกิจของตน

ในการรบ กองบัญชาการนี้มักจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ

Communication center (ศูนย์การสื่อสาร) องค์แทนการสื่อสารที่มีความรับผิดชอบต่อการรับ,

การส่ง และการส่งมอบข่าวต่างๆ ตามปกติประกอบด้วยตอนศูนย์ข่าว,

ตอนการอักษรลับและตอนเครื่องมือ

Conductivity (ความเป็นสื่อนำ, อำนาจสื่อนำ) ความสามารถสัมพันธ์ (relative ability)

ของวัตถุที่ยอมให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้

Decibel (db) (เดซิเบล) หน่วยมาตรฐานของการวัดอัตราส่วนของกำลัง ตามปกติ

หมายถึงอัตราส่วนของกำลังออกต่อกำลังเข้า

Demodulation (การแยกคลื่น) กรรมวิธีในการแยกเอาองค์ประกอบที่เป็นเสียง (สัญญาณ

เสียง) ออกจากคลื่นพาห์ความถี่วิทยุที่ปรุงแล้ว

Dielectric วัตถุที่เป็นฉนวนซึ่งคั่นระหว่างแผ่นของตัวประจุไฟฟ้า

Dipole antenna (สายอากาศขั้วคู่) ส่วนที่เป็นโลหะสองส่วนวางหันปลายเข้าหากันแต่ละส่วน

จะมีความยาว 1/4 ของช่วงคลื่นโดยประมาณ

Direct path (ทางตรง) ทางซึ่งไม่มีสิ่งกีดขวางกั้นอยู่ และกล่าวได้ว่าเป็นแนวเส้นสายตา

Distortion (ความเพี้ยน) รูปคลื่นที่ออกมาไม่เหมือนกับรูปคลื่นที่ป้อนเข้า ความเพี้ยน

อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งหรือการขยายที่ผิดปกติในช่วงสูง, ความถี่หรือ

ภาคไฟฟ้า (phase)

Duplex การปฏิบัติงานของเครื่องวิทยุซึ่งกรรมวิธีในการส่งและการรับดำเนินไป

พร้อมๆ กัน

Electromagnetic field (สนามแม่เหล็กไฟฟ้า) สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบตัวนำซึ่งมีกระแสไฟฟ้า

ไหลผ่าน

Facsimile (โทรสำเนา) ระบบสำหรับการส่งภาพนิ่งหรือสิ่งพิมพ์โดยอาศัยแรงกระตุ้น

ทางไฟฟ้าที่ควบคุมด้วย photo-electric cell และเกิดเป็นสำเนาขึ้นที่เครื่องรับ

ด้วยเครื่องมือกล

Fading (การจางหาย) ความเปลี่ยนแปลงความแรงของสัญญาณวิทยุที่รับได้อันเนื่อง

มาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของมัชฌิมในการแบ่งกระจายหรือส่งคลื่น

Frequency (ความถี่) จำนวนรอบที่สมบูรณ์ของคลื่นไฟฟ้าหรือคลื่นเสียงซึ่งปรากฏขึ้นใน

ห้วงเวลา 1 วินาที

Frequency distortion (การเพี้ยนทางความถี่) การเพี้ยนซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องในการ

ขยายหรือการลดถอยกำลังไม่เท่ากัน ทุกความถี่ในคลื่นผสม

Frequency modulation (การปรุงคลื่นทางความถี่) กรรมวิธีในการเปลี่ยนแปลงความถี่ของความถี่วิทยุ

คลื่นพาห์ด้วยช่วงสูงและความถี่ของสัญญาณเสียง

Ground (การต่อลงดิน) ค่าของแรงดันไฟฟ้าหรือศักย์ที่อ้างถึง ซึ่งโดยปกติได้แก่

ดินหรือตัวนำซึ่งเป็นที่ต่อร่วมของวงจรต่างๆ

Hop (ช่วง) ระยะทางบนภูมิประเทศระหว่างเครื่องส่งวิทยุกับเครื่องรับที่รับการส่งนั้น

Indirect path (ทางอ้อม) ทางใดๆ ที่ไม่ใช่ทางตรงระหว่าง 2 สถานี

Interference (การรบกวน) การรบกวนทางไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการ

ตอบสนองที่ไม่ต้องการขึ้นในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

Ionosphere (ชั้นบรรยากาศไอโอโน) ชั้นบรรยากาศซึ่งมีการแตกตัวของไอออน (ionized)

อย่างสูง (ชั้นบรรยากาศของโลกที่อยู่ระหว่างความสูง 90 - 800 กิโลเมตร เหนือ

พื้นโลก) ที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ

Jamming (การก่อกวน) การจงใจ ขัดขวางหรือทำให้การรับสัญญาณวิทยุไม่ได้ผล

โดยการรบกวนด้วยการแผ่รังสีทางไฟฟ้า

Means of signal communication (มัชฌิมการสื่อสาร) มัชฌิมซึ่งใช้สื่อข่าวจากบุคคลหรือสถานที่

แห่งหนึ่งไปยังบุคคลหรือสถานที่อีกแห่งหนึ่ง

Modulated carrier (คลื่นพาห์ที่ปรุงแล้ว) ความถี่วิทยุคลื่นพาห์ซึ่งได้เปลี่ยนทางช่วงสูงหรือทาง

ความถี่แล้วด้วยข่าวที่จะส่งไป

Modulation (การปรุงคลื่น) กรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงช่วงสูงหรือความถี่ของคลื่นพาห์ด้วย

สัญญาณอื่นๆ เพื่อส่งข่าวนั้นไป สัญญาณที่จะใช้ปรุงอาจจะเป็นสัญญาณเสียง

สัญญาณภาพ (เช่น โทรทัศน์) หรือห้วงคลื่นไฟฟ้าหรือระดับเสียง (tones)

Network (ข่ายงาน) ระบบที่กำหนดขึ้นซึ่งประกอบด้วยสถานีตั้งแต่ 2 สถานีขึ้นไปซึ่ง

สามารถทำการสื่อสารซึ่งกันและกันได้

Path [ทาง (สื่อสาร)] ส่วนของบรรยากาศซึ่งคลื่นวิทยุผ่านไป

Point-to-point circuit [วงจรตำบล-ถึง-ตำบล (วงจรคู่สถานี)] วงจรที่ไม่เปลี่ยนทางซึ่งต่ออย่างถาวร

ระหว่างเครื่องปลายทางวิทยุ 2 ชุด หรือเครื่องปลายทางอื่นๆ

Radiate (การแผ่รังสี) การส่งกำลังงานออกไปในอวกาศ เช่น การส่งคลื่นความถี่วิทยุ

Radio frequency (RF) (ความถี่วิทยุ) ความถี่ใด ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสนามไฟฟ้าสถิตย์ที่

สามารถแพร่กำลังงานไปในอากาศ ความถี่วิทยุ ตามปกติสูงกว่าคลื่นวิทยุที่

ผสมไปกับคลื่นเสียง

Radio relay system เครื่องวิทยุปลายทาง 2 เครื่องและมีเครื่องวิทยุถ่ายทอดหลายเครื่องตามความ

จำเป็น (ทั้งนี้แล้วแต่ขีดความสามารถทางเทคนิคของเครื่องแต่ละ

ชนิด) เพื่อยืดระยะทางระหว่างสถานีปลายทางทั้ง 2 นั้น

Radio terminal set (ชุดวิทยุปลายทาง) ชุดวิทยุที่ออกแบบให้ทำงาน 2 ทาง คือเป็นทั้งเครื่องรับ

และเครื่องส่ง (ไปยังชุดวิทยุกลางทาง หรือชุดวิทยุปลายทางอื่น) และมีเครื่อง

รวมช่องการสื่อสารประกอบอยู่ด้วย

Reflection (การสะท้อนกลับ) การหันกลับของคลื่นวิทยุจากวัตถุที่เป็นโลหะ , ผิวพื้นโลก

หรือบรรยากาศไอโอโนด้วยมุมตกและมุมสะท้อนเท่ากันและอยู่ในพื้นราบ

เดียวกัน

Refraction (การหักเห) ปรากฏการณ์ซึ่งเป็นเหตุให้คลื่นที่เข้าสู่มัชฌิมอีกอันหนึ่งใน

ลักษณะเฉียง และมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วและทิศทางอย่างฉับพลันใน มัชฌิมนั้นด้วย นอกจากนั้นยังหมายถึงการโค้งของคลื่นวิทยุในบรรยากาศ

โทรโป หรือบรรยากาศรอบๆวัตถุที่กีดขวาง

Relay (การถ่ายทอด) กรรมวิธีในการส่งข่าวซ้ำผ่านสถานีกลางทาง

หน้า 60

Repeater (เครื่องซ้ำสัญญาณ) เครื่องมือสำหรับการรับและการส่งซ้ำสัญญาณรวมกัน

ซึ่งอาจทำให้มีการขยายหรือซ้ำรูป (reshaped) หรือทั้งสองอย่าง

Siting (การเลือกที่ตั้ง) การกำหนดที่ตั้งของสายอากาศ(หรือเครื่องวิทยุ)ให้เหมาะสม

เพื่อให้มีสมรรถนะสูงสุด

Transmission line (สายส่งกำลัง) ตัวนำหรือระบบของตัวนำใดๆ ที่ใช้นำกำลังงานทางไฟฟ้าจาก

แหล่งกำเนิดไปยัง load

Wave length (ความยาวคลื่น, ช่วงคลื่น) ระยะทางเป็นเมตรที่คลื่นลูกหนึ่งเคลื่อนที่ไปในห้วง

เวลาที่ครบหนึ่งรอบ มีค่าเท่ากับความเร็วเป็นเมตรต่อวินาทีหารด้วยความถี่เป็น

ไซเกิล

