# ใบงานที่ 7

### Timer / PWM

## อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

- 1. สาย USB สำหรับโหลดโปรแกรมลงบอร์ด
- บอร์ด ESP32
- 3. เครื่องคอมพิวเตอร์
- 4. Oscilloscope
- 5. Servo motor (optional)

#### General Purpose Timer; Alarm Timer

1. Include header ที่เกี่ยวข้อง

```
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "driver/gptimer.h"
#include "esp_log.h"

static const char *TAG = "GPTimer";

typedef struct {
    uint64_t event_count;
    example_queue_element_t;
```

2. โค้ดในส่วนของการ hook ISR ของตัว Timer

```
static bool IRAM_ATTR example_timer_on_alarm_cb(gptimer_handle_t timer, const gptimer_alarm_event_data_t *edata, void *user_data)

{
    BaseType_t high_task_awoken = pdFALSE;
    QueueHandle_t queue = (QueueHandle_t)user_data; // Retrieve count value and send to queue
    example_queue_element_t ele = {
        event_count = edata->count_value
    };
    xQueueSendFromISR(queue, &ele, &high_task_awoken);
    // return whether we need to yield at the end of ISR
    return (high_task_awoken == pdTRUE);
}
```

3. ส่วนต้นของการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ configure ให้กับตัว Timer เพื่อทำการนับเวลาจาก สัญญาณนาฬิกา

```
void app_main(void)
{
    example_queue_element_t ele;
    QueueHandle_t queue = xQueueCreate(10, sizeof(example_queue_element_t));
    if (!queue) {
        ESP_LOGE(TAG, "Creating queue failed");
        return;
}

ESP_LOGI(TAG, "Create timer handle");
gptimer_handle_t gptimer = NULL;
gptimer_config_t timer_config = {
        .clk_src = GPTIMER_CLK_SRC_DEFAULT,
        .direction = GPTIMER_COUNT_UP,
        .resolution_hz = 10000000, // 1MHz, 1 tick=1us
};

SSP_ERROR_CHECK(gptimer_new_timer(&timer_config, &gptimer));

gptimer_event_callbacks_t cbs = {
        .on_alarm = example_timer_on_alarm_cb,
};


ESP_ERROR_CHECK(gptimer_register_event_callbacks(gptimer, &cbs, queue));
ESP_LOGI(TAG, "Enable timer");
ESP_ERROR_CHECK(gptimer_enable(gptimer));
```

4. โค้ดส่วนหลังเพื่อทำการ configure alarm event ให้กับตัว Timer โดยในที่นี้จะเกิด Interrupt ทุกๆ 1 วินาที และจะทำการโหลดค่าเริ่มต้นใหม่เพื่อวนนับไปจนกว่าจะสั่ง Timer หยุดการทำงาน

5.	ทำการ	monitor	ข้อมูลทางหน้าจอ	คอมพิวเตอร์และ	capture	หน้าจอแปะผล	าที่ได้ลงในพื้น	ที่ว่างด้านล่าง

### MCPWM; Motor Control Pulse-Width Modulation

1. Block diagram ของโมดูล MCPWM



- 1) MCPWM Timer: The timer base of the final PWM signal.
- 2) MCPWM Operator: The Key module that is responsible for generating the PWM waveforms. It consists of other submodules, like comparator, PWM generator, dead time, and carrier modulator.
- 3) MCPWM Comparator: The compare module takes the time-base count value as input, and continuously compares it to the threshold value configured. When the timer is equal to any of the threshold values, a compare event will be generated and the MCPWM generator can update its level accordingly.
- **4) MCPWM Generator:** One MCPWM generator can generate a pair of PWM waves, complementarily or independently, based on various events triggered by other submodules like MCPWM Timer and MCPWM Comparator.
  - 2. โค้ดในส่วนของการ include header และการประกาศค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฟังก์ชันในการ เปลี่ยนค่า (Map function) จากมุม (angle) เป็นจำนวนนับที่ใช้ในการกำหนดให้กับตัว comparator เปลี่ยนค่า SERVO PULSE GPIO เป็น 13 เพื่อกำหนดขาที่ต้องการสร้างสัญญาณเป็น GPIO13

```
#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/fask.h"

#include "sp_log.h"

#include "driver/ncpwm_prelude.h"

static const char *TAG = "MCPHM";

#include "sexvo_MIN_PULSEMIDTH_US 500 // Rininum pulse width in microsecond

#define SERVO_MIN_PULSEMIDTH_US 500 // Mininum pulse width in microsecond

#define SERVO_MX_PULSEMIDTH_US 500 // Mininum pulse width in microsecond

#define SERVO_MX_PULSEMIDTH_US 500 // Mininum angle

#define SERVO_MAX_DEGREE 90 // Mininum angle

#define SERVO_MIN_PULSEMIDTH_US 2500 // Mininum angle

#define SERVO_MIN_DEGREE 90 // Maximum angle

#define SERVO_MIN_DEGREE 90 // Mininum angle

#define SERVO_TIMEBASE_RESOLUTION_HZ 1000000 // JMHIZ, Jus per tick
#define SERVO_TIMEBASE_RESOLUTION_HZ 1000000 // 20000 ticks, 20ms

**Static inline uint32_t example_angle_to_compare(int angle)

| return (angle · SERVO_MIN_DEGREE) * (SERVO_MAX_PULSEWIDTH_US · SERVO_MIN_PULSEWIDTH_US) / (SERVO_MAX_DEGREE · SERVO_MIN_DEGREE) + SERVO_MIN_PULSEWIDTH_US;

}
```

3. โค้ดส่วนต้นที่ใช้ในการสร้างตัว Time base พร้อมทั้งทำการผูก MCPWM Comparator เข้ากับ MCPWM Operator

- 4. โค้ดส่วนท้ายในการสร้าง MCPWM Generator ส่งสัญญาณออกที่ SERVO\_PULSE\_GPIO และทำ การเชื่อมเข้ากับ MCPWM Operator พร้อมทั้งกำหนด event ในการสร้างสัญญาณดังนี้
  - เมื่อค่าตัวนับของ timer มีค่าเป็น 0 ให้สร้างสัญญาณโลจิก 1
  - เมื่อตัว MCPWM Comparator เปรียบเทียบค่าของ Timer กับค่าที่กำหนดมีค่าเท่ากัน จะทำให้ MCPWM Generator สร้างสัญญาณโลจิก 0

5. นำออสซิลโลสโครปจับขาของ GPIO ที่ให้สัญญาณจาก MCPWM จากนั้น save รูปสัญญาณหน้าจอที่ ได้ใส่ในพื้นที่ว่างด้านล่าง พร้อมทั้งสังเกตลักษณะของคลื่นที่ได้จาก PWM

## ใบงานท้ายบท

ให้นิสิตทำการเขียนโค้ดเพื่อสั่งงานหลอด LED ให้ติดเป็นเวลา 250ms และดับเป็นเวลา 250ms โดยใช้ Timer หรือ MCPWM อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมทั้ง อธิบายโค้ดในส่วนที่กำหนดค่าเพื่อให้ได้ผลตามที่โจทย์ต้องการและ capture ภาพหน้าจอออสซิลโลสโครปใส่ลงในผลใบงานท้ายบทด้วย