# ใบงานที่ 5

## GPIO with Interrupt/Polling

## อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

- 1. USB cable for program
- 2. ESP32 Board
- 3. Computer

**ใบงานที่เกี่ยวข้อง**: ใบงานที่ 1 เพื่อใช้ในการกำหนดขาที่ต้องการ

#### <u>วงจร</u>

ให้นิสิตต่อวงจรโดยเลือกขาที่ต้องใช้งานเป็น Input จำนวน 3 ขา (GPIO16, GPIO17, GPIO5) โดยปุ่มกดทั้ง 3 จะ เป็นการต่อเมื่อมีการกดปุ่มจะเป็นการเชื่อมขาของบอร์ดที่เป็น Input เข้ากับ Ground

ในส่วนของ Output นิสิตจะต้องเลือก GPIO ที่ต้องการต่อจำนวน 2 ขา (GPIO18, GPIO19) โดยต่อ LED ใน ลักษณะที่เป็น Sink ทั้ง 2 ดวง ค่าความต้านทานที่ใช้สามารถเลือกใช้ค่าใดก็ได้ตามนี้ 330 Ohms, 470 Ohms, 1k Ohms

### <u>Digital Output</u>

1. ทำการ include header file ที่เกี่ยวข้อง

```
#include <stdio.h>
#include "driver/gpio.h"

//include FreeRTOS header for vTaskDelay and portTICK_PERIOD_MS
#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#define GPIO_OUTPUT_IO_0 CONFIG_GPIO_OUTPUT_0
#define GPIO_OUTPUT_IO_1 CONFIG_GPIO_OUTPUT_1
#define GPIO_OUTPUT_PIN_SET ((1ULL<<GPIO_OUTPUT_IO_0) | (1ULL<<GPIO_OUTPUT_IO_1))

/*

* 1ULL<<GPIO_OUTPUT_IO_0 is set bit GPIO Pin 18

* 1ULL<<GPIO_OUTPUT_IO_1 is set bit GPIO Pin 19

*
*/</pre>
```

2. ทำการกำหนดค่าเพื่อจะทำการ configure ให้กับ GPIO ให้เหมาะสม โดยคำอธิบายแสดงใน comment

```
void app_main(void)

gpio_config_t io_conf = {};

//disable interrupt
io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;

//set as a output mode
io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT;

//bit mask of the pins that you want to set, e.g. GPIO18/19
io_conf.pin_bit_mask = GPIO_OUTPUT_PIN_SET;

//disable pull-down mode
io_conf.pull_down_en = 0;

//disable pull-up mode
io_conf.pull_up_en = 0;

//configuration to GPIO
gpio_config(&io_conf);

int cnt = 0;
for(;;){
   printf("cnt: %d\n", cnt++);
   vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
   gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_IO_1, cnt & 0x001);
   gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_IO_1, cnt & 0x002);
}

47
```

- 1) บรรทัดหมายเลข 27 เป็นการสร้างตัวแปรเพื่อจะใช้เป็นที่เก็บค่า configure ต่างๆ
- 2) บรรทัดหมายเลข 24 เป็นการกำหนดให้ GPIO ไม่ใช้การ interrupt
- 3) บรรทัดหมายเลข 21 เป็นการกำหนดให้ GPIO ในขาที่ต้องการเป็นโหมด Output
- 4) บรรทัดหมายเลข 18 เป็นการกำหนดขาที่ต้องการใช้ในที่นี้คือ GPIO18/GPIO19
- 5) บรรทัดหมายเลข 15 เป็นการกำหนดให้ GPIO ไม่ต้องใช้ pull-down
- 6) บรรทัดหมายเลข 12 เป็นการกำหนดให้ GPIO ไม่ต้องใช้ pull-up
- 7) บรรทัดหมายเลข 9 เป็นการเรียกใช้ function "gpio\_config" เพื่อกำหนดให้กับรีจิสเตอร์ที่ เกี่ยวข้อง

Function ที่ใช้ในการกำหนดค่าให้ออกเป็น Logic High/Low จะใช้ชื่อว่า "gpio\_set\_level" โดย พารามิเตอร์แรกจะเป็นการกำหนดขาของ GPIO ส่วนพารามิเตอร์ตัวถัดมาจะเป็นระดับของโลจิก (1 – High, 0 – Low)

3. ทำการสร้างไฟล์ Kconfig.projbuild ใน folder main ของโปรเจค เพื่อใช้เป็นตัวเอาไว้ใช้ปรับแต่ง หมายเลขของ GPIO Pin ตามความต้องการ โดยในไฟล์ที่สร้างขึ้นมานี้ จะกำหนด GPIO18 และ GPIO19 เป็นค่า default หากใช้คำสั่ง idf.py menuconfig จะมี "Example Configuration" ขึ้นมาเมื่อเข้าไป ในเมนูดังกล่าวจะมีหัวข้อให้กำหนดเลข GPIO ได้

```
G Lab02.c × B Kconfig.projbuild ×

12 menu "Example Configuration"

11

10 config GPIO_OUTPUT_0

9 int "GPIO output pin #0"

8 default 18

7 help

6 | Set the GPIO pin for Pin #0

5

4 config GPIO_OUTPUT_1

3 int "GPIO output pin #1"

2 default 19

1 help

13 | Set the GPIO pin for Pin #1

2 endmenu
```

```
(Top) → Example Configuration

(18) GPIO output pin #0

(19) GPIO output pin #1
```

4. ทำการ build และ burn ลงบอร์ด จากนั้นดูหลอดไฟ LED ที่ต่อกับขา GPIO18/19

## Digital Input ในโหมดการทำงานแบบ Polling & Interrupt

1. ทำการเพิ่มการ include เนื่องจากจะมีการใช้งาน queue เพื่อทำหน้าที่รับ-ส่ง ข้อมูลระหว่าง task

```
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
#include "driver/gpio.h"

//include FreeRTOS header for vTaskDelay and portTICK_PERIOD_MS
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/queue.h"
```

2. เพิ่มโค้ดในส่วนของ input เพื่อรับค่าจากปุ่มกด ทั้งแบบ Polling และ Interrupt รวมทั้ง task ที่ใช้ จัดการเอาค่าที่ได้จาก interrupt ไปแสดงที่คอมพิวเตอร์ "gpio task example"

3. เพิ่มโค้ดในส่วนของการ initial ตัว GPIO โมดูล โดยกำหนดให้ขาที่ต้องการ (ในที่นี้จะเป็นขา 16 และ 17) เป็นขาในโหมด Input และไม่มีการ interrupt ใดๆ ทั้งสิ้น

```
//
//*****************************
//disable interrupt
io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;

//set as a output mode
io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT;

//bit mask of the pins that you want to set, e.g. GPIO18/19
io_conf.pin_bit_mask = GPIO_INPUT_PIN_POLL_SEL;

//disable pull-down mode
io_conf.pull_down_en = 0;

//enable pull-up mode
io_conf.pull_up_en = 1;

//configuration to GPIO
gpio_config(&io_conf);
```

4. โค้ดในส่วนของการกำหนดให้ขาของ GPIO ที่ต้องการสามารถกระทำการ interrupt ได้ (GPIO5) รวมทั้ง การสร้าง queue เพื่อรับค่าจากเหตุการณ์ตอนเกิด interrupt และสร้าง task ที่ใช้ในการส่งค่าไปแสดงที่ คอมพิวเตอร์

5. ใน Idle task (loop-forever) เพิ่มเติมโค้ดในส่วนของการอ่านค่าจากการกดปุ่มที่ไม่มีการ hook ISR (เป็นการวนอ่านค่าไปทีละปุ่ม; Polling)

```
int cnt = 0;
for(;;){
    printf("cnt: %d\n", cnt++);
    vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
    gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_IO_0, cnt & 0x01);
    gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_IO_1, cnt & 0x02);
    printf("GPIO[%d] poll, val: %d\n", GPIO_INPUT_IO_0, gpio_get_level(GPIO_INPUT_IO_0));
    printf("GPIO[%d] poll, val: %d\n", GPIO_INPUT_IO_1, gpio_get_level(GPIO_INPUT_IO_1));
}

1
9
0 c
```

### ใบงานท้ายการทดลอง

ให้นิสิตเขียนโปรแกรมตามข้อกำหนดด้านล่าง

- 1. มี LED จำนวนทั้งสิ้น 2 ดวง โดยจะต้องมี LED 1 ดวงที่จะกระพริบในทุกๆ 1 วินาที (ติด 1 วินาที ดับ 1 วินาที)
- 2. เมื่อมีการกดปุ่ม LED อีกดวงที่ต่างจากข้อ 1 จะต้องทำการ Toggle สถานะ (จากติดเป็นดับ หรือจากดับ เป็นติด) หากไม่มีการกดปุ่ม LED ดวงนี้จะต้องคงสถานะเดิมไว้แบบนั้น