



Funksensor

 ϵ

Funk-Temperatur-Regler FTR65DSB-wg mit Display

Temperatur an der Einbaustelle: -20°C bis +50°C. Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

E-Design-Schaltersystem. Mit Solarzellen und Batterie (Lebensdauer 3-5 Jahre). Smart Home Sensor.
Alternativ kann die Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil SNT61-12 V/6 W in einer UP-Dose hinter dem Sensor erfolgen. Wird das Anschlusskabel nicht benötigt, kann es abgeschnitten werden. Dadurch benötigt der Sensor keine Einbautiefe hinter der Halteplatte

Funk-Temperatur-Regler mit Display

reinweiß alänzend für Einzel-Montaae

84x84x22 mm oder Montage in das

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C. Sowohl mit Dübeln 5x25 mm als auch auf 55 mm-Schalterdosen

und er kann auf jeder ebenen Fläche

angeschraubt werden.

Je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm und Dübel 5x25 mm liegen bei.

Der Sensor sendet alle 100 Sekunden bei einer Ist-Temperaturänderung von mind. 0,3°C eine Meldung in den Eltako-Gebäudefunk und das bistabile Display wird aktualisiert.

Eine Änderung der Soll-Temperatur wird sofort gesendet und das Display wird aktualisiert.

Erfolgt keine Änderung, so wird ca. alle 17 Minuten eine Statusmeldung gesendet. Die Messgenauigkeit beträgt ca. 1°C.

Montage:

Halteplatte inklusive Elektronik anschrauben. Danach den Rahmen aufrasten, die Batterieisolierung herausziehen, die Frontplatte inklusive Display und Solarzellen aufstecken.

klein die voreingestellte Tages-Solltemperatur von 20°C mit einem davorstehenden d (= day) angezeigt und im Display unten wird groß die Ist-Temperatur z.B. 21,5°C angezeigt.

Normalanzeige: Im Display oben wird

Die Tages-Solltemperatur wird zwischen +8°C und +40°C mit den beiden Tasten

▲ und ▼ in 0.5°C-Schritten eingestellt.

▲ und ▼ in 0,5°C-schriffen eingeste Mehrere Tastenbetätigungen werden aufsummiert.

Nach ca. 2 Sekunden wird die neue Solltemperatur groß im Display gezeigt. Nach weiteren 6 Sekunden kehrt das Display zur Normalanzeige zurück.

Eine Nachtabsenkung kann ebenfalls mit den Tasten ▲ und ▼ aktiviert sowie eingestellt werden.

Sie wird aktiviert durch eine kurze und gleichzeitige Betätigung der Tasten.
Oben im Display wird danach klein die Nacht-Solltemperatur mit einem davorstehenden n (= night) angezeigt.
Voreingestellt ist ein Wert, welcher 4°C niedriger ist, als die Tages-Solltemperatur.

Die Nachtabsenkung wird beendet, indem die beiden Tasten wieder kurz und gleichzeitig betätigt werden. Solange die Nachtabsenkung aktiviert ist, kann die Temperaturabsenkung mit

ist, kann die temperaturabsenkung mit den Tasten ▲ und ▼ in 1°C-Schritten verändert werden. Auch hier werden mehrere Tastenbetätigungen aufsummiert und nach ca. 2 Sekunden wird der neue Wert der Temperaturabsenkung groß im Display gezeigt.

Nach ca. weiteren 6 Sekunden kehrt das Display zur Anzeige der Nachtabsenkung zurück.

Die Nachtabsenkung wird beendet, indem die beiden Tasten wieder kurz und gleichzeitig betätigt werden.

Energiespeicher bzw. Batterie leer:

Sinkt der Energiespeicher bzw. die Batteriespannung unter 2,7 V wird 'LoAd' im Display angezeigt.

Zum Wechseln der 3V-Konpfzelle CR2032 muss lediglich die Frontplatte inklusive Display und Solarzellen abgezogen werden. Nach dem Batteriewechsel die Frontplatte inklusive Display und Solarzellen aufstecken.

Einlernen:

Mit einem Tastendruck länger als 4 Sekunden auf eine der beiden Tasten ▲ oder ▼ wird der Sensor in einen im

▲ oder ▼ wird der Sensor in einen ir Lernmodus befindlichen Funkaktor eingelernt.

Der durchgestrichene Abfallcontainer weist darauf hin, dass Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Hausoder Geschäftsmüll entsorgt werden dürfen.



Achtung: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch einen gleichwertigen Typ!

EnOcean-Funk

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FTR65DSB-wg der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Internetadresse verfügbar: eltako.com

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

★ +49 711 943500-02✓ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

20/2018 Änderungen vorhehalten