## MONTAGE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING



# DRIVE

SIEGENIA senso secure

Draadloze sensor voor de stands- en sluitcontrole van ramen.

Window systems

Door systems

Comfort systems

#### Inhoud

1	DOELGROEP VAN DEZE	9	BEDIENING	. 19
	DOCUMENTATIE 4			
		9.1	Apparaatfuncties in de	
2	GEBRUIK VOLGENS DE		SIEGENIA Comfort App	. 19
	VOORSCHRIFTEN 4	9.1.1	Statusweergave	19
		9.1.2	Signaal	19
3	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES4	9.1.3	Batterijstatus	19
		9.1.4	Batterijen vervangen	19
4	ALGEMENE OPMERKINGEN5	9.1.5	Laatste alarm	19
		9.1.6	Statistieken	19
4.1	Verwijderingsinstructies5	9.2	Apparaten met elkaar verbinden	. 20
4.2	Opmerkingen bij maataanduidingen 5			
4.3	Montagevideo5	10	<b>VERZORGING EN ONDERHOUD</b>	. 21
4.4	Begrippen betreffende het raam 5			
		10.1	Reiniging	. 21
5	LEVERINGSOMVANG EN	10.2	Batterijen vervangen	. 21
	ONDERDEELOMSCHRIJVING 6			
		11	SENSOR OP FABRIEKSINSTELLING	
6	FUNCTIE 6		RESETTEN	. 22
7	VOORBEREIDINGEN VOOR DE	12	TOEBEHOREN EN	
	MONTAGE 7		RESERVEONDERDELEN	. 22
7.1	Opmerkingen voor de positionering	13	TECHNISCHE GEGEVENS	23
, . <del>.</del>	van de sensor	10	TECHNISCHE GEGEVENS	. 23
	van de sensor12	13 1	Maten	23
8	MONTAGE 14	10.1	TVICE TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TO	. 20
Ü	MONTAGE	14	STORINGEN VERHELPEN	. 24
8.1	Montage raamsensor14			+
8.2	Montage kozijnmagneet	15	EG-CONFORMITEITSVERKLARING	
J.2	montage rozijimagneet		VOOR DE CE-MARKERING	. 26


#### 1 Doelgroep van deze documentatie

 Deze documentatie is aan eindgebruikers en vakbedrijven gericht.

#### 2 Gebruik volgens de voorschriften

- SIEGENIA senso secure is een verdekt liggende sensor, die de stand en sluiting van ramen controleert.
- SIEGENIA senso secure zendt de status draadloos via EnOcean wireless over aan de "SIEGENIA Connect Box" of aan andere plaatsen, die het EnOcean Equipment Profile (EEP) van de SIEGENIA senso secure ondersteunen (bijv. mediola EnOcean PlugIn).
- Gebruik de sensor uitsluitend in een technisch perfecte toestand.
- Voer geen wijzigingen uit aan de onderdelen van het apparaat.

- Voorwaarden voor het raam:
  - 16 mm-beslagopnamegroef



 Houten raam: neem de informatie van de DIN 68121 in acht

#### 3 Veiligheidsinstructies

Neem de veiligheidsvoorschriften voor ladders, opstapjes en werkzaamheden boven het hoofd en op bepaalde hoogten in acht.

12 2020

#### 4 Algemene opmerkingen

#### 4.1 Verwijderingsinstructies



Verwijdering conform WEEErichtlijnen. De besturingseenheid mag niet met het huisvuil verwijderd worden.

### 4.2 Opmerkingen bij maataanduidingen

Alle maten in deze documentatie zijn in millimeter (mm) aangegeven.


#### 4.3 Montagevideo

Als aanvulling op deze documentatie kunt u via de volgende link een uitgebreide montagevideo streamen:

https://www.youtube.com/watch?v=qHL-rTip8jE&feature=youtu.be

#### 4.4 Begrippen betreffende het raam


- Kozijn: frame, dat stevig met de buitenwand verbonden is.
- Vleugel: beweegbaar deel dat geopend\* en gesloten kan worden.
- Beslag: functionele onderdelen in het raam (meestal van metaal), die de vleugel met het kozijn verbinden. Het beslag dient ertoe, het raam te openen\* en te vergrendelen.
- Nok: bestanddeel van het beslag.
   Nokken zitten op het beslag van de vleugel, en kunnen door middel van bediening verschillende functies hebben.
   Voorbeelden:



\*openen: draaien, kiepen of parallel uitzetten

#### 5 Leveringsomvang en

#### onderdeelomschrijving




1	Batterijvak
2	Behuizing incl. sensor (zelfklevend)
2a	Kozijnmagneet-markering
3	Schuiver
3a	Vleugelmagneet
3b	inkortbaar gedeelte
4	Zakje toebehoren
4a	Nokvanger (zelfklevend)
4b	Batterijen AAAA (2x)
4c	Kozijnmagneet (zelfklevend)

#### 6 Functie

 SIEGENIA senso secure is een verdekt liggende draadloze sensor, die de status en sluiting van ramen controleert.

12.2020

 De sensorbehuizing wordt stevig met het beslag verbonden. De schuiver wordt op de nok gefixeerd en geeft afhankelijk van de nokpositie (sluitstand van het raam) impulsen aan de sensor door.



#### 7 Voorbereidingen voor de montage


- senso secure moet zoveel mogelijk vrij van storingsbronnen worden gemonteerd. De volgende storingsbronnen kunnen het radiosignaal negatief beïnvloeden:
  - waterleidingen
  - stenen en betonnen muren
  - metalen voorwerpen
  - airco's
  - draadloze apparaten (bijv. draadloze telefoon, babyfoon, bluetoothluidspreker, etc.)
  - radionetwerken op dezelfde radiokanalen

 Vreemde magnetische en/of elektromagnetische bronnen (bijv. sterkstroomkabels, Neodymmagneten, etc.) kunnen de functionaliteit van de sensor beïnvloeden en foutmeldingen veroorzaken.



Opmerkingen bij de EnOcean wireless-reikwijdteplanning vindt u via de volgende link:

https://www.enocean.com/fileadmin/ redaktion/pdf/app\_notes/AN001\_ RANGE\_PLANNING\_Nov\_2018\_en.pdf




Raam in draaistand openen en greep in sluitstand draaien




Evt. moet de antifoutbediening bediend worden om de greep in sluitstand te kunnen draaien.

Afhankelijk van het beslag kunnen de positie en het model van de antifoutbediening verschillen (bijv.: **A** = SIEGENIA TITAN, **B** = SIEGENIA FAVORIT).



Schuiver in de behuizing positioneren






Sensor op beslag van het vleugelkader positioneren


12.2020

Geschikte inbouwplaats op het raam:

- Horizontaal: boven
- Verticaal: boven de raamgreep



De schuiver vlak tegen de nok steken.




Bij horizontale inbouw: schuiver op positie A of B zetten



- Als de nok rechts naast de sensor zit, moet de schuiver bij de montage op positie A staan.
- Het sleufgat van de nok wordt bij montage door de schuiver niet verborgen.



- Als de nok links naast de sensor zit, moet de schuiver bij de montage op positie B staan.
- Het sleufgat van de nok wordt bij montage door de schuiver verborgen.



Bij verticale inbouw: schuiver op positie A of B zetten




- Als de nok onder de sensor zit, moet de schuiver bij de montage op positie **A** staan.
- Het sleufgat van de nok wordt bij montage door de schuiver niet verborgen.




- Als de nok boven de sensor zit, moet de schuiver bij de montage op positie **B** staan.
- Het sleufgat van de nok wordt bij montage door de schuiver verborgen.

## 7.1 Opmerkingen voor de positionering van de sensor




De afstand tot het volgende eruit stekende beslagonderdeel moet groter dan 3 mm zijn, zodat het batterijvak zonder problemen kan worden geopend.

De afstand tot het volgende sleufgat moet groter dan 3 mm zijn. De nok beweegt bij het sluiten van het raam in het sleufgat en zou anders de sensor kunnen beschadigen.



De sensor moet in het achterste gebied 160 mm vlak opliggen




Als de afstand tot het volgende eruit stekende beslagonderdeel of sleufgat kleiner dan 3 mm is, de schuiver in het gebied van de markering met een stanleymes inkorten. Oneffenheden die eventueel op de snijrand ontstaan, moeten verwijderd worden.

#### **▲ LET OP**

#### Materiële schade door onvakkundig inkorten van de schuiver

Onzuivere snede en/of breekbaarheid van de schuiver, bij snede met de schaar mogelijk


- De schuiver mag niet met een schaar ingekort worden.
- De schuiver moet met een tang ingekort worden.



Sensor van het vleugelkader verwijderen

#### 8 Montage


#### 8.1 Montage raamsensor




#### Nokvanger via nok geleiden



De vleugel en beslagonderdelen moeten stof- en vetvrij zijn (evt. reinigen). De lip op de nokvanger moet onder de nok grijpen.




Beschermfolie van nokvanger-kleefband verwijderen




Schuiver op nokvanger plakken



De schuiver moet strak op de nok zitten (< 1 mm speling). De schuiver enkele seconden op de nokvanger drukken, tot de lijm hard is.



Beschermfolie van behuizing-kleefband verwijderen




#### Sensor op beslag plakken




Op correcte positie van de schuiver letten (A of B; zie pagina's 10 en 11). De sensor enkele seconden op het beslag drukken.


#### 8.2 Montage kozijnmagneet




Kozijnmagneet-markering op vleugelkader overdragen



Vleugelkader-markering op kozijn overdragen



Beschermfolie van kozijnmagneet verwijderen



Kozijnmagneet van binnen op kozijn plakken


12.2020



Kozijn en beslagonderdelen moeten stof- en vetvrij zijn (evt. reinigen). De kozijnmagneet enkele seconden op het kozijn drukken, tot de lijm hard is.

#### 9 Bediening

De raamsensor SIEGENIA senso secure kan in combinatie met de "SIEGENIA Connect Box" en de SIEGENIA Comfort App de toestand en sluiting van ramen controleren.



#### 9.1 Apparaatfuncties in de SIEGENIA Comfort App

#### 9.1.1 Statusweergave

De statusweergave meldt de toestand van het verbonden raam.

- · Raam vergrendeld
- Raam niet vergrendeld (gekanteld)
- Raam niet vergrendeld (draaigeopend)

#### 9.1.2 Signaal

Als het aangesloten raam wordt bewogen, klinkt de signaaltoon gedurende ca. 30 seconden.

#### 9.1.3 Batterijstatus

De laadtoestand van de batterij wordt in procent aangegeven.

#### 9.1.4 Batterijen vervangen

Het vervangen van batterijen kan met ondersteuning van de app stap voor stap worden uitgevoerd.

#### 9.1.5 Laatste alarm

Het laatst opgetreden alarm wordt met datum en tijd weergegeven.

#### 9.1.6 Statistieken

De historie van alle raamtoestanden wordt gedocumenteerd en kan bekeken worden.

#### 9.2 Apparaten met elkaar verbinden

- 1. SIEGENIA Connect Box conform montagehandleiding H47.MOTS013NL instellen
- 2. SIEGENIA Comfort App openen




3. SIEGENIA Connect Box selecteren



4. »Aangesloten apparaten« selecteren



5. Nieuw apparaat toevoegen



6. Raamsensor instellen Opmerking: de instelling vindt stap voor stap plaats via de SIEGENIA Comfort App. In de volgende afbeeldingen worden deze stappen op volgorde weergegeven.

#### 7. Raamsensor toevoegen



Standaard instellingen gebruiken



8. Raam sluiten



9. Raam vergrendelen



10. Raamgreep op 90° draaien



11. Raamgreep op 180° draaien



12. Raamgreep in sluitstand draaien



De raamsensor is met succes geïntegreerd




#### 10 Verzorging en onderhoud


#### 10.1 Reiniging

- Gebruik geen agressieve
   of oplosmiddelhoudende
   reinigingsmiddelen of scherpe
   voorwerpen; hierdoor kan het oppervlak
   van de behuizing worden beschadigd.
- Reinig het apparaat nooit met een hogedrukspuit of een stoomreiniger.

#### 10.2 Batterijen vervangen




Batterijvak en batterijen verwijderen




Nieuwe batterijen in batterijvak plaatsen in de sensor plaatsen

Wachten tot sensor 1x kort piept



Raam sluiten - **niet vergrendelen** Correcte positie kozijnmagneet wordt automatisch gecontroleerd


Wachten tot sensor 1x kort piept




Raamgreep vergrendelen

Sensor piept 2x kort

#### 11 Sensor op fabrieksinstelling resetten




Batterijvak en batterijen verwijderen



Druk 4 keer met uw vinger op de sensor

Sensor piept 2x kort





Batterijvak incl. batterijen in de sensor plaatsen

#### 12 Toebehoren en reserveonderdelen


Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
SIEGENIA senso secure	1x raamsensor	GSEF0100-0D4010
SIEGENIA Connect Box	1x converter	GZFM2040-002010
Batterijset	2x batterijen AAAA	GERS0020-093010
Set reserveonderdelen	1x nokvanger	GERS0030-0D4010
	1x schuiver	
	1x kozijnmagneet	

#### 13 Technische gegevens

Radiofrequentie	868,3 MHz (EnOcean)
EnOcean Equipment Profile (EEP)	D2-06-50
Max. zendvermogen	0,4 mW
Radioreikwijdte (in het open land)	300 m
Beschermingstype	IP64 (elektronica); IP40 (batterijvak)
Toegestane ruimtetemperatuur	−20 °C tot + 60°C
Batterijen	2x AAAA
Levensduur van de batterijen	ca. 3 jaar

#### 13.1 Maten

Afbeelding: positie schuiver in draaistand



 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Sensorlengtes tot aanslag nok (schuiver middenpositie): ongekort = 255  $\pm$  19 mm | ingekort = 211  $\pm$  19 mm

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Afkortbereik

#### 14 Storingen verhelpen

Bij een storing in geen enkel geval het apparaat openen en/of proberen het te repareren. Wanneer de volgende tabel het probleem niet omschrijft, neem dan contact op met uw installateur of direct met SIEGENIA: tel. +49 271 3931-0

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing	
SIEGENIA senso secure wordt bij het inleren niet herkend / fout bij	SIEGENIA Connect Box is	SIEGENIA Connect Box opnieuw positioneren (opmerkingen bij de reikwijdteplanning, zie pagina 7).	
	buiten de radioreikwijdte	Wireless repeater gebruiken (zie bedieningshandleiding SIEGENIA Connect Box - H47.MOTS013NL).	
de kalibratie	Storing van het radiosignaal	Opmerkingen bij de radioreikwijdteplanning en mogelijke storingsbronnen in acht nemen (zie pagina 7).	
	Batterijen leeg	Batterijen vervangen (zie pagina 21).	
	SIEGENIA senso secure verkeerd ingeleerd	SIEGENIA senso secure op fabrieksinstelling resetten en opnieuw kalibreren (zie pagina 22 en pagina 20).	
SIEGENIA senso secure	Verkeerde positie van de magneet	Positie van de magneet controleren en evt. opnieuw positioneren (zie pagina 17).	
meldt verkeerde of geen status	Storing van het radiosignaal	Opmerkingen bij de radioreikwijdteplanning en mogelijke storingsbronnen in acht nemen (zie pagina 7).	
	Raamgreep zit niet in eindstand	Greeppositie controleren en evt. corrigeren	
	Raam kan moeilijk worden geopend.	Raambeslagen laten onderhouden en instellen	

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing		
	de alarmgevoeligheid voorat 1 ingesteld.  Via "Overige instellingen" is de alarmgevoeligheid van ni niveau 6 te regelen.  Als volgt te werk gaan: 1. "SIEGENIA Comfort App' 2. SIEGENIA Connect Box so 3. SIEGENIA senso secure s 4. "Overige instellingen" op 5. "Opnieuw kalibreren" se 6. "Gebruikersgedefinieerd instellingen gebruiken" a	Bij kalibratie met standaard instelling is de alarmgevoeligheid vooraf op niveau 1 ingesteld.		
		Via "Overige instellingen" is het mogelijk de alarmgevoeligheid van niveau 0 tot niveau 6 te regelen.		
CIECENIA		Als volgt te werk gaan:		
SIEGENIA senso secure reageert bij schudden		1. "SIEGENIA Comfort App" openen		
te vaak of helemaal		2. SIEGENIA Connect Box selecteren		
niet		3. SIEGENIA senso secure selecteren		
		4. "Overige instellingen" oproepen		
		5. "Opnieuw kalibreren" selecteren		
		6. "Gebruikersgedefinieerde instellingen gebruiken" activeren		
		7. "Alarmgevoeligheid" regelen		
		8. Kalibratie starten		

**Opmerking:** Gedetailleerde informatie over het verhelpen van storingen vindt u op de SIEGENIA Smarthome-internetpagina. <u>www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq</u>



#### 15 EG-conformiteitsverklaring voor de CE-markering

Voor onze senso secure-verklaring bevestigen wij dat het genoemde product conform richtlijn 2001/95/EG aan de algemene productveiligheid voldoet en de belangrijke beveiligingseisen die in de richtlijnen van de Raad over elektrische en elektronische producten zijn vastgelegd.

Ter evaluatie worden de hieronder genoemde testnormen, die onder de relevante richtlijnen geharmoniseerd zijn, gebruikt:

- a) 2014/30/EU EMC-richtlijn
  - EN 50130-4:2011+A1:2014 Emissie
  - EN 50130-4:2011+A1:2014 / EN 61000-6-2:2005
- b) 2014/53/EU RED-richtlijn
- b1) Elektromagnetische compatibiliteit:
  - EN 301 489-1, V.1.9.2
  - EN 301 489-3, V.1.6.1
- b2) Veiligheid van personen in elektromagnetische velden (10 MHz tot 300 GHz)
  FN 62479:2010
- b3) Zendspectrumaspecten apparaten voor gegevensoverdracht
  - EN 300 220-2:V3.1.1
  - Radio-installaties met geringe reikwijdte (SRD), die met frequentiebereik 25 MHz tot 1000 MHz werken
- c) 2011/65/EU RoHs
  - EN 50581:2012 Technische documentatie ter beoordeling van elektrische en elektronische apparaten met betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen

Deze verklaring wordt verantwoordelijk voor de in de Europese Unie gevestigde fabrikanten/importeurs afgegeven door:

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf

Siegen, 2020-03-04

M. Weber

(Hoofd Groepsontwikkeling)

ppa. Will

www.siegenia.com



