

# **Contenido:**

• Procedimientos y conceptos avanzados sobre KiCad.

Autores: Diego Brengi - Noelia Scotti - Diego Alamon





# KiCad Trabajo grupal



En KiCad **podemos trabajar en grupo** para realizar ciertas fases del desarrollo.

Como cada hoja del esquemático se almacena en un archivo de texto diferente, podemos desarrollar el esquemático entre varias personas sin conflictos. Además podemos repartir otras tareas como:


- Diseño de símbolos.
- Manejo de bibliotecas.
- · Lista de materiales.
- Diagrama jerárquico.



El PCB es un único archivo, por lo tanto es imposible actualmente trabajar en simultáneo entre varias personas. Pero si es posible distribuir las siguientes tareas:

- · Diseño de stack-up.
- Cálculos de impedancia.
- Diseño de footprints.
- Diseño de modelos 3D.
- Ruteo de PCB.

# KiCad Trabajo grupal



### Claves para el trabajo grupal

- Diseño con múltiples hojas (jerárquico o plano).
- Repartir las tareas desde el principio del proyecto.
- Designar un coordinador que gestione librerías, conflictos y hojas complicadas como las de una CPU.
- Reglas de diseño claras desde el principio (tamaños de textos, identificación de pares diferenciales, ubicación de pines jerárquicos, campos de información de los componentes, etc.)

### Cuidados que hay que tener

- No agregar hojas a mitad de proyecto, si fuera necesario, lo debe hacer el coordinador teniendo cuidado de que no se modifique la numeración de las hojas actuales.
- Guardar, editar y subir al repositorio solamente nuestros archivos. Si editamos involuntariamente archivos del compañero, deben ser reemplazados por la versión que esté en el repositorio remoto.
- Numerar los componentes con el esquema number\*100.
- No renumerar nunca el proyecto completo.

# KiCost es un script Python para calcular costos de los componentes de diseño hecho en KiCad.

Licencia: MIT


**Código:** https://github.com/xesscorp/KiCost

**Docum.:** https://kicost.readthedocs.io

Autor: Dave Vandenbout <devbisme@gmail.com>

#### Funcionamiento básico:

- 1) Ingresar en el esquemático los campos especiales de información.
- 2) Generar el netlist básico (xml).
- 3)Correr el script con el xml como entrada.
- 4)KiCost consultará las bases de datos de los proveedores y generará una planilla de cálculo.



**Cad** 

## Campos del esquemático que utiliza:

Desc: Descripción larga

Manf: Fabricante

Manf#: Código del fabricante

**Dikikey#:** Código digikey **Mouser#:** Código Mouser

kicost:pricing: Colocar precios propios con formato

1:\$1.50; 10:\$1.00; 25:\$0.90; 100:\$0.75



# Ejercicio2cese\$ kicost -i ej2.xml

No 'newark#' or 'manf#' field: cannot lookup part ['F1', 'F2'] at newark No 'digikey#' or 'manf#' field: cannot lookup part ['F1', 'F2'] at digikey No 'mouser#' or 'manf#' field: cannot lookup part ['F1', 'F2'] at mouser

Part ['R1', 'R2'] not found at newark

Progress: 100%

Exception TypeError: TypeError("'NoneType' object is not callable",) in ignored

Ejercicio2cese\$

3									(6)			
	A	В	C	D	E	F	G	H	10.00	M	S	Υ
1							Board Qty: 10					
2							To	otal Cost:	\$68,53	\$72,93	\$75,88	\$0,00
3							U	nit Cost:	\$6,85			
4												
5		Global Part Info								Digi-Key	Mouser	Newark
6	Refs	Value	Desc	Footprin	Manf	Manf#	Qty	Unit\$	Ext\$	Ext\$	Ext\$	Ext\$
7	XA1	Conn_Poncho	2P_2x_20	ej2:Conn	Harwin	M50-350	10	\$3,17	\$31,70	\$34,22	\$31,70	
8	J2	CAN		ej2:CON_	AMP	640456-3	10	\$0,12	\$1,16	\$1,19	\$1,16	
9	R1,R2	60		Resistors_	Vishay Da	CRCW120	20	\$0,08	\$1,67	\$1,67	\$9,02	
10	U1	SP3232ECN			Exar	SP3232E0	10	\$0,91	\$9,07	\$9,36	\$9,07	
11	U2	AMIS42665TJ	AA1RG	ej2:SOIC-▶	ON	AMIS426	10	\$0,97	\$9,67	\$10,64	\$9,67	
12	F1,F2	FIDUCIAL		ej2:Fiducia	_1mm		20	\$0,00	\$0,00			
13	J1	DB9-F		ej2:DB9_₱	AMP	1734354+	10	\$1,19	\$11,90	\$12,44	\$11,90	
14	C1-C6	100nF		Capacitor	Yageo	CC1206K₽	60	\$0,06	\$3,36	\$3,41	\$3,36	
15												

Ver el instructivo: https://www.youtube.com/watch?v=AeccxROpDfY

## Ventajas:

- Considera precios según las cantidades.
- Marca el proveedor de menor precio.
- Informa stock existente.
- Permite armar la lista para hacer directamente el pedido.
- Permite incluir otros campos arbitrarios a la planilla de reporte.

# Desventajas:


- No siempre es eficiente en encontrar los proveedores.
- Necesita exacta concordancia con los campos de descripción, valor y footprint para agrupar componentes.
- No permite seleccionar los nombre de los campos a considerar.
- Parece trabajar mejor con Digikey.

Ver el instructivo: https://www.youtube.com/watch?v=AeccxROpDfY

# KiPart para componentes de muchos pines

#### **Problemática**

- Crear gráficamente componentes con una gran cantidad de pines.
- Reedición de componentes trabajosa.
- Pines con muchas funciones (textos largos en el componente).
- Se quiere mostrar solo las funciones usadas para ese pin.



#### Solución: KiPart

https://github.com/xesscorp/KiPart

https://kipart.readthedocs.io/en/latest/

https://www.youtube.com/watch?v=hX4l8i4TSWY



# KiField para editar, reorganizar o corregir campos del esquemático

#### **Problemática**

- En diseños de muchos componentes, resulta complejo llevar en forma ordenada y consistente los campos adicionales de información como por ejemplo la descripción larga de los componentes o los código de producto.
- En KiCad es muy laborioso reorganizar o borrar los campos de información de los componentes, y requiere recorrer uno por uno los componentes del esquemático.



Se editan los campos cómodamente en una planilla de cálculo.

Solución: KiField

https://github.com/xesscorp/kifield

https://kifield.readthedocs.io/en/latest/

**Tip:** KiField No esta internacionalizado, tiene problemas al manejar acentos y comillas dobles.



# Opciones avanzadas del editor de módulos

En el siguiente video se ejemplifica como fácilmente se puede:

- · Realizar dibujos y editarlos.
- · Importar un archivo DXF.
- Copiar, alinear y distribuir pads.
- Enumerar pads fácilmente.

KiCad module editor demo https://vimeo.com/99235812






# Profundizando Pcbnew





# **Ruteo interactivo**

En el modo GAL, tenemos opciones para configurar el ruteo interactivo.
Básicamente podemos elegir tres modos:

- Resaltar colisiones
- Empujar
- Rodear.







# **Pcbnew - Stackup**


Actualmente KiCad no posee campos para ingresar la información detallada (espesores y materiales) del stack-up. Por eso es conveniente colocar esta información en alguna parte del diseño. Utilizaremos la capa de dibujos para anotar el stackup.



Stack-up de la CIAA-FSL fabricada por Mayer S.A. (4 Layers)

# Impedancia Controlada

Si tenemos que seleccionar nosotros el stackup y realizar los cálculos, tendremos que conocer



# Interpretación de hojas de datos de materiales

- Permitividad del dieléctrico.
- Espesor final del material luego del prensado.
- Contenido de resina.
- Tg (glass transition temperature)

### **Tipos de Materiales**

- Copper Foils
- Cores / Laminates
- Prepregs

#### Fabricantes de materiales


- Isola
- Nouya
- Shengyi Technology
- Rogers

#### Procesos de fabricación

Pueden utilizarse cores/laminates comprados o pueden armarse a partir de prepregs y foils de cobre.

# Impedancia Controlada: Ejemplo de cálculo

# Ejemplo de cálculo de impedancia para la CIAA-FSL



STACKUP CIAA-FSL

L1 SIGNAL:1 oz (0,035 mm)

PREPREG: 2x7628AT05:0,346 mm

L2 GND: 1 oz (0,035 mm)
LAMINATE: 4x7628M:0,76 mm
L3 PWR: 1 oz (0,035 mm)

PREPREG: 2x7628AT05:0,346 mm

L4 SIGNAL:1 oz (0,035 mm)

TOTAL: 1,6 mm (Fabricante Isola)

Ernesto Mayer S.A. pasó el stack-up típico que usaban para PCBs de cuatro capas y en base a eso se hicieron los cálculos con el PCB Calculator.




USB Z0diff = 90 ohm ± 15% W?, S?


Pares diferenciales a calcular



Ethernet Z0diff = 100 ohm W?, S?




# Impedancia Controlada: PCB Calculator



#### Herramientas

- Regulators: Calculadora de resistencias para reguladores.
- Track Width: Calculadora para el ancho de pistas en fc. de la corriente máxima.
- Electrical Spacing: Separaciones mínimas para lograr determinada aislación entre pistas.
- TransLine: Calculadora de impedancia característica (Z0) para líneas de Tx.
- RF-Attenuators: Cálculo de atenuadores de RF.
- Color Code: Código de colores de resistencias.
- Board Classes: Clasificación de PCBs según sus dimensiones mínimas.

# Impedancia Controlada: Microstrip Diferencial



## TransLine: Qué datos necesitamos para el cálculo de un Microstrip Diferencial?

- Er: Permitividad del dieléctrico. Sacar de la hoja de datos del material.
- H: Altura del dieléctrico.
- T: Espesor de la capa de cobre en la que se ruteará el par diferencial.
- W: Ancho de las pistas del par diferencial. Es lo que queremos calcular.
- S: Distancia entre las pistas del par diferencial. Podemos utilizar el clearance que indique el fabricante.
- Zeven/Zodd: Impedancia en modo par y en modo impar. Zodd = Zdiff / 2. Zeven estimar un valor inicial de 65 ohm si se quiere usar la opción Synthetize.
- Los valores de frecuencia y longitud de la línea "no afectan significativamente" ya que no estamos haciendo un cálculo de pérdidas sino de impedancia.

# Impedancia Controlada: Ejemplo de cálculo

Ejemplo de cálculo de impedancia para la CIAA-FSL Par diferencial USB: Zdiff = 90 ohm

1)Replicar el cálculo realizado en la CIAA-FSL.



#### Datos a ingresar en la calculadora

- Tipo de línea = Coupled Microstrip Line
- Er = 4.5
- H = 0.346 mm
- T = 0.035 mm
- W = Seleccionar el radio button superior para que al sintetizar se calcule W.
- S = 7 mils
- Zodd = Zdiff / 2 = 45 ohm
- Zeven = 65 ohm
- Los demás valores dejarlos como vienen por default.

STACKUP CIAA-FSL

L1 SIGNAL:1 oz (0,035 mm)


PREPREG: 2x7628AT05:0,346 mm

L2 GND: 1 oz (0,035 mm) LAMINATE: 4x7628M:0,76 mm L3 PWR: 1 oz (0,035 mm)

PREPREG: 2x7628AT05:0,346 mm

L4 SIGNAL:1 oz (0,035 mm)

TOTAL: 1,6 mm (Fabricante Isola)






3

Redondear resultado W = 18 mils

•

S = 7 mils



5


Calcular Zdiff final Zdiff = 91,75 ohm

90 ohm ± 15% Cumple!


# Pcbnew: Ruteo de pares diferenciales

# **Dimensions** → **Differential Pair Dimensions**

Setear en el SCH los nombres de las nets: USB\_P USB\_N ETH\_TX+ ETH\_TX-



**Route** → **Differential Pair** 



- 1) Verificar que en el esquemático las nets tengan nombres con el sufijo **P** y **N** ó los símbolos **+** y **-** para que KiCad las reconozca. Por ejemplo, USB\_P y USB\_N.
- 2) Antes de rutear cada par, se debe configurar el ancho de las pistas y la separación entre las mismas. Ir a Dimensions → Differential Pair Dimensions.
- 3) Rutear el par diferencial. Route → Differential Pair.

# Pcbnew: Ruteo de pares diferenciales


# Ecualización de longitud

Luego de trazados los pares diferenciales, debemos ecualizar su longitud de acuerdo a la especificación de la interfaz.

Por ejemplo, para Gigabit Ethernet la máxima diferencia de longitud entre pares es de 30 mils.


- 1) Ir a Route → Tune Differential Pair Length.
- 2) Clickear sobre el par diferencial y presionar la tecla "L".
- 3) Configurar la longitud y la forma de las onditas (esto último sólo si fuera necesario).

### **Route** → **Tune Differential Pair Length**



# Target length

Obtener las longitudes de los pares diferenciales a ecualizar e identificar el más largo. Esta longitud será la que utilicemos para ecualizar.



# Pcbnew: Ruteo de pares diferenciales


#### Ecualización de fase

Luego de trazados y ecualizados los pares diferenciales, debemos ecualizar su fase de acuerdo a la especificación de la interfaz.

Por ejemplo, para Gigabit Ethernet la tolerancia máxima de ecualización intra-par es de 5 mils.

- 1) Ir a Route → Tune Differential Pair Skew/Phase.
- 2) Clickear sobre el par diferencial y presionar la tecla "L".
- 3) Configurar el desvío deseado y la forma de las onditas (esto último sólo si fuera necesario).


#### **Route** → Tune Differential Pair Skew/Phase



### **Target skew**


Obtener la diferencia de longitud entre las líneas del par diferencial. Esta diferencia será la que utilicemos para ecualizar la fase.

Tip: Ubicar las onditas en donde las líneas se separan más, por ejemplo en las curvas.



# Pcbnew: Ruteo de pares diferenciales IV


## **Design Rules** → **Design Rules**



# Seteo de reglas específicas para pares diferenciales.

Si queremos que al ejecutar el DRC, sean chequeados los pares diferenciales, hay que crear una Net Class y asignarle las nets correspondientes.

- 1) Crear la Net Class con los valores de clearance y ancho de pista correspondientes.
- 2) Seleccionar la net class del lado derecho y asignarle las nets.
- 3) Ejecutar el DRC para probar que los pares diferenciales quedaron bien trazados. Tools → DRC.



# **Auto Router en Kicad**


Freerouting es un programa java externo a Kicad que realiza autorouteo.



Su autor lo ha publicado con licencia GPL, pero ante un reclamo de la empresa donde trabajaba (esta jubilado actualmente) optó por quitar el código. Sin embargo está disponible ya que se han realizado copias.

# **Auto router en KiCad**

# Captura de pantalla de Freerouting



\$ java -jar FreeRouting.jar

# Adaptación: Diego Brengi - djavier@ieee.org

#### Carátula principal:

Foto titulada "Circuit" de Yuri Samoilov bajo licencia CC-BY disponible en https://www.flickr.com/photos/yusamoilov/14011462899/

#### Fondo de la presentación:

Foto titulada "computer motherboard tracks" de Creativity103 bajo licencia CC-BY disponible en: https://www.flickr.com/photos/creative\_stock/5228433146/

Las imágenes de clipart se tomaron de: https://openclipart.org/

Los demás logos corresponden a proyectos de Software Libre u Open Source. Consultar cada licencia en particular.

Todas las capturas de pantalla fueron realizadas por los autores y están bajo la misma licencia que esta presentación.

El resto de las imágenes se cita la fuente debajo de cada una.

