[86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores 1er Cuatrimestre 2020

Juntura PN

Guia 2. Ej 7: Se tiene una juntura P^+N donde se sabe que sin potencial aplicado el máximo valor alcanzado por el campo eléctrico es $|E_0|=10\,\mathrm{kV/cm}$ y que $N_D=4.5\times10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$.


a) ¿Cuál es la concentración N_A de la juntura?

Guia 2. Ej 7: Se tiene una juntura P^+N donde se sabe que sin potencial aplicado el máximo valor alcanzado por el campo eléctrico es $|E_0| = 10 \, \mathrm{kV/cm}$ y que $N_D = 4.5 \times 10^{14} \, \mathrm{cm}^{-3}$.

a) ¿Cuál es la concentración N_A de la juntura?

Recordemos:

• ¿Que significa P^+N ?




Muy asimétrica


Guia 2. Ej 7: Se tiene una juntura P^+N donde se sabe que sin potencial aplicado el máximo valor alcanzado por el campo eléctrico es $|E_0| = 10 \, \mathrm{kV/cm}$ y que $N_D = 4.5 \times 10^{14} \, \mathrm{cm}^{-3}$.

a) ¿Cuál es la concentración N_A de la juntura?

Recordemos:

• ¿Que significa P^+N ?







Guia 2. Ej 7: Se tiene una juntura P^+N donde se sabe que sin potencial aplicado el máximo valor alcanzado por el campo eléctrico es $|E_0| = 10 \, \mathrm{kV/cm}$ y que $N_D = 4.5 \times 10^{14} \, \mathrm{cm}^{-3}$.

a) ¿Cuál es la concentración N_A de la juntura?

Recordemos:

• ¿Que significa P^+N ?





$$|E_0| = \sqrt{\frac{2 q \phi_B N_A N_D}{\epsilon_{Si} (N_A + N_D)}}$$

 $\phi_B o$ Potencial de built-in o de juntura


$$\epsilon_{Si} = 11.7 \; \epsilon_0$$

$$|E_0| = \sqrt{\frac{2 \ q \ \phi_B \ N_A \ N_D}{\epsilon_{Si} \ (N_A + N_D)}} \qquad \qquad \phi_B o ext{Potencial de built-in o de juntura}$$

Para simplificar la resolución notemos que si $N_A \gg N_D \rightarrow (N_A + N_D) \approx N_A$

$$|E_0| \cong \sqrt{\frac{2 q \phi_B N_A N_D}{\epsilon_{Si} N_A}} \longrightarrow \phi_B = 718 \, \text{mV}$$


$$\longrightarrow \phi_B = \phi_n - \phi_p$$




$$\longrightarrow \phi_B = \phi_n - \phi_p$$

$$\phi_p = -V_{th} \ln \frac{p_o}{n_i}$$

$$\phi_n = V_{th} \ln \frac{n_o}{n_i}$$



$$\longrightarrow \phi_B = \phi_n - \phi_p = 718 \ mV$$



$$\phi_p = -V_{th} \ln \frac{p_o}{n_i} \stackrel{\uparrow}{=} -V_{th} \ln \frac{N_A}{n_i}$$

$$\phi_n = V_{th} \ln \frac{n_o}{n_i} = V_{th} \ln \frac{N_D}{n_i}$$

$$\text{En QNR-P: } p_o = N_A$$

$$\phi_n = V_{th} \ln \frac{N_D}{n_i}$$

$$\text{En QNR-N: } n_o = N_D$$



$$\longrightarrow \phi_B = \phi_n - \phi_p = 718 \ mV$$

$$\phi_n = V_{th} \ln \frac{N_D}{n_i} = 277 \, mV \quad \checkmark$$



- Datos:

 $T = 300 \, K$ $n_i = 10^{10} \, cm^{-3}$ $V_{th} = \frac{k \, T}{q} = 25.9 \, mV$ $N_D = 4.5 \times 10^{14} \, cm^{-3}$

$$\longrightarrow \phi_B = \phi_n - \phi_p = 718 \ mV$$

$$\phi_n = V_{th} \ln \frac{N_D}{n_i} = 277 \, mV$$

$$\phi_p = \phi_n - \phi_B = -441 \, mV \qquad \Rightarrow \phi_p = - \vee_{\downarrow} \downarrow_{\downarrow} \qquad (\wedge \wedge_{\downarrow})$$

$$N_A = n_i \exp\left(-\frac{\phi_p}{V_{th}}\right) = 2.5 \times 10^{17} \ cm^{-3}$$

Datos:

•
$$T = 300 K$$

•
$$n_i = 10^{10} cm^{-3}$$

•
$$V_{th} = \frac{kT}{q} = 25.9 \, mV$$

•
$$N_D = 4.5 \times 10^{14} \ cm^{-3}$$

$$\longrightarrow \phi_B = \phi_n - \phi_p = 718 \ mV$$

$$\phi_n = V_{th} \ln \frac{N_D}{n_i} = 277 \, mV$$

$$\phi_p = \phi_n - \phi_B = -441 \, mV$$

$$N_A = n_i \exp\left(-\frac{\phi_p}{V_{th}}\right) = 2.5 \times 10^{17} cm^{-3}$$

Notemos que se cumple que $N_A \gg N_D$

Datos:

•
$$T = 300 K$$

•
$$n_i = 10^{10} cm^{-3}$$

•
$$V_{th} = \frac{kT}{q} = 25.9 \, mV$$

• $N_D = 4.5 \times 10^{14} \, cm^{-3}$

•
$$N_D = 4.5 \times 10^{14} \ cm^{-3}$$



Usando el mismo procedimiento de antes, se obtiene un valor de $\phi_B=207~V....$


Usando el mismo procedimiento de antes, se obtiene un valor de $\phi_B=207~V....$

ightharpoonup Es un valor absurdo de $oldsymbol{\phi}_B$

Usando el mismo procedimiento de antes, se obtiene un valor de $\phi_B=207~V....$

o Es un valor absurdo de $oldsymbol{\phi}_B$


 ϕ de silicio no puede exceder 550 mV o ser menor a -550 mV



Usando el mismo procedimiento de antes, se obtiene un valor de $\phi_B=207~V....$

ightharpoonup Es un valor absurdo de $oldsymbol{\phi}_{B}....$

 ϕ de silicio no puede exceder 550 mV o ser menor a -550 mV




Usando el mismo procedimiento de antes, se obtiene un valor de $\phi_B=207~V....$

ightarrow Es un valor absurdo de $oldsymbol{\phi}_B$

 ϕ de silicio no puede exceder 550 mV o ser menor a -550 mV

Para el caso de una juntura PN significa que: $\begin{cases} 0 \le \phi_n \le 550 \ mV \\ 0 \ge \phi_p \ge -550 \ mV \end{cases}$



Usando el mismo procedimiento de antes, se obtiene un valor de $\phi_B=207~V....$

lacktriangle Es un valor absurdo de $oldsymbol{\phi}_B$


 ϕ de silicio no puede exceder $550 \, mV$ o ser menor a $-550 \, mV$

Para el caso de una juntura PN significa que: $\begin{cases} 0 \le \phi_n \le 550 \ mV \\ 0 \ge \phi_p \ge -550 \ mV \end{cases}$

Existe un $\phi_{B_{MAX}} = \phi_{n_{MAX}} - \phi_{p_{MIN}} = 1.1 \, V \ll 207 \, V$

$$N_D = 10^{20} cm^{-3}$$

$$N_A = 10^{20} cm^{-3}$$



 $\phi_{B_{MAX}} = 277 \, mV \, - (-550 \, mV) = 827 \, mV \ll 207 \, V$

2.0 -> MA-10 am

$$\phi_{B_{MAX}} = 277 \, mV \, - (-550 \, mV) = 827 \, mV \ll 207 \, V$$

Con ningún $N_A \leq 10^{20} cm^{-3}$ llego al campo máximo.

$$\phi_{B_{MAX}} = 277 \, mV \, - (-550 \, mV) = 827 \, mV \ll 207 \, V$$

Con ningún $N_A \leq 10^{20} cm^{-3}$ llego al campo máximo.

El máximo valor sería $N_A=10^{20}\ cm^{-3}$

c) Suponiendo ahora que $N_D=10^{17}~cm^{-3}$ ¿Cuál es máximo valor de N_A que puede utilizarse en la juntura?

c) Suponiendo ahora que $N_D=10^{17}\ cm^{-3}$ ¿Cuál es máximo valor de N_A que puede utilizarse en la juntura?

 \longrightarrow Volvamos a la formula de $|E_0|$:

$$|E_0| = \sqrt{\frac{2 q \phi_B N_A N_D}{\epsilon_{Si} (N_A + N_D)}} < 170 \frac{kV}{cm}$$

c) Suponiendo ahora que $N_D=10^{17}\ cm^{-3}$ ¿Cuál es máximo valor de N_A que puede utilizarse en la juntura?

 \longrightarrow Volvamos a la formula de $|E_0|$:

$$|E_0| = \sqrt{\frac{2 q \phi_B N_A N_D}{\epsilon_{Si} (N_A + N_D)}} < 170 \frac{kV}{cm}$$

En principio suponemos que sigue siendo P^+N . Despejando obtenemos $\phi_B < 935 \ mV$ (< 1,1 V).

L> NA>>ND

c) Suponiendo ahora que $N_D=10^{17}\ cm^{-3}$ ¿Cuál es máximo valor de N_A que puede utilizarse en la juntura?

 \longrightarrow Volvamos a la formula de $|E_0|$:

$$|E_0| = \sqrt{\frac{2 q \phi_B N_A N_D}{\epsilon_{Si} (N_A + N_D)}} < 170 \frac{kV}{cm}$$

En principio suponemos que sigue siendo P^+N . Despejando obtenemos $\phi_B < 935 \ mV \ (< 1,1 \ V)$.


Con el nuevo valor de
$$\phi_n=417~mV$$
 obtenemos $\phi_p=-533~mV$ $N_A=1.82\times 10^{19}~cm^{-3}$ $<10^{20}~cm^{-3}$

c) Suponiendo ahora que $N_D=10^{17}\ cm^{-3}$ ¿Cuál es máximo valor de N_A que puede utilizarse

en la juntura?

 \longrightarrow Volvamos a la formula de $|E_0|$:

$$|E_0| = \sqrt{\frac{2 q \phi_B N_A N_D}{\epsilon_{Si} (N_A + N_D)}} < 170 \frac{kV}{cm}$$



En principio suponemos que sigue siendo P^+N . Despejando obtenemos $\phi_B < 935 \ mV \ (< 1,1 \ V)$.

Con el nuevo valor de $\phi_n=417~mV~$ obtenemos $\phi_p=-533~mV~$

$$N_A = 1.82 \times 10^{19} \ cm^{-3}$$
 < $10^{20} \ cm^{-3}$

Concentraciones altas de N_A y N_D aumentan el campo en la juntura.