
Contaminación Atmosférica

Modelo Gaussiano de Dispersión - Screen3



VARIABLES CLIMATOLÓGICAS

■VIENTOS Transporte y dispersión

LLUVIAS Lavado

■INSOLACIÓN Reacciones fotoquímicas

■TEMPERATURAS (Perfil Vertical) Dispersion

Modelos matemàticos

Evalúan la dispersión de los contaminantes Existen varios tipos de modelos de dispersión atmosférica, básicamente: gaussianos,

- numéricos o de conservación de la masa,, basados en la ecuación de conservación de la masa, pueden separarse en dos grandes grupos, Lagrangianos y Eulerianos
- estadísticos o empíricos y físicos,

Unidades

■Gases y vapores:

Volumen/volumen ppm: partes por millón Masa de contaminante/ volumen de aire= microgramo / metro cúbico µg / m3

■ Partículas:

Masa de contaminante/ volumen de aire= microgramo / metro cúbico µg / m3

Ing. Mònica Bianucci - FIUBA -97-04-1-C 2022-

- Nivel Guía de Calidad de Aire: Concentración de contaminantes debajo de cuyos valores se estima, para el grado de conocimiento del que se dispone, que no existirán efectos adversos en los seres vivos.
- Normas de Calidad de Aire: Son límites legales, correspondientes a niveles de contaminantes en aire, durante un período de tiempo dado.-----Mediciones (muestreo de contaminantes en aire ò aplicación de un modelo matemático)
- Normas de Emisión: Son límites a la cantidad de emisiones enviadas por unidad de tiempo y/o concentración de contaminantes emitidos por unidad de volumen por la o las fuentes generadoras.

Objetivos

- El impacto que genera la fuente en los receptores(efecto del contaminante-Concentraciones).
- El cumplimiento con la norma de calidad de aire (Cmax-Cadm).
- Metodologías para reducir las emisiones de los contaminantes:


Equipos de retención. tratamiento al "final de tubo" (end of pipe)


Tecnologías limpias Intervenir en los procesos, combustibles, MP, etc

Ing. Mònica Bianucci - FIUBA - 97-04-1-C 2022-

Objetivos - Modelos gaussianos

- Evaluación de exposiciones (estiman concentraciones en poblaciones expuestas).
- Verificación de cumplimiento con requerimientos legislativos.
- Determinación de variaciones en las concentraciones en función de modificaciones en los parámetros de diseño.
- Determinación de puntos de muestreo





Supuestos básicos y limitaciones:

- E: (caudal másico g/s) continua y constante durante el período de tiempo seleccionado.
- Variables meteorológicas constantes para las distancias a sotavento.
- Contaminante gaseoso o particulado Ø < 20 μm.
- El viento es uniforme en toda a capa donde se produce la dispersión.
- La distribución de la concentración en lo ancho y vertical de la columna es gaussiana.
- El contaminante es conservativo.
- Los contaminantes tienen la misma densidad que la masa gasebsa que los contiene.

Ing. Mònica Bianucci - FIUBA - 97-04-1-C 2022-

$$C(x, y, z, H) \propto \frac{1}{u}$$


$$C(x, y, z, H) \propto E$$


$$C(x, y, z, H) \propto G$$

$$C(x, y, z, H) = \frac{E}{u} * Gy * Gz$$

$$C(X,Y,Z,H) = \frac{E}{u} * \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma_{y}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{Y}{\sigma_{y}}\right)^{2}} \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma_{z}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{Z}{\sigma_{z}}\right)^{2}} \right]$$

$$C(x, y, z, H) = \frac{E}{u} * \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma_y} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{y}{\sigma_y}\right)^2} \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma_z} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{z}{\sigma_z}\right)^2} \right]$$





$$c_{(x.0,0,H)}(\mu g/m^3) = \frac{10^6 * E(g/s)}{\pi \sigma_z \sigma_y u(m/s)} * e^{-\frac{1}{2}(\frac{H}{\sigma_z})^2}$$

$$x_{máx} = \sqrt[n]{\frac{H}{b\sqrt{2}}}$$

$$c_{máx}(\mu g / m^3) = \frac{0.234 * 10^6 * E(\frac{g}{s})}{u(m/s) * H^2} * \frac{\sigma z}{\sigma y}$$

Ing. Mònica Bianucci - FIUBA - 97-04-1-C 2022-

Datos necesarios

- Contaminante a evaluar. Caudal másico de emisión
- h (m) = Altura real de chimenea.
- **Ds** (*m*) = diámetro interno en la boca de salida de la chimenea.
- Vs (m/s) = Velocidad de salida de los gases en el tope de la chimenea.
- u (m/s) = Velocidad media del viento.
- Ts y Ta (° K) = Temperatura de los gases y del aire a la salida de la chimenea.
- · Localización de la fuente

E – Caudal másico de emisión del contaminante

Factores de emisión

Mediciones en chimenea (Normas)

- Planta Siderúrgica:

FE= 1,75 kg de part./Ton de carbón empleado

Utiliza 1000 Ton carbón/día

E = 1750 (Kg/día)

 Planta Incineradora de Residuos:

FE = 9,5 Kg NOx/Ton residuos incinerados

www.epa.gov/chief



Ing. Mònica Bianucci - FIUBA - 97-04-1-C 2022-

Coeficientes de dispersión


OY Y OZ: coeficientes de dispersión o Desvios standard de la distribución de la concentración en la pluma según los ejes horizontal (Y) y vertical (Z), respectivamente.

Son función de:

- tipo de estabilidad atmosférica
- de la coordenada X (distancia al eje de la fuente puntual).

$$\sigma y = a X^n$$
 $\sigma z = b X^n$

Coeficientes de dispersión




•Ing. Mònica Bianucci - FIUBA - 97-04-1-C 2022-


Coeficientes de dispersión


$$\sigma y = a X^n$$
 $\sigma z = b X^n$


- a, b, n: coeficientes adimensionales que dependen de la clase de estabilidad.
- La clase de estabilidad atmosférica depende de la insolación, nubosidad, velocidad del viento, entre otras.
- Se definen 6 clases de estabilidad: A; B, C, D, E, F. Screen (1 a 6)


Estabilidad atmosférica: es la resistencia de la atmósfera a los movimientos verticales.














Clases de estabilidad según Pasquill

Velocidad del viento en superficie	Día Radiación solar incidente		Noche		
m/s	Fuerte	Moderada	Débil	Ligeramente cubierto ó >4/8 nubes bajas	< 3/8 nubes
< 2	Α	A - B	В		
2 - 3	A - B	В	С	E	F
3 - 5	В	B - C	С	D	Е
5 - 6	С	C - D	D	D	D
> 6	С	D	D	D	D

Ing. Mònica Bianucci - FIUBA - 97-04-1-C 2022-

Coeficientes de dispersión σy y σz

$$\sigma y = a X^n$$
 $\sigma z = b X^n$

Clase estab.	а	b	n
Α	0,40	0,41	0,91
В	0,36	0,33	0,86
С	0,36	0,30	0,86
D	0,32	0,22	0,78
E	0,31	0,16	0,74
F	0,31	0,06	0,71

Cálculo de la altura efectiva de la chimenea (H)

$$\mathbf{H} = \mathbf{h} (m) + \Delta \mathbf{h} (m)$$

Δh: sobreelevación del penacho

El ascenso del penacho dependerá de las condiciones atmosféricas y de la primacía del efecto de elevación por la flotación o por la velocidad de salida de los gases.

∆h es función de:

- diferencia de temperatura entre los gases y el aire atmosférico.
- · velocidad de salida de los gases de escape.
- · velocidad del viento.

Ing. Mònica Bianucci - FIUBA - 97-04-1-C 2022-

Cálculo de la sobreelevación del penacho

• Ecuación de Holland, (para con chimeneas de 1,7 á 4,3 m de diámetro y con temperaturas de gases de 82 á 204 °C)

donde:

$$\Delta h = \frac{v_s \cdot d}{u} \cdot \left(1.5 + 2.68 \cdot 10^{-3} \cdot p \cdot \frac{T_s - T_a}{T_s} \cdot d\right)$$

- vs = velocidad de salida de los gases por la boca de la chimenea, en [m/s]
- d = diámetro interior de la chimenea, en[m]
- p = presión atmosférica, en [mbar]
- Ta = temperatura del aire, en [°K]
- Ecuaciones de Briggs (utilizadas por la EPA): dependerá de las condiciones atmosféricas y de la primacía del efecto de la elevación por flotación o por la velocidad de salida de los gases;

$$F_b = g v_s d_s^2 \left(\frac{\Delta T}{4T_s} \right)$$

$$F_m = v_s^2 d_s^2 \frac{T_a}{4T_s}$$

• donde T = Ts - Ta

Velocidad del viento

La velocidad del viento varía con la altura, y depende de la rugosidad del terreno y la clase de estabilidad atmosférica.




Fig-Efecto de la rugosidad del terreno sobre el perfil de velocidades del viento Ing. Sanchez, Juan Manuel Contaminación del aire- FIUBA

Ing. Mònica Bianucci - FIUBA - 97-04-1-C 2022-

Velocidad del viento

$$u_z = u_{z0} (h_z/h_0)^p$$

 U_7 = velocidad del viento al tope de la chimenea.

 U_{70} = velocidad del viento a la altura del anemómetro.

 h_z = altura geométrica de chimenea.

h0= altura del anemómetros (por defecto se asume 10 metros).

P = exponente, función de la clase de estabilidad atmosférica (tabla)

Velocidad del viento

Exponente del perfil de viento como función de la estabilidad atmosférica Fuente: EPA

$$u_z = u_{z0} (h_z/h_0)^p$$

Clase de estabilidad	Exp. para zona rural	Exp. para zona urbana
Α	0,07	0,15
В	0,07	0,15
С	0,10	0,20
D	0,15	0,25
E	0,35	0,30
F	0,55	0,30

Ing. Mònica Bianucci - FIUBA - 97-04-1-C 2022-

Clasificación de la zona en Urbana o Rural: dentro de un área de 3 km en torno a la fuente

Según uso de la tierra 11 Fuertemente industrial 12 Ligeramente industrial C1 Comercial R1 Residencial común R2 Residencial compacto R3 Residencial compacto R4 Fincas residenciales Α1 Metropolitana natural Α2 Rural agrícola А3 Sin desarrollo Α4 Rural no desarrollada A5 Superficies de agua

 Según densidad poblacional Se calcula la densidad poblacional en el área en estudio (d).

Urbana d > 750 hab/km2Rural d $\leq 750 \text{ hab/km2}$

Screen3

- Screen3: https://www.epa.gov/scram/air-qualitydispersion-modeling-screening-models
- Es un programa desarrollado por la EPA que permite estimar las concentraciones para diferentes combinaciones de clases de estabilidad y velocidad de viento.
- Puedo correr el programa fijando las condiciones de estabilidad y velocidad de viento o que el mismo programa determine la peor condición.

Ing. Mònica Bianucci - FIUBA -97-04-1-C 2022-

Screen3-opcion1- Full Meteorology.

Datos de entrada

- TIPO DE FUENTE = Seleccionan Fuente puntual P
- CAUDAL DE EMISIÓN (g/s) = E
- ALTURA REAL DE LA CHIMENEA (m) = h
- DIÁMETRO INTERNO DE LA CHIMENEA (m) = D (
- VELOCIDAD DE SALIDA DE LOS GASES (m/s) = Vs TEMPERATURA DE SALIDA DE LOS GASES (K) = Ts)
- TEMPERATURA AMBIENTE (K) = Ta (
 ALTURA DE RECEPTOR (m) = 0 (INMISIÓN NIVEL
- SUELO)
- OPCIÓN URBANA O RURAL
- CONSIDERA EDIF:? (M) = N (SELECCIONAR NO)
- USE COMPLEX T? = N (SELECCIONAR NO)
 USE SIMPLE T. = N (SELECCIONAR NO)
- ANEMOMETER HEIGHT WIND SPEED: u (dato del grupo)
- FIJAR DISTANCIAS:
- PROBAR ENTRE 50 METROS Y 3000 M Y VER SI LA MÁXIMA CAE DENTRO DE ESE RANGO. SI NO, CORREGIR

Datos de salida

Concentraciones a lo largo del eje x Concentración máxima

Velocidad de viento y clase de estabilidad a la que se producen las concentraciones a lo largo del eje x.

Distancia a la que se produce la C máxima respecto al eje de la chimenea.

```
ENTER STACE AND ATTEMPERATURE (N):

ENTER SOURCE TYPE! P FOR PLANE

ENTER SOURCE TYPE! P FOR PLANE

A FOR AREA

A FOR NAME

ALSO ENTER ANY OF THE POLLOWING OPITIONS ON THE SAME LINE:

N - TO USE THE NON-REGULATORY BUT CONSERVATIVE BROOK 2


HIXTAM HEIGHT OFFICE

(DEFAULT) 38 WEER HEIGHT OTHER THAN THE REGULATORY

(DEFAULT) 38 WEER HEIGHT OTHER THAN THE REGULATORY

(DEFAULT) 38 WEER HEIGHT SOUTH'S CALCULATION ALTERNATIVE

EXAMPLE - TH 7.0 SS (ENTRY FOR A POINT SOUTH SOUTH
```



Decreto 1074/2018 (Pcia. Bs. As.) Norma de Calidad de Aire

- Normas de calidad de aire: Son límites, (primarios y secundarios), correspondientes a niveles de contaminación en aire, durante un período de tiempo dado, (especificados en la tabla A).
- Norma primaria: Son límites destinados a la protección de la salud de la población.
- Norma secundaria: Son límites destinados a mejorar el bienestar público, que incluye la protección de los animales, cultivos, vegetación, bienes de la comunidad públicos y privados y las condiciones de visibilidad de los efectos de la contaminación del aire.

- 1º Etapa: Operativa a partir de los 2 (dos) años de publicado el presente Decreto. Duración: 1 (uno) año.
- 2º Etapa: Operativa a partir de los 3 (tres) años de publicado el presente Decreto. Duración: 1 (uno) año.
- 3° Etapa: Operativa a partir de los 4 (cuatro) años de publicado el presente ing. Monica Bianucci - FIUBA - 97-04-1-C 2022-

Verificación de cumplimiento con requisitos legislativos Corrección por tiempo:

Cmax (obtenida por medio del modelo gaussiano) (promedio 1 hora)
 Para otros períodos de tiempo (factor de corrección)

Cmaxh = fh Cmax

• C $_{24hs}$. = 0,4 Cmax.

Período de tiempo mayor de 1 hora	Factor
3 hs.	0,9
8 hs.	0,7
24 hs.	0,4

<u>Factor de seguridad</u> (por indeterminaciones del modelo) (fs)-50%

Concentración de fondo

Comparación

Ct > Cadm Corrección

Conclusiones- Análisis crítico de resultados!!!

- El impacto que genera la fuente en los receptores (efecto del contaminante-Concentraciones).
- El cumplimiento con la norma de calidad de aire (Cmax-Cadm).
- Las variaciones en las concentraciones del contaminante, en función de la clase estabilidad seleccionada y las variaciones en parámetros de diseño.
- · Criterios para seleccionar el modelo.
- Metodologías para reducir las emisiones de los contaminantes (equipos de retención)
- · Tecnologías limpias




Ing. Mònica Bianucci - FIUBA - 97-04-1-C 2022-

- Screen3: https://www.epa.gov/scram/air-quality-dispersion-modeling-screening-models
- · Factores de emisión: www.epa.gov/chief
- Norma de calidad de aire: <u>www.opds.gba.ar</u> Decreto. 1074/2018

Definiciones

- II.1. CONCENTRACIÓN DE FONDO: Concentración de un contaminante en aire debida al aporte de otras fuentes distintas a las analizadas. Esta concentración puede deberse al aporte de fuentes naturales, de otras fuentes identificadas que contribuyen a la contaminación atmosférica en la zona de aporte de las fuentes en estudio y de posibles fuentes no identificadas.
- II.2 CONCENTRACIÓN TOTAL: En los estudios de evaluación de impacto ambiental atmosférico, la comparación con los valores fijados por las normas de calidad de aire debe hacerse determinando la concentración total, es decir la suma de la concentración de fondo y de la concentración proveniente del aporte relativo de las fuentes en cuestión.
- II.3. RECEPTOR: La localización (en coordenadas x,y,z) en la cual se miden o estiman las concentraciones en aire de los contaminantes de interés.
- II.4. TERRENO SIMPLE O COMPLEJO: En el terreno simple todos los receptores se encuentran
 ubicados entre la altura de la base y el tope de la chimenea, mientras que en el terreno complejo
 algunos receptores se encuentran por encima del tope de la chimenea.
- II.5. ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA: La turbulencia de la atmósfera puede ser caracterizada mediante la clase de estabilidad atmosférica, que es función de la turbulencia térmica y de la turbulencia mecánica.
- En esta Guía las condiciones atmosféricas inestables corresponden a las clases de estabilidad A, B o C, las condiciones neutras a la D y las condiciones estables a las E o F (Ver Apéndice 2).
- II.6. ALTURA EFECTIVA DE EMISIÓN: De las definiciones más utilizadas para la altura efectiva de emisión, las dos siguientes se encuentran entre las más simple de aplicar (referencia 7):
- 1).- La altura a la cual una pluma no se eleva más (para condiciones estables).
- 2).- La altura de una pluma por encima del punto en el que se verifica la concentración máxima a nivel del suelo (la más práctica para condiciones neutras o inestables).
- II.7. ALTURA DE LA CAPA DE MEZCLA: La altura de la capa de mezcla es la altura de la capa de la atmósfera dentro de la cual se produce una fuerte mezcla vertical del aire debida al calentamiento radiactivo de la superficie terrestre, (referencia 3).



Muestreo en conductos o chimeneas.

Determinación de la calidad de los gases que circulan por un conducto o chimenea permite:

Estimar pérdidas de productos arrastrados por los gases de escape, Calcular la eficiencia de los equipos de tratamiento de efluentes a la atmósfera.

Evaluar si se cumplen o no de las reglamentaciones vigentes, Hacer estudios de investigación y desarrollo

En dos Etapas:

Toma de muestra — lo más representativa posible en laboratorio — las determinaciones necesarias.

Sistemas de medición continua de efluentes atmosféricos- S. control continuo de emisiones directamente en el conducto o chimenea, sobre los gases que circulan por el mismo, p. ej. mediante absorción de la luz. Estos sistemas se usan para el control continuo de las emisiones.

Extracción de muestras en conductos o chimeneas-Tren de muestreo

Como en general todo sistema para muestreo consiste en:

- un elemento que separa la parte a muestrear del resto y la conduce hacia el sistema de muestreo
 TUBO O SONDA
- 2) uno o más elementos que retienen el producto a reconocer y, eventualmente, cuantificar

CICLONES, FILTROS

Partículas

IMPACTADORES en CASCADA


Particulas (granul.)

FRASCOS BURBUJEADORES.

CARBÓN ACTIVADO

(Gases y/o vapores)

- 3) un conjunto de elementos de regulación y control del sistema (conocer el tamaño de la porción del universo que ha atravesado el sistema)
 - 4) un dispositivo que mueve la parte a muestrear a través del sistema.




Particulas-Muestreo isocinètico

- 1) medir la velocidad de los gases en el punto de muestreo.
- 2) regular la velocidad con la que dichos gases penetran por la boca de la sonda, para igualarla a la medida según el punto anterior,
- 3) procurar zonas de la chimenea donde el perfil de velocidades sea lo más uniforme posible, reduciendo así el número de puntos a muestrear sobre un mismo diámetro.

Muestreo de Particulas-Muestreo isocinètico

velocidad con la que
el gas de escape entra
al sistema de =
muestreo por su boca
de aspiración, o boca
de la sonda


la velocidad con la que escurrirían los = gases en el mismo lugar si no existiera el sistema de muestreo.



PLANO DE MUESTREO

- UBICACIÓN EN ZONA DE CHIMENEA DONDE EL PERFIL DE VELOCIDADES SEA LO MAS UNIFORME POSIBLE.
- SEGÚN NORMA CANADIENSE:

 A 8 DIÁMETROS CORRIENTE ABAJO Y A 2 DIAMETROS CORRIENTE ARRIBA DE CUALQUIER PERTURBACIÓN



Número mínimo de puntos de muestreo, según norma canadiense

Diámetro interior de la chimenea o del conducto, metros	Número de puntos
D ≤ 0,3	4
0,3 < D <u><</u> 0,6	8
0,6 < D <u><</u> 1,2	12
1,2 < D <u><</u> 2,4	20
2,4 < D <u><</u> 4,8	32
4,8 < D	consultar con las autoridades competentes