# Clase 20 (parte III) Fabricación y Diseño físico CMOS Transistores e Inversor CMOS


Universidad de Buenos Aires Facultad de Ingeniería 86.03 - Dispositivos Semiconductores


Clase 20


#### Lectura recomendada:


P. Julián: Introducción a la Microelectrónica, Cap. 7




















- ▶ Wafer de *Si* de mayor pureza posible
- Colocar material y removerlo en forma selectiva
  - Oxidación
  - Deposición
  - Litografía
  - Remoción (Etching)
- Introducción de impurezas
  - Difusión
  - Implantación iónica


# Producción de Silicio puro I



- ► Material inicial: Arena pura (SiO<sub>2</sub>).
- Se realiza un proceso de destilación y reducción.
- Polisilicio: No es un cristal, pureza 98 %.
- Crecimiento del cristal: Técnica Czochralski.
- Lingote de Si cristalino de máxima pureza.
- Se da forma a los lingotes (diámetro).
- Se cortan los wafers.

# Producción de Silicio puro II

#### La técnica Czochralski



Es necesario producir un cilindro de Silicio de altísima pureza (99,9999 %)

# Producción de Silicio puro III



Se corta el lingote de *Si* en rodajas (obleas o wafers)

- ► Espesor  $\approx 1 \, mm$
- ▶ Diámetro  $\approx 30 45 \, cm$

Auemento cuadrático de la superficie ⇒ Aumento cuadrático de la densidad de CIs

Antes de comenzar el proceso de fabricación de Cls, la oblea debe limpiarse para remover residuos e impurezas


- Es el proceso utilizado para transferir un patrón geométrico a un material fotoresistivo (fotoresist). Se logra gracias a la reacción química entre la luz y el material.
- Es necesaria para definir las zonas de la superficie donde se encontrarán las difusiones, los contactos, las junturas MOS, etc.
- Es un proceso que se repite en todas las etapas de fabricación.
- Este proceso es el mismo que para la confección de PCBs.

► Se tiene un wafer de silicio puro


Si

- ► Se tiene un wafer de silicio puro
- Se crece un material "barrera" (óxido)







- ► Se tiene un wafer de silicio puro
- Se crece un material "barrera" (óxido)
- Se deposita el fotoresist (líquido) sobre la oblea y se distribuye homogneamente



- ► Se tiene un wafer de silicio puro
- Se crece un material "barrera" (óxido)
- Se deposita el fotoresist (líquido) sobre la oblea y se distribuye homogneamente
- Se alinea la máscara con respecto a la oblea y se expone a la luz





- ► Se tiene un wafer de silicio puro
- Se crece un material "barrera" (óxido)
- Se deposita el fotoresist (líquido) sobre la oblea y se distribuye homogneamente
- Se alinea la máscara con respecto a la oblea y se expone a la luz
- ► El fotoresist cambia su propiedad: se vuelve más o menos soluble




- Se tiene un wafer de silicio puro
- Se crece un material "barrera" (óxido)
- Se deposita el fotoresist (líquido) sobre la oblea y se distribuye homogneamente
- Se alinea la máscara con respecto a la oblea y se expone a la luz
- ► El fotoresist cambia su propiedad: se vuelve más o menos soluble
- Se remueve el fotoresist sensibilizado con una solución especial. El material "barrera" queda expuesto

 Sólo una ventana del material queda expuesta






- Sólo una ventana del material queda expuesta
- Se expone a un agente químico capaz de remover al material "barrera" más rápido que al fotoresist



- Sólo una ventana del material queda expuesta
- Se expone a un agente químico capaz de remover al material "barrera" más rápido que al fotoresist
- El patrón se transfiere al óxido



- Sólo una ventana del material queda expuesta
- Se expone a un agente químico capaz de remover al material "barrera" más rápido que al fotoresist
- ► El patrón se transfiere al óxido
- Se remueve el fotoresist con un solvente

#### Oxidación

Cuando el Silicio se expone a un ambiente con oxgeno, se oxida produciendo un aislante.

Es un proceso altamente dependiente de la temperatura y la presin

#### Tipos de oxidación


Seca El Si se expone a oxígeno puro. Más lenta y de mejor calidad.

Húmeda El Si se expone a vapor de agua. Más rápida.

#### Aplicaciones de la oxidación

- Formación del óxido de compuerta. Se utiliza oxidación seca.
- Aislante y barrera. Se utiliza oxidación húmeda.


#### Dopaje Difusión



- Se coloca el wafer en un horno con alta concentración de impurezas a altas temperaturas (≈ 900°C)
- Los átomos dopantes se depositan en la superficie por deposición
- Las impurezas difunden penetrando al sustrato y generando el perfil de impurezas en el material


#### Dopaje

#### Implantación iónica




- Las impurezas son implantadas mediante un bombardeo de iones
- La penetración depende de la masa del ion y de la energía (1 keV - 1 MeV)
- Es un proceso más preciso y controlable
- ► Las colisiones producen imperfecciones en el Si
   ⇒ se necesita un proceso térmico de "reacomodación"

#### Deposición




- Es un proceso para producir películas delgadas de distintos materiales:
  - Polysilicio
  - Óxidos (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)
  - Metales
- Existen distntos métodos para realizar deposiciones, los más usuales son Sputtering (deposición física) y Chemical Vapor Deposition (CVD).
- Una vez depositados los materiales, se elimina de las zonas "indeseadas".

#### Deposición



- Es un proceso para producir películas delgadas de distintos materiales:
  - Polysilicio
  - Óxidos (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)
  - Metales
- Existen distntos métodos para realizar deposiciones, los más usuales son Sputtering (deposición física) y Chemical Vapor Deposition (CVD).
- Una vez depositados los materiales, se elimina de las zonas "indeseadas".

#### Deposición



- Es un proceso para producir películas delgadas de distintos materiales:
  - Polysilicio
  - Óxidos (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)
  - Metales
- Existen distntos métodos para realizar deposiciones, los más usuales son Sputtering (deposición física) y Chemical Vapor Deposition (CVD).
- Una vez depositados los materiales, se elimina de las zonas "indeseadas".

#### Diseño de CIs I


- ► El diseño de Cls implica indicar qué áreas del wafer serán afectadas por cada etapa del proceso de fabricación.
- Por lo general, se tiene acceso a un proceso de fabricación estándar, por lo que las etapas de fabricación no pueden alterarse.
- ► El producto final del diseño son las máscaras que se utilizar an en la fabricación.

#### Diseño de Cls II

#### Software de diseo de Cls

- Cadence (OrCAD)
- ► Tanner Tools
- ► Mentor Graphics
- Synopsys
- LASI (free)

#### Elementos de diseño



#### Diseño de Cls III

#### Layers

- ► N-Well
- Active
- Difusiones
- ► Poly
- Metales
- Contactos y vias (interconexiones)

#### Reglas de diseño

Surgen de la limitaciones del proceso de fabricación


- Separación
- Tamaño mínimo
- ► Tamaño exacto
- Recubrimiento

# Diseño del inversor CMOS


Sustrato tipo P




#### Diseño del inversor CMOS N-Well




# Diseño del inversor CMOS N-Well




#### Diseño del inversor CMOS N-Well




## Diseño del inversor CMOS N-Well




Active Layer





Active Layer





Active Layer












































#### Contactos




#### Contactos




#### Contactos




Metales




Metales



Metales



#### **Terminales**



#### Conclusiones

- Para diseñar CIs es necesario conocer la estructura física de los transistores.
- Conocer el proceso de fabricación ayuda a mejorar los diseños a nivel físico.
- Gracias a programas académicos, las universidades pueden acceder a herramientas de diseño y procesos de fabricación.
- Materias para profundizar en estos temas:
  - 86.46 Microelectrónica
  - 86.47 Optoelectrónica
  - 86.42 Laboratorio de Sistemas Digitales