



### FACULTAD DE INGENIERIA UBA CATEDRA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ING. ELISABETH RIZZO earizzo@yahoo.com.ar RUIDOS – PARTE III VERSIÓN 1- 2020

- El medidor de nivel sonoro es un instrumento diseñado para responder al sonido de la misma manera que el oído humano, y dar medidas objetivas y reproducibles de los niveles de presión sonora.
- Existen muchos tipo, los más comunes consisten en un micrófono, una sección de procesamiento y una unidad de lectura.
- El micrófono convierte la señal de sonido en una señal eléctrica (es un transductor).
- La señal eléctrica producida por el micrófono es bastante pequeña y necesita ser amplificada por un preamplificador.

- La norma IEC 61672 de la International Electrotechnical Commission establece las normas que han de seguir los fabricantes de sonómetros.
- Sonómetro de clase 1: permite el trabajo de campo con precisión.
- Sonómetro de clase 2: permite realizar mediciones generales en los trabajos de campo.
- Hay varios tipos de procesamiento de la señal, mediante redes de compensación y filtros. Las redes de compensación pueden ser A, B, C y también lineal.

- Existen cuatro posiciones normalizadas:
- Lento (slow, S): valor (promedio) eficaz de aproximadamente un segundo.
- Rápido (fast, F): valor (promedio) eficaz en 125 milisegundos. Son más efectivos ante las fluctuaciones.
- Por Impulso (impulse, I): valor (promedio) eficaz en 35 milisegundos. Mide la respuesta del oído humano ante sonidos de corta duración.
- Por Pico (Peak, P): valor de pico. Muy similar al anterior, pero el intervalo es mucho más corto, entre los 50 y los 100 microsegundos. Este valor sirve para evaluar el riesgo de daños en el oído, ante un impulso muy corto pero muy intenso.

- <u>Tiempo de medición</u>: Lo ideal es medir el ruido durante el intervalo temporal de referencia completo. Éste podría variar desde mediciones de dos horas de duración hasta de una semana. A veces por determinadas razones se utilizan períodos más largos tales como mediciones de un mes y un año.
- <u>Calibración</u>: Calibrar los sonómetros antes y después de cada serie de mediciones usando un calibrador acústico es una práctica común. Lo que realmente se hace al calibrar es comprobar la sensibilidad del instrumento a una frecuencia y un nivel de sonido específicos (normalmente 1 kHz y 94 dB).

 El Leq o, mejor dicho, el LAeq (nivel sonoro continuo equivalente) ponderado A) es el parámetro más importante. Las mediciones de banda ancha, es decir, las mediciones que cubren la totalidad del margen de frecuencias audibles, se realizan usando la ponderación frecuencial "A" cuando se evalúa el ruido ambiental. Es una práctica recomendada indicar siempre la ponderación frecuencial aplicada. El ruido con tonos destacados, como el ruido de ventiladores, compresores o sierras, es, con mucho, más molesto que otros tipos de ruido. Este factor de molestia no se tiene en cuenta en las mediciones de banda ancha. Para evaluar la molestia se podría necesitar un análisis espectral. Los tonos puros pueden ser evaluados subjetivamente, ya que el oído humano es bueno detectando tonos. A menudo las normas también requieren una medición objetiva del contenido tonal. En la práctica, esto se hace mediante el análisis en 1/3 de octava o por análisis de banda estrecha (FFT – Transformada Rápida de Fourier).


Decibelímetro Integrador de la serie Sound Examiner de 3M-**Quest Technologies, modelo SE-402.** Decibelímetro integrador con salida a impresora y datalogger Integra el LEQ (NSCE). Miden dBA, dBC y Pico (requerido por la SRT en su Resolución 85/2012). Almacena datos en memoria y permite descargar las mediciones a la PC mediante el software DMS.






### Pantalla del Nivel de Presión del Sonido

Muestra el nivel de presión sonora instantáneo (SPL) con ponderaciones de filtros y tiempos de respuesta seleccionados. La amplitud de la medición mostrada se presenta gráficamente por la longitud de la barra y numéricamente debajo de la barra. La barra aparece si el valor medido se encuentra por arriba del valor mínimo para el rango de medición seleccionado.



### Octava Completa Pantalla de Medición del Gráfico de Barras de Banda

Muestra las mediciones del análisis de banda de octava completa (1/1) en valores de banda ancha y banda de filtro para los medidores 1 y 2. Esta pantalla contiene 13 barras con 11 bandas de filtro y dos para la banda ancha. La barra aparece si el valor para la medición se encuentra por arriba del valor mínimo para el rango de medición seleccionado.



1/3 de Octava Pantalla de Medición del Gráfico de Barras de Banda

Muestra las mediciones del análisis de banda de 1/3 de octava en valores de banda ancha y banda de filtro para los medidores 1 y 2. Esta pantalla contiene 35 barras con 33 bandas de filtro y dos para la banda ancha. La barra aparece si el valor para la barra se encuentra por arriba del valor mínimo para el rango de medición seleccionado.

### Dosímetro de Ruido Inalámbrico 3M™

La familia de dosímetros de ruido inalámbricos Edge ofrece una solución de monitorización sin cables, compacta que se monta al hombro con comodidad. Su gran pantalla con una interfaz fácil de usar proporciona información importante de un vistazo y su capacidad de registro de datos permite avanzadas presentaciones de informes y análisis.

### Indicador LED

- Indicador LED programable para parpadear cuando se ha excedido el nivel.
- Ayuda al responsable de seguridad y los empleados a identificar fácilmente quiên ha llegado a su exposición de ruido diaria máxima.

### Tres dosimetros independientes

- El Edge 5 permite la medición símultánea de un máximo con 3 normas industriales distintas (p.ej., Unión Europea, PEL OSHA, OSHA HC, ACGH)
- Ahorro de tiempo y costes al reducir la necesidad de múltiples estudios.

### Pantalla con capacidad de bloqueo

- Diseño fácil de leer que permite a los trabajadores controlar su propia exposición al ruido. Si se desea, la unidad se puede ajustar para inhibir la pantalla, para facilitar la prueba y verificación.
- + Ofrece a los profesionales de



### Configuración eficiente

- + Puerto de comunicación por infrarrojos EdgeDock que proporciona una conexión USB rápida al software de gestión de detección de 3M™
- Ayuda a profesionales de seguridad configurar fácilmente una o más dosimetros Edge.

### Soporte de hombro moldeado


- Diseño ergonómico y cómodo; pesa sólo 85 g.
- Diseño ligero y discreto que asegura la comodidad.

### Aprobaciones de Seguridad Intrinseca


- El Edge 5 tiene certificaciones de seguridad intrinseca de MSHA, SIRA (ATEX), CSA (EE.UU. v Canadá) v Simtars (IECEx)
- El muestreo puede realizarse con seguridad en ciertos entornos peligrosos (consultar nivel de certificación).



# MAPA DE RUIDO




### Noise levels night dB(A)




### Signs and symbols







Base line





- Artículo 87. Cuando el nivel sonoro continuo equivalente supere en el ámbito de trabajo la dosis establecida en el Anexo V, se procederá a reducirlo adoptando las correcciones que se enuncian a continuación y en el orden que se detalla:
- 1. Procedimientos de ingeniería, ya sea en la fuente, en las vías de transmisión o en el recinto receptor.
- 2. Protección auditiva al trabajador.
- 3. De no ser suficientes las correcciones indicadas precedentemente, se procederá a la reducción de los tiempos de exposición.

- Sugerencias para controlar y combatir el ruido
- En su fuente:
- Al igual que con otros tipos de exposición, la mejor manera de evitarlo es eliminar el riesgo. Así pues, combatir el ruido en su fuente es la mejor manera de controlar el ruido.
- impedir o disminuir el choque entre piezas;
- disminuir suavemente la velocidad entre los movimientos hacia adelante y hacia atrás;
- modificar el ángulo de corte de una pieza;
- sustituir piezas de metal por piezas de plástico más silenciosas;
- aislar las piezas de la máquina que sean particularmente ruidosas;
- colocar silenciadores en las salidas de aire de las válvulas neumáticas;
- Poner en práctica medidas de acústica arquitectónica;
- Emplear maquinas poco ruidosas;
- Utilizar tecnología y métodos de trabajo, poco ruidosos;
- cambiar de tipo de bomba de los sistemas hidráulicos;
- colocar ventiladores más silenciosos o poner silenciadores en los conductos de los
- sistemas de ventilación;

- Delimitar las zonas de ruido y señalizarlas;
- poner amortiguadores en los motores eléctricos;
- poner silenciadores en las tomas de los compresores de aire.
- También son eficaces para disminuir los niveles de ruido el mantenimiento y la lubricación periódicos y la sustitución de las piezas gastadas o defectuosas. Se puede reducir el ruido que causa la manera en que se manipulan los materiales con medidas como las siguientes:
- disminuir la altura de la caída de los objetos que se recogen en cubos o tachos y cajas;
- aumentar la rigidez de los recipientes contra los que chocan objetos, o dotarlos de amortiguadores;
- utilizar caucho blando o plástico para los impactos fuertes;
- disminuir la velocidad de las correas o bandas transportadoras;
- utilizar transportadoras de correa en lugar de las de rodillo.


- Una máquina que vibra en un piso duro es una fuente habitual de ruido. Si se colocan las máquinas que vibran sobre materiales amortiguadores disminuyen notablemente el problema.
- Barreras: Si no se puede controlar el ruido en la fuente, puede ser necesario aislar la máquina, alzar barreras que disminuyan el sonido entre la fuente y el trabajador o aumentar la distancia entre el trabajador y la fuente.
- Estos son algunos puntos que hay que recordar si se pretende controlar el sonido poniéndole barreras:
- si se pone una barrera, ésta no debe estar en contacto con ninguna pieza de la máquina;
- en la barrera debe haber el número mínimo posible de orificios;
- las puertas de acceso y los orificios de los cables y tuberías deben ser rellenados;
- los paneles de las barreras aislantes deben ir forrados por dentro de material que absorba el sonido;

- hay que silenciar y alejar de los trabajadores las evacuaciones de aire;
- la fuente de ruido debe estar separada de las otras zonas de trabajo;
- se debe desviar el ruido de la zona de trabajo mediante un obstáculo que aísle del sonido o lo rechace;
- de ser posible, se deben utilizar materiales que absorban el sonido en las paredes, los suelos y los techos.

Cabinas acústicas



- Cuando las ondas sonoras chocan con un obstáculo, las presiones sonoras variables que actúan sobre él hacen que éste vibre. Una parte de la energía vibratoria transportada por las ondas sonoras se transmite a través del obstáculo y pone en movimiento el aire situado del otro lado, generando sonido. Parte de la energía de las ondas sonoras se disipa dentro del mismo, reduciendo la energía irradiada al otro lado.
- La energía del sonido que incide (Ei) se descompone en la energía reflejada al medio emisor (Er) y la energía absorbida (Ea), es decir, la energía no reflejada. A su vez, la energía absorbida se distribuye en energía disipada en el material (Ed) y energía transmitida al medio receptor (Et).



- Aislamiento acústico: protección de un recinto contra la penetración de sonidos. Un buen aislamiento pretende que la energía transmitida sea mínima.
- Absorción acústica: pretende mejorar la acústica del local de modo que se reduzca la energía que vuelve al mismo.
- Las pérdidas por transmisión indican la capacidad de una pared para no transmitir las ondas sonoras. Estas pérdidas dependen sobre todo de su masa por unidad de área, su rigidez y el amortiguamiento en el material. En las construcciones típicas, estas pérdidas varían entre 30 y 70 dB.
- El coeficiente de absorción de un material es la relación entre la energía incidente por el material y la energía reflejada por el mismo

Paneles acústicos





### PUERTAS ACUSTICAS INDUSTRIALES

as puertas están construidas en chapa de acero alvanizada, minerales de fono-absorbente de alta calidad on espesor variable, como la necesidad de reducción de uido. La combinación de materiales forman un alto endimiento acústico, 100% incombustible, a prueba de sectos y putrefacción, anti-bacteriológico, clase 1, según a norma BS 476, parte 7 - "Propagación de la llama en uperficie".

isagras – cuatro de acero reforzado, son compatibles con eso.

erraduras de puerta – opcional – pueden utilizarse: uperposición de modelos, (con o sin llaves), barras antianico (con o sin llaves) o cierres de Unión.





Vidrio de la pantalla acústica (translúcido) cámara desmineralizada doble (cuadrado o circular).

Tipo automotor juntas de goma (alta presión)

Contra la marca de acero galvanizado Áreas de aplicaciones industriales.

Rendimiento acústico

Pérdida de transmisión util Frecuencia (N2)

125 250 500 14 24 44 51C Desempeño en el campo 22 40 36 39 46 54 43 d




Figure 10.3. Example of bending instead of hammering (ASF, 1977)




Figure 10.6. Lining a hopper with an impact absorbing and damping construction. Note that to achieve a constraint layer treatment, the "heavy duty abrasion resistant inner skin" in the lower figure could be replaced with a steel plate.

- Con relación a los protectores auditivos, los más usados son dos tipos:
- Los tapones endoaurales para los oídos, se introducen en el oído, pueden ser de distintos materiales. Son el tipo menos conveniente de protección del oído, porque no protegen en realidad con gran eficacia del ruido y pueden infectar los oídos si queda dentro de ellos algún pedazo del tapón o si se utiliza un tapón sucio. No se debe utilizar algodón en rama para proteger los oídos.
- Los protectores de copa protegen más que los tapones endoaurales de oídos si se utilizan correctamente. Cubren toda la zona del oído y lo protegen del ruido. Son menos eficaces si no se ajustan perfectamente o si además de ellas se llevan lentes.

### Tapones Desechables de Espuma PU



Nuestros tapones desechables están fabricados en de espuma de poliuretano (PU) expandible, que proporciona la mejor combinación de confort y protección. La talla única se adecua a la mayoría de canales auditivos. Una vez colocados en el oído, los tapones se expanden para proporcionar un ajuste personalizado y seguro. 3M ofrece una amplia gama de tapones desechables de espuma de poliuretano para encontrar la solución óptima a distintas necesidades.

### Caracteristicas y Beneficios:

### Comodidad

- Material hipoalergénico de suave espuma, para menor presión dentro del oido
- Suave superficie resistente a la suciedad para mayor higiene, durabilidad y confort

### Prácticos

- Diseño cónico, se ajusta aún más al canal auditivo, haciendo que los tapones sean más fáciles de usar
- + Talla única
- + Disponible Dispensador (1100)
- + Cordón de Poliéster (1110) que ayuda a prevenir la perdida de los tapones

### Eficaces

+ SNR Elevado nivel de protección de 37 dB

### Compatibles con

+ Diseñados para ser compatible con otros

### Atenuación\*

3MTM 1100/1110

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB)	30.0	33.1	36.3	38.4	38.7	39.7	48.3	44.4
Desviación estandard (dB)	3.9	5.0	7.4	6.2	5.6	4.3	4.5	4.4
Valor de protección asumida (dB)	26.1	28.1	28.9	32.2	33.1	35.4	43.8	40.0

SNR-37dB H-37dB, M-34dB, L-31dB

Dispensador 3M" 1100B y 1120B

Dispensador 3M" E-A-R" One-Touch"

### Tapones desechables 3MT 1100/1110

Disponibles con cordon, sin cordón y con dispensador SNR: 37 dB

### Otros Tapones desechable 3M"

### Tapones 3M\*\* 1120/1130

Diseñados para conductos auditivos pequeños. Disponibles con cordón, sin cordón y con dispensador SNR: 34dB





### Tapones 3M" Solar

Tapones coloridos Disponibles con cordón plástico, sin cordón y con dispensador SNR: 36dB





### Tapones 3M" E-A-R" EARsoft" Yellow Neons" y Yellow Neon Blast"

Los tapones E-A-R™ estándar PU. Disponibles con cordón (Yellow Neons), sin cordón y con dispensador. Compatibles con sistema de validación E-A-Rfit™ SNR: 36dB







### Tapones 3M" E-A-R" EARsoft" 21

Tapones desechables de baja atenuación Disponibles sin cordón SNR: 21dB



### Orejeras pasivas 3M™ Peltor H31

PELTOR

H31 es un protector de perfil estrecho, idoneos para usar en aplicaciones de silvicultura, serrerias e industrias en general. Son orejeras de gran comodidad con una excelente atenuación y baja presión de contacto. Además disponen de amés de gran adaptación al contorno de la cabeza evitando asi piezas sobresalientes que interfieran en el trabajo.

### Características y Beneficios:

- + Amplio espacio interior para ayudar a minimizar el calor, mejorando asi la comodidad
- + Almohadillas relienas de una combinación única de liquido y espuma que proporciona un sellado optimo y un confort idoneo incluso con el uso prolongado
- + Almohadillas con carales de ventilación revestidos de una suave lamina higienica

- + Alta atenuación a pesar de su ligereza y diseño de perfil bajo: SNR 27 dB
- Diseño de amés de gran adap-tación al contomo de la cabeza. evitando asi pieras sobresalientes que interfieran en el trabajo.



### 3M Pottor H31

orojoras H31:

### Vorsatilios

wreares, inclayed: ambs, ambs de nuca y de and all a case.

Para las combinaciones fortologadas de propores audive: Peter"y ceres proposones: según la norma N 352 3, consultar



Disponible Kit de Holene



Ancialo a casco



Amás do nivos

### Orejeras pasivas 3M™ Peltor H4A

al H4A en una prejera versital y de fácil manejo para ser utilizado con niveles de nuido moderados, o para protección auditiva en en diferentes entomos, así como en combinación con otros

Un protector realmente ligero y cómodo. Su perfil ligero convierte equipos de protección. Es la elección perfecta para entornos actividades de tiempo libre.

### Características y Beneficios: . Fijación doble: la sujeción de amés de acero ha sido rebajada y fijada en dos puntos, delante y detrás. Esto las hace más comodas además de reducir el riesgo de penetración de ruido darino. + Perfil ligero y sin protuberancias. + Exterior compacto e interior espacioso

### SNR 24dB

- Aros de sellado anchos y blandos.
- Diadema más ancha y acolchada que gurantina una mayor comodidad.
- Presión de contacto baía. + Flexhildad
- + Cómodo ajuste en la cabera, incluso con gatas.

Disposible Kit de Higkere

para un confort anadido y una supresión efectiva del ruido.

# Datos de atenuación



Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	3.9	2.9	4.3	8.3	18.3	26.9	31.4	29.9
Desviación normal (dB)	3.0	1.9	1.7	3.0	2.2	22	3.4	3.9
Protección prevista (dB)	0.9	1.0	2.6	5.3	16.1	24.7	28.0	26.0

SNR-14dB H-22dB, M-10dB, L-5dB



Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Atenuación media (dB)	3.9	2.9	4.3	8.3	18.3	26.9	31.4	29.9	
Desviación normal (dB)	3.0	1.9	1.7	3.0	2.2	22	3.4	3.9	
Protección prevista (dB)	0.9	1.0	2.6	5.3	16.1	24.7	28.0	26.0	

SNR-14dB H-22dB, M-10dB, L-5dB

ULTRAFIT	20

Fi	recuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A	tenuación media (dB)	7.2	9.0	11.9	17.6	23.9	28.9	32.1	35.8
De	esviación normal (dB)	5.1	4.5	3.9	3.6	3.1	3.6	7.1	4.2
Pr	rotección prevista (dB)	2.1	4.5	8.0	14.0	20.8	25.3	25.0	31.6

SNR-20dB H-25dB, M-17dB, L-10dB

### BIBLIOGRAFIA

- ENGINEERING NOISE CONTROL Professor Colin H. Hansen Dr Berenice
   I.F. Goelzer\* Department of Mechanical
   Engineering World Health Organization University of Adelaide
- El ruido en al ambiente laboral- SRT