10

```
mov [2000h], 05h   ; +5
mov [2001h], 0FEh  ; -2
mov [2002h], 00h   ;  0
mov [2003h], 7Fh   ; +127
mov [2004h], 80h   ; -128
mov [2005h], 0Ah   ; +10
mov [2006h], 0FFh  ; -1
mov [2007h], 00h   ;  0
mov [2008h], 03h   ; +3
mov [2009h], 0F0h  ; -16
mov si,2000h
mov bl,00h
mov dl,00h
mov bh,00h
mov cl,0Ah
search:
mov al,[si]
cmp al,00h
je zero
jl negative
inc bl
jmp next
negative:
inc dl
jmp next
zero:
inc bh
next:
inc si
dec cl
jnz search
mov [200Ah],bl
mov [200Bh],dl
mov [200Ch],bh
hlt
```

11

```
mov si,2000h
mov di,3000h
mov al,01h
mov bl,05h
mov cl,05h
; LOAD MEMORY
load:
mov [si],al
mov [di],bl
inc si
inc di
inc al
dec bl
dec cl
jnz load
; EXCHANGE MEMORY
mov si,2000h
mov di,3000h
mov cx,05h
exchange:
mov al,[si]
mov bl,[di]
mov [si],bl
mov [di],al
inc si
inc di
loop exchange
hlt
```

12

```
mov [2000h], 05h
mov [2001h], 03h
mov [2002h], 05h
mov [2003h], 0AH
mov [2004h], 07h
mov [2005h], 05h
mov [2006h], 00h
mov [2007h], 05h
mov [2008h], 22h
mov [2009h], 0FFh
mov [200Ah], 01h
mov [200Bh], 06h

; INITIALIZE
mov si,2000h
mov al,05h
mov cl,0Ch
mov bl,00h
FIND:
cmp al,[si]
jne NEXT
inc bl
NEXT:
inc si
dec cl
jnz FIND
mov [200Ch],bl
hlt
```