


# Полупроводници

1



#### Проводимост на полупроводниците

Проводимостта на полупроводниците силно зависи от:

- Температура
- Осветеност
- Магнитно поле
- Примесни атоми (в много-ниски концентрации: 1ug 1mg примеси на 1kg чист полупроводник)

Тази чувствителност на проводимостта прави ПП едни от най-важните материали е електрониката.


3

# Структура на Si атом Структура на Si атом Six allowed levels at same energy Two allowed levels at same energy Two allowed levels at same energy Two allowed levels at same energy Fig. 14 Schematic representation of an isolated silicon atom.

Електроните от най-външната орбита са относително слабо свързани с атома. Те се наричат валентни електрони и


определят химическите и електрическите свойства на елементите.

Атомите на силиция (Si) имат по четири валентни електрона.




5

"забранена зона".




# Кристална структура на Si



Всеки Si атом е свързан с четири други атома – диамантена кубична кристална структура.

7


# Видове полупроводници



**Собствен** полупроводник (intrinsic semiconductor) – в кристалната решетка няма примесни атоми. **Примесен** полупроводник (extrinsic semiconductor) – в кристала са въведени примесни атоми.

Концентрацията на въведените примесни атоми влияе значително върху електрическото поведение на полупроводниците.

# Собствен полупроводник - Si





Чист полупроводник без внесени примеси се нарича собствен полупроводник.

Всеки един от четирите валентни електрона на Si атом формира ковалентна връзка с валентен електрон от съседни Si атоми. Така валентният електрон става общ за два съседни атома. Ковалентните връзки задържат атомите заедно в кристала.

9

# Собствен полупроводник - Si





Зона на проводимост

Валентна зона

При T=0K (абсолютна нула) в собствен полупроводник всички ковалентни връзки са запълнени и няма свободни носители на заряд.

Това съответства на напълно запълнена валентна зона и празна зона на проводимост.

При тези условия няма подвижни носители на заряд и полупроводникът е изолатор.

#### Собствен полупроводник - токоносители



За да се формират свободни носители на заряд е необходима енергия.

Тя може да дойде от трептенията на атомите на кристала (фонони), от облъчване с радиация или от механични деформации.

При достатъчна енергия се разкъсват ковалентни връзки. Електронът се откъсва от атома и става свободен, оставяйки празно място – дупка с еквивалентен положителен заряд.

Процесът е еквивалентен на междузонни преходи на валентни електрони. Когато електрон премине от валентната зона в зоната на проводимост (също така се нарича "свободна зона"), във валентната зона остава празно място – дупка.


11

#### Собствен полупроводник – генерация и рекомбинация

Процесът на формиране на **двойка** свободни носители на заряд – електрон и дупка, под действие на допълнителна енергия, се нарича **генерация**.

Концентрациите на генерираните двойки токоносители са равни.

n = p n – концентрация на електроните p – концентрация на дупките




Процесът, при който електрон от свободната зона губи енергия и се връща обратно във валентната зона, се нарича рекомбинация. При това "изчезват" свободните носители електрон и дупка и се отделя енергия.

### Собствен полупроводник – термодинамично равновесие

При T=const, настъпва термодинамично равновесие между процесите на генерация и рекомбинация.

$$n.p = n_i^2$$
  $n_i -$  концентрация на електроните  $p_i -$  концентрация на дупките  $n_i -$  собствена концентрация




В чистия полупроводник, за дадена температура, се установява постоянна концентрация, наречена **собствена концентрация**  $n_i$ .

Собствената концентрация на токоносителите зависи само от **температурата** и от широчината на забранената зона.

13

#### Движение на токоносителите



Дрейфово движение


$$v_E = \mu E$$
  $\mu_n > \mu_p$ 

$$J = J_n + J_p$$

Електроните и дупките са **подвижни частици**. Те могат да се преместват между възлите на кристалната решетка под въздействие на електрическо поле, т.е. да участват в протичането на ток. Затова се наричат **токоносители**.

Движението на токоносителите под действие на електрическо поле се нарича дрейфово, а средната скорост, с която се преместват — дрейфова скорост  $v_E$ . Параметърът  $\mu$ , свързващ дрейфовата скорост с интензитета на електрическото поле, се нарича подвижността на токоносителите.

# Собствен полупроводник – температурна зависимост



В собствен полупроводник при стайна температура има незначителен брой свободни токоносители.

Техният брой, и респективно големината на тока, силно зависят от температурата.

Поради тези причини чистите полупроводници не се използват за направа на полупроводникови елементи.

15

#### Примесни полупроводници

Полупроводник, електрическите характеристики на който се определят от наличието на примеси, се нарича примесен.



Примеси от **пета валентност** - арсен (As), фосфор (P), антимон (Sb) се наричат **донори**, защото отдават един от валентните си електрони си към полупроводниковия кристал.


Примеси от трета валентност - бор (B), алуминий (Al), галий (Ga) се наричат акцептори, защото приемат един електрон от съседен атом и така оставят дупка (празно място) в полупроводниковия кристал.

# n-тип полупроводник — формиране на токоносители

Четири от валентните електрони на донорния атом (Р) образуват ковалентни връзки със съседни силициеви атоми.

Петият електрон остава слабо свързан с ядрото и при незначително количество енергия може лесно се отдели от атома и става свободен електрон.

Електроните са доминиращ тип токоносители и се наричат основни токоносители, а полупровоникът – **№** тип полупроводник.



Донорни атоми - V валентност Неутрален фосфорен атом

17


# n-тип полупроводник — формиране на токоносители

Когато неутрален фосфорен атом отдаде електрон, той става положително зареден йон. Той е свързани в кристалната решетка и не участва при формиране на тока.

Йонизацията на донорите довежда до образуване само на един тип подвижни токоносители – свободни електрони.

n – концентрация на електроните

n>>p р — концентрация на дупките




Свободен електрон

n-тип полупроводник

Електрони - основни носители (majority carriers)

Дупки – неосновни носители (minority carriers)

#### п-тип полупроводник — основни и неосновни токоносители



Основни токоносители се формират при йонизация на примесите. Тяхната концентрация е строго определена, защото количеството на въведените в кристала примеси може точно да се контролира при производството.

$$n$$
 — концентрация на електроните  $N_D$  — концентрация на донорните йони

Неосновни токоносители се формират при разкъсване на ковалентни връзки.

19

#### n-тип полупроводник — концентрация на токоносители


#### Закон за действие на масите


Термодинамично равновесие

$$n = N_D$$
  $n = const(T)$ 

Концентрацията на основните токоносители не зависи от температурата в нормалния температурен диапазон на експлоатация на ПП елементи.

$$p=rac{{n_i}^2}{{
m N_D}}$$
 Концентрацията на неосновните токоносители много силно зависи от температурата.





#### Токове в примесни полупроводници – дрейфов ток

Електропроводимостта се обуславя от движението на свободни токоносители под действие на електрическо

Плътността на тока J се определя от заряда, пренесен от токоносителите за единица време през единица сечение.

Плътност на дрейфовият ток в р-полупроводник

Закон на Ом

 $J_{pE} = qp\mu_p E (A/cm^2)$ 

q – заряд на електрона =  $1.6 \times 10^{-19} C$  (Кулони)

р – брой на дупките в един кубичен сантиметър


n- брой на свободните електрони в един кубичен сантиметър

 $\mu_{\rm p}$  - подвижност на дупките (cm<sup>2</sup>/V.s)

 $\mu_n$  - подвижност на електроните (cm²/V.s)

Плътност на дрейфовият ток в n-полупроводник


$$J_{nE} = -qn\mu_n E (A/cm^2)$$




23

# Токове в примесни полупроводници – дифузен ток

Дифузен ток – движение на токоносителите поради разлика в концентрацията на токоносителите.





Плътност на дифузния ток в р-полупроводник

Плътност на дифузния ток в n-полупроводник

$$J_{pD} = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

$$J_{nD} = qD_n \frac{dn}{dx}$$
 Закон на Фик

 $D_{\it n}$ ,  $D_{\it p}$  – коефициенти на дифузия

	Дрейфов ток	Дифузен ток
Причинява се от	Електрическо поле	Разлика в концентрацията на токоносителите
Посока на тока	Посоката на електрическото поле	Градиента на концентрация на токоносителите
Закони	Закон на Ом	Закон на Фик

25

# Уравнение на Айнщайн

Връзката между коефициент на дифузия и подвижност е изразена чрез уравнението на Айнщайн.

$$D=arphi_T\mu$$
  $D$  коефициент на дифузия

μ подвижност

$$arphi_T = rac{kT}{q} pprox rac{T}{11600}$$
 Температурен потенциал

k — константа на Болцман,  $\mathit{T}$  — темпетатура ( $\mathit{K}$ ),  $\mathit{q}$ - заряд на електрона

3а "стайна температура" (300 K)  $\,\phi_{\it T}\!=\,0.0258\,{
m V}\approx25\,{
m mV}$ 

#### Общ ток в полупроводника

Токоносителите могат да се движат чрез дрейф и дифузия и да формират съответно дрейфова и дифузионни съставки на тока.

$$J_n = J_{nE} + J_{nD} = q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_{p} = J_{pE} + J_{pD} = q\mu_{p}pE - qD_{p}\frac{dp}{dx}$$

27

#### Неравновесни концентрации

При локално действие на друг вид енергия – облъчване, рентгенови и гама-лъчи, силно електрическо поле и др. поради генерацията на нови **добавъчни** токоносители, се създават **неравновесни** концентрации на електрони  $n_n$  и на дупки  $p_n$ , които превишават равновесните за дадена температура.

