Lab2 Preparation Report

יהונתן ארמא 207938903

יובל יעקב סעיד 206921892

PART D:


:Basic Timer1 (1

רכיב פריפריאלי המשמש כטיימר בסיס. הוא מורכב משני טיימרים שכל אחד מהם באורך 8 ביט, הניתנים לחיבור בטור(ולקבל טיימר באורף 16 ביט).

ניתן לבחור באזה ערך שעון הטימר יבצע SMCLK או ACLK לטיימרים: source לטיימרים: פסיקה.

בתחילת שימוש הטיימר נדרש לאפס את ערכו כיוון שהוא מכיל ערכי זבל. רגיסטר הבקרה הוא BTCTL באורך 8 ביט.

Figure 13-1. Basic Timer1 Block Diagram



:TimerB

הוא טיימר באורך 16 ביט ויש לו אפשרויות נוספות ביחס לטיימר הבסיסי.

בנוסף, לטיימר זה יש 7 רגיסטרים בלתי תלויים שבעזרתם ניתן לבצע פעולות נוספות כמו: Capture - בעת טריגר מסוים נוכל "ללכוד" את ער הטיימר באחד משבעת הרגיסטרים הנוספים.

Compare – נוכל על ידי הגדרת הרגיסטרים הנוספים לקבל או PWM או בקשת פסיקה – מהטיימר כאשר הטיימר מגיע לערך מסוים.

TBSELX IDX Timer Clock

TIMER Block

TBCLK

ACLK

TBCLR

TBCCRB

CCRB

C

Figure 16-1. Timer_B Block Diagram

בהחלט ניתן לראות פה שיש הרבה פונקציונליות נוספות שגם לא ציינו.

לכל אחד משבעת Capture פי שציינו קודם ל-TimerB, קיימת פונקציונליות של Compare. רפי שציינו קודם ל-הרגיסטרים הנוספים שלו.

נסביר:

Capture – נזכיר שפונקציונליות זו "לוכדת" את ערך הטיימר (ערך רגיסטר TBR). נרצה להשתמש בזה לכמה מטרות לדוגמה:

- (חישובי מהירות) Speed computations
 - (מדידות זמן) Time measurements -

המשמעות של פונקציונליות זו היא שהטיימר TBR סופר, וכאשר נוצר טריגר (המחובר לביטים CCIxB ו- CCIxB) ערך ה TBR -מועתק לרגיסטר TBCCRx ולאחר מכן אנחנו יכולים לקרוא אותו. את פעולה זו ניתן לבצע על כל אחד מ-7 הרגיסטרים הנוספים של הטיימר.

Compare – נזכיר שפונקציונליות זו מתריעה על מקרה בו הטיימר הגיע לערך של אחד מ-7 – הרגיסטרים המוגדרין בתצורת Compare נוכל לקבל את ההתרעה בצורת אות PWM או תצורת פסיקה.

נרצה להשתמש בזה כמובן בשביל לקבל פסיקה או אות PWM באינטרוולי זמן ספציפיים.

המשמעות של פונקציונליות זו היא היא שכאשר ערל הטיימר מגיע לערך רגיסטר TBCCRx אות פנימי נוצר, ודגל הפסיקה עולה.

(3) לכל רגיסטר (CCRx) מ 1 - עד 6 ללא רגיסטר (0) קיימת אופציה לייצר אות PWM.
ה-Output-Unit, משמשת אותנו על מנת ליצור את האות הזה.
אות ה-PWM נוצר במוצא ה-OUTxSIGNAL.
היתרון ברכיב זה הוא שניתן ליצור אותות PWM שונים על ידי אותו הטיימר ברגיסטרים שונים (יחידה זו כאמור נמצאת בכל אחד מהרגיסטרים הנוספים של הטיימר פרט ל-0).

:טות: (4

- 1) נחבר את השעון החיצוני בכניסת TBCLK של ה-Basic Timer1, נקנפג את הטיימר למוד ספירה, כאשר נרצה למנות את מספר עליות השעון החיצוני בשנייה אחת (נשתמש בטיימר פנימי A או B).
- בתחילת המדידה נקנפג את רגל (VCC) CCISx=3 ונשמור את ערך הטיימר שאותו נגדיר כזמן ההתחלה, לאחר שנייה נקנפג את רגל (GND) CCISx=2) ונשמור את ערך הטיימר שוב. על מנת לקבל את זמן המחזור נבצע חיבור בין שני הערכים שקבלנו.
 - 2) נחבר את השעון החיצוני לרגל המאפשרת פסיקות ונשתמש בה כאינפוט ושתבצע פסיקה בכל עליית שעון ונשמור קאונטר שינמה את הפסיקות. בנוסף, נשתמש בטיימר פנימי שיבצע פסיקה לאחר שניה, בפסיקה זו נפסיק את הפסיקות מהשעון החיצוני וערך הקאונטר שקיבלנו יהיה תדר השעון החיצוני.
- 3) נשתמש בפונקציונליות של Capture mode ב-TimerB. נחבר את השעון החיצוני שיבצע פסיקה בעליית שעון, ונבצע Capture לערך של הטיימר. נבצע זאת פעמיים ונוכל לקבל בעזרת חיסור בין השניים את כמון מחזורי השעון של הטיימר בזמן מחזור שעון אחד של השעון החיצוני. בעזרת קצת חישובים נוכל למצוא את התדירות של השעון החיצוני.

(5

:TBCCR0

Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0


6) ישנם שני סוגים של פסיקות:

- TimerB0_vector: וקטור הפסיקה המופעל עקב דגל CCIFG הנמצא ברגיסטר TimerB0_vector הקשור לרגיסטר TBCCR0 וקטור זה בעדיפות גבוהה יותר.
- . TimerB1_vector: וקטור הפסיקה המופעל עקב דגל CCIFG הנמצא ברגיסטר TBCCTLx וקטור הפסיקה TBFG . וקטור זה משמש עבור דגל TBIFG הקשור לפסיקה של

Output Example—Timer in Up Mode

The OUTx signal is changed when the timer *counts* up to the TBCLx value, and rolls from TBCL0 to zero, depending on the output mode. An example is shown in Figure 16–12 using TBCL0 and TBCL1.


Figure 16-12. Output Example—Timer in Up Mode



Output Example—Timer in Continuous Mode

The OUTx signal is changed when the timer reaches the TBCLx and TBCL0 values, depending on the output mode, An example is shown in Figure 16–13 using TBCL0 and TBCL1.

Figure 16-13. Output Example—Timer in Continuous Mode




(2

Output Example—Timer in Continuous Mode

The OUTx signal is changed when the timer reaches the TBCLx and TBCL0 values, depending on the output mode, An example is shown in Figure 16–13 using TBCL0 and TBCL1.

Figure 16-13. Output Example—Timer in Continuous Mode



1) מקורות ההמרה של ADC12CLK:

 $2^{15}Hz$ - ACLK

 $2^{20}Hz$ - SMCLK

בקורס (צורה או לא נלמד בקורס – ניתן לשנות את התדירות בהתאם לדרישות (צורה או לא נלמד בקורס – $2^{20} Hz$ - MCLK שלנו)

 $5 \cdot 2^{20} Hz - ADC12OSC$

הצורך בכל אחד נקבע בהתאם לרזולוציה ותדירות הדגימה וההמרה הנדרשת במטרה.

.ADC12 קיימות שתי שיטות לקביעת מרחק הדגימה של מודול

שיטה ראשונה – שליטה ישירה באות SAMPCON:

נבחר בה על ידי קביעת אות SHP ל-0.

בשיטה זו נבצע דגימה כאשת אות SHI ב-'1' לוגי –וכאשר הערך הלוגי ירד ל ' 0 '-נבצע את המרה. אות SHI נקבע על ידי טיימר הכניסה.

: SAMPCON שיטה שנייה – שליטה בטרי גר לאות

נבחר בה על ידי קביעת אות SHP'1'.

בשיטה זו מקבלים טריגר בודד מאותוSH - הטריגר מאתחל את התהליך של ה SHT בין 4 ל - SHT, ה-Sample Timer מונה מחזורי שעון (מספרם נקבע על ידי רגיסטרים SHT בין 4 ל - Sample Timer. ה-1024 שעון הכניסה והדגימה מתבצעת לפי מוצא ה- Sample Timer. ביט ה-1024 יקבע לנו שתי אופני עבודה במצב זה – כאשר הוא ב '0 '-לוגי אז תתבצע דגימה בודדת ,על פי אות הכניסה SHI .

כאשר הוא ב- ' 1 ', תתבצע דגימת כל פרק בזמן המוגדל לפי מחזורי השעון שנקבע (SHT) ועוד זמן ההמרה.

ADC12 קיימים ארבעה אופני עבודה של מודול (3

. ADC12CTL1 ברגיסטר - CONSEQx נקבע אותם ע"י קינפוג ביטי ה

Single Channel-00, דגימה בודדת של ערוץ יחיד ,חיצוני או פנימי .לדוגמה אם נרצה למדוד טמפרטורה בלחיצת כפתור.

Sequence of channels-01 - דגימה בודדת של מספר ערוצים באופן טורי .לדוגמה אם נרצה - Sequence of channels -01 למדוד טמפרטורה ועוצמת אור ברגע נתון בלחיצת כפתור אחת ,נשמור את ערך כל אחת מהדגימות בערוץ משלו.

Repeat single channel-10 - דגימה מחזורית של ערוץ בודד . לדוגמה אם נרצה לדגום אות Repeat single channel-10 שמע .אז נרצה לקבל כמה ערכים בהפרש מחזורי(אשר יגדירו את הרזולוציה)כדי שנוכל לקבל מידע" מתקדם בזמן "לדוגמה אם נרצה להקליט מישהו מדבר.

Repeat sequence-11 - מדידה מחזורית של מספר ערוצים באופן טורי .נשתמש באופן זה לדוגמה כשנרצה לקבל מידע "מתקדם בזמן" (בדומה לאופן קודם), אך שבמקרה זה נרצה לשמור כמה חיישנים לכמה ערוצים שונים.

נניח אם רוצים להקליט מישהו מדבר ואת עוצמת האור עליו בכל רגע.

. ADC הינו רגיסטר ADC12IV הינו רגיסטר (4

העקרון של רגיסטר ADC12IV הוא " לסדר " את קריאות הפסיקות. כלומר ברגע במתבצעת ADC12_VECTOR . בשלב בזמן פסיקה מרכיבADC12_VECTOR . בשלב בזמן כתיבת התוכנה המתכנת נדרש להחליט אם להשתמש ברגיסטר ADC12IV או לא .אם לא – אז הוא נדרש לייצר פעולות השוו אה על מנת "למצוא " מאיפה הגיעה הפסיקה – ולבצע את

הפעולה הרצויה. אורך פעולות ההשוואה נובע מכמות הרכיבים שאנו משתמשים בהם (מאיפה אנחנו צופים לקבל פסיקות).

אם אנחנו משתמשים ברגיסטר ADC12IV - אז אנחנו יודעים מאיפה הגיעה הפסיקה לפי תעדוף מוגדר מראש של הרגיסטר ,כלומר ,ערך הרגיסטר יהיה מוגדר לפי הרכיב עם התיעדוף הכי גבו שקרא לפסיקה. וכך נוכל להגיע ישירות לביצוע הפעולה הרצויה בהתאם. לכן, התשלום ללא השימוש בוא יהיה ביצוע פעולות השוואה רבות כאשר יתכן שלא נידרש לכך.

- data קיימים שני ייצוגים שונים של הערך המומר לאות דיגיטלי – אשר מאפיינים את ה 5 format:

:Unsigned

ערכים בין 0 ל 0xFFF עבור רזולוציה של 12bit

וערכים בין 0 ל 0xFF עבור רזולוציה של 8bit כלומר ערכים אי- שליליים בלבד.

:Signed

ערכים בין 0x800 ל 0x7FF - עבור רזולוציה של

וערכים בין 0x80 ל 0x7F - עבור רזולוציה של

. Reference - כאשר ה- 0 מהווה את האמצע בין גבולות מתחי ה

כלומר ערכים חיוביים ושליליים.

- 6) הרזולוציה היא בעצם המרחק בין שתי רמות מתח סמוכות. ניתן לקבוע זאת על ידי מספר הביטים של הערך הבינארי. ניתן לבחור רזולוציה של 12bit או 8bit. בנוסף אנחנו יכולים לבחור מה יהיה הערך המקסימלי והמינימלי. בנוסף ישנן אופציות למתח יחוס עליון 1.5V,2.5V,3.3V
- 7) מכיוון שבפועל במצב המעשי ישנה סטייה במתחים, נדרש לבצע כיול לחומרה. במודול שלנו קיים מנגנון כיול עצמי Self-Calibration, אנחנו נרצה לבצע כיול לאחר קינפוג המודול לפני השימוש בו על מנת לקבל דיוק מירבי במודול. נבצע זאת על ידי העלאת ביט DAC12CALON ל ' 1 ', בסיום התהליך הביט מתאפס.

8) ההבדלים העיקריים:

ADC12	ADC10
חלוקת המתח הנדגם ל-2 ¹² ערכים	חלוקת המתח הנדגם ל-2 ¹⁰ ערכים
אםן המרה של 13 מחזורי שעון של ADC12CLK	זמן המרה 11 מחזורי שעון של ADC10CLK
קיים ביט SHP לכן נוכל לבחור בין 2 השיטות לזמן מחזור	אין את ביט SHP כלומר מחויבים להשתמש במודל
הדגימה (שאלה 4)	simple timer
ערכי הדגימות יכולות להישמר ב16 רגיסטרים ייעודיים	ערכי הדגימות נשמרים במרחב הזיכרון ישירות ולא
	ברגיסטרים

מכונת מצבים:

