सेग्मेंटिड ट्रांसफर प्लेट 1.5" - 3" स्पैन संस्थापन निर्देश

ट्रांसफर प्लेट किट में शामिल भागः

- एक्सट्रुडिड अल्मुनियम बार
- सेंटर सेग्मेंट्स
- वर्टिकल स्पोर्ट ब्रैकेट्स
- ऐंगल ब्रेकेट
- माउंटिंग हार्डवेयर
 - कैरेज बोल्ट्स (8)
 - फ्लैट वाशर्स (8)
 - स्प्लिट लॉक वाशर (8)
 - फ्लैंज नटस (8)
 - स्कवेर नटस (2)
 - सेट स्क्रूज (2)
 - शिम्स (8)
 - बटन हेड 1/4-20 x 1/4 (2)



संस्थापन के लिए आवश्यक उपकरणः


- 3/32" ऐलेन रिंच
- 5/32" ऐलेन रिंच
- 1/2" रिंच प्लस सॉकिट और रैचेट
- टेप मेजर
- हैमर
- हैंड हेल्ड बैंड सा या हैक सा
- सा या यूनिवरस्ल कटर
- मारकर या ग्रीज पेन
- ड्रिल
- 3/8" ड्रिल बिट
- वेल्डर

वैकल्पिकः


- सेंटर पंच
- फ्लैशलाइट

कन्वेयर सिस्टम पर कोई कार्य करने से पहले साइट लॉकआउट और टैगआउट प्रक्रियाओं का पालन करें।







1. आंतरिक बनावट की चौड़ाई मापें (चित्र 1)।




3. लाइट हैमर टैप्स का इस्तेमाल करके एक्सट्रूडिड स्पोर्ट बार पर वर्टिकल स्पोर्ट माउंट को लगाएं (चित्र 3)। लगभग अंतिम स्थान में वर्टिकल स्पोर्ट ब्रैकेट को स्थिति प्रदान करें, एन्ड से 6"/150mm से ज्यादा नहीं (चरण 8 में अंतिम स्थान निर्धारित होना चाहिए)।




- 2. लंबाई के तहत एक्सट्रूडिड अल्मुनियम को काटें। बार काटने से पहलेः
 - a. यदि बार और सेगमेंट कन्वेयर की साइड बनावट से निकल नहीं सकते हैं, तो लंबाई के तहत स्पोर्ट बार को काटना जारी रखें, स्ट्रक्चर की चौड़ाई माइनस 1/8" (3mm) (चित्र 2)।
 - b. यदि कन्वेयर का स्ट्रक्चर खुला है, जिससे एक्सट्रूडिड स्पोर्ट बार को निकलने की अनुमति मिलती है, तो बार फूल लंबाई को लीव करें (यदि कोई और दखलंदाजी नहीं है)।
 - c. यदि कन्वेयर स्ट्रक्चर ओपनिंग इतनी बड़ी है कि सेगमेंट उसमें से निकल सकती है, तो आपको एक्सट्रूडिड स्पोर्ट बार पर स्थिति में सेग्मेंट्स को लगाना होगा। अंतिम सेगमेंट पेयर लगाने के बाद यह किया जाता है। चरण 16 देखें।




4. एक्सट्रूडिड स्पोर्ट बार पर हल्के से वर्टिकल स्पोर्ट ब्रैकेट को सुरक्षित करने के लिए बटन हेड स्क्रू का इस्तेमाल करें। नोटः इस समय पर स्क्रू को पूरी तरह से सीट / टाइटन ना करें (चित्र 4)।




5. एक्सट्रूडिड अल्मुनियम बार के एन्ड पर दो से तीन सेगमेंट पेयर्स को नीचे स्लाइड करें। (चित्र 5)।




6. ट्रांसफर ओपनिंग में सेग्मेंटिड ट्रांसफर प्लेट रखें। (चित्र 6)।







- 7. ऐंगल ब्रैकेट की इच्छित स्थिति को निर्धारित करें। (चित्र 7A)। इच्छित स्लॉट स्थान के सेंटर में वर्टिकल स्पोर्ट बार पर ढीले से ऐंगल ब्रैकेट लगाने के लिए दो बोल्ट्स का इस्तेमाल करें। (चित्र 7B)।
- नोटः वर्टिकल या ऐंगल स्पोर्ट ब्रैकेट्स की अधिक लंबाई को उचित लंबाई में काटा जा सकता है। नोटः चरण 12C में बोल्ट्स का अंतिम सेट।
- 8. फाइनल माउंटिंग स्ट्रक्चर लोकेशन को निर्धारित करें।
- 9. वर्टिकल स्पोर्ट ब्रैकेट्स को स्थिति प्रदान करें ताकि स्ट्रक्चर पर फाइनल अटैचमेंट के लिए ऐंगल ब्रैकेट्स स्थान पर हैं। स्प्लाय्ड बटन हेड स्क्रू का इस्तेमाल करके एक्सट्रूडिड अल्मुनियम पर वर्टिकल स्पोर्ट ब्रैकेट को कसें। यह एक्सट्रूडिड अल्मुनियम बार को हिलने से रोकेगा।





10. स्ट्रक्चर पर ऐंगल ब्रैकेट्स को बोल्ट या वेल्ड करें (चित्र 8)।




















- 11. एक्सट्रूडिड अल्मुनियम बार असेम्ब्ली पर सेगमेंट की अंतिम पोजिशनिंग।
 - a. नान टेक्सचर्ड बेल्ट्स के लिए, स्थिति प्रदान करें ताकि सेगमेंट बेल्ट के सरफेस के साथ हल्का सम्पर्क बना सकें (चित्र 9)।
 - b. लिनीयर रिब, रफ टॉप या मिनी रफ टॉप जैसी टेक्सचर्ड बेल्ट्स के लिए सेगमेंट के नीचे कृपया दिए गए शिम्स का इस्तेमाल करें (.030"/.75mm) जिनके बीच बेल्ट की चौड़ाई में समान जगह है (चित्र 13-14)। नोट: कन्वेयर चलाने से पहले शिम्स निकालें।



12. वर्टिकल स्पोर्ट ब्रैकेट को ऐंगल ब्रैकेट के साथ जोड़ के बोल्ट्स को कसें।


13. अंतिम गैप होते हुए शेष सेग्मेंट्स को लगाएं। सेगमेंट की चौड़ाई से गैप थोड़ा कम होगा। (चित्र 15)।






- 14. शेष गैप को मापें और यह निर्धारित करें यदि अंतिम सेगमेंट आकार की जरूरत है।
 - **a.** यदि सेगमेंट आकार की जरूरत है, तो आवश्यक आकार तक सेगमेंट को नीचे की तरफ काटें, लेकिन 1.5" (38mm) से कम नहीं होना चाहिए। **(चित्र 16)**।
 - **b.** यदि शेष गैप 1.5" (38mm) से कम है तो, सेग्मेंट्स के एक सेट को निकालें और शेष बड़े गैप का माप लें। माप से 1/8" (3mm) घटाएं। अंतिम संख्या को 2 से विभाजित करें। इस आयाम के तहत दो सेगमेंट पेयर को नीचे की तरफ काटें। (चित्र 17)।






15. फाइनल सेग्मेंट्स लगाएं (चित्र 18)।



16. यदि साइड स्ट्रक्चर खुला है और एक्सट्रूडिड अल्मुनियम बार कन्वेयर स्ट्रक्चर की इनसाइड वॉल से लम्बी काटी जाती है, तो स्थान पर दोनों एंड्स पर सेगमेंट लगाने के लिए शामिल स्कवेर नट और सेट स्क्रू का इस्तेमाल करें। इससे सेगमेंट हिलेगा नहीं। (चित्र 19)

- 17. कन्वेयर को टेस्ट रन करें।
- 18. आवश्यकता अनुसार फाइनल एडजस्टमेंट करें।



| आइटम | विवरण | आइटम कोड | ऑर्डरिंग संख्या |
|------|---|----------|---------------------------------|
| 1 | एक्सट्रूडिड अल्मुनियम बार | 56639 | TGB-EXT-ALUM-BAR-24/610 |
| | | 56640 | TGB-EXT-ALUM-BAR-36/914 |
| | | 56641 | TGB-EXT-ALUM-BAR-42/1067 |
| | | 56642 | TGB-EXT-ALUM-BAR-48/1219 |
| | | 56643 | TGB-EXT-ALUM-BAR-60/1524 |
| 2 | सेंटर सेगमेंट | 56636 | TGB-SEG-CENTER75/19MM |
| | | 56637 | TGB-SEG-CENTER-1/25MM |
| | | 56638 | TGB-SEG-CENTER-1.5/38MM |
| 3 | माउंटिंग किट भाग | 56645 | TGB-1.5-3.0-VERT-SUPPT-BRKT-KIT |
| 4 | | 56646 | TGB-1.5-3.0-ANGLE-BRKT-KIT |
| 5 | | 56648 | TGB-1.5-3.0-MTNG-HARDWARE-KIT |
| | माउंटिंग ब्रैकेट किट (2-#3, 2-#4, 1-#5 शामिल है) | 56644 | TGB-1.5-3.0-IN-GAP-MTNG-KIT |



हमारी वेबसाइट पर जाएँ या अधिक जानने के लिए अपने स्थानीय वितरक से संपर्क करें।

No.9, New Door No.51, Anna Salai, Nagalkeni, Pammal, Chrompet, Chennai- 600044, India Ph: 044-48566761/62, E-mail: info.india@flexco.com, Visit us at www.flexco.com

©2008 Flexible Steel Lacing Company. 12-13. For Reorder: INX4657A