# RESEAUX DE TELECOM (1)

# BACKBONE (reseau coeur)

C'est l'ensemble des supports de transmission et de commutation a partir du commutateur d'abonnE, il supporta la partie la plus importante du trafic avec une bande passate elevEe.

# Exemples:

- 1. Backbone serie
- 2. Backbone distribuE
- 3. Backbone parallele

# **DEFINITION RESEAU D'ACCES**

Les réseaux d'accès forment la partie qui relie l'équipement terminal de l'utilisateur et le réseau de l'opérateur.

# Exemples:

#### Reseau d'acces fixe

- Reseau Telephonique CommitE (RTC)
- 2. Technologies xDSL
- Ethernet
- 4. Fibre optique
- 5. Cable coaxial

#### Reseau d'acces fixe sans fil/radio

- 1. Boucle locale radio (BLR)
- 2. Acces satellite
- 3. Reseaux locaux sans fil ou WLAN
- 4. Bluetooth

#### Reseau d'acces mobile

- 1. Radio-communications: GSM et GPRS
- 2. Reseau 3G UMTS

# COMPARAISON ENTRE HIERARCHIES DE DEBIT SDH et PDH

#### <u>Hierarchie SDH</u>

- Synchronous Digital Hierarchy
- Tous les équipements possèdent la même horloge
- Possede plusieurs niveau comme: STM1, STM4, STM16 et STM64 dont les debits varies selon ses niveaux
- Les informations ne transitent plus sur des cables, mais sur des fibres optiques

#### Hierarchie PDH

- Utilisée pour transporter un signal analogique sous une forme numérique
- Permet d'augmenter la capacité des supports en nombre de voies
- Il faut démultiplexer complètement l'ensemble des différents ordres de multiplexage pour extraire un signal
- La synchronisation de chaque émetteur avec chaque récepteur est nécessaire pour une transmission sans erreur

# BASE DES TECHNOLOGIES xDSL

Le mot DSL (Data Subscriber Line) indique une ligne d'abonné pour les données. Le x devant DSL précise le type de modem. Les technologies xDSL permettent d'utiliser les paires de cuivre du réseau public de téléphonie afin d'offrir des services de données à haut débit.

# RESEAUX DE TELECOM (2)

# COMPARAISON ENTRE UN RESEAU DE TELECOMMUNICATION ET RESEAU INFORMATIQUE

# Pour les reseaux de telecommunications

- L'organisation : Nœuds, réseau d'accès, réseau cœur
- L'usage : téléphonique ou transport de données
- La nature : fixe ou mobile
- L'exploitation : en termes de flux ou d'interactivité

# Pour les reseaux informatiques

- Forment un environnement asynchrone
- La gestion et le contrôle du reseau sont effectuEs par les equipements terminaux
- Les durEes de transfert de paquets varient selon la saturation du reseau

# **DEFINITION SERVICE DE LIAISON LOUEES**

Le service de liaison louEes est un service de communication dans lequel le moyen de transport est en permanence etabli entre 2 points donnEs

# **DEFINITION SERVICE DE LIAISON COMMUTE**

Le service de liaison commutE est un service de communication dans lequel les ressources de transmission peuvent être mises en commun entre les usagers avec une certaine probabilité d'erreur lors de l'établissement de connexion

# DESCRIPTION D'UN SYSTEME A COMMUTATION DE PAQUETS

Un systeme a commutation de paquets est une technique qui permet de transporter des blocs d'information, dénommés paquets, de nœud en nœud pour les acheminer à un récepteur.

# Exemples:

- Commutation par paquets X25 (2Mbit/s)
- Frame Relay et Frame Switching (140Mbit/s)
- ATM ou Asynchronous Transfer Mode

# VPN (definition)

Les VPN (Virtual Private Network) sont des liaisons à bande passante réservée et isolée des autres flux, définie par l'opérateur du réseau, sur une artère à capacité suffisante.

# COMPARAISON ENTRE VPN DE NIVEAU 2 ET VPM DE NIVEAU 3 OU VPN IP

- Les premiers VPN d'entreprise mis en place étaient de niveau 2. Leur rôle était de transporter des trames d'un port d'entrée à un port de sortie.
- Les VPN de niveau 3 sont appelés VPN-IP permet de rassembler toutes les propriétés que l'on peut trouver dans réseaux intranet et extranet, les points d'accès des VPN se communiquent entre eux par l'intermédiaire des tunnels chiffrés.

# BASE DE LA TECHNOLOGIE ADSL

Le modem le plus classique de la technologie xDSL est précisé par un A (Asymmetric) devant le signe ADSL (Asymetric Digital Subscreiber Line), qui donne un débit asymétrique, quatre fois plus important dans le sens descendant que dans le sens montant.

# RESEAUX DE TELECOM (3)

# DESCRIPTION D'UN SYSTEME DE COMMUTATION

Un systeme de commutation consiste a trasmettre des informations depuis le terminal de départ jusqu'au terminal d'arrivée au travers d'une série de nœuds connectés entre eux par des liaisons de transmission.

# COMPARAISON ENTRE COMMUTATION DE PAQUET ET COMMUTATION DE CIRCUITS

Commutation de paquet

- Un systeme a commutation de paquets est une technique générique consistant à transporter des blocs d'information, dénommés paquets, de nœud en nœud pour les acheminer à un récepteur.

# Commutation de circuits

- Un systeme a commutation de circuits est un type de commutation dans lequel un circuit joignant deux interlocuteurs est établi à leur demande par la mise en bout à bout de circuits partiels. Le circuit est désassemblé à la fin de la transmission. (Ex: RTM, GSM, ...)

# PRINCIPE DE LA TECHNIQUE D'ACCES (multiplexage)

La technique d'acces permet la transmission de plusieurs signaux sur un même circuit. Cette notion est souvent associée à celle de méthode d'accès, dite d'accès multiple, des différents usagers à une ressource commune

Exemples d'architectures possibles :

- FDMA ou AMRF
- TDMA ou AMRT (2G)
- CDMA ou AMRC (3G)
- WDM (pour la fibre optique)

# COMPARAISON ENTRE AMRC et AMRT

# Pour AMRC (CDMA)

- Grande capacitE en terme de nombre d'utilisateur a cause d'une meilleure utilisation de la ressource
- Meilleure confidentialitE des transmissions
- Meilleure resistance contre les interferences
- Meilleure repartition de la gestion du systeme
- Meilleure flexibilitE en vue d'une maintenance dans le futur

# Pour le AMRT (TDMA)

- Transmission par paquets
- Cout de systeme partagE plus bas
- Non necessitE d'un duplexeur
- FacilitE de transfert automatique de cellule
- Grande complexitE du mobile
- Limitation de la zone de couverture

# DESCRIPTION DE BOUCLE LOCAL RADIO (BLR)

La technologie hertzienne peut être facilement utilisable dans la boucle locale. C'est le but des techniques WITL (Wireless In The Loop), qui permettent, avec un minimum d'infrastructure terrestre, de relier un opérateur à ses clients.

# RESEAUX DE TELECOM (4)

# JUSTIFICATION SUR LE CHOIX DE LA F.O COMME RESEAU DORSAL

La fibre optique offre un débit d'information beaucoup plus élevé que les câbles coaxiaux ou d'autres supports tels que la technologie xDSL et peut être utilisée comme support pour un réseau. En raison de sa capacité à transmettre un grand volume de données pouvant atteindre jusqu'à 100 Mbit/s et 2 Gbit/s, il a été choisi comme réseau dorsal dans les réseaux de télécommunication pour avoir un meilleur résultat d'utilisation. On peut prendre comme exemple le réseau qui alimente un cybercafé.

# **DEFINITION DE LA Q.O.S (Quality Of Service)**

Les services sont caractérisés par une série de caractéristiques qui constituent la QOS ou « Quality Of Service ».

#### Exemples:

#### Avec les services interactifs en temps reel (voix/donnees)

- La lantence du signal par reseau: temps de traitements, temps de trasmission et de propagation

- La variation dans le delai de transfert

#### Avec les services de donnees

- Les debits: debit minimal a garantir, debit moyen ...
- Les erreurs: perte de paquets, ordre des paquets ...

#### DESCRIPTION D'UNE TRANSMISSION SYNCHRONE ET UNE TRANSMISSION ASYNCHRONE

La transmission asynchrone est simple, économique et utilisé pour transmettre une petite quantité de données tandis que la transmission synchrone est utilisée pour transférer l'essentiel des données car elle est efficace et a moins de frais généraux.

# RESEAU DE TELECOMMUNICATION RENTABLE POUR COUVRIR MADAGASCAR

- Reseau d'acces fixe
- Reseau d'acces fixe sans fil/radio
- Reseau d'acces mobile
- Exemples d'architectures possibles
- Comparaison entre AMRC et AMRT
- Description de boucle local radio (BLR)
- Choix de la f.o comme reseau dorsal