Cuadernos de prácticas de

Informática Industrial

MÓDULO 1

Enunciados de prácticas de programación en Ensamblador



Fco. Javier Martínez de Pisón Ascacíbar Joaquín Ordieres Meré Manuel Castejón Limas Fco. Javier de Cos Juez Montserrat Gil Martínez



CUADERNOS DE PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL

MÓDULO 1: ENUNCIADOS DE PRÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN EN ENSAMBLADOR

MATERIAL DIDÁCTICO

Ingenierías nº 20 Francisco Javier Martínez de Pisón Ascacíbar Joaquín Ordieres Meré Manuel Castejón Limas Francisco Javier de Cos Juez Montserrat Gil Martínez

CUADERNOS DE PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL

MÓDULO 1: ENUNCIADOS DE PRÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN EN ENSAMBLADOR

> Universidad de La Rioja Servicio de Publicaciones 2001



Cuadernos de prácticas de informática industrial.

Módulo 1: enunciados de prácticas de programación en ensamblador

de Francisco Javier Martínez de Pisón Ascacíbar, Joaquín Ordieres Meré, Manuel Castejón Limas, Francisco Javier de Cos Juez, Montserrat Gil Martínez (publicado por la Universidad de La Rioja) se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.

Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright.

- © Los autores
- © Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2011 publicaciones.unirioja.es E-mail: publicaciones@unirioja.es

ISBN: 978-84-694-0879-7

INTRODUCCIÓN

La programación en ensamblador, aunque en nuestros días es ignorada y apartada de muchos cursos docentes debido a su dificultad, permite que el alumno adquiera conocimientos prácticos del funcionamiento a bajo nivel de un ordenador que con otros lenguajes no se obtiene tan fácilmente. Conceptos como: los modos de direccionamiento de la memoria, tipos de registros, funcionamiento de la Pila, los *flags*, modos de funcionamiento de la CPU, puertos de entrada/salida, programación de dispositivos hardware, manejo de la memoria, tipos de instrucciones de un microprocesador, manejo de interrupciones, la BIOS, programas residentes, métodos de parametrización y paso de información entre subrutinas, funcionamiento de la pantalla en modo texto y gráfico, conversión de datos, aritmética entera y en coma flotante, etc., son conocimientos básicos que todo Ingeniero Electrónico o Informático debe conocer. Además, este tipo de aprendizaje, aunque es una ardua tarea, crea una base sólida para comprender la programación de cualquier otro microprocesador, microcontrolador, DSP, sistema de desarrollo, etc., que pueda utilizarse en el futuro.

Este primer volumen forma parte de un conjunto de prácticas de Ensamblador que se han ido realizado durante varios años como parte inicial de la asignatura de Informática Industrial de la carrera de Ingeniería Técnica Industrial Electrónica en la Universidad de La Rioja. Este módulo tiene como objetivo principal que el alumno adquiera todos los conceptos arriba expuestos de una forma lo más práctica y didáctica posible. Se pretende, por lo tanto, que el estudiante mediante una serie de ejercicios propuestos que deba resolver, vaya asimilando progresivamente todos estos conceptos. Por supuesto, estos conocimientos tienen que completarse con otros contenidos como por ejemplo: metodologías de programación, lenguajes de alto nivel, sistemas operativos, etc., que sirvan para perfeccionar la formación del Ingeniero Electrónico en el campo del desarrollo de software del sector Eléctrico/Electrónico.

Por último destacar, que los ejercicios de ejemplo que se plantea en cada uno de los capítulos de este libro, se han probado y realizado con la versión 2.0 del compilador Turbo Assembler® de la Compañía Borland, aunque son fácilmente convertibles a otros compiladores (Microsoft Assembler, etc.).

1. Manejo de Ensamblador, Linker y Debugger

1.1. COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN PASO A PASO DE UN PROGRAMA EJEMPLO

Entender el funcionamiento del siguiente programa "PRACT1A.ASM", ensamblarlo y ejecutarlo paso a paso viendo como se modifican los registros y los *flags*:

```
; PROGRAMA EJEMPLO: PRACT1A.ASM
; PROGRAMA EJEMPLO: ESCRIBIR UN TEXTO EN PANTALLA USANDO LA FUNCIÓN 09H
DEL DOS
  EQU 13 ;Retorno de carro
EQU 10 ;Salto de línea
CR
;-----
;Segmento de Datos
DATOS SEGMENT
                ;Comienzo segmento DATOS
TEXTO DB 'ESTE ES UN TEXTO DE PRUEBA', CR, LF ; TEXTO A IMPRIMIR
    DB `$'
                ;Delimitador de fin de texto
DATOS ENDS
;-----
;Segmento de Pila
;-----
PILA SEGMENT STACK ; Comienzo segmento PILA
   DB 128 DUP('PILA') ;Inicialización PILA
PILA ENDS
;-----
;Segmento de Código
;-----
CODIGO SEGMENT ; Comienzo segmento CODIGO
EJEMPLO PROC FAR
       ASSUME CS:CODIGO, DS:DATOS, SS:PILA
;
       PUSH DS ; Guarda Segmento en pila (DS:AX dirección retorno)
       SUB AX, AX ;Borrar registro AX=0
       PUSH AX ;Guarda en Pila AX (IP=0)
       MOV AX, DATOS
                   ; AX=DATOS (SEGMENTO DE DIRECCION DATOS)
       MOV DS, AX
                    ;DS=AX
```

```
LEA DX, TEXTO ; DX=DESPLAZAMIENTO DE TEXTO
         CALL ESCRIBIR ; SUBRUTINA DE ESCRIBIR TEXTO
                          ; RETORNA
EJEMPLO
        ENDP
                          ; FIN DE PROCEDIMIENTO
ESCRIBIR PROC
                         ; PROCEDIMIENTO 'ESCRIBIR'
         PUSH AX
                        ;GUARDA EN PILA AX
         MOV AH,9
                        ;AH=9 FUNCION NUMERO 9 'SALIDA DE CARACTERES'
         INT 21H
                         ;LLAMADA A INTERRUPCION DEL DOS, CON FUNCION 9
         POP AX
                        ; RECUPERA EL REGISTRO AX
         RET
                         ; RETORNAR
ESCRIBIR ENDP
                         ; FIN DE PROCEDIMIENTO ESCRIBIR
CODIGO
         ENDS
                         ;FIN DE SEGMENTO DE CODIGO
         END EJEMPLO
                         ; FIN DE PROGRAMA EJEMPLO
```

Figura 1-1. Programa que escribe una cadena de caracteres en pantalla.

1.2. ENSAMBLADOR (TASM), LINKADOR (TLINK) Y DEPURADOR (TD)

El programa de la Figura 1-1 se puede escribir con cualquier editor de textos, por ejemplo el editor del DOS "EDIT.COM".

Una vez tenemos el archivo "Nombre.ASM" lo ensamblamos con "TASM.EXE" de la siguiente forma:

que nos generará otro archivo con extensión OBJ: "Nombre.OBJ". El comando "-zi" incluye las etiquetas del código fuente para el depurador.

Usando "*TLINK.EXE*" se *linkan* ("une") todos los OBJ que necesitemos (en este caso sólo tenemos uno) y nos generará un ejecutable ".EXE".

que nos generará un archivo "*Nombre.exe*", que podemos ejecutar y comprobar. El comando "-v" incluirá la tabla de contenidos con las etiquetas en el ejecutable.

Para depurar usaremos el programa "TD.EXE".

Ejemplo:

EDIT PRACT1.ASM	;EDITAMOS PRACT1.ASM
TASM –zi PRACT1.ASM	;ENSAMBLAMOS PRACT1.ASM
TLINK –v PRACT1.OBJ	;LINKAMOS PRACT1.ASM
PRACT1	;EJECUTAMOS PRACT1.ASM
TD PRACT1.EXE	;EJECUTAMOS CON TD (PARA DEPURAR)

1.3. Programa ejemplo "PRACT1B.ASM". SITÚA TEXTO EN UNA POSICIÓN DETERMINADA

Escribir, ejecutar paso a paso el programa de la Figura 1-2 y comprender su funcionamiento. Este programa sitúa en una posición determinada de la pantalla un texto.

```
; PROGRAMA PRACT1B.ASM
; ESCRIBIR EN UNA POSICIÓN DE LA PANTALLA
;-----
      EQU 13 ;Retorno de carro

EQU 10 ;Salto de línea

EQU 5 ;Posicion X (0 A 79)

EQU 5 ;Posicion Y (0 A 24)
CR
LF
POSX
POSY
;-----
;Segmento de Datos
;-----
DATOS SEGMENT
                      ;Comienzo segmento DATOS
TEXTO DB 'ESTO ESTA ESCRITO EN LA POSICION (5,5)', CR, LF
                      ;TEXTO A IMPRIMIR
    DB \$'
                       ;Delimitador de fin de texto
DATOS ENDS
;-----
;Segmento de Pila
;-----
PILA SEGMENT STACK ; Comienzo segmento PILA
    DB 128 DUP('PILA') ; Inicialización PILA
PILA ENDS
;-----
;Segmento de Código
;-----
CODIGO SEGMENT ; Comienzo segmento CODIGO
EJEMPLO1B PROC FAR
        ASSUME CS:CODIGO, DS:DATOS, SS:PILA
        PUSH DS
                    ;Guarda Segmento en pila (DS:AX dirección retorno)
        SUB AX, AX
                    ;Borrar registro AX=0
        PUSH AX
                    ;Guarda en Pila AX (IP=0)
        MOV DL, POSX ; MUEVO EN DL LA POSICION X
        MOV DH, POSY ; MUEVO EN DH LA POSICION Y
        CALL POSICION ; SUBRUTINA PARA POSICIONAR EL CURSOR
        MOV AX, DATOS
        MOV DS, AX
        LEA DX, TEXTO
        CALL ESCRIBIR ; SUBRUTINA DE ESCRIBIR TEXTO
```

```
RET
                     ; RETORNA
EJEMPLO1B ENDP
                     ; FIN DE PROCEDIMIENTO
         # PROCEDIMIENTO POSICIONAR CURSOR 'POSICION' #
         POSICION PROC
                     ; PROCEDIMIENTO 'POSICION'
        PUSH DX
                     ;GUARDO REGISTRO DX EN PILA
        PUSH BX
                      ;GUARDO REGISTRO BX
        PUSH AX
                      ;GUARDO REGISTRO AX
                      ; COMPARA DL CON 0
        CMP DL, 0
        JL FIN
                      ;SI ES MENOR (LOW) SALTA A 'FIN'
        CMP DL,79
                     ; COMPARA DL CON 79
                      ;SI ES MAYOR (GREATER) SALTA A 'FIN'
        JG FIN
        CMP DH, 0
                      ; COMPARA DH CON 0
        JL FIN
                      ; SI ES MENOR (LOW) SALTA A 'FIN'
        CMP DH,24
                      ; COMPARA DH CON 24
        JG FIN
                      ;SI ES MAYOR SALTA A 'FIN'
        MOV BH, 0
                      ;PuGINA O DE LA PANTALLA EN MODO TEXTO
        MOV AH, 2
                      ; FUNCION 2 POSICIONAR CURSOR DE LA BIOS
        INT 10H
                      ; LLAMAR A LA INTERRUPCION BIOS
FIN:
        POP AX
                     ; RECUPERA REGISTROS
        POP BX
        POP DX
        RET
POSICION ENDP
         # PROCEDIMIENTO ESCRIBIR CARACTERES EN PANTALLA #
         ESCRIBIR PROC
                      ; PROCEDIMIENTO 'ESCRIBIR'
        PUSH AX
                      ;GUARDA EN PILA AX
        MOV AH, 9
                      ;AH=9 FUN. NUM. 9 'SALIDA DE CARAC.'
        INT 21H
                      ;LLAMADA A INTERRUPCION DEL DOS, CON FUNCION 9
        POP AX
                      ; RECUPERA EL REGISTRO AX
        RET
                      ; RETORNAR
ESCRIBIR ENDP
                     ; FIN DE PROCEDIMIENTO ESCRIBIR
CODIGO
       ENDS
                      ;FIN DE SEGMENTO DE CODIGO
        END EJEMPLO1B ; FIN DE PROGRAMA EJEMPLO
```

Figura 1-2. Programa que escribe una cadena de caracteres en una posición determinada.

1.4. Programas propuestos para profundizar en el manejo del compilador y depurador. Uso de instrucciones básicas en ensamblador, manejo de pantalla.

1.4.1. *Programa A.1*

Realizar un programa que nos genere en pantalla el menú siguiente:

```
MENU (Introduce opción)

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

SALIR
```

Figura 1-3. Menú con tres opciones.

1.4.2. *Programa A.2*

Realizar un programa que nos dibuje en pantalla una ventana. La ventana la realizaremos con el uso de los caracteres ASCII especiales para dibujar marcos (ver Figura 1-5).




Figura 1-4. Ventana ejemplo con texto en su interior.

1.4.3. *Programa A.3*

Realizar un programa que llene la pantalla de espacios.

1.4.4. *Programa A.4*

Modificar el programa A.2 para que nos ponga la ventana en la posición que queramos de la pantalla.

1.4.5. *Programa A.5*

Realizar un programa que mueva un asterisco por los bordes de la pantalla

1.4.6. *Programa A.6*

Modificar el programa A.5 para que nos mueva un texto por la pantalla de izquierda a derecha y de derecha a izquierda sucesivamente.

1.4.7. *Programa A.7*

Realizar un programa que mueva la ventana de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, todo lo rápido que se pueda.

1.4.8. *Programa A.8*

Realizar un programa que llene la pantalla con todos los códigos ASCII.

1.4.9. *Programa A.9*

Realizar un programa que mueva un asterisco en pantalla en diagonal y "rebote" en los bordes de la pantalla.

1.4.10. *Programa A.10*

Realizar un programa que mueva un texto en pantalla en diagonal y "rebote" en los bordes de la pantalla.

850	Multili	ing	üe (Latín	1)									
0	32		64 📵	96	•	128	Ç	160	á	192	L	224	Ó
1 🕃	33	!	65 A	97	a	129	ü	161	í	193	1	225	ß
2	34	v	66 B	98	b	130	é	162	ó	194	T	226	ô
3 ♥	35	#	67 C	99	C	131	â	163	ú	195	F	227	ò
4 💠	36	\$	68 D	100	đ	132	ä	164	ñ	196	_	228	õ
5 🤦	37	z	69 E	101	e	133	à	165	Ñ	197	+	229	Õ
6 🖠	38	å	70 F	102	f	134	å	166	•	198	ã	230	μ
7 •	39	,	71 G	103	g	135	ç	167	ō	199	Ã	231	þ
8	40	(72 H	104	h	136	ê	168	ኔ	200	ſſ	232	þ
9 0	41)	73 I	105	i	137	Ë	169	ß	201	lī	233	Ú
10	42	×	74 J	106	j	138	è	170	٦	202	Ħ	234	Û
11 8	43	÷	75 K	107	k	139	ï	171	ዿ	203	ĪĪ	235	Ù
12 🗣	44	,	76 L	108	l	140	î	172	4	204	ŀ	236	ý
13 🕻	45	_	77 M	109	M	141	ì	173	i	205	=	237	Ý
14 🎜	46	•	78 N	110	n	142	Ä	174	€	206	i	238	•
15 🕏	47	1	79 ()	111	Ð	143	Ā	175	*	207	¤	239	•
16	48	0	80 P	112	p	144	É	176		208	δ	240	•
17 ◀	49	1	81 📮	113	q	145	æ	177		209	Ð	241	<u>+</u>
18 1	50	2	82 R	114	r	146	f	178		210	Ê	242	Ξ
19 !!	51	3	83 S	115	S	147	ô	179		211	Ë	243	4
20 T	52	4	84 T	116	t	148	ö	180	+	212	È	244	¶
21 🔇	53	5	85 U	117	u	149	Ò	181	Á	213	ı	245	§
22 -	54	6	86 V	118	V	150	û	182	Â	214		246	÷
23 🗓	55	7	87 W	119	W	151		183	À	215		247	•
24 1	56	8	88 X	120	X	152		184	©	216	Ϊ	248	•
25	57	9	89 Y	121	y	153		185	1	217	l	249	••
26 -	58	:	90 Z	122	Z	154	Ü	186		218	<u></u>	250	•
27 💠	59	;	91 [123	{	155		187	7	219		251	ı
28 🕒	- 60	<	92 🔪	124	i	156	£	188	1	220		252	3
29 🕶	61	=	93]	125	}	157		189	¢		-	253	Ż
30 🔺	62	>	94 ^	126	~	158	_	190	¥		Ì	254	
31	63	?	95 🕳	127	Δ	159	f	191	7	223		255	

Figura 1-5. Tabla de códigos 850 de MSDOS para lenguaje Multilingüe (Esta tabla junto con la 437 son las más utilizadas del MSDOS en España).

2. Uso de Macros

Una macro es una serie de funciones reunidas bajo un nombre y que tiene unos parámetros de salida y de entrada. El uso de la macro facilita el no tener que repetir la introducción de una serie de instrucciones que se repiten en diversas partes del programa. Usando la macro, EL ENSAMBLADOR A LA HORA DE ENSAMBLAR, SUSTITUYE LA PALABRA DE LA MACRO POR EL CÓDIGO DE ÉSTA EN TODOS LOS SITIOS DONDE APARECE.

```
MACRO PARA ESCRIBIR EN UNA POSICION DETERMINADA
; ENTRADAS:
       POSICION X, Y
       TEXTO=ETIQUETA DEL TEXTO A IMPRIMIR
PONTEXTO
           MACRO X,Y,TEXTO
           MOV DL, X
           MOV DH, Y
           MOV AH, 2
           MOV BH, 0
           INT 10H
                         ; LLAMAMOS A LA BIOS PARA SITUAR EL CURSOR EN (X,Y)
           LEA DX, TEXTO ; MUEVE DESPLAZAMIENTO A DX
           MOV AH, 9
           INT 21H
                          ; LLAMAMOS AL DOS PARA IMPRIMIR EL TEXTO
           ENDM
```

Figura 2-1. Macro para imprimir un texto en una posición determinada

```
; MACRO PARA REALIZAR UN BUCLE DE PAUSA
; ENTRADAS:
; NUMBUCLE1, NUMBUCLE2=VALORES DE CONTEO DE LOS DOS BUCLES

BUCLE MACRO NUMBUCLE1, NUMBUCLE2
LOCAL BUC1, BUC2

MOV CX, NUMBUCLE1
BUC2: PUSH CX
MOV CX, NUMBUCLE2
BUC1: NOP
LOOP BUC1
POP CX
LOOP BUC2
ENDM
```

Figura 2-2. Macro para realizar un bucle de pausa

1.1. COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN PASO A PASO DE UN PROGRAMA EJEMPLO.

Comprender el funcionamiento del programa de la Figura 2-3, ensamblarlo y ejecutarlo paso a paso.

```
; PROGRAMA EJEMPLO: PRACT2A.ASM
         MUEVE UNA VENTANA CON TEXTO DE IZQ-DER, DER-IZQ
; CONSTANTES
TIEMP1 EQU 100
TIEMP2 EQU 1000
; MACRO PARA ESCRIBIR EN UNA POSICIÓN DETERMINADA
PONTEXTO MACRO X,Y,TEXTO
         PUSH BX
         MOV DL,X
         MOV DH, Y
         CALL POSICION ; SUBRUTINA PARA POSICIONAR EL CURSOR
         LEA DX, TEXTO ; MUEVE DESPLAZAMIENTO A DX
         CALL ESCRIBIR ; SUBRUTINA DE ESCRIBIR TEXTO
         POP BX
         ENDM
      MACRO NUMBUCLE1, NUMBUCLE2
BUCLE
         LOCAL BUC1, BUC2
         MOV CX, NUMBUCLE1
BUC1: PUSH CX
        MOV CX, NUMBUCLE2
BUC2:
       NOP
         LOOP BUC2
         POP CX
         LOOP BUC1
         ENDM
; PROGRAMA EJEMPLO2: ESCRIBIR EN UNA POSICION DE LA PANTALLA
CR EQU 13 ;Retorno de carro
LF EQU 10 ;Salto de línea
POSX EQU 5 ;Posicion X (0 A 79)
POSY EQU 5
          EQU 5
POSY
                        ; Posicion Y (0 A 24)
   _____
;Segmento de Datos
DATOS SEGMENT ;Comienzo segmento DATOS
TEXT1 DB ' [
                      ן $′
TEXT2 DB '
                       $'
            HOLA
TEXT3 DB '
                      $'
TEXT4 DB '
                       $'
TEXT5 DB \ □
                      $'; TEXTO A IMPRIMIR
VENTX DB 5
```

```
VENTY DB 5
DATOS ENDS
   ______
;Segmento de Pila
;-----
PILA SEGMENT STACK ;Comienzo segmento PILA

DB 128 DUP('PILA') ;Inicialización PILA
PILA ENDS
;-----
;Segmento de Código
;-----
CODIGO SEGMENT ; Comienzo segmento CODIGO
EJEMPLO PROC FAR
        ASSUME CS:CODIGO, DS:DATOS, SS:PILA
         PUSH DS ;Guarda Segmento en pila (DS:AX dirección retorno)
SUB AX,AX ;Borrar registro AX=0
PUSH AX ;Guarda en Pila AX (IP=0)
         MOV AX, DATOS ; MUEVE EL SEGMENTO DE DATOS A AX
         MOV DS, AX ; MUEVE AX A DS
         MOV [VENTX], 0
         MOV [VENTY],5
         MOV CX,6
                    ; NÚMERO DE VECES QUE LA VENTANA
MOVER: PUSH CX ; SE MUEVE DE IZQ-DER, DER-IZQ
IZQUIER:
         CALL PONE_VENT
         INC [VENTX]
         CMP [VENTX],60
         JNZ IZQUIER
DEREC:
         CALL PONE VENT
         DEC [VENTX]
         CMP [VENTX], 0
         JNZ DEREC
         POP CX
         DEC CX
         CMP CX,00
         JZ FIN2
         JMP MOVER
                     ; RETORNA
FIN2: RET
EJEMPLO ENDP
                    ; FIN DE PROCEDIMIENTO
```

```
;
         # PROCEDIMIENTO PONE LA VENTANA EN LA PANTALLA #
         PONE VENT PROC
         PUSH BX
         MOV BH, [VENTY]
         PONTEXTO [VENTX], BH, TEXT1
                                  ; PONE PRIMERA LINEA
         INC BH
         PONTEXTO [VENTX], BH, TEXT2
                                  ; PONE SEGUNA LINEA
         INC BH
         PONTEXTO [VENTX], BH, TEXT3
                                  ; PONE TERCERA LINEA
         INC BH
         PONTEXTO [VENTX], BH, TEXT4
                                  ; PONE CUARTA LINEA
         PONTEXTO [VENTX], BH, TEXT5
                                  ; PONE QUINTA LINEA
         BUCLE TIEMP1, TIEMP2
         POP BX
         RET
PONE VENT ENDP
         # PROCEDIMIENTO POSICIONAR CURSOR 'POSICION' #
         POSICION PROC
                      ; PROCEDIMIENTO 'POSICION'
        PUSH DX
                      ;GUARDO REGISTRO DX EN PILA
        PUSH BX
                      ;GUARDO REGISTRO BX
        PUSH AX
                      ;GUARDO REGISTRO AX
        MOV DL, POSX
                      ; MUEVO EN DL LA POSICION X
        MOV DH, POSY
                      ; MUEVO EN DH LA POSICION Y
        CMP DL, 0
                      ; COMPARA DL CON 0
        JL FIN
                      ;SI ES MENOR (LOW) SALTA A 'FIN'
        CMP DL,79
                      ; COMPARA DL CON 79
        JG FIN
                      ; SI ES MAYOR (GREATER) SALTA A 'FIN'
                      ;COMPARA DH CON 0
        CMP DH, 0
        JL FIN
                      ;SI ES MENOR (LOW) SALTA A 'FIN'
        CMP DH,24
                      ; COMPARA DH CON 24
        JG FIN
                      ;SI ES MAYOR SALTA A 'FIN'
        MOV BH, 0
                      ; PÁGINA O DE LA PANTALLA EN MODO TEXTO
        MOV AH, 2
                      ; FUNCION 2 POSICIONAR CURSOR DE LA BIOS
        INT 10H
                      ;LLAMAR A LA INTERRUPCIÓN BIOS
FIN:
        POP AX
                      ; RECUPERA REGISTROS
        POP BX
        POP DX
        RET
POSICION ENDP
         # PROCEDIMIENTO ESCRIBIR CARACTERES CON BIOS #
```

```
ESCRIBIR
         PROC
                        ; PROCEDIMIENTO 'ESCRIBIR' USANDO LA BIOS
         PUSH AX
                       ;GUARDA EN PILA AX
         PUSH BX
         MOV BX,DX
                       ;BX=DX
BUCLE1:
         MOV AL,DS:[BX] ; MUEVE A AL=EL VALOR DE LA DIRECCION DS:DX
         CMP AL,'$'
                       ;COMPARA AL CON EL SIMBOLO '$'
         JE SALIDA
                       ;SI ES IGUAL SALTA A 'SALIDA'
         PUSH BX
                      ;GUARDA BX
         INT 10H
                       ;LLAMADA A LA BIOS
         POP BX
         INC BX
                        ; INCREMENTA BX, SIGUIENTE CARµCTER
         JMP BUCLE1
SALIDA:
        POP BX
                       ; RECUPERA EL REGISTRO BX
         POP AX
                       ; RECUPERA EL REGISTRO AX
         RET
                       ; RETORNAR
ESCRIBIR
         ENDP
                        ;FIN DE PROCEDIMIENTO ESCRIBIR
CODIGO
         ENDS
                       ;FIN DE SEGMENTO DE CODIGO
         END EJEMPLO ;FIN DE PROGRAMA EJEMPLO
```

Figura 2-3. Programa ejemplo que dibuja una ventana y la desliza en pantalla de forma horizontal.

2.2. Entrada de datos por teclado. Realización de un INPUT mediante las funciones del DOS.

Comprender el funcionamiento del programa de la Figura 2-4.

```
; PROGRAMA EJEMPLO: EJEMPLO2B.ASM
; REALIZA UN INPUT EN PANTALLA MEDIANTE LA FUNCIÓN OAh del DOS
     EQU 13
EQU 10
CR
                   ;Retorno de carro
_{
m LF}
                   ;Salto de línea
;Segmento de Datos
DATOS SEGMENT ;Comienzo segmento DATOS
CADENA DB 53 DUP('x') ; DEFINE 50 CARACTERES DE ENTRADA + 3 NECESARIOS DB '$' ; PARA LA RUTINA INPUT DEL DOS
                     ; PARA LA RUTINA INPUT DEL DOS
TEXTO1 DB 'INTRODUCE CADENA:','$'
CAMBIF DB CR, LF, '$'
DATOS ENDS
;Segmento de Pila
```

```
SEGMENT STACK ;Comienzo segmento PILA DB 128 DUP('PILA') ;Inicialización PILA
PILA SEGMENT STACK
PILA ENDS
        # MACRO REALIZA UN INPUT
;
        INPUT
        MACRO DESTINO, NUM_MAX_CARAC
        LEA DX, DESTINO ; COGE EL OFFSET DEL DESTINO
        MOV AL, NUM_MAX_CARAC
        MOV [DESTINO], AL ; PRIMER BYTE CON EL NÚMERO MÁXIMO DE
CARAC.
        MOV AH, OAH
                   ; FUNCION DEL DOS DE ENTRADA DE CARACTERES
        INT 21H
        MOV AL, [DESTINO+1]
                           ; COGEMOS EL NUM. CARACTERES METIDOS
        MOV AH, 0
                           ; PARTE ALTA DE AH CON CERO
        MOV DI, AX
                           ;DI=VALOR DE AL
        MOV AL,'$'
        MOV DESTINO+2[DI], AL ; PONEMOS AL FINAL UN '$'
        # MACRO REALIZA UN PRINT
        PRINT
        MACRO FUENTE
        LEA DX, FUENTE ; COGE EL OFFSET DE FUENTE
        MOV AH,09H ;AH=9 FUNCION NUMERO 9 'SALIDA DE CARACTERES'
        INT 21H
                    ;LLAMADA A INTERRUPCION DEL DOS, CON FUNCION 9
        ENDM
        # PROCEDIMIENTO INICIAL
        ;Segmento de Código
;-----
CODIGO SEGMENT
                 ;Comienzo segmento CODIGO
EJEMPLO PROC FAR
       ASSUME CS:CODIGO, DS:DATOS, SS:PILA
       PUSH DS
                  ;Guarda Segmento en pila (DS:AX dirección retorno)
       SUB AX,AX
                 ;Borrar registro AX=0
       PUSH AX
                 ;Guarda en Pila AX (IP=0)
       MOV AX, DATOS
                    ; AX=DATOS (SEGMENTO DE DIRECCION DATOS)
       MOV DS, AX
                    ;DS=AX
       PRINT TEXTO1
       INPUT CADENA, 50 ; HACE UN INPUT EN CADENA
```

```
PRINT CAMBIF
PRINT CADENA+2 ; IMPRIME CADENA
PRINT CAMBIF
RET ; RETORNA
EJEMPLO ENDP ; FIN DE PROCEDIMIENTO

CODIGO ENDS ; FIN DE SEGMENTO DE CODIGO
END EJEMPLO
```

Figura 2-4. Programa ejemplo que realiza un INPUT mediante la función 0Ah del DOS.

2.3. PROGRAMAS PROPUESTOS PARA PROFUNDIZAR EN EL MANEJO DE LAS MACROS. USO DE INSTRUCCIONES BÁSICAS EN ENSAMBLADOR. REALIZACIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE DATOS.

2.3.1. Programa B.1

Realizar un programa que nos pida el Nombre, DNI, Dirección y Edad; y nos lo visualice en pantalla de la siguiente forma:

```
NOMBRE: ------ EDAD: ----
DIRECCIÓN: ------
NIF: -----
```

Figura 2-5. Salida del Programa B.1.

2.3.2. Programa B.2

Realizar una macro que nos limpie la pantalla.

2.3.3. *Programa B.3*

Realizar una función que pida que se introduzca una cadena de caracteres y nos devuelva el número de vocales y de consonantes. Además, nos devolverá el número de palabras que hay dentro (se considera el espacio, la coma, el punto, el punto y coma, como separadores de palabras).

2.3.4. *Programa B.4*

Realizar una función que visualice en pantalla un contador que vaya incrementándose, lo más rápidamente posible, desde el 0000 hasta el 9999.

2.3.5. *Programa B.5*

Realizar un programa que pida que se le introduzca una cadena de caracteres y nos la escriba al revés.

2.3.6. *Programa B.6*

Realizar una subrutina que pida una cadena y la imprima en pantalla en vertical.

2.3.7. *Programa B.7*

Realizar una macro con los siguientes parámetros de entrada:

```
VENTANA MACRO X, Y, ANCH, ALTU, TEXTO
----
----
ENDM
```

Figura 2-6. Parámetros de entrada de una macro que dibuja una ventana con sus dimensiones definidas.

que dibuje una ventana de ANCH caracteres de ancho y ALTU caracteres de altura; en la posición X,Y; y con un texto centrado en la misma.




Figura 2-7. Ventana de anchura y altura variable

2.3.8. *Programa B.8*

Desarrollar un programa que **rellene** la pantalla con un asterisco "*" en espiral según las agujas del reloj, desde la esquina superior izquierda hasta el centro de la pantalla y que después **borre** la pantalla moviéndose en sentido contrario. Será necesario ralentizar el movimiento del cursor.




Figura 2-8. Trayectoria del cursor.

2.3.9. *Programa B.9*

Realizar un programa, usando la macro del programa B.7, que dibuje una ventana que va aumentando desde el centro de la pantalla hasta llenarla completamente.

2.3.10. Programa B.10

Realizar un programa que nos pida que le introduzcamos una cadena, y nos visualice cada palabra por separado y en orden alfabético.

3. Manejo del Teclado

3.1. Funciones BIOS asociadas

Cada vez que se pulsa una tecla, se genera una interrupción Hardware (la interrupción número 9) que ejecuta una rutina de interrupciones que se encarga de leer la tecla pulsada y almacenarla en un *buffer*. Esta rutina almacena dos bytes: El primero es el código de la tecla (ver Figura 3-3) y el segundo el código ASCII de ésta (si tiene).

BIT	KB_FLAG	KB_FLAG_1
	Dirección BIOS 40h:17h = 417h	Dirección BIOS 40h:18h = 418h
7	Insert (1=Activo, 0=Inactivo)	Insert (1=Pulsado, 0=No Pulsado)
6	Caps-Lock (1=Activo, 0=Inactivo)	Caps-Lock (1=Pulsado, 0=No Pulsado)
5	Num-Lock (1=Activo, 0=Inactivo)	Num-Lock (1=Pulsado, 0=No Pulsado)
4	Scroll-Lock (1=Activo, 0=Inactivo)	Scroll-Lock (1=Pulsado, 0=No Pulsado)
3	Alt (1=Pulsado, 0=No Pulsado)	Ctrl Num-Lock (1=Pulsado, 0=No Pulsado)
2	Ctrl. (1=Pulsado, 0=No Pulsado)	No se usa
1	May. Izquierda (1=Pulsado, 0=No Pulsado)	No se usa
0	May. Derecha (1=Pulsado, 0=No Pulsado)	No se usa

Figura 3-1. Variables de la BIOS asociadas al estado de ciertas teclas especiales.

Las funciones BIOS de uso de teclado, corresponden a la interrupción 16H de la BIOS y son:

• Función AH=00h: Lee del *buffer* de teclado los códigos asociados a una tecla o combinación de teclas y avanza el puntero del *buffer* al carácter siguiente. Si el *buffer* está vacío, espera que se pulse una tecla. Devuelve:

En AH = Código de la tecla pulsada

En AL = Código ASCII del carácter.

• Función AH=01h: Devuelve el estado del *buffer* de teclado.

Si el *buffer* está vacío, ZF=1.

Si no está vacío:

ZF = 0

AH = Código de la tecla

AL = Código del carácter

Nota: Esta rutina no avanza el puntero de la tecla leída, de forma que si se pulsan varias teclas, sólo nos devolverá el código de la primera tecla.

• Función AH=02h: Devuelve en AL el byte de estado del teclado (KB_FLAG). Esta función nos permite conocer el estado de teclas especiales como el *Bloqueo de Mayúsculas*, *Insertar*, *Num-Lock*, *etc* (ver la Figura 3-1).

Existen otras rutinas de lectura de teclado del DOS (interrupción 21h), que es conveniente conocer.

3.2. Programa ejemplo. Ejecutar un programa mientras no se pulse la tecla ESCAPE

Muchas veces es interesante dentro de un bucle, tener una subrutina que verifique la pulsación de una tecla pero sin parar la ejecución del mismo. Esto nos permite poder salir de un bucle infinito cuando queramos, sin tener que resetear el ordenador. La rutina estudia el estado del buffer de teclado. Si éste está vacío o se ha pulsado una tecla distinta de "ESCAPE" devuelve el flag de carry a cero (CF=0), si se ha pulsado la tecla "ESCAPE" (código 01h) devuelve el carry a uno (CF=1).

; ######	###############	#######################################
; #	TECLA:	FUNCION QUE MIRA SI SE PULSA ESC #
; ######	##############	#######################################
	77.00	
TECLA	PROC	
	MOV AH,01	; FUNCION 01H, MIRA ESTADO DEL BUFFER
	INT 16H	; ¿VACIO? ZF=1 SI, ZF=0 NO
	JZ SALTEC	; SI NO SE HA PULSADO TECLA SALTA A "SALTEC"
	XOR AX, AX	; FUNCION AH=0
	INT 16H	; COGE EL CARÁCTER PULSADO
	CMP AH,01	; ES LA TECLA ESCAPE?
	JNE SALTEC	; SI NO ES LA TECLA "esc" SALTA A "SALTEC"
	STC	; PON EL FLAG DE CARRY A UNO CF=1
	RET	; VUELVE
SALTEC:	CLC	; PON EL FLAG DE CARRY A CERO CF=0
	RET	; VUELVE
TECLA	ENDP	

Figura 3-2. Programa que devuelve CF=1 si se pulsa la tecla 'Escape', en caso contrario devuelve CF=0.

Número	Tecla	Normal	Mayúsculas	Control.	Alt	Alt-Ctrl
1	Esc	01 1B	01 1B	01 13		
2	1;	02 31	02 AD		78 00	78 00
3	2 ن	03 32	03 AS	03 00	79 00	03 40
4	3 #	04 33	04 23		7A 00	7A 00
5	4 \$	05 34	05 24		7B 00	7B 00
6	5 %	06 35	06 25		7C 00	7C 00
7	6/	07 36	07 2F	07 1E	7D 00	7D 00
8	7 &	08 37	08 26		7E 00	7E 00

Número	Tecla	Normal	Mayúsculas	Control.	Alt	Alt-Ctrl
9	8 *	09 38	09 2A		7F 00	7F 00
10	9 (0A 39	0A 28		80 00	80 00
11	0)	0B 30	0B 29		81 00	81 00
12		0C 2D	0C 5F	0C IF	82 00	82 00
13	= +	0D 3D	0D 2B		83 00	83 00
14	Retroceso	0E 08	0E 08	0E 7F		
15	Tabulador	0F 09	OF 00			
16	Q	10 71	10 71	10 11	10 00	10 00
17	W	11 77	11 77	11 17	11 00	11 00
18	Е	12 65	12 65	12 05	12 00	12 00
19	R	13 72	13 72	13 52	13 00	13 00
20	Т	14 74	14 74	14 54	14 00	14 00
21	Y	15 79	15 79	15 59	15 00	15 00
22	U	16 75	16 75	16 55	16 00	16 00
23	I	17 69	17 69	17 49	17 00	17 00
24	О	18 6F	18 6F	18 4F	18 00	18 00
25	P	19 70	19 70	19 50	19 00	19 00
26	á ä	1A	1A FE			1A 5B
27	à â	1B 60	1B 5E			1B 5D
28	Enter	1C 0D	1C 0D	IC OA		
29	Ctrl	1D				
30	A	1E 61	1E 61	1E 01	1E 00	1E 00
31	S	1F 73	1F 73	1F 13	1F 00	1F 00
32	D	20 64	20 64	20 04	20 00	20 00
33	F	21 66	21 66	21 06	21 00	21 00
34	G	22 67	22 67	22 07	22 00	22 00
35	Н	23 68	23 68	23 08	23 00	23 00
36	J	24 6A	24 6A	24 0A	24 00	24 00
37	K	25 6B	25 6B	25 0B	25 00	25 00
38	L	26 6C	26 6C	26 0C	26 00	26 00
39	Ñ	27 A4	27 A4			
40	;:	28 3B	28 3A			
41	Ç	29 87	29 87			

Número	Tecla	Normal	Mayúsculas	Control.	Alt	Alt-Ctrl
42	Mayúscula	2A				
43	<>	2B 3C	2B 3E	213 IC		2B 5C
44	Z	2C 7A	2C 7A	2C IA	2C 00	2C 00
45	X	2D 78	2D 78	2D 18	2D 00	2D 00
46	С	2E 63	2E 63	2E 03	2E 00	2E 00
47	V	2F 76	2F 76	2F 16	2F 00	2F 00
48	В	30 62	30 62	30 02	30 00	30 00
49	N	31 6E	31 6E	31 0E	31 00	31 00
50	M	32 6D	32 6D	32 0D	32 00	32 00
51	,?	33 2C	33 317			
52	. !	34 2E	34 21			
53	٤ ٤٤	35 27	35 22			
54	Mayúscula	36				
55	^ PrtSc	37 5E		72 00		
56	Alt	38				
57	Espacio	39 20	39 20	39 20	39 20	
58	Caps Lock	3A				
59	F1	3B 00	54 00	5E 00	68 00	68 00
60	F2	3C 00	55 00	5F 00	69 00	69 00
61	F3	3D 00	56 00	60 00	6A 00	6A 00
62	F4	3E 00	57 00	61 00	6B 00	6B 00
63	F5	3F 00	58 00	62 00	6C 00	6C 00
64	F6	40 00	59 00	63 00	6D 00	6D 00
65	F7	41 00	5A 00	64 00	6E 00	6E 00
66	F8	42 00	5B 00	65 00	6F 00	6F 00
67	F9	43 00	5C 00	66 00	70 00	70 00
68	F10	44 00	5D 00	67 00	71 00	71 00
69	Num Lock	45				37 00
70	Scroll Lock	46				38 00
71	Home 7	47 37	47 37	77 00	00 07	00 07
72	Flecha arr. 8	48 38	48 38		00 08	00 08
73	PgUp 9	49 39	49 39	84 00	00 09	00 09
74	_	4A 2D	4A 2D			

Número	Tecla	Normal	Mayúsculas	Control.	Alt	Alt-Ctrl
75	Flecha izq. 4	4B 34	4B 34	73 00	00 04	00 04
76	5	4C 35	4C 35		00 05	00 05
77	Flecha der. 6	4D 36	4D 36	74 00	00 06	00 06
78	+	4E 2B	4E 2B			
79	End 1	4F 31	4F 31	75 00	00 01	00 01
80	Flecha aba. 2	50 32	50 32		00 02	00 02
81	PgDn 3	51 33	51 33	76 00	00 03	00 03
82	Ins 0	52 30	52 30			
83	Del	53 2E	53 2E			Carga Sistema

Figura 3-3. Tabla de códigos de teclas en el teclado español. El primer número de cada columna es el valor de la tecla y el segundo su código ASCII. (Extraída del libro titulado "8088-8086/8087 Programación ENSAMBLADOR en entorno MS-DOS" de la Editorial ANAYA Multimedia escrita por Miguel Angel Rodríguez-Roselló).

3.3. Transformación de números "Binario-ASCII", "ASCII-Binario".

Muchas veces nos encontramos con uno de los siguientes problemas:

- 1. Existen casos donde es necesario coger el valor binario que tenemos en un registro y convertirlo a caracteres ASCII. Ejemplos típicos son estos: se tiene un valor en un registro o posición de memoria (se designará como número en binario ya que está almacenado de esa forma en la memoria) y se quiere visualizar en una pantalla; o dada una tarjeta de control con un microcontrolador y unos pocos displays se desea visualizar ciertos parámetros; o el envío de un número carácter a carácter por el puerto serie, etc.
- 2. Un ejemplo muy típico en el que es necesario realizar el proceso inverso, puede aparecer cuando en un teclado numérico se introduce números carácter a carácter y hay que pasarlo a un registro para operar con él. En este caso se habla de conversión ASCII a binario.




Figura 3-4. Tarjeta con un microcontrolador donde es necesario convertir de ASCII a binario los números introducidos (flecha 1) para poder operar con ellos y después los números de binario a ASCII para poder visualizarlos en el display (flecha 2).

3.3.1. Conversión binario a ASCII

Vamos a ver dos métodos para convertir un número que tenemos almacenado en un registro a ASCII.

El primer método consiste en dividir por 10 elevado al número de dígitos máximo posible del número a convertir y seguir con el resto dividiéndolo como se ve en la Figura 3-5. La ventaja que tiene este método es que el cociente de la división nos va dando el dígito más significativo.

Figura 3-5. División del número por 10000, 1000, 100, 10.

El segundo método consiste en dividir por 10 el cociente contínuamente como en la Figura 3-6. La desventaja que tiene este método es que los dígitos los obtenemos al revés, es decir, empezando por el menos significativo. Tiene la ventaja de que es más fácil de implementar en un bucle ya que siempre se divide por el mismo número.

23076
$$\boxed{10}$$
6 2307

2307 $\boxed{10}$
7 230

230 $\boxed{10}$
0 23

23 $\boxed{10}$
3 2

Figura 3-6. División por 10.

Una vez tenemos los números desempaquetados (es decir, cada dígito en un byte), le sumamos a cada uno de ellos, antes de visualizarlo, el código ASCII del número "0" (valor 48) para obtener su correspondiente código ASCII. Por ejemplo el código ASCII del número '3' es 48+3=51.

3.3.2. Conversión ASCII a binario

Supongamos que tenemos el número 23076 formado por los códigos ASCII: "2", "3", "0", "7", "6". El algoritmo de conversión más práctico es el siguiente:

- 1. Inicializamos una variable donde vamos a almacenar el resultado. Ejemplo: SUMA=0.
- 2. Cogemos el primer dígito (en este caso el "2"). Ejemplo: VALOR= "2" = 50.
- 3. Multiplicamos SUMA por 10. Ejemplo: SUMA*10=0
- 4. Convertimos el dígito de ASCII a número desempaquetado restándole 48 (valor del "0"). Ejemplo: VALOR-48=2
- 5. Se lo sumamos a la variable SUMA. Ejemplo: SUMA=SUMA+VALOR=2
- 6. Obtenemos el siguiente dígito y repetimos los pasos 3, 4 y 5; hasta que terminamos con todos los dígitos. Es decir, multiplicamos SUMA por 10, (SUMA=20), cogemos el segundo ("3") le restamos 48 a su valor ASCII (51-48=3) y se lo sumamos a la variable SUMA (SUMA=20+3=23). Y así, con todos los dígitos...
- 3.4. Programas propuestos para profundizar en el: Manejo del teclado y la transformación de números "Binario-ASCII" y "ASCII-Binario"

3.4.1. *Programa C.1*

Añadir al programa B.4 de la práctica anterior, el código necesario para que la ejecución se pueda interrumpir cuando se pulse la tecla 'ESC'.

3.4.2. *Programa C.2*

Realizar un programa que sitúe un asterisco en el centro de la pantalla y permita moverlo con los cursores.

3.4.3. *Programa C.3*

Desarrollar un programa que visualice en pantalla lo más rápidamente posible un contador de 10 dígitos que vaya incrementándose desde el 0000000000 hasta el 999999999.

El programa se puede interrumpir en cualquier momento con la tecla 'ESCAPE' y nos dirá cuanto tiempo en segundos y décimas de segundo ha tardado el ordenador en incrementar ese contador desde 0 hasta el número que hemos parado.

Pista para calcular el tiempo: Se usará la interrupción 1Ah de la BIOS que incrementa un contador 18.2 veces por segundo.

INTERRUPCIÓN 1Ah (BIOS)

FUNCIÓN 00h

ENTRADA: AH=00h

SALIDA: CX=Hi-Word del contador de Tiempo

DX=Lo-Word del contador de Tiempo

AL=0 Si desde la última lectura del contador han transcurrido menos de 24 Horas

Figura 3-7. Manejo de la interrupción 1Ah de la BIOS para conteo del tiempo.

3.4.4. *Programa C.4*

Realizar un programa que:

- 1. Pida que le introduzcamos un número (no mayor de 32000).
- 2. Multiplique por 5 el número introducido.
- 3. Después divida el resultado por 2.
- 4. El resultado de la división lo imprimirá en pantalla.

3.4.5. *Programa C.5*

Realizar un programa que a medida que pulsemos teclas nos saque por pantalla en hexadecimal el código de la tecla pulsada, su código ASCII correspondiente (si lo tiene) y el carácter ASCII (si lo tiene).

3.4.6. *Programa C.6*

Realizar un programa que tenga el siguiente menú:

```
Menu

1.- Binario-Decimal

2.- Decimal-Binario

3.- Hexadecimal-Binario

4.- Binario-Hexadecimal

0.- Salir
```

Figura 3-8. Salida del programa C.6.

De forma que si pulsamos el '1' nos pedirá que le introduzcamos un número binario y nos lo convertirá en decimal; si pulsamos el '2' nos pedirá que le introduzcamos un número en decimal y nos lo convertirán en binario; igualmente con las opciones '3' y '4'.

3.4.7. *Programa C.7*

El programa nos pedirá que introduzcamos una dirección en hexadecimal, nos representará en pantalla el contenido de la memoria en esa dirección de dos formas: en Hexadecimal y en ASCII (los símbolos que pueda).

Ejemplo:

Introduce dirección inicial:	0C75:0100	
ASCII DIRECCIÓN	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +B	E +F
t.< 0C75:0100	F9 EB F6 BE 81 00 E8 F8-CC AC E8 FC CC 74 0A	3C
.t.:u.N4.d. 0C75:0110	0D 74 06 3A 06 D5 9A 75-F0 4E C3 BF 34 00 64	0C
	FE C9 AC AA FE C1 3C 0D-75 F8 26 88 0E 80 00	C3
X. 0C75:0130	C6 06 91 8E 01 BA 93 8E-A3 93 8E C3 B8 00 58	CD
!X.!\$ 0C75:0140	21 8A D8 B8 02 58 CD 21-8A F8 93 D0 C0 24 01	D0
0C75:0150	E4 0A C4 C3 1E E8 E4 FF-8E 1E D1 9A A2 13 06	80
н 0С75:0160	0E 13 06 80 1F E8 5F FF-E8 6D FF C3 A1 1F A1	48
0C75:0170	BB 0B 00 F7 E3 BF 5F 9E-8B F7 83 C6 0B 8B C8	FC

Figura 3-9. Salida del programa C.7.

Se podrá avanzar y retroceder en la memoria mediante el uso de las teclas "Avance Página" y "Retrocede Página". Se podrá salir con "Escape".

Advertencia: Tener cuidado al pasar de un segmento a otro.

4. Funciones Externas y Creación de Librerías

4.1. PASO DE PARÁMETROS A UNA SUBRUTINA

El paso de argumentos (valores de entrada) a una función, lo podemos realizar de varias formas. Los métodos más útiles son:

1. Usando **Registros**: El programa utiliza el valor de una serie de registro; simplemente hay que poner el valor en estos y llamar a la subrutina.

Ejemplo:

```
PUSH AX

MOV AX,0FF0h

CALL SUBRUTINA ;LA SUBRUTINA UTILIZA AX

POP AX
```

Figura 4-1. Ejemplo de paso de datos mediante el uso de registros.

La desventaja mayor es que tenemos que saber qué registros utiliza la función pero, por otro lado, es la más cómoda.

2. Usando **la Memoria**: Se almacena el valor en una posición de memoria y la subrutina recoge el valor de esa dirección. Es poco flexible ya que tenemos que saber dónde está esa posición de memoria.

Ejemplo:

```
VALOR1: DW 0
--
--
MOV DX,0FF0h
MOV [VALOR1],DX
CALL SUBRUTINA
--
--
SUBRUTINA: MOV AX,[VALOR1]
```

Figura 4-2. Ejemplo de paso de datos mediante el uso de la memoria.

3. Usando **la Pila**: Se guardan los valores en la pila, en un orden determinado. La subrutina los recogerá de ésta. La ventaja principal es que no hay que saber que registros utiliza, sólo qué datos hay que introducir y en qué orden. Además el número de parámetros de entrada, mientras no se llene la pila, puede ser elevado.

Ejemplo:

```
PRINCIPAL:
             PUSH AX ; PARÁMETRO1
             PUSH BX ; PARÁMETRO2
             PUSH CX ; PARÁMETRO3
             CALL SUBRUTINA
                                   ; SACAMOS LOS PARÁMETROS DE
             POP CX
             POP BX
                                   ;LA PILA PARA DEJARLA COMO
             POP AX
                                   ; ESTABA.
             PUBLIC SUBRUTINA
SUBRUTINA:
            PROC FAR
                                  ;GUARDA BP
             PUSH BP
                                 ;BP=SP PUNTERO DE LA PILA
             MOV BP, SP
            MOV DX,[BP+6]
MOV AX,[BP+8]
MOV CX,[BP+10]
                                 ; DX=PARAMETRO3
                                 ; AX=PARÁMETRO2
                                 ;CX=PARÁMETRO1
             POP BP
             RET
```

Figura 4-3. Ejemplo de paso de parámetros mediante el uso de la pila.

Después del PUSH BP, tenemos en la pila:

```
    En [SS:BP] el valor que tiene BP al entrar en la subrutina.
    En [SS:BP+2] el desplazamiento de la dirección de retorno.
    En [SS:BP+4] el segmento de la dirección de retorno
    En [SS:BP+6] el último valor metido (PARÁMETRO3)
    En [SS:BP+8] el penúltimo valor metido (PARÁMETRO2)
    En [SS:BP+10] el primer valor metido (PARÁMETRO1)
```

Figura 4-4. Organización de la pila del programa de la Figura 4-3.

La instrucción:

RET num

recupera de la pila la dirección de retorno, adelanta el puntero de pila (SP) num bytes y retorna. De esta forma podemos eliminar los 'POP' del programa principal. Veamos el ejemplo anterior usando esta forma:

Ejemplo:

```
PRINCIPAL:

PUSH AX ; PARÁMETRO1

PUSH BX ; PARÁMETRO2

PUSH CX ; PARÁMETRO3

CALL SUBRUTINA

-- ; no hacemos POP AX, ni POP BX, ni POP CX

--
```

```
PUBLIC SUBRUTINA

SUBRUTINA: PROC FAR
PUSH BP ;GUARDA BP
MOV BP,SP ;BP=SP PUNTERO DE LA PILA
MOV DX,[BP+6] ;DX=PARAMETRO3
MOV AX,[BP+8] ;AX=PARÁMETRO2
MOV CX,[BP+10] ;CX=PARÁMETRO1
---
POP BP
RET 6 ;Recupera la dirección de retorno,
;adelanta la pila 6 bytes y retorna
```

Figura 4-5. Programa ejemplo donde se pasan los parámetros en la pila y se destruyen de ésta al salir del programa.

4.2. ENLAZAR VARIOS OBJS. PROGRAMAS "PRACT4A.ASM" Y "PRACT4B.ASM".

Podemos definir nuestras propias funciones, ensamblarlas por separado y después unirlas mediante el "*linkador*" todas juntas. Cuando se realiza un programa de grandes dimensiones es conveniente tener las funciones en "grupos de subrutinas", cada grupo en un archivo OBJ; de esta forma, si hay que modificar alguna función, solo hay que ensamblar el archivo OBJ correspondiente a la misma.

El procedimiento de ensamblado y "linkado" es el siguiente.

1º. Se ensambla cada OBJ por separado. Por ejemplo:

```
TASM PRACT4A.ASM TASM PRACT4B.ASM
```

2º. Se linkan los OBJs usando el operador '+'
TLINK PRACT4A.OBJ+PRACT4B.OBJ

Se generará un archivo "PRACT4A.EXE".

A la hora de definir una función que se va a llamar desde una función de otro OBJ, se define la primera con la Directiva **PUBLIC**.

4.2.1. Programa ejemplo PRACT4A.ASM

```
EXTRN ESCRIBIR: FAR
CODIGO
         SEGMENT ; Comienzo segmento CODIGO
EJEMPLO
          PROC FAR
          ASSUME CS:CODIGO, DS:DATOS, SS:PILA
          PUSH DS ;Guarda Segmento en pila (DS:AX dirección retorno)
          SUB AX, AX ; Borrar registro AX=0
          PUSH AX ; Guarda en Pila AX (IP=0)
          MOV AX, DATOS ; AX=DATOS (SEGMENTO DE DIRECCION DATOS)
                          ;DS=AX
          MOV DS, AX
          LEA DX,TEXTO1 ;DX=DESPLAZAMIENTO DE TEXTO1
          PUSH DS
                          ; GUARDAMOS DS
          PUSH DX
                         ; GUARDAMOS DX (PASAMOS EN PILA LA DIRECCIÓN
                          DEL TEXTO)
          CALL ESCRIBIR ; SUBRUTINA (TIPO FAR) DE ESCRIBIR TEXTO1
          RET
                          ; RETORNA
EJEMPLO
          ENDP
                          ;FIN DE PROCEDIMIENTO
CODIGO
          ENDS
                          FIN DE SEGMENTO DE CÓDIGO
          END EJEMPLO
```

Figura 4-6. Programa ejemplo Pract4A.asm.

4.2.2. Programa ejemplo PRACT4B.ASM

```
; PROGRAMA PRACT4B.ASM
; FUNCIONES DE NUESTRA LIBRERIA
   ##### OTRO SEGMENTO DE CÓDIGO #####
CODIGO2 SEGMENT ; Comienzo segmento CODIGO2
;------
        # PROCEDIMIENTO 'ESCRIBIR'
        #
           ENTRADA: (EN PILA)
                   DS:DX=DIRECCION_TEXTO
        #
        ;
       PUBLIC ESCRIBIR
ESCRIBIR PROC FAR
                     ; PROCEDIMIENTO 'ESCRIBIR' TIPO FAR
       ASSUME CS:CODIGO2
       PUSH BP
                    ;GUARDA BP
       MOV BP,SP
                     ;BP=SP
       MOV AX,SS:[BP+6] ;COGEMOS EL VALOR DEL DESPLAZAMIENTO DX
       MOV DX, AX
       MOV AX,SS:[BP+8] ; COGEMOS EL VALOR DEL SEGMENTO DS
       MOV DS, AX
       PUSH AX
                     ;GUARDA EN PILA AX
                     ;AH=9 FUNCION NUMERO 9 'SALIDA DE CARACTERES'
       MOV AH,9
       INT 21H
                     ;LLAMADA A INTERRUPCION DEL DOS, CON FUNCION 9
       POP AX
                     ; RECUPERA EL REGISTRO AX
       POP BP
                     ; RECUPERA BP
       RET 4
                     ; RETORNAR
```

ESCRIBIR	ENDP	;FIN	DE	PROCEDIMIENTO	ESCRIBIR
CODIGO2	ENDS				
	END				

Figura 4-7. Programa ejemplo Pract4B.asm.

4.3. Creación de Librerías

El programa "TLIB.EXE" permite al usuario generar librerías formadas por un conjunto de funciones que sólo se unirán al programa principal cuando se usen.

Por ejemplo, si tenemos una librería llamada "P.LIB" formada por tres funciones "FUN-CION1, FUNCION2, FUNCION3", y desde un objeto propio "PRACT4A.OBJ" sólo llamamos a "FUNCION1", en el proceso de "linkado":

```
TLINK PRACT4A.OBJ+P.LIB ; GENERAMOS PRACT4A.EXE
```

El "linkador" sólo unirá al objeto inicial la función "FUNCION1", con el consiguiente ahorro de memoria.

El uso de "TLIB.EXE" es muy sencillo. Para añadir una serie de funciones que se tiene en un objeto llamado "PRACT4B.OBJ" a una librería "P.LIB" se escribe:

```
TLIB P.LIB+PRACT4B.OBJ ; AÑADIR LAS FUNCIONES DE PRACT4B.OBJ
```

Si se quiere sustituir las funciones de "PRACT4.OBJ" que ya están en la librería, se eliminan primero con un menos y se añaden las nuevas después:

```
TLIB P.LIB-PRACT4B.OBJ+PRACT4B.OBJ ; SUSTITUIR FUNCIONES
```

Una vez se tiene la librería creada y actualizada, se usa mediante "TLINK.EXE" como en el ejemplo siguiente:

EJEMPLO:

```
TLIB P.LIB-PRACT4B.OBJ+PRACT4B.OBJ ;SUSTITUIR OBJETO
TLINK PRACT4A.OBJ+P.LIB ;Creamos un ejecutable con el
;objeto PRACT4A.OBJ y las
;funciones de P.LIB que son
;llamadas por el mismo
```

Figura 4-8. Ejemplo de creación y uso de una librería de funciones.

Se obtendrá un archivo ejecutable llamado: "PRACT4A.EXE".

4.4. Programas propuestos para profundizar en: Uso y creación de librerías y programas externos.

4.4.1. *Programa D.1*

Realizar una función externa en "PRACT4D.ASM" que nos pida que le introduzcamos por teclado una frase y la almacene en la dirección FAR que previamente le habrá sido introducida en la pila desde una función que la llama (incluida en "PRACT4C.ASM").

4.4.2. Programa D.2

Realizar una función que nos imprima en pantalla los números que le son introducidos en la pila de la siguiente forma:

```
PUSH Num1
PUSH Num2
PUSH Num3
PUSH ---
PUSH NumN
PUSH Cantidad de Números Introducidos
CALL PONNUMEROS
POP ---
POP ---
POP ---
```

La función la meteremos en una librería propia llamada "MI_LIB.LIB".

4.4.3. *Programa D.3*

Realizar un programa que nos ordene mediante el método de la burbuja los números que le son introducidos en la pila como en el programa D.2. Esta función nos devolverá en las mismas posiciones de la pila los números ordenados. Se guardará en la librería "MI_LIB.LIB".

4.4.4. Programa D.4

Realizar un programa que tenga como parámetros de entrada (en la pila) el número de filas y columnas de una matriz, devolviendo en la pila una dirección FAR que apunte a un buffer lleno de ceros del tamaño de la matriz (de enteros).

4.4.5. Programa D.5

Realizar una función que calcule el número primo número NUM que se le habrá pasado en la pila y nos devuelva en la misma posición de la pila este número primo. Por ejemplo, si se introduce en la pila un 1.000 nos encontrará el número primo 1000(empezando por el 1) y nos lo devolverá en la pila en la misma posición.

4.4.6. *Programa D.6*

Un número de 6 dígitos se modifica de la siguiente forma:

Ejemplo:

```
Número a modificar = 112233

En ASCII ('0' es 48..'9' es 57)= 49,49,50,50,51,51
```

```
Modificación=
                                   49
                                         Núm. 1º x 1
                                   490
                                         Núm. 2^{\circ} x 10
                                         Núm. 3º x 100
                                  5000
                                50000
                                         Núm. 4º x 1000
                                         Núm. 5º x 10000
                               510000
                              5100000
                                         Núm. 6º x 100000
                              5665539
Número solución =
                              5665539
```

Figura 4-9. Método de codificación utilizado.

Realizar un programa que buscando todas las combinaciones posibles, encuentre el número de 6 dígitos que corresponde a la suma cuyo número es **5333428** (Pueden salir varios). Sacar en pantalla el tiempo que le cuesta resolverlo.

Realizar esta misma función para que busque la combinación de 6 dígitos que dé como resultado el número que habrá sido enviado dígito a dígito, desde otra función, usando la pila.

4.4.7. Programa D.7

Añadir a la librería "MI_LIB.LIB" las funciones siguientes (los parámetros se pasa en la pila y se devuelven en la misma):

- 1. Convertir un número decimal a binario.
- 2. Convertir un número binario a decimal.
- 3. Convertir un número decimal a hexadecimal
- 4. Convertir un número hexadecimal a binario
- 5. Convertir un valor numérico a ASCII
- 6. Convertir un número ASCII a valor numérico.

5. Uso de Instrucciones de Manejo de Cadenas

5.1. PROGRAMAS "PRACT5A.ASM" Y "PRACT5B.ASM".

Escribir los programas siguientes, que utilizan las instrucciones de manejo de cadenas, y comprender su funcionamiento.

5.1.1. Programa "PRACT5A.ASM"

```
DATOS
                SEGMENT
TEXTO
               DB 512 DUP (?)
               DB ' ' , ',' , ';' , '.' , ':'
CARAC
DATOS ENDS
              SEGMENT STACK
PILA
               DB 128 DUP ('PILA')
PILA
               ENDS
               SEGMENT
CODIGO
EJEMPLO
               PROC FAR
               ASSUME CS:CODIGO, DS:DATOS, SS:PILA
                PUSH DS
                SUB AX, AX
                PUSH AX
                MOV AX, DATOS
                MOV DS, AX
                MOV [TEXTO], 255
                LEA DX, TEXTO
                MOV AH, OAh
                INT 21h
                XOR AX, AX
                MOV AL, [TEXTO+1]
                MOV DI, AX
                MOV TEXTO[DI+2],'$'
                PUSH DS
                POP ES
                LEA SI, TEXTO+2
                LEA DI, TEXTO+256
BUC1:
                LODSB
                CMP AL, '$'
                JE FIN
```

```
PUSH DI
                LEA DI, CARAC
                MOV CX,5
                REPNE SCASB
                POP DI
                JE BUC1
                STOSB
                JMP BUC1
                    MOV AL, '$'
FIN:
                STOSB
                MOV AH, 0
                MOV AL, 3
                INT 10H
                LEA DX, TEXTO+256
                MOV AH,09h
                INT 21h
                RET
EJEMPLO
                ENDP
CODIGO
                ENDS
                END EJEMPLO
```

Figura 5-1. Programa PRACT5A.ASM que utiliza las instrucciones de cadena.

5.1.2. Programa "PRACT5B.ASM"

```
DATOS
               SEGMENT
TEXTO
               DB 256 DUP (?)
VOCAL
              DB 'AaEeIiOoUu'
NUMVOCAL
              DW 0
               DB 13,10,13,10,'NUMERO DE VOCALES:$'
TEXTO2
               DB 13,10,'$'
TEXTO3
DATOS ENDS
PILA
               SEGMENT STACK
               DB 128 DUP ('PILA')
PILA
               ENDS
CODIGO
               SEGMENT
EJEMPLO
               PROC FAR
               ASSUME CS:CODIGO, DS:DATOS, SS:PILA
               PUSH DS
               SUB AX, AX
               PUSH AX
               MOV AX, DATOS
               MOV DS, AX
               MOV [TEXTO], 253
               LEA DX, TEXTO
```

```
MOV AH, OAh
                INT 21h
                XOR AX, AX
                MOV AL, [TEXTO+1]
                MOV DI, AX
                MOV TEXTO[DI+2],'$'
                PUSH DS
                POP ES
                LEA SI, TEXTO+2
                MOV CX, AX
                CLD
BUC1:
                LODSB
                PUSH CX
                LEA DI, VOCAL
                MOV CX, 10
                REPNE SCASB
                JNZ BUC2
                INC [NUMVOCAL]
BUC2:
                POP CX
                LOOP BUC1
                LEA DX, TEXTO2
                MOV AH,09h
                INT 21h
                MOV AX, [NUMVOCAL]
                MOV BL, 10
                DIV BL
                ADD AX,3030H
                MOV DX, AX
                MOV AH, OEH
                MOV AL, DL
                MOV BH, 0
                MOV BL,47H
                INT 10H
                MOV AH, OEH
                MOV AL, DH
                MOV BH, 0
                MOV BL,47H
                INT 10H
                LEA DX, TEXTO3
                MOV AH,09h
                INT 21h
                RET
EJEMPLO
                ENDP
CODIGO
                ENDS
                END EJEMPLO
```

Figura 5-2. Programa PRACT5B.ASM que utiliza las instrucciones de cadena.

5.2. Programas propuestos para el uso de Instrucciones de Manejo de Cadenas

5.2.1. *Programa E.1*

Usando las instrucciones de cadenas, realizar una función que nos pida que le introduzcamos una cadena de caracteres y **nos cuente y visualice el número de vocales y consonantes que tiene**.

5.2.2. *Programa E.2*

Usando las instrucciones de cadenas, realizar una función que nos pida que le introduzcamos una cadena de caracteres y **cambie todos los caracteres que estén en minúsculas a mayúsculas**.

5.2.3. *Programa E.3*

Crear un buffer de 10.000 words y llenarlo con 0FFFFh de dos formas: con instrucciones de manejo de cadena y con instrucciones simples (MOV, INC y LOOP). Contabilizar y comparar el tiempo en segundos que cuesta llenar 100.000 veces este buffer con uno y otro método, determinar cuál de ellos es más rápido.

5.2.4. *Programa E.4*

Usando las instrucciones de cadenas, realizar una función que nos pida que le introduzcamos una cadena de caracteres y **la imprima al revés (de derecha a izquierda).**

5.2.5. *Programa E.5*

Usando las instrucciones de cadenas, realizar una función que nos pida que le introduzcamos una cadena de caracteres y nos ordene las palabras de la cadena introducida en orden alfabético visualizándolas por separado.

5.2.6. *Programa E.6*

Usando las instrucciones de cadenas, realizar una función que nos pida que le introduzcamos una cadena de caracteres y nos elimine los espacios, comas, puntos y comas, puntos y dos puntos; visualizando la cadena resultante al revés.

5.2.7. *Programa E.7*

Usando las instrucciones de cadenas, realizar una función que nos pida que le introduzcamos una cadena de caracteres y **nos elimine las palabras que empiecen por vocal visualizando la cadena resultante**.

5.2.8. Programa E.8

Usando las instrucciones de cadenas, realizar una función que nos pida que le introduzcamos dos cadenas de caracteres. El programa generará dos nuevas cadenas: la primera estará formada por la 1ª palabra de la cadena 1 + la 2ª palabra de la cadena 2 + la 3ª palabra de la cadena 1 + la 4ª palabra de la cadena 2 + ... y así sucesivamente; la segunda cadena estará formada por la 1ª palabra de la cadena 2 + la 2ª palabra de la cadena 1 + la 3ª palabra de la cadena 2 + la 4ª palabra de la cadena 1 + ... y así sucesivamente.

5.2.9. *Programa E.9*

Realizar un programa que nos pida que le introduzcamos una secuencia de números separados por comas. Ejemplo: 123,23,45,64,22,21,22,234,500,212,932,212,...

El programa nos ordenará de menor a mayor los números introducidos y nos dará la suma resultante de los mismos.

5.2.10. Programa E.10

Realizar un programa que nos pida que le introduzcamos una frase y después una palabra. Éste nos buscará la palabra en la frase y nos indicará en que posición se encuentra. En el proceso de búsqueda se considerarán las mayúsculas y minúsculas iguales entre sí, por ejemplo si le decimos que busque la palabra 'CaSa' dentro de una frase 'El otro día cayó un rayo cerca de mi **casa**'; nos la encontrará. (Las letras mayúsculas y las minúsculas sólo se diferencian en un bit, ¡descubre cual es!).

6. La Pantalla en Modo Alfanumérico

6.1. La Pantalla en Modo Alfanumérico

Dentro de los modos de texto que tenemos en el ordenador, se va a utilizar en los ejemplos el modo más común y que generalmente se establece por defecto al arrancar el ordenador.

MODO TEXTO: 80(Columnas)x25(Líneas) siendo la esquina superior izquierda la coordenada (0,0). Para poner este modo de pantalla se utiliza la función 00h de la BIOS de vídeo (INT 10h):

```
Función "Modo" de la Interrupción 10h de la BIOS
(Modos Básicos de Vídeo CGA).

MOV AH,00h
MOV AL,Modo ;Modo: AL=0 40x25, blanco y negro, alfanumérica.
; AL=1 40x25, color, alfanumérica.
; AL=2 80x25, blanco y negro, alfanumérica.
; AL=3 80x25, color, alfanumérica.
; AL=4 320x200, color, gráfica.
; AL=5 320x200, blanco y negro, gráfica.
; AL=6 640x200, blanco y negro, gráfica.
INT 10h
```

La dirección de la pantalla en modo texto es la **B800:0000h=B8000h** siendo los dos primeros bytes correspondientes al carácter de la esquina superior izquierda, los dos siguientes al segundo carácter de la primera fila, y así, sucesivamente hasta la segunda línea, tercera, etc.

Cada carácter esta formado por dos bytes:

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
C	ód	igc	de	el c	ara	áct	er	Código del atributo							
Código del carácter Dirección par							Di	rec	cić	on]	lmj	par			

Figura 6-1. Organización de los dos bytes de cada dirección par de pantalla.

El código de atributo es el color del fondo y del carácter, de la siguiente forma:

7	6	5	4	3	2	1	0
Parpadeo	Rojo	Verde	Azul	Intensidad	Rojo	Verde	Azul
		Fondo			Caráct	ter	·

Figura 6-2. Significado de los bits del atributo.

Correspondiente cada bit del atributo a:

Bits	Descrip	ción
7 6 5 4 3 2 1 0	Parpadeo Componente rojo Componente verde Componente azul Intensidad Componente rojo Componente verde Componente azul	(V) del fondo (A) del fondo (I) del carácter (R) del carácter (V) del carácter

Figura 6-3. Descripción de cada bit del atributo.

Tenemos por tanto 16 posibles colores (4 bits) para el carácter y 8 (3 bits) para el fondo. Los colores que se obtienen son:

Número	I_{\perp}	R	V	A	Color
0	0	0	0	0	Negro
1	0	0	0	1	Azul
2	0	0	1	0	Verde
3	0	0	1	1	Azul-Verde (cyan)
4	0	1	0	0	Rojo
4 5	0	1	0	1	Magenta
6	0	1	1	0	Marrón
7	0	1	1	1	Blanco
8	1	0	0	0	Gris
9	i	ő	0	i	Azul claro
10	ĺ	ő	1	Ō	Verde claro
11	1	0	1	li	Azul-Verde (cyan) claro
12	li	1	0	0	Rojo claro
13	lī	1	0	1	Magenta claro
14	Ī	1	1	0	Amarillo
15	1	1	1	1	Blanco intenso

Figura 6-4. Combinaciones de colores posibles.

En el modo de 80x25 de la pantalla CGA, tenemos la posibilidad de almacenar cuatro páginas a la vez (cuatro pantallas de texto). Por defecto, la pantalla activa (la que vemos) es la página 0, pero se puede modificar con la función 05h de la BIOS de vídeo:

```
Función "Seleccionar Página Activa" de la Interrupción 10h de la BIOS.

MOV AH,05h

MOV AL,Página

INT 10h
```

Figura 6-5. Uso de la función 05h de la BIOS para cambiar la página activa.

En la figura siguiente podemos ver el valor que hay que sumarle a la dirección B8000h para acceder a cada página.




Figura 6-6. Direcciones de las cuatro páginas del modo texto de resolución 80x25.

6.2. Ejemplos de programas que usan el modo texto

Escribir y comprender el funcionamiento de los siguientes programas.

6.2.1. Programa ejemplo "PRACT6A.ASM"

; CONSTANTES Y VAR	
DIR_INICIAL EQU	0B800h ;SEGMENTO DE DIRECCION DE PANTALLA
PAUSA	MACRO NUMB1, NUMB2
	LOCAL BP1, BP2
	PUSH CX
	MOV CX, NUMB1
BP1:	PUSH CX
	MOV CX, NUMB2
BP2:	LOOP BP2
	POP CX
	LOOP BP1
	POP CX
	ENDM

```
MUEVE FILA
                   MACRO FILA
                   MOV AX, DIR_INICIAL
                   MOV DS, AX
                   MOV AX, DIR_INICIAL
                   MOV ES, AX
                   MOV AX, FILA
                   MOV BX,160
                   MUL BX
                   MOV BX, AX
                ENDM
PILA SEGMENT STACK
                         ;Comienzo segmento PILA
     DB 128 DUP('PILA')
                          ; Inicialización PILA
PILA ENDS
CODIGO
          SEGMENT
                     ;Comienzo segmento CODIGO
EJEMPLO
        PROC FAR
          ASSUME CS:CODIGO, SS:PILA
          PUSH DS
                     ;Guarda Segmento en pila (DS:AX dirección retorno)
           SUB AX,AX ;Borrar registro AX=0
           PUSH AX ;Guarda en Pila AX (IP=0)
          MOV CX,23
VECES:
         PUSH CX
          MOV CX,23
BUCLE:
          PUSH CX
          MUEVE FILA CX
          POP CX
          LOOP BUCLE
           POP CX
          PAUSA 300,20000
          LOOP VECES
FINPROG:
          RET
                           ; RETORNA
EJEMPLO
          ENDP
                           ;FIN DE PROCEDIMIENTO
CODIGO
          ENDS
                           ; FIN DE SEGMENTO DE CODIGO
           END EJEMPLO
                           ; FIN DE PROGRAMA EJEMPLO
```

Figura 6-7. Programa "PRACT6A.ASM"

6.2.2. Programa ejemplo "PRACT6B.ASM"

```
Y_INF
        EQU 20
DATOS
             SEGMENT
              DB ' TEXTO A IMPRIMIR '
TEXTO
              DB '
TEXTO2
FIL_TEXTO
             DB 0
COL_TEXTO
              DB 0
DATOS
              ENDS
; MACRO DE UN BUCLE DE PAUSA
PAUSA
         MACRO
          LOCAL BUC, BUC2
          MOV CX, 10
BUC2:
          PUSH CX
          MOV CX, OFFFFh
BUC:
          NOP
          LOOP BUC
          POP CX
           LOOP BUC2
           ENDM
;Segmento de Pila
;-----
PILA SEGMENT STACK ;Comienzo segmento PILA

DB 128 DUP('PILA') ;Inicialización PILA
PILA ENDS
;Segmento de Código
        SEGMENT
CODIGO
                     ;Comienzo segmento CODIGO
EJEMPLO PROC FAR
                    CS:CODIGO,DS:DATOS,SS:PILA
           ASSUME
           PUSH DS ;Guarda Segmento en pila (DS:AX dirección retorno)
SUB AX,AX ;Borrar registro AX=0
           PUSH AX ;Guarda en Pila AX (IP=0)
           MOV AL, MODO ; MODO DE PANTALLA
           INT 10h
BAJA:
          CALL P_TXT
           PAUSA
           CALL P_TXT2
```

```
INC [FIL_TEXTO]
         CMP [FIL_TEXTO], Y_INF
         JL BAJA
DERE:
         CALL P_TXT
         PAUSA
         CALL P_TXT2
         CALL TECLA
         JC FINPROG
         INC [COL_TEXTO]
         CMP [COL_TEXTO], X_DER
         JL DERE
SUBE:
        CALL P_TXT
         PAUSA
         CALL P_TXT2
         CALL TECLA
         JC FINPROG
         DEC [FIL_TEXTO]
         CMP [FIL_TEXTO], Y_SUP
         JG SUBE
         CALL P_TXT
IZQU:
         PAUSA
         CALL P_TXT2
         CALL TECLA
         JC FINPROG
         DEC [COL_TEXTO]
         CMP [COL_TEXTO], X_IZQ
         JG IZQU
FINPROG: RET
                      ; RETORNA
EJEMPLO
        ENDP
                       ; FIN DE PROCEDIMIENTO
; # TECLA: FUNCION QUE SALE AL DOS SI SE PULSA ESC #
TECLA
         PROC
         MOV AH,01
         INT 16H
         JZ SALTEC
         XOR AX, AX
         INT 16H
         CMP AH,01
         JNE SALTEC
         STC
         RET
SALTEC:
         CLC
         RET
        ENDP
TECLA
```

```
; #
        P TXT:
                    FUNCION QUE LLAMA A PON TEXTO
P TXT2
        PROC
        LEA BX, TEXTO2
        JMP ETIQ1
P TXT2
        ENDP
        PROC
P TXT
        LEA BX, TEXTO ; DIRECCION TEXTO DS:BX
       MOV AX, DATOS
                       ; INICIALIZAR SEGMENTO DE DATOS
ETIQ1:
        MOV DS, AX
        MOV CL, 18
                       ; NUM CARACTERES
        MOV DL, [COL_TEXTO] ; COLUMNA
        MOV DH, [FIL_TEXTO] ; FILA
        MOV CH,00001100b ;ATRIBUTO "PRVAIRVA=00001100b"
        CALL PON TEXTO
        RET
P_TXT
        ENDP
PON_TEXTO: FUNCION QUE PONE DIRECTAMENTE UN #
                    TEXTO EN PANTALLA
       ENTRADAS:
                   DL=COLUMNA
; #
                    DH=FTI,A
; #
                    DS:BX=TEXTO
; #
                    CL=NUMERO DE CARACTERES
; #
                    CH=ATRIBUTO
PON_TEXTO PROC
                   ; SE MIRA SI ESTA DENTRO DE LAS COORDENADAS
        CMP DL,80
                   ;DL=[0..79]
        JGE SALIDA
        CMP DL, 0
                    ; DH=[0..24]
        JL SALIDA
        CMP DH, 25
        JGE SALIDA
        CMP DH, 0
        JL SALIDA
        PUSH CX
        PUSH DX
        MOV AX, DIR INICIAL
        MOV ES, AX ; INICIALIZAMOS SEGMENTO DE DESTINO
        XOR AX, AX
                  ; CALCULAMOS DI=(DL*160)+(DH*2)
        MOV AL, DH
        MOV CX, 160
        MUL CX
        POP DX
```

```
MOV DH, 0
          SHL DL,1
                          ; MULTIPLICA BL POR 2
          ADD AX,DX
          MOV DI, AX
                         ; ES:DI ES EL DESTINO EN MEMORIA DE PANTALLA
          POP CX
          MOV AH, CH
          MOV CH, 0
PONCAD:
                         ; MOVER UN BYTE DE LA CADENA DE CARACTERES
          MOV AL, [BX]
          MOV ES:[DI],AL
          INC DI
          MOV ES:[DI],AH ; MOVER EL ATRIBUTO
          INC DI
                             ; INCREMENTA LA DIRECCION
          INC BX
          LOOP PONCAD ;BUCLE HASTA CX=0
SALIDA:
          RET
PON_TEXTO ENDP
                        ;FIN DE SEGMENTO DE CODIGO
CODIGO
          ENDS
          END EJEMPLO ; FIN DE PROGRAMA EJEMPLO
```

Figura 6-8. Programa "PRACT6B.ASM" que maneja directamente la memoria de video en modo texto.

6.3. Programas propuestos para el uso de la pantalla en modo alfanumérico

6.3.1. Programa F.1

Realizar una función que limpie la pantalla accediendo directamente a la memoria de vídeo. Comparar el tiempo que cuesta borrar 100.000 veces la pantalla de esta forma con la función del programa A.3.

6.3.2. *Programa F.2*

Diseñar un programa que cambie los atributos de la pantalla (color de cada carácter): los pares de color verde y los impares de color azul.

6.3.3. *Programa F.3*

Realizar un programa que realice una OR EXCLUSIVA con 01010101b de todos los caracteres de la pantalla.

6.3.4. *Programa F.4*

Realizar un programa que realice los siguientes tipos de borrados:

A. Tipo telón: Realizar un programa que borre la pantalla como un telón, es decir, una columna de color negro que avanza por la izquierda y otra que avanza por la derecha borrando la pantalla.

- **B.** Un cuadrado: Un cuadrado negro que va creciendo desde el centro de la pantalla y va borrando todo la pantalla. Modo texto.
- **C. Telón diagonal:** Un telón que empieza de las cuatro esquinas y se va cerrando hasta el centro de la pantalla.

6.3.5. *Programa F.5*

Realizar una función que imprima directamente en la pantalla el texto enviándole los siguientes datos en la pila:

- 1. El atributo del texto.
- 2. La coordenada X del texto.
- 3. La coordenada Y del texto.
- 4. La dirección del texto (SEGMENTO).
- 5. La dirección del texto (DESPLAZAMIENTO).

6.3.6. Programa F.6

Realizar una función que realice un telón como el del programa F.4 de forma que se cierre y se abra manteniendo el texto que tenía anteriormente. Para ello se realizará una copia de toda la pantalla en otra página de la memoria de texto.

6.3.7. *Programa F.7*

Realizar un programa que escriba en la esquina superior izquierda un *smile* sonriente :-), si en la pantalla hay una palabra que ponga CONTENTO; o que ponga un *smile* triste :-(, si en la pantalla hay una palabra que ponga TRISTE (pueden estar en mayúsculas o minúsculas).

6.3.8. *Programa F.8*

Realizar cuatro funciones que realicen respectivamente:


- 1. Un desplazamiento de todas las filas hacia arriba (scroll hacia arriba).
- 2. Un *scroll* hacia abajo (Mover todas las filas una posición hacia abajo).
- 3. Un *scroll* hacia la derecha (desplazar las columnas una posición hacia la derecha).
- 4. Un scroll hacia la izquierda (desplazar las columnas una posición hacia la izquierda).

6.3.9. *Programa F.9*

Situar un cursor parpadeante en el centro de la pantalla (usando sólo los atributos) y que se pueda mover con los cursores del teclado.

6.3.10. Programa F.10

Realizar un programa que abra la pantalla desde el centro y desplace las columnas a modo de telón.



7. Las Interrupciones Hardware. Programas Residentes

7.1. LAS INTERRUPCIONES HARDWARE

Una interrupción hardware ocurre habitualmente ante un evento externo que se ha producido. Generalmente el ordenador tiene que realizar una determinada tarea cuando esto sucede: capturar o enviar una serie de datos, activar una serie de alarmas, etc.

En el programa ejemplo del punto siguiente se muestra un mecanismo muy utilizado de captura de datos en un buffer cíclico con dos punteros: uno de escritura y otro de lectura. De esta forma, a medida que se van produciendo interrupciones externas (en este caso la pulsación de una tecla entre el "0" y el "9"), se van guardando los datos obtenidos.

Por otro lado, existe una función con el último dato al que apunta el puntero de lectura.

7.1.1. Programa ejemplo "PRACT7A.ASM"

Entender el funcionamiento del programa siguiente:

```
; Símbolos:
    pantalla
                  equ 0b800h
                                     ; segmento memoria de pantalla
; Segmento DATOS
 _____
 variables
DATOS
        segment
ant teclado int
                  egu this dword
ant_tec_ofs dw 0
ant_tec_seg dw 0
TEXTO_INICIO1 DB 'ESCRIBE=TECLAS "0" AL "9" $'
TEXTO INICIO2 DB 'LEE="ENTER", SALIR="ESC $'
BUFF_TEC DB 50 DUP ('_')
PUNT_ESC DW 0
PUNT_LEC DW 0
BUFF_INICIO DB 0
DATOS
       ends
;Segmento PILA
PILA
        segment stack
        DB 128 dup ('PILA')
PILA
        ends
```

```
; segmento de código
; -----
codigo segment
       assume cs:codigo, ds:DATOS, ss:PILA
; direccionar segmento interrupcs con es
instalar proc far
         push ds
         xor ax,ax
         push ax
                       ; INICIALIZAMOS 'ES' CON CERO
         mov es,ax
         mov ax, DATOS
         mov ds,ax
                       ; INICIALIZAMOS 'DS' CON 'DATOS'
         ; IMPRIMO TEXTOS INICIALES
         mov dx,0419h ; POSICIÓN PANTALLA
         mov ah, 2
         mov bh,0
         int 10h
         lea dx, TEXTO_INICIO1
         mov ah,09h
         int 21h
         mov dx,0519h ; POSICIÓN PANTALLA
         mov ah, 2
         mov bh,0
         int 10h
         lea dx,TEXTO_INICIO2
         mov ah,09h
         int 21h
; salvar dirección de la rutina de interrupción de teclado actual
                                ; ax = despl. rutina teclado actual
         mov ax,es:[09h*4]
         mov [ant_tec_ofs],ax ; salvar desplazamiento
         mov ax,es:[09h*4+2]; ax = segm. rutina teclado actual
             [ant_tec_seg],ax
                                 ; salvar segmento
         mov
; poner dirección de la nueva rutina de interrupción de teclado
         cli
         mov ax,offset nue_teclado_int
         mov di,09h*4
         mov es:[di],ax
         mov ax, seg nue_teclado_int
         mov es:[di+2],ax
         sti
```

```
Entramos en un bucle donde si se pulsa el asterisco se lee el dato
       al que apunta el puntero de lectura (PUNT_LEC)
       push es
BUCF: in al,60h
       cmp al,1Ch
       jne BUCF2
       call leedato
       mov bx,pantalla
       mov es,bx
       mov di,160*13+80
       mov ah,57h
       mov es:[di],al
       mov es:[di+1],ah
ESPERA: in al,60h
       cmp al,1Ch
       je ESPERA
BUCF2: in al,60h
       cmp al,1
       jne BUCF
       pop es
       ; DEJAMOS LA INT DE TECLADO COMO ESTABA ...
       mov di,09h*4
       mov ax,[ant_tec_ofs] ; desplazamiento dir inicial
       mov es:[di],ax
       mov ax,[ant_tec_seg] ; segmento dir inicial
       mov es:[di+2],ax
       sti
       ret
instalar endp
       Rutina leedato: lee un dato del buffer de captura si hay dato en
e1
       buffer e incrementa el puntero de lectura (SALIDA EN 'AL')
       si no hay dato devuelve el acarreo a uno (CF=1)
leedato proc
       push ax
       mov ax,'
       call PONPUNTS ;Borramos los indicadores de los punteros
       pop ax
       mov di, [PUNT LEC]
       cmp di,[PUNT_ESC]
       je NO_HAY_DATO ;SI P.LECTURA=P.ESCRITURA NO HAY DATO QUE DEVOLVER
       mov al, BUFF_TEC[di] ; DEVOLVEMOS EL CARACTER AL QUE APUNTA EL
PUNT. LECTURA
       inc di
       cmp di,50
                      ; MIRAMOS SI HA LLEGADO AL FINAL DEL BUFFER
       jne BUC4
```

```
mov di,00 ;INICIALIZAMOS 'DI' AL PRINCIPIO DEL BUFFER
BUC4:
          mov [PUNT_LEC], di ;GUARDAMOS EL NUEVO PUNT.ESCRITURA
          push ax
          mov ax,'LW'
          call PONPUNTS ; Borramos los indicadores de los punteros
          pop ax
          clc
          ret
NO_HAY_DATO:
          push ax
          mov ax, 'LW'
          call PONPUNTS ; Borramos los indicadores de los punteros
          pop ax
          mov al,'-'
          stc
          ret
leedato
          endp
       ______
; nueva rutina de interrupción de teclado
; -----
nue_teclado_int proc near
          assume cs:codigo, ds:DATOS
          cli
          push ax
                             ; salvar registros
          push bx
          push cx
          push dx
          push di
          push si
          push ds
          push es
          mov ax,40h
          mov es,ax
          mov bx,es:[1Ch] ;Cogemos el puntero de escritura de la BIOS
          push es
          push bx
          pushf
                                ; salvar banderas
                               ; llamada a la rutina de
          call ant_teclado_int
                                ; interrupción anterior
          cli
          pop bx
          pop es
          mov es:[1Ch],bx ;Dejamos el puntero de escritura de la BIOS
igual
                                ; MIRAMOS SI SE HA PULSADO EL 'ALT'
          mov al,es:[17h]
          mov al,es:[17h]
and al,00001111b
                              ; 'CTR', 'MAYÚSCULAS DER o IZQ'
                                ;SI ES ASI NO HACE NADA
          jnz fin_nue
          in al,60h
          cmp al,2h
```

```
jl fin_nue
                   ; MIRAMOS SI SE HA PULSADO UN NÉMERO
         cmp al,11
                             ;SI NO ES ASI SALE
         jg fin_nue
         call proceso
                              ; salto a proceso
; salida de la rutina de interrupción de teclado
fin_nue:
         pop es ; restaurar registros
         pop ds
         pop si
         pop di
         pop
             dx
         pop
             CX
         pop bx
         pop ax
         sti
         iret
                      ; una interrupción necesita iret
nue_teclado_int endp
;------
; proceso
        proc
proceso
         mov cx, DATOS
         mov ds,cx ;INICIALIZAMOS DS=DATOS
         push ax
         mov ax,' '
         call PONPUNTS ; Borramos los indicadores de los punteros
         pop ax
         mov di,[PUNT_ESC]
         inc di
         cmp di,50
         jne NO_FINAL
         mov di,0
NO_FINAL:
         cmp di,[PUNT_LEC]
         je NO_GUARDA ; MIRAMOS SI P.LECTURA=P.ESCRITURA NO GUARDA
         jne NO_CERO; "ES CERO?
         add al,'0'-11 ; NUM DISTINTO CERO
         jmp CONT
NO_CERO: add al,'1'-2
         mov si, [PUNT_ESC]
CONT:
         mov BUFF_TEC[si],al ;GUARDAMOS EL CARACTER DEL NUMERO PULSADO
         mov [PUNT_ESC], di ;GUARDAMOS EL NUEVO PUNT.ESCRITURA
NO_GUARDA:
         lea si, BUFF TEC
                           ;IMPRIMIMOS LA LÖNEA EN PANTALLA
         mov ax,pantalla
```

```
mov es, ax
           mov di,160*10+(15*2) ;SEGUNDA LÍNEA CENTRADA
           mov ah,47h
                                   ;ATRIBUTO=FONDO ROJO, TINTA BLANCA
BUC1:
           mov al,ds:[si]
           cmp a1,00
           je salir
           mov es:[di],ax
           inc di
           inc di
           inc si
           jmp BUC1
salir:
           mov ax, 'LW'
           call PONPUNTS ; Ponemos los indicadores de los punteros
proceso
           endp
           ;Ponemos la 'L' y la 'E' de los punteros de escritura y lectura
           ; o el espacio segfn AL y AH
PONPUNTS proc
           mov bx, pantalla
           mov es,bx
           mov di, 160*9+(15*2)
           mov bx, [PUNT_ESC]
           shl bx,1
                              ; MULTIPLICAMOS POR DOS
           mov es:[di+bx],al ;Pone el contenido de AL='W' o ' '
           mov di,160*11+(15*2)
           mov bx,[PUNT_LEC]
           shl bx,1
                               ; MULTIPLICAMOS POR DOS
           mov es:[di+bx], ah ;Pone el contenido de AL='L' o ' '
PONPUNTS endp
codigo
           ends
           end
               instalar
```

Figura 7-1. Programa ejemplo "PRACT7A.ASM"

7.2. PROGRAMAS PROPUESTOS PARA EL USO DE LAS INTERRUPCIONES HARDWARE

Antes de realizar los programas propuestos hay que tener en cuenta que si se cambia una dirección de salto de una interrupción, antes de salir del programa hay que dejar la antigua dirección que tenía. Esto es debido a que cuando salimos de un programa, éste se elimina de la memoria de forma que, si no recuperamos la dirección antigua de la interrupción, cuando se produzca ésta saltará a una zona de la memoria vacía, obteniéndose resultados inesperados (generalmente se colgará el ordenador).

7.2.1. *Programa G.1*

Realizar un programa, modificando el ejemplo anterior, para que cambie la interrupción hardware de teclado y cada vez que se pulse una tecla ponga el número de la tecla pulsada en hexadecimal en la esquina superior derecha.

7.2.2. *Programa G.2*

Cambiar la interrupción 00h Hardware (*Error de división por cero*), de forma que cuando se realice una división incorrecta nos ponga en el centro de la pantalla en fondo rojo y parpadeante "LA DIVISIÓN QUE HAS EFECTUADO ES INCORRECTA".

NOTA: Cuando la CPU salta a esta interrupción, la dirección de retorno que almacena es la de la instrucción DIV (la que produce el error de división por cero), de forma que si volvemos de la interrupción, volverá a ejecutarse la instrucción DIV generándola de nuevo.

7.2.3. *Programa G.3*

Realizar un salto a la interrupción 02h Hardware (NMI) y ver que sucede.

7.2.4. *Programa G.4*

Cambiar la interrupción 03h (*Breakpoint*) para que salte a una rutina donde visualice el contenido de todos los registros en hexadecimal y de los FLAGS cuando el procesador encuentre la instrucción INT (código CCh).

7.2.5. *Programa G.5*

Desviar la interrupción 1Ch para que salte a una rutina que incremente e imprima un contador que vaya desde '00000000' hasta '99999999'. Esta interrupción se activa 18.2 veces con segundo.

7.3. Programas Residentes

Un programa residente es aquel que se queda en memoria después de que el programa principal ha terminado y retorna al DOS. En todo sistema operativo existen programas residentes como el controlador de ratón, controlador de memoria extendida, control del teclado, programas de comunicaciones, *Watch-Dogs*, etc.

7.3.1. Programa ejemplo "PRACT7B.ASM"

El programa siguiente se queda residente y espera a que se pulse la combinación de teclas 'ALT-P' para situar un texto en pantalla.

```
; -----
codigo segment
      assume
               cs:codigo
               100h ; origen por ser fichero tipo COM
      org
empezar:
                instalar ; bifurca a la rutina de inicialización
      jmp
;-----
; variables
; -----
ant_teclado_int equ this dword
ant_tec_ofs dw 0
ant_tec_seg dw 0
; nueva rutina de interrupción de teclado
nue_teclado_int proc near
        assume cs:codigo
        push ax
                                 ; salvar registros
        push bx
        push cx
        push dx
        push di
        push si
        push ds
        push es
        pushf
                                 ; salvar banderas
        call ant_teclado_int
                                 ; llamada a la rutina de
        in al,60h
                                  ; interrupción anterior
        cmp al,19h
        jne fin_nue
                                  ;MIRAMOS SI SE HA PULSADO LA 'P'
        mov ax, 40h
        mov es,ax
        mov al,es:[17h]
                                 ;MIRAMOS SI SE HA PULSADO EL 'ALT'
        and al,00001111b
        cmp al,00001000b
        jne fin_nue
        call proceso
                                  ; salto a proceso
; salida de la rutina de interrupción de teclado
fin_nue:
        pop es ; restaurar registros
        pop ds
        pop si
        pop di
        pop dx
        pop
            CX
        pop bx
        pop ax
```

```
iret
                      ; una interrupción necesita iret
nue_teclado_int endp
;-----
; proceso
; -----
TEXTO_ACT DB 'SE HA PULSADO ALT-P...',0
proceso proc
         lea si, TEXTO_ACT
         mov ax, pantalla
         mov es,ax
         mov di,0
         mov ah,47h
BUC1:
         mov al,cs:[si]
         cmp a1,00
         je salir
         mov es:[di],ax
         inc di
         inc di
         inc si
         jmp BUC1
salir:
         ret
proceso
         endp
;-----
; instalación
; -----
instalar proc near
; direccionar segmento interrupcs con es
         assume es:0
         xor ax,ax
         mov es,ax
; salvar dirección de la rutina de interrupción de teclado actual
         mov ax,es:[09h*4]; ax = despl. rutina teclado actual
         mov [ant_tec_ofs],ax ; salvar desplazamiento
             ax,es:[09h*4+2]; ax = segm. rutina teclado actual
         mov
             [ant_tec_seg],ax ; salvar segmento
         mov
; poner dirección de la nueva rutina de interrupción de teclado
         mov ax,offset nue_teclado_int
         mov di,09h*4
         mov es:[di],ax
         mov es:[di+2],cs
         sti
; terminar rutina de inicialización, pero dejar residente la rutina
```

Figura 7-2. Programa "PRACT7B.ASM".

Entender el funcionamiento considerando que:

- Para instalar una rutina se sitúa la dirección de salto a la interrupción del programa residente y se sale del programa de instalación con la interrupción 27h (INT 27h), indicando en DX la última dirección más uno respecto del segmento de la rutina de interrupción que va a quedar residente. Esta es la forma con la que obtiene la longitud de la misma.
- Debido al modo especial con que se sale de la rutina de instalación, es necesario **convertir el archivo a ".COM"** con el comando '/t' del *TLINK*. El tamaño máximo de la rutina residente no puede ser mayor de 64k.

```
Rem Programa e2.bat
cls
edit %1.asm
tasm %1.asm
Rem Genera un archivo .COM
tlink %1.obj /t
pause
cls
%1.com
```

Figura 7-3. Fichero ".BAT" ejemplo que sirve para generar un archivo ".COM".

• El programa llama a la anterior rutina de interrupciones, simulando un salto de interrupción; es decir:

Figura 7-4. Forma de simular un salto de una interrupción.

Cada vez que ejecutamos el programa de instalación, se instala en memoria (usar MEM
/D para ver los programas residentes en DOS), de forma que si hemos ejecutado 5 veces
el mismo programa tendremos 5 programas residentes en memoria que se llaman unos
a otros, debido a que el programa llama a la dirección anterior de la interrupción anti-

gua. Para evitar esto, sería necesario **detectar antes de instalar que el programa ya está en memoria** (se puede desviar la interrupción del multiplexor del DOS (int 2Fh) para que nos devuelva un código que nos indique que ya está instalado y la dirección y tamaño del programa para desinstalarlo).

• Otro punto a tener en cuenta es que cuando se produce el salto a un programa residente pueden ocurrir en ese momento sucesos delicados como el acceso a disco o la ejecución de una llamada al DOS (donde se usa tres pilas diferentes según la llamada que se haga). Debido a esto, la llamada a una interrupción DOS desde una subrutina residente no se hace a no ser que se detecte que no se está ejecutando ninguna función DOS en ese momento. Si se produce un salto a la rutina residente y luego dentro de esta llamamos a una función del DOS, esto producirá que se sobreescriban los valores de la pila que estaba usando la función del DOS en el momento de producirse la interrupción, con lo que es probable que el ordenador se "cuelgue" al retornar de la rutina de interrupciones.

Debido a estas circunstancias¹ y algunas otras más, la creación de un programa residente se puede complicar bastante más si se quiere llamar a funciones DOS desde el programa residente, detectar que no se está accediendo al disco en ese momento, etc.

Los ejercicios de ejemplo de esta práctica son más sencillos, buscándose fundamentalmente el aspecto didáctico de la construcción y funcionamiento de programas residentes. No se pretende entrar en profundidad en el diseño de programas residentes, sino que el alumno entienda la utilidad que tiene el manejo de estos mecanismos.

7.4. PROGRAMAS PROPUESTOS PARA EL APRENDIZAJE Y CREACIÓN DE PROGRAMAS RESIDENTES

7.4.1. *Programa G.6*

Realizar un programa residente que, cuando se pulse la combinación de las teclas 'ALT-Q', limpie la pantalla.

7.4.2. *Programa G.7*

Realizar un programa residente que escriba en la esquina superior izquierda un *smile* sonriente :-), si en la pantalla hay una palabra que ponga CONTENTO; o que ponga un *smile* triste :-(, si en la pantalla hay una palabra que ponga TRISTE (pueden estar en mayúsculas o minúsculas).

7.4.3. *Programa G.8*

Realizar una rutina residente que cada vez que la hora sea en punto nos sitúe ésta en pantalla, en la esquina superior derecha, poniéndonos el mensaje: ;;; ATENCIÓN !!! SON LAS XX:00 Horas

^{1.} En el libro titulado "PC INTERNO" se explica con detalle y con numerosos ejemplos la programación de programas residentes.

7.4.4. Programa G.9

Realizar un programa residente que cada vez que se pulse una tecla guarde el valor de la tecla pulsada (lectura del puerto 60h) y del byte de la variable de la BIOS (40:17h) que sirve para detectar la pulsación de las teclas especiales ('ALT', 'CONTROL', etc.). El programa guardará en un buffer cíclico con un tamaño de 10.000 *words* todas las teclas pulsadas.

Por otro lado, el programa residente tendrá otra interrupción (la 90h por ejemplo) que buscará una combinación de teclas preestablecidas dentro del buffer cíclico donde se han introducido las teclas que se han ido pulsando. Para ello, a la interrupción 90h se le enviará en DS:DX la dirección absoluta donde está la combinación de teclas a buscar y ésta devolverá en DS:DX la posición donde se encuentra la misma si existe dentro del buffer, sino nos devolverá DX:0FFFFh.

Por ejemplo,

```
HOLA_TEC DB 23h,00h,18h,00h,26h,00h,1Eh,00h ;Códigos de las teclas
'H','O','L','A'

DB 0FFh,0FFh ;Fin de la serie de teclas

...

LEA DX,HOLA_TEC; DS:DX apunta a HOLA_TEC

INT 90h;Llamamos a la INT 90h donde busca esos mismos códigos

; en el buffer de 10.000 words y si lo encuentra nos
devuelve DS:DX

; apuntando a la dirección, sino devuelve en DX=0FFFFh
```

7.4.5. *Programa G.10*

Los mecanismos *watch-dog* (o perro guardián), muy utilizados en autómatas, son sistemas *hardware* o *software* que si no son llamados cada cierto tiempo, o el tiempo entre llamadas es excesivo, generan un salto a una rutina de error. Esto sirve para detectar cuando un programa tiene un código que ralentiza el proceso, o que incluso se queda en un bucle infinito, en PLCs donde el tiempo máximo definido de refresco en la captura y salida de las señales de control es sumamente importante. El interés estriba en que si un programa se queda colgado, el *watch-dog* saltará a una rutina de tratamiento de errores.

Realizar un programa residente que incremente un contador 18.2 veces por segundo, de forma que si llega a 2.000 pulsos salte a una rutina donde ponga:

¡¡¡ SE HA EJECUTADO LA RUTINA DE TRATAMIENTO DE ERRORES !!!

La Interrupción tendrá los siguientes comandos:

- Con AH=00h, se pone el contador a cero.
- Con AH=01h, se activa el *watch-dog* y se inicializa el contador a cero.
- Con AH=02h, se para el watch-dog
- Con AH=03h, devuelve en AX el valor del contador.

Inicialmente se instalará la rutina del *watch-dog* pero no se incrementará el contador hasta que no lo activemos con la función AH=01h.

Dentro de nuestro programa principal, tendríamos que llamarlo al final de cada ciclo del mismo para inicializar el contador del *watch-dog* a cero.

8. La Pantalla en Modo Gráfico

8.1. Breve explicación del Modo Gráfico a utilizar en esta práctica

El modo de vídeo utilizado (modo gráfico de 640x200 en blanco y negro) se selecciona con la función 00h (AH=00h) de la interrupción 10h de la BIOS y con el modo 6 (AL=6).

Cada bit es un pixel, es decir, cada byte corresponde a 8 puntos de la pantalla. En la dirección B800:0000h están las líneas pares (0, 2, 4, 6, 8, ...) y en la BA00:0000h las impares (1, 3, 5, 7, 9, ...). En el orden siguiente:

Los primeros 8 puntos de la línea 0 están en la dirección B800:0000, los siguientes 8 puntos en la B800:0001 hasta el final de la línea 0 continuando con la línea 2 y así sucesivamente. De esta forma, tenemos dividida la pantalla en dos bancos de memoria de 8 Kb cada uno.

Se ha elegido este tipo de pantalla de los múltiples modos que existen debido a su sencillez de manejo. Esto permite que el alumno se adentre en el uso de gráficos de la forma más rápida y didáctica que se pueda.

8.2. ACCESO A UN PUNTO CUALQUIERA DE LA PANTALLA

El programa ejemplo siguiente utiliza las funciones CALC_DIR para calcular la dirección y posición correspondiente de un pixel cuyas coordenadas son (X_PUNTO, Y_PUNTO). Por otro lado, la función PON_PUNTO sitúa el punto en pantalla.

Entender el funcionamiento del programa "PRACT8A.ASM", el programa trabaja directamente con la memoria de vídeo en el modo 640x200 (CGA), situando un punto en pantalla gráfica que se mueve por todo el borde de la pantalla.

```
; PRACTICA NUMERO 8:USO DIRECTO DE LA MEMORIA DE PANTALLA
               EN MODO GRAFICO MODO CGA
 ; CONSTANTES Y VARIABLES
DIR INICIAL
          EQU 0B800h
                      ; SEGMENTO DE DIRECCION DE PANTALLA
MODO
                      ; MODO DE PANTALLA MÁXIMO CGA 640*200 B/N
           EOU 6
X_IZQ
           EQU 0
Y_SUP
           EQU 0
X DER
           EQU 639
Y INF
           EQU 199
DATOS
           SEGMENT
X PUNTO
           DW 0
```

```
Y_PUNTO
       DW 0
             ENDS
DATOS
; MACRO DE UN BUCLE DE PAUSA
PAUSA
         MACRO
          LOCAL BUC, BUC2
          MOV CX, 1
BUC2:
         PUSH CX
          MOV CX, OFFFFh
BUC:
          NOP
          LOOP BUC
          POP CX
          LOOP BUC2
      ENDM
;-----
;Segmento de Pila
     SEGMENT STACK ; Comienzo segmento PILA
DB 128 DUP('PILA') ; Inicialización PILA
PILA
PILA
     ENDS
;Segmento de CÓDIGO
;-----
CODIGO SEGMENT ; Comienzo segmento CODIGO
EJEMPLO PROC FAR
          ASSUME
                    CS:CODIGO, DS:DATOS, SS:PILA
          PUSH DS
                    ;Guarda Segmento en pila (DS:AX dirección retorno)
          SUB AX,AX ;Borrar registro AX=0
          PUSH AX
                    ;Guarda en Pila AX (IP=0)
          MOV AX, DATOS
          MOV DS,AX ;INICIALIZAR DS
          MOV AX, MODO ; MODO DE PANTALLA
          INT 10h
DERE:
          CALL PON_PUNTO
          PAUSA
          INC [X_PUNTO]
          CMP [X_PUNTO], X_DER
          JL DERE
BAJA:
          CALL PON_PUNTO
```

```
PAUSA
        INC [Y_PUNTO]
        CMP [Y_PUNTO], Y_INF
        JL BAJA
IZQU:
        CALL PON_PUNTO
        PAUSA
        DEC [X_PUNTO]
        CMP [X_PUNTO], X_IZQ
        JG IZQU
SUBE:
        CALL PON_PUNTO
        PAUSA
        DEC [Y PUNTO]
        CMP [Y_PUNTO], Y_SUP
        JG SUBE
        MOV AH, 0
        INT 16h
                 ;ESPERA A QUE SE PULSE UNA TECLA
        MOV AX,3
                 ; MODO DE PANTALLA TEXTO
        INT 10h
        RET
                     ; RETORNA
EJEMPLO
        ENDP
                     ; FIN DE PROCEDIMIENTO
; # PON_PUNTO: FUNCION QUE PONE UN PUNTO EN PANTALLA #
PON PUNTO PROC
        CALL CALC_DIR
        MOV CH,10000000b ;BIT MAS SIGNIFICATIVO A 1
        SHR CH, CL
                        ; MOVEMOS EL BIT A 1 'CL' VECES A LA DERECHA
        MOV AX, DIR INICIAL
        MOV ES, AX
        MOV AL, ES: [BX]
        OR AL, CH
        MOV ES:[BX],AL
        RET
PON PUNTO ENDP
; # CALCULA DIRECCION EN PANTALLA SEGUN [X_PUNTO] [Y_PUNTO] #
; #
            DEVUELVE:
; #
                      BX=OFFSET DIRECCION
                      CL=NUMERO BIT DE ESA POSICIÓN
                         EMPEZANDO POR LA DERECHA
CALC_DIR
        PROC
        XOR BX, BX
                       ; BORRAMOS BX
        MOV DX,80
                        ;BYTES POR FILA
        MOV AX, [Y_PUNTO] ; AX=FILA
        SHR AX,1
                       ;DIVIDO POR DOS, EL BIT O CAE EN EL ACARREO
        JNC ES_PAR
                       ;SI NO HAY ACARREO ES PAR
```

```
MOV BX,2000h ;SI ES IMPAR BX=8192d=2000h
                            ;MULTIPLICA LA FILA POR 80 BYTES POR FILA
ES PAR:
          MUL DX
          ADD BX,AX
                            ;SUMASELO A BX
          MOV AX, [X_PUNTO]
                            ; COGEMOS LA X
          SHR AX,3
                             ;LA DIVIDIMOS POR 8
          ADD BX,AX
                             ; EN BX TENEMOS LA DIRECCIAN DEL BYTE
          MOV AX, [X_PUNTO]
          AND AL,00000111b ; COGEMOS EL RESTO DE DIVIDIR POR 8
          MOV CL, AL
                             ; EN CL TENEMOS EL DESPLAZAMIENTO DEL PIXEL
          RET
CALC_DIR
          ENDP
CODIGO
          ENDS
                             ; FIN DE SEGMENTO DE CODIGO
          END EJEMPLO
                              ; FIN DE PROGRAMA EJEMPLO
```

Figura 8-1. Programa ejemplo "PRACT8A.ASM".

8.3. PROGRAMAS PROPUESTOS PARA EL USO DE LA PANTALLA EN MODO GRÁFICO

8.3.1. *Programa H.1*

Partiendo del programa anterior "PRACT8A.ASM", realizar un programa que sitúe un gráfico de la letra A en cualquier punto de la pantalla. El gráfico de la letra A estará definido de la siguiente forma:

```
GRAFICO DB 00000000b
DB 00011000b
DB 00100100b
DB 01000010b
DB 01000010b
DB 01111110b
DB 01000010b
DB 01000010b
DB 01000010b
DB 00000000b
```

Figura 8-2. Gráfico del carácter ASCII "A".

Esta letra A se podrá desplazar de pixel en pixel mediante las teclas de cursor. Si se pulsa la tecla "ESCAPE" se sale del programa, poniéndose la pantalla en modo texto antes de salir.

8.3.2. *Programa H.2*

Realizar una función que dibuje una línea dados sus puntos inicial y final usando el algoritmo de Bresenham (ver apéndice F del libro).

8.3.3. *Programa H.3*

Dibujar una gráfica en pantalla con los ejes de ésta. La gráfica dibujará los datos cualesquiera de un *array* de 640 enteros.

8.3.4. *Programa H.4*

Dibujar en ensamblador la pantalla de un osciloscopio dividida en cuadrículas. Dibujar las líneas de los ejes con 5 "muescas" por cuadrícula.

8.3.5. *Programa H.5*

Crear un gráfico y su máscara como el de la figura 8.3.




Figura 8-3. Gráfico de un "Donut" y su máscara.

La máscara sirve para hacer un AND con el fondo y después una OR con el gráfico; usando la máscara podemos hacer que el objeto sea "transparente" donde queramos.

El gráfico se moverá en pantalla pixel a pixel, mediante el uso de los cursores.

La forma de operar es la siguiente:

- 1º Se coge el cuadrado del fondo de la pantalla donde vamos a poner el gráfico y se almacena en memoria.
- 2º Se hace una AND de ese fondo con la máscara, queda en blanco los huecos de la máscara.
- 3º Hacemos una OR del gráfico con el resultado del punto 2, y se imprime en pantalla. Quedará el gráfico superpuesto al fondo de la pantalla, viéndose el fondo a través de las zonas transparentes del gráfico.
- 4º Para poner el gráfico en otra posición, primero se restaura el fondo original (almacenado en el punto 1º), y se empieza de nuevo desde el principio para esa nueva posición.

8.3.6. *Programa H.6*

Tenemos un sensor analógico de temperatura que nos genera un valor de tensión de 0 a 10 voltios. La tensión la introducimos en una entrada analógica 0 a 10 voltios, con un conversor A/D de 10 bits. Realizar un programa **que nos pregunte un valor digital de 10 bits cual-quiera** y nos diga el valor de tensión que es y el valor de temperatura al que corresponde. (Generaremos una tabla con los 2¹⁰=1024 valores posibles de temperatura).




Figura 8-4. Curva tensión-temperatura de un sensor ejemplo.

8.3.7. *Programa H.7*

Realizar lo mismo que en el ejercicio H.6 para un sensor donde sólo tenemos los valores de 10 puntos. Crear la tabla de los 1024 puntos, interpolando según estos 10 puntos.

Puntos:

0 Voltios	5º C
1 Voltio	10º C
2 Voltios	15º C
3 Voltios	25º C
4 Voltios	40º C
5 Voltios	55º C
6 Voltios	65º C
7 Voltios	85º C
8 Voltios	100º C
9 Voltios	130º C
10 Voltios	160º C

Dibujar en una gráfica en pantalla con sus ejes esta tabla. Modo Gráfico.

8.3.8. *Programa H.8*

Dado un *buffer* de 200 bytes de datos cualesquiera, realizar el programa que dibuje a modo de "Analizador Lógico" los bits de cada byte.




Figura 8-5. Ejemplo tipico de un programa que realiza la función de un analizador lógico.

8.3.9. *Programa H.9*

Dibujar un cubo en tres dimensiones con líneas y girarlo en el espacio lo más suavemente posible. Modo gráfico.




Figura 8-6. Cubo en tres dimensiones.

8.3.10. *Programa H.10*

Realizar un programa que rellene de puntos cualquier figura cerrada, dado un punto de inicio (típico comando de llenado (fill)).

9. Manejo de Ficheros

9.1. EL FILE HANDLE

A partir del DOS 2.0, el manejo de archivos es muy sencillo. Simplemente a cada archivo abierto se le designa un número (*File Handle*), de forma que para escribir o leer le indicamos a la función correspondiente el *Handle* del fichero abierto.

9.2. FORMA DE MANEJAR LOS FICHEROS

Lo primero que hay que hacer para manejar un fichero es abrirlo o crearlo si no existe. Para ello existen diferentes funciones, las más sencillas son:

- Función AH=3Ch: Crear archivo.
- Función AH=3Dh: Abrir archivo.

Luego procedemos a situarnos en la posición que nos interese dentro del archivo (al principio, al final, en una posición concreta, etc.)

• Función AH=42h: Situar puntero de lectura/escritura.

Una vez situados en la posición, procedemos a grabar o leer la información, siempre en bloques no superiores al tamaño del buffer.

- Función AH=3Fh: Leer fichero.
- Función AH=40h: Escribir en un fichero.

Y por último, y muy importante, cerrar el archivo antes de salir.

• Función AH=3Eh: Cerrar fichero.

Queda la posibilidad de borrar el archivo con la función:

• Función AH=41h: Borrar fichero.

9.3. Programa ejemplo PRACT9A.ASM. Abrir un archivo de datos para añadir información

El programa siguiente, abre un archivo de datos y si no existe lo crea. Se sitúa al final del mismo y le añade información. Entender el funcionamiento del mismo.

```
; PROGRAMA EJEMPLO PRACT9A.ASM: ABRIR O CREAR UN ARCHIVO Y AÑADIRLE INFOR-
MACIÓN
;-----
CR EQU 13 ;Retorno de carr
LF EQU 10 ;Salto de línea
                 ;Retorno de carro
;-----
;Segmento de Datos
;-----
                 ;Comienzo segmento DATOS
DATOS SEGMENT
ERROR1 DB 'ERROR AL ABRIR EL ARCHIVO', CR, LF, '$'
ERROR2 DB 'ERROR AL CREAR EL ARCHIVO', CR, LF, '$'
ERROR3 DB 'ERROR AL INTENTAR GRABAR LOS DATOS EN EL ARCHIVO', CR, LF, '$'
ERROR4 DB 'ERROR AL CERRAR EL ARCHIVO', CR, LF, '$'
ERROR5 DB 'ERROR AL POSICIONARSE EN EL ARCHIVO', CR, LF, '$'
MENSAJE_BIEN DB 'SE HAN GRABADO BIEN LOS DATOS', CR, LF, '$'
NAME_A DB 'MI_ARC.TXT',0
                            ; NOMBRE DEL ARCHIVO
HANDLE DW 0
BUFFER DB ';123456789'
                       ;DATOS A GUARDAR
DATOS ENDS
 _____
;Segmento de Pila
PILA SEGMENT STACK ; Comienzo segmento PILA
 DB 128 DUP('PILA') ; Inicialización PILA
PILA ENDS
;Segmento de Código
;-----
CODIGO SEGMENT ; Comienzo segmento CODIGO
EJEMPLO PROC FAR
       ASSUME CS:CODIGO, DS:DATOS, SS:PILA
        PUSH DS ; Guarda Segmento en pila (DS:AX dirección retorno)
        SUB AX, AX ;Borrar registro AX=0
        PUSH AX ;Guarda en Pila AX (IP=0)
                    ; AX=DATOS (SEGMENTO DE DIRECCION DATOS)
        MOV AX, DATOS
        MOV DS, AX
                     ;DS=AX
        # ABRIMOS EL ARCHIVO, SI NO EXISTE SE CREA #
```

```
MOV AH,3Dh ;FUNCION DE ABRIR ARCHIVO MOV AL,02h ;ABRIR LECTURA Y ESCRITURA
        LEA DX, NAME_A ; NOMBRE DEL ARCHIVO
        INT 21h
        JNC ABIERTO ;SI NO HAY ERROR CONTINÚA
        CMP AX,2
        JE NO_EXISTE
                     ;SALTA A NO_EXISTE
        CMP AX, 3
        JE NO_EXISTE
                     ; SALTA SI NO EXISTE EL DIRECTORIO O ARCHIVO
        LEA DX, ERROR1
        CALL ESCRIBIR
        RET
NO_EXISTE:
        MOV AH, 3Ch ; FUNCION PARA CREAR EL ARCHIVO
        MOV CX,0
                     ;ATRIBUTOS NORMALES
        LEA DX, NAME_A ; NOMBRE DEL ARCHIVO A CREAR
        INT 21h
        JNC ABIERTO
                    ;SE HA CREADO EL ARCHIVO
        LEA DX, ERROR2
        CALL ESCRIBIR
        RET
        NOS SITUAMOS AL FINAL DEL ARCHIVO
        ABIERTO:
        MOV [HANDLE], AX
                         ; GUARDAMOS EL HANDLE DEL ARCHIVO
        MOV AH, 42h
                         ; FUNCION PARA MOVER EL PUNTERO EN EL
ARCHIVO
                         ; MOVER PUNTERO A PARTIR DEL FINAL DEL
        MOV AL,02h
ARCHIVO
        MOV BX,[HANDLE] ;BX=AL HANDLE
        XOR CX,CX
                          ;CX=0
        XOR DX,DX
                          ; DX=0 CX, DX=DESPLAZAMIENTO
        INT 21h
        JNC POSIC
        LEA DX, ERROR5
        CALL ESCRIBIR
        GUARDAMOS LOS DATOS EN EL ARCHIVO
```

```
POSIC:
           LEA DX, BUFFER ; DIRECCION DATOS A GUARDAR
           MOV CX,10
MOV AH,40h
                              ; NUMERO DE DATOS
                              ; FUNCION DE GUARDAR DATOS
           MOV BX, [HANDLE]
                              ;BX=HANDLE DEL ARCHIVO
           INT 21h
           JNC GRABADOS
                              ;SE HAN GRABADO LOS DATOS
           LEA DX, ERROR3
           CALL ESCRIBIR
           RET
           #############################
               CERRAMOS EL ARCHIVO
           ################################
          MOV AH,3Eh ;FUNCION DE CERRAR FICHERO MOV BX,[HANDLE] ;BX=HANDLE DEL ARCHIVO
GRABADOS:
           INT 21h
           JNC SALIR
           LEA DX, ERROR4
           CALL ESCRIBIR
           RET
SALIR:
           LEA DX, MENSAJE_BIEN
           CALL ESCRIBIR ; SUBRUTINA DE ESCRIBIR TEXTO
           RET
                           ; RETORNA
EJEMPLO ENDP
                           ;FIN DE PROCEDIMIENTO
ESCRIBIR
         PROC
                          ; PROCEDIMIENTO 'ESCRIBIR'
           PUSH AX
                           ;GUARDA EN PILA AX
           MOV AH,9
                           ;AH=9 FUNCION NUMERO 9 'SALIDA DE CARACTERES'
           INT 21H
                           ;LLAMADA A INTERRUPCION DEL DOS, CON FUNCION 9
           POP AX
                           ; RECUPERA EL REGISTRO AX
           RET
                           ; RETORNAR
ESCRIBIR
           ENDP
                           ;FIN DE PROCEDIMIENTO ESCRIBIR
CODIGO
           ENDS
                          ;FIN DE SEGMENTO DE CODIGO
           END EJEMPLO
                           ; FIN DE PROGRAMA EJEMPLO
```

Figura 9-1. Programa ejemplo "PRACT9A.ASM".

9.4. Manejo de directorios mediante funciones del DOS

Las funciones de manejo de directorios son (ver página 549 a 554):

- Función AH=39h: Crear subdirectorio dentro del directorio activo.
- Función AH=3Ah: Borrar subdirectorio.
- Función AH=3Bh: Cambiar el subdirectorio.
- Función AH=47h: Obtener el directorio activo.

9.5. Búsqueda de archivos o directorios

El modo de búsqueda de archivos es igual al modo en que se realiza en C. Existen dos funciones:

• Función AH=4Eh (FindFirst): Buscar el primer archivo que coincida con el nombre a buscar (pueden incluirse asteriscos o interrogantes). En DS:DX ponemos el patrón de búsqueda y en CX el atributo de los archivos a buscar.

```
CX: bit 0=1 Solo Lectura (ReadOnly)
bit 1=1 Oculto (Hidden)
bit 2=1 Sistema (System)
bit 3=1 Etiqueta de volumen
bit 4=1 Subdirectorio
bit 5=1 Bit de Archivo
```

Figura 9-2. Significado de los bits del parámetro de entrada CX.

- Función AH=4Fh (FindNext): Buscar el siguiente nombre de archivo
- 9.6. PROGRAMA EJEMPLO PRACT9B.ASM. SACA EN PANTALLA EL NOMBRE Y LOS ATRIBUTOS DE TODOS LOS ARCHIVOS DEL DIRECTORIO

El programa ejemplo PRACT9B.ASM, busca todos los archivos del directorio indicado y los escribe en pantalla junto con sus atributos. Entender el funcionamiento del programa.

```
; PROGRAMA EJEMPLO PRACT9B.ASM:
; ESCRIBIR EN PANTALLA LOS ARCHIVOS DEL DIRECTORIO INDICADO
;-----
CR
     EOU
           13
                    ;Retorno de carro
     EQU 10
LF
                   ;Salto de línea
;Segmento de Datos
DATOS SEGMENT
                    ;Comienzo segmento DATOS
ARCHIV_BUF DB 21 DUP ('?')
ATTRIB DB 0
                                ; BUFFER DEL ARCHIVO A LEER
                                ; ATRIBUTOS
HORA
             DW 0
                                ; HORA
FECHA
             DW 0
                                ; FECHA
             DW 0
TAM_INF
                                ; WORD INFERIOR DEL TAMA¥O
TAM_SUP
             DW 0
                                ; WORD SUPERIOR DEL TAMA¥O
NOMBRE_F
             DB 13 DUP ('?')
                                ; NOMBRE CON EXTENSION DEL ARCHIVO
             DB 'c:\*.*',0
BUSC
                                ; FICHEROS A BUSCAR
SALTOLIN
          DB CR, LF, 0
                                ;SALTO DE LINEA
TEXTO
          DB 'BUSCANDO:',0
          DB 0
LONG
                                ;LONGITUD DEL NOMBRE
```

```
DATOS ENDS
;-----
;Segmento de Pila
PILA SEGMENT STACK ; Comienzo segmento PILA
   DB 128 DUP('PILA') ; Inicialización PILA
PILA ENDS
;Segmento de C¢digo
;-----
CODIGO
       SEGMENT
                ;Comienzo segmento CODIGO
EJEMPLO PROC FAR
        ASSUME
                CS:CODIGO,DS:DATOS,SS:PILA
        PUSH DS ; Guarda Segmento en pila (DS:AX dirección retorno)
        SUB AX, AX ; Borrar registro AX=0
        PUSH AX ;Guarda en Pila AX (IP=0)
        MOV AX, DATOS ; AX=DATOS (SEGMENTO DE DIRECCION DATOS)
        MOV DS, AX
                   ;DS=AX
        # INICIALIZAMOS LA DIRECCION DEL DTA
                   DS:DX=DIRECCION
        LEA DX, ARCHIV_BUF ; DX=DIRECCION DEL BUFFER DE ARCHIVO
        MOV AH, 1Ah
                       ;INTERRUPCION DE CAMBIAR DIRECCION
        INT 21h
        LEA BX, TEXTO
        CALL ESCRIBIR0
                      ; PONE EN PANTALLA 'BUSCANDO:'
        LEA BX, BUSC
        CALL ESCRIBIRO
                       ; PONE EN PANTALLA ARCHIVOS A BUSCAR
        LEA BX, SALTOLIN
        CALL ESCRIBIRO
                       ;SALTO DE LINEA
        LEA BX, SALTOLIN
        CALL ESCRIBIRO
                       ;SALTO DE LINEA
        BUSCAMOS EL PRIMER ARCHIVO
        LEA DX,BUSC
MOV AH,4Eh
                        ;DX=DIRECCION DE NOMBRE DE ARCHIVO
                         ; FUNCION BUSCAR EL PRIMER ARCHIVO
        MOV CL,00111111b
                        ;BUSCAR ARCHIVOS DE TODO TIPO
        MOV CH, 0
        INT 21h
```

OTRO_A:	CMP AX,18 JE SALIR	;SI AX=18 ARCHIVO NO ENCONTRADO
	CMP AX,2 JE SALIR	;SI AX=2 DIRECTORIO NO ENCONTRADO
	LEA BX, NOMBRE_F CALL ESCRIBIR0	;BX=DIRECCION DEL NOMBRE DEL ARCHIVO ;IMPRIMIR TEXTO
	MOV DL,9	;FUNCION IMPRIMIR CARACTER ;CARACTER TABULACIÀN
		;COMPARA LA LONGITUD DEL NOMBRE CON 8 ;SI ES MAYOR O IGUAL SALTA, SINO PON OTRO TAB
	MOV DL,9 INT 21h	;CARACTER TABULACIÀN
NO_TAB:	MOV AL,[ATTRIB] AND AL,00100000b	
	JZ BUC1A MOV DL,'A' INT 21h	;IMPRIME A DE 'ARCHIVO'
BUC1A:	MOV AL,[ATTRIB] AND AL,00010000b JZ BUC1B	;COMPARA EL BIT 4
		;IMPRIME D DE 'DIRECTORIO'
BUC1B:	MOV AL,[ATTRIB] AND AL,00001000b JZ BUC1C	;COMPARA EL BIT 3
		;IMPRIME E DE 'ETIQUETA DE VOLUMEN'
BUC1C:	MOV AL,[ATTRIB] AND AL,00000100b JZ BUC1D	;COMPARA EL BIT 2
	MOV DL,'S' INT 21h	;IMPRIME S DE 'SISTEMA'
BUC1D:	MOV AL,[ATTRIB] AND AL,00000010b JZ BUC1E	;COMPARA EL BIT 1
	MOV DL,'H' INT 21h	;IMPRIME H DE 'HIDDEN (OCULTO)'
BUC1E:	MOV AL,[ATTRIB] AND AL,0000001b JZ BUC1F	;COMPARA EL BIT 0
	MOV DL,'R' INT 21h	;IMPRIME R DE 'READONLY (SOLO LECTURA)'
BUC1F:	LEA BX, SALTOLIN CALL ESCRIBIR0	;IMPRIME SALTO DE LINEA

```
; FUNCION FINDNEXT (COGER EL SIGUIENTE ARCHIVO)
           MOV AH, 4Fh
           INT 21h
           JMP OTRO_A
SALIR:
           RET
                           ; RETORNA
EJEMPLO
           ENDP
                           ; FIN DE PROCEDIMIENTO
                           ; PROCEDIMIENTO 'ESCRIBIRO' CADENA DE CARACTERES
ESCRIBIRO PROC
                           ;TERMINADA EN 0
           MOV [LONG], 0 ;LONGITUD DEL TEXTO A IMPRIMIR 0
         MOV DL,[BX] ; METE EN DL EL CARACTER A IMPRIMIR CMP DL,0 ; ES CERO, SI ES CERO SAL
BUC_E1:
           JE SAL PRINT
           MOV AH,02
                           ; IMPRIME EL CARACTER
           INT 21H
           INC BX
                          ; INCREMENTA EL PUNTERO BX
           INC [LONG]
                           ; INCREMENTA LA LONGITUD DE TEXTO IMPRIMIDO
           JMP BUC E1
SAL_PRINT: RET
ESCRIBIRO ENDP
                           ;FIN DE PROCEDIMIENTO ESCRIBIRO
CODIGO
          ENDS
                          ;FIN DE SEGMENTO DE CODIGO
           END EJEMPLO
                           ; FIN DE PROGRAMA EJEMPLO
```

Figura 9-3. Programa ejemplo "PRACT9B.ASM"

9.7. Programas propuestos para el aprendizaje y uso de las funciones de manejo de archivos

9.7.1. *Programa I.1*

Realizar un programa que nos abra un fichero cualquiera '.TXT' y cuente el número de vocales que hay, indicando al final de la cuenta cuántas vocales hay en A, E, I, O y U dentro del archivo.

9.7.2. *Programa I.2*

Realizar un programa que nos pida el NOMBRE (30 bytes), DIRECCION (28 bytes), EDAD (3 bytes) y DNI (9 bytes) y grabe esta información en una archivo FICHAS.DAT.

9.7.3. *Programa I.3*

Realizar un programa que nos pida el DNI y busque en el archivo del punto anterior (FICHAS.DAT) la ficha correspondiente a ese DNI, y la presente en pantalla.

9.7.4. *Programa I.4*

Desarrollar un programa que nos busque una palabra cualquiera dentro de un archivo de texto, devolviéndonos la distancia que hay desde el principio del archivo hasta la palabra encontrada o dándonos un error si no la encuentra.

9.7.5. *Programa I.5*

Realizar un programa, con las funciones anteriormente indicadas, que nos busque en todo el disco duro un archivo que previamente le indicamos.

9.7.6. *Programa I.6*

Realizar un programa que cuente en un disco duro cuántos archivos ocultos tiene y el número de bytes total que ocupan.

9.7.7. *Programa I.7*

Realizar un programa que busque en los archivos con extensión '.txt' una cadena cualquiera previamente establecida y nos visualice en pantalla el nombre de todo archivo que la tenga así como el número de línea en la qué está.

ÍNDICE

Introducción	······································
1. Manejo de Ensamblador, Linker y Debugger	1
1.1. COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN PASO A PASO DE UN PROGRAMA EJEMPLO	1
1.2. Ensamblador (TASM), Linkador (TLINK) y Depurador (TD)	12
1.3. Programa ejemplo "PRACT1B.ASM". SITÚA TEXTO EN UNA POSICIÓN DETERMINADA	
1.4. Programas propuestos para profundizar en el manejo del compilador y depurador.	
Uso de instrucciones básicas en ensamblador, manejo de pantalla	1
1.4.1. <i>Programa A.1</i>	1
1.4.2. <i>Programa A.</i> 2	1
1.4.3. <i>Programa A.3</i>	1
1.4.4. <i>Programa A.4</i>	1
1.4.5. Programa A.5	1
1.4.6. <i>Programa A.</i> 6	1
1.4.7. <i>Programa A.7</i>	1
1.4.8. <i>Programa A.8</i>	1
1.4.9. <i>Programa A.9</i>	1
1.4.10. Programa A.10	1
2. Uso de Macros	2
2.1. COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN PASO A PASO DE UN PROGRAMA EJEMPLO	2
2.2. Entrada de datos por teclado. Realización de un INPUT mediante las funciones del DO	
2.3. Programas propuestos para profundizar en el manejo de las macros. Uso de instruccio	NES
BÁSICAS EN ENSAMBLADOR. REALIZACIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE DATOS	2
2.3.1. <i>Programa B.1</i>	2
2.3.2. Programa B.2	
2.3.3. <i>Programa B.3</i>	
2.3.4. <i>Programa B.4</i>	2
2.3.5. Programa B.5	2
2.3.6. <i>Programa B.6</i>	2
2.3.7. Programa B.7	2
2.3.8. <i>Programa B.8</i>	2
2.3.9. <i>Programa B.9</i>	2
2.3.10. Programa B.10	2
3. Manejo del Teclado	3
3.1. Funciones BIOS asociadas	3
3.2. Programa ejemplo. Ejecutar un programa mientras no se pulse la tecla ESCAPE	3
3.3. Transformación de números "Binario-ASCII", "ASCII-Binario"	3
3.3.1. Conversión binario a ASCII	3
3.3.2 Conversión ASCII a binario	3

3.4. Programas propuestos para profundizar en el: Manejo del teclado y la tra	ANSFORMACIÓN DE
NÚMEROS "BINARIO-ASCII" Y "ASCII-BINARIO"	3
3.4.1. <i>Programa C.1</i>	3
3.4.2. <i>Programa C.2</i>	3
3.4.3. <i>Programa C.3</i>	3
3.4.4. <i>Programa C.4</i>	
3.4.5. <i>Programa C.5</i>	
3.4.6. <i>Programa C.6</i>	
3.4.7. <i>Programa C.7</i>	
4. Funciones Externas y Creación de Librerías	4
4.1. Paso de parámetros a una Subrutina	4
4.2. ENLAZAR VARIOS OBJS. PROGRAMAS "PRACT4A.ASM" Y "PRACT4B.ASM"	
4.2.1. Programa ejemplo PRACT4A.ASM	4
4.2.2. Programa ejemplo PRACT4B.ASM	4
4.3. Creación de Librerías	4
4.4. Programas propuestos para profundizar en: Uso y creación de librerías y p	ROGRAMAS
EXTERNOS	4
4.4.1. <i>Programa D.1</i>	4
4.4.2. Programa D.2	4
4.4.3. Programa D.3	4
4.4.4. <i>Programa D.4</i>	4
4.4.5. Programa D.5	4
4.4.6. Programa D.6	4
4.4.7. Programa D.7	4
9	
5. Uso de Instrucciones de Manejo de Cadenas	
5.1. PROGRAMAS "PRACT5A.ASM" Y "PRACT5B.ASM"	
5.1.1. Programa "PRACT5A.ASM"	
5.1.2. Programa "PRACT5B.ASM"	5
5.2. Programas propuestos para el uso de Instrucciones de Manejo de Cadenas.	5
5.2.1. Programa E.I	5
5.2.2. <i>Programa E.2</i>	5
5.2.3. <i>Programa E.3</i>	5
5.2.4. <i>Programa E.4</i>	5
5.2.5. <i>Programa E.5</i>	5
5.2.6. <i>Programa E.6</i>	5
5.2.7. <i>Programa E.7</i>	5
5.2.8. <i>Programa E.8</i>	
5.2.9. <i>Programa E.9</i>	
5.2.10. Programa E.10	
6 Ι. Ε. Βινέτιν μ. τ.ν. Μορο Ανειννινέριος	
6. La Pantalla en Modo Alfanumérico	
6.1. La Pantalla en Modo Alfanumérico	
6.2. Ejemplos de programas que usan el modo texto	
6.2.1. Programa ejemplo "PRACT6A.ASM"	
6.2.2. Programa ejemplo "PRACT6B.ASM"	
6.3. PROGRAMAS PROPUESTOS PARA EL USO DE LA PANTALLA EN MODO ALFANUMÉRICO	
6.3.1. <i>Programa F.1</i>	6
632 Programa F2	6

6.3.3. <i>Programa F.3</i>	68
6.3.4. <i>Programa F.4</i>	68
6.3.5. <i>Programa F.5</i>	69
6.3.6. <i>Programa F.6</i>	69
6.3.7. <i>Programa F.7</i>	69
6.3.8. <i>Programa F.8</i>	69
6.3.9. <i>Programa F.9</i>	69
6.3.10. <i>Programa F.10</i>	
7. Las Interrupciones Hardware. Programas Residentes	73
7.1. Las interrupciones hardware	73
7.1.1. Programa ejemplo "PRACT7A.ASM"	
7.2. PROGRAMAS PROPUESTOS PARA EL USO DE LAS INTERRUPCIONES HARDWARE	
7.2.1. <i>Programa G.1</i>	
7.2.2. <i>Programa G.</i> 2	
7.2.3. <i>Programa G.3</i>	
7.2.4. <i>Programa G.4</i>	
7.2.5. <i>Programa G.5</i>	
7.3. Programa G.S.	
7.3.1. Programa ejemplo "PRACT7B.ASM"	
7.4. Programas propuestos para el aprendizaje y creación de programas residentes.	
7.4.1. Programa G.6	
7.4.2. Programa G.7.	
7.4.3. Programa G.8	
7.4.4. Programa G.9	
7.4.5. Programa G.10	
8. La Pantalla en Modo Gráfico	
8.1. Breve explicación del Modo Gráfico a utilizar en esta práctica	
8.2. ACCESO A UN PUNTO CUALQUIERA DE LA PANTALLA	
8.3. PROGRAMAS PROPUESTOS PARA EL USO DE LA PANTALLA EN MODO GRÁFICO	
8.3.1. Programa H.1	
8.3.2. Programa H.2	
8.3.3. Programa H.3	
8.3.4. Programa H.4	
8.3.5. Programa H.5	
8.3.6. Programa H.6	
8.3.7. Programa H.7	
8.3.8. Programa H.8	
8.3.9. Programa H.9	
8.3.10. Programa H.10	
9. Manejo de Ficheros	
9.1. EL FILE HANDLE	
9.2. Forma de manejar los ficheros	
9.2. FORMA DE MANEJAR LOS FICHEROS. 9.3. PROGRAMA EJEMPLO PRACT9A.ASM. ABRIR UN ARCHIVO DE DATOS PARA AÑADIR INFORMACIÓN.	
9.4. Manejo de directorios mediante funciones del DOS	
9.5. Búsqueda de archivos o directorios	
9.6. Programa ejemplo PRACT9B.ASM. Saca en pantalla el nombre y los atributos de todo	
9.0. PROGRAMA EJEMPLO PRACTOBIO. ADCHIVOS DEL DIRECTORIO.	101

9.7. Programas propuestos para el aprendizaje y uso de las funciones de manejo de archivos	104
9.7.1. Programa I.1	104
9.7.2. Programa 1.2	104
9.7.3. <i>Programa 1.3</i>	104
9.7.4. <i>Programa I.4</i>	105
9.7.5. <i>Programa I.5</i>	105
9.7.6. <i>Programa 1.6</i>	105
9.7.7. Programa 1.7	105

istrachib - esitschib - es

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 1992-2002 / DÉCIMO ANIVERSARIO

material didáctico (20) ingenierías