Il led si accende quando attiviamo la parola Carla, lampeggia quando formuliamo la domanda e quando l'assistente Carla fornisce la risposta.

IL corretto cablaggio del LED e della Resistenza su Raspberry Pi è mostrato su questo diagramma. IL LED è controllato dal Pin GPIO 18. L'uso del LED è opzionale, non influisce sul funzionamento del programma.



