

Если после записи загрузчика плата Raspberry Pi Pico в Windows определится так (в зависимости от загрузчика):



Необходимо нажать правой кнопкой «мыши» и выбрать «Обновить драйверы», затем «Выполнить поиск на этом компьютере», затем «Выбор драйвер из списка уже установленных драйверов», затем «Показать все устройства», «Далее», и нажать «Установить с диска» выбрать папку в которую были сохранены драйверы скаченные по ссылке.

Откроется список драйверов, в котором выбрать «Pi Pico Serial Port»



И нажать «Далее»

После чего устройство появится в списке

