

Le robot se déplace selon zi. Le point C est le centre de gravité du robot.

Not\_G: contre de gravité de la vou gauche. Not\_D: contre de gravité rome divoite.

Torseur cirématique du robot par rapport au sol:

$$\vec{V}_{robot/sol}$$
 (G) =  $\begin{cases} \vec{\mathcal{Q}}_{robot/sol} \\ \vec{V}_{robot/sol} \end{cases}$  (G)

de viterse du vobot à son centre de gravité ainsi que se viter angulaire sont des données connuer (calculi grâce à l'odométrie). Désormais, on change de point pour obtenir la vitesse que doit avoir chacune des deux roues.

Moteur roue ganche :

Vobot/sol (Not-G) = Vobot/sol (C) + Not-GC x 2 robot/sol

vnot gauche \$\vec{z}\_1 = v\_{robot} \vec{z}\_1 - \mathfrak{y}\_1 \times \windstar \vec{y}\_1 \times \vec{y}\_1 \times \windstar \vec{y}\_1 \times \vec{y}\_1 \times \windstar \vec{y}\_1 \times \windstar \vec{y}\_1 \times \vec{y}\_1 \times \windstar \vec{y}\_1 \times \vec{y}

En projekant  $\vec{z}_{j}$ :  $v_{\text{Rot-gauche}} = v_{\text{robot}} - D w_{\text{robot}}$  (1)

Moteur/roue droite:

Volot/sol (Not. D) = Volot/sol (C) + Not. DC × Probot/sol

Analoguement

mot\_dreit = mobot + D wood (2)


On en dédeut :

(1) + (2) 2 - votot = Votot - droit + voto-gauche

(2) - (1)

Wrobot = \frac{\mathbb{V}\_{\text{Not}} \dots \text{V}\_{\text{Not}} - \text{V}\_{\text{Not}} - \text{gauche}}{\textstyle D}

De plus, supposons un roulement sans glisse ment.



r w not\_droit = v-

rw Not-gouche = V Not-gouche