# Den simpleste maskine

Finn Schiermer Andersen,

Ekstern lektor, DIKU

### Abstraktionsniveuaer

- 1. Højniveau programmeringssprog: Erlang, OCaml, F# osv
- 2. Maskinnære programmeringssprog: C (og C++)
- 3. Assembler / Symbolsk Maskinsprog: x86, ARM, MIPS
- 4. Arkitektur (ISA): Maskinsprog ordrer indkodet som tal
- 5. Mikroarkitektur: ting som lager, registre, regneenheder, afkodere og hvordan de forbindes så det bliver en maskine
- 6. Standard celler: Simple funktioner af få bit (1-4) med et eller to resultater. Lagring af data (flip-flops)
- 7. Transistorer
- 8. Fysik. Eller noget der ligner


Fremover beskæftiger vi os med niveauerne 2-5 (evt en smule fra 6)

### Vi vil nu bygge den Simpleste Maskine

...med det simpleste maskinsprog...


# Recap (I)

#### Hvad er dette?




# Recap (II)

#### Og hvad er dette?



De to komponenter er de vigtigste dele af en "datavej".. den del af maskinen hvor beregninger foregår


## En simpel datavej (Datapath)



Mangler der ikke nogle forbindelser før det her kan virke? Hvilke?

Hvor kommer instruktionen der styrer det hele mon fra?

### Vi henter instruktioner - en ad gangen



Nejjjj, hvor heldigt - de har alle samme størrelse (hvor kan man se det?)

### Vores første instruktioner

00000000 00000000 stop

0001aaaa ddddssss register/register arithmic: op s,d

00100001 ddddssss movq s,d

'dddd' og 'ssss' er registre, 'd' for destination, 's' for source.

#### Vi bruger x86 navne for registre:

```
      0000 %rax
      0001 %rbx
      0010 %rcx
      0011 %rdx

      0100 %rbp
      0101 %rsi
      0110 %rdi
      0111 %rsp

      1000 %r8
      1001 %r9
      1010 %r10
      1011 %r11

      1100 %r12
      1101 %r13
      1110 %r14
      1111 %r15
```

#### 'aaaa' angiver aritmetisk operation som følger:

```
0000 add 0001 sub 0010 and 0011 or 0100 xor 0101 mul 0110 sar 0111 sal 1000 shr 1001 imul
```


#### Et eksempel

```
Addq %rdx,%rax # Læg indhold af register 'rdx' til 'rax' (dest til højre)
```

Vi tilføjer et "q" for "quad" for at ligne x86 som bruges i bogen.

### Lad os da lige udføre en instruktion

00010011 00010011 Orq %rdx,%rbx # bitvis or 'rdx' til 'rbx'



### Vi får brug for konstanter

Vi vil gerne kunne introducere konstanter i beregningerne. Det er super praktisk! For eksempel

```
{
    long vv = 1000;
    vv = vv + 45;
}
```

#### bliver til


```
Movq $1000,%rax
Addq $45,%rax
```

#### Nye instruktioner indkodes således:

```
0101aaaa dddd0000 ii...32...ii imm/register arithmetic: op i,d 01100100 dddd0000 ii...32...ii movq $i,d
```

De nye instruktioner fylder mere.....

### En datavej for de nye instruktioner



Hvad har vi tilføjet for at kunne understøtte instruktionerne?

### Smartere adresseberegninger


x86 har særlige instruktioner til at beregne adresser. De hedder "leaq" og kan addere flere argumenter. Disse instruktioner gør det særlig bekvemt at lave beregninger der svarer til følgende C konstruktioner:

- Bestem adresse på felt i struct
- Bestem adresse på element i vector (af simple typer)
- Bestem adresse på element i en vector (af simple typer) inden i en struct

'zzzz' angiver et register (som s og d nævnt tidligere), 'ii...32...ii' er en 32-bit konstant. 'vvvv' er en meget lille konstant som angiver hvor meget der skal skiftes.

Nogle af instruktionerne er også nyttige til almindelig aritmetik på grund af deres større fleksibilitet.

### Smartere adresseberegninger



Måske lidt for nemt - men vi tilføjer altså bare en ny "magisk" byggeklods som kan udføre de her instruktioner.

Kan du påpege andre ændringer der (implicit) må indgå i denne nye arkitektur?

### Adgang til lageret

Registrene i datavejen er ikke nok. Vi har brug for meget mere plads til data. Al adgang til data i lageret er baseret på en pointer (lager adresse) som befinder sig i et register. Lageret er byte-addresseret (Men den maskine vi bygger nu kan kun læse/skrive quad-words (YUCK!))

#### Nye instruktioner:

```
      00110001 ddddssss
      movq (s),d

      00111001 ddddssss
      movq d,(s)


      01110101 ddddssss ii...32...ii
      movq i(s),d

      01111101 ddddssss ii...32...ii
      movq d,i(s)
```

Pointeren er i '(s)'. Bemærk at brugen af 's' og 'd' for disse instruktioner er fastlagt af placeringen af registrene i instruktionsformatet, og ikke om de er "source" eller "destination". Det kan forvirre.

På linie med x86 kaldes alle instruktionerne 'movq'.. men i daglig tale kaldes nogle af dem 'load' og nogle 'store'. Hvilke er mon 'load' og hvilke 'store'

# En datavej med adgang til lageret (for data)



# Fra C til Prime (for lagertilgang)

```
givet: long* p; long akku;
{
    akku += *p;
}

Vi placerer 'p' i '%rbp' og 'akku' i '%rax':
    movq (%rbp),%r12
    addq %r12,%rax
```

# Fra C til Prime (II)

Hvorfor '8'?

Lidt mere kompliceret (adgang til et felt i en struct):

```
givet: struct { long a; long b;} *p; long akku;
{
   akku += p->b;
}
Vi placerer igen 'p' i '%rbp' og 'akku' i '%rax':
   movq 8(%rbp),%r12
   addq %r12,%rax
```

# Fra C til Prime (III)

#### Kopiering af en struktur

```
Givet: struct { long a; long b; long c } *a,*b;
{
    *a = *b;
}
```

Vi placerer 'a' i '%r12' og 'b' i '%r13'

```
movq (%r13),%rax
movq %rax,(%r12)
movq 8(%r13),%rax
movq %rax,8(%r12)
movq 16(%r13),%rax
movq %rax,16(%r12)
```

### Et programeksempel:

Hvad gør dette program?

```
Start:
  leaq data,%rsi
  movq $0,%rax
  movq $0,%rbp
  leaq (%rsi, %rax, 8), %r11
  movq (%r11), %rdx
  addq $1, %rax
  addq %rdx,%rbp
  leaq (%rsi, %rax, 8), %r11
  movq (%r11), %rdx
  addq $1, %rax
  addq %rdx,%rbp
  stop
 .align 8
data:
 .quad 42
 .quad 21
```

".align 8": Pseudo inst - næste element placeres på adresse delelig med 8.

".quad Z": Pseudo inst - reserver ord (8 bytes) og placer værdien 'Z' i ordet.

### Styring af programforløb

I 'C' har vi flere forskellige konstruktioner til styring af programforløb: if-then, if-then-else, while, repeat, for-loop. De kan alle implementeres ved hjælp af en enkelt grundlæggende instruktion: det betingede hop.

```
if (betingelse) {
  kode-A
} else {
  kode-B
}
kode-C
```

#### kan omskrives til

```
if (betingelse) goto L1 kode-B goto L2 L1: kode-A L2: kode-C
```

# Styring af programforløb (II)

En while løkke kan bygges således:

```
while (betingelse) {
  kode-A
}
kode-B
```

Og det kan implementeres med et betinget hop som følger

```
goto L1
L2:
kode-A
L1:
if (betingelse) goto L2
kode-B
```

# Styring af programforløb (III)

Når man har implementeret 'while', så følger 'for' ret ligefremt:

```
for (udtryk-a; betingelse; udtryk-b) {
  kode-A
}
kode-B

Bliver til

udtryk-a;
while (betingelse) {
  kode-A;
  udtryk-B
}
kode-B
```

Og så er den ged barberet!

# Det (u)betingede hop

Vi kan klare os med forbløffende lidt:

11xx <reserved>

```
0100cccc ddddssss pp...32...pp
                                      cb < c > s,d,p
                                                    compare and continue at p if...
01001111 00000000 pp...32...pp
                                                   continue at p
                                       jmp p
1111cccc dddd0000 ii...32...ii pp...32...pp cb<c> $i,d,p compare and continue at p if...
Betingelse:
              Betydning:
0000 e
             Equal
0001 ne
              Not equal
0010 <reserved>
0011 <reserved>
01001
             less (signed)
0101 le
             less or equal (signed)
0110 g
             greater (signed)
0111 ge
             greater or equal (signed)
1000 a
             above (unsigned)
1001 ae
              above or equal (unsigned)
             below (unsigned)
1010 b
              below or equal (unsigned)
1011 be
```


Bemærk at der er forskel mellem absolut (unsigned) og 2-komplement (signed) sammenligning.

### Eksempel

```
hvor a og b er af typen long:
while (a < b) {
    a++;
}

Ser således ud i 'prime' assembler:
(vi antager a er i '%rax' og b er i '%rbp')
    jmp L1
L2:
    addq $1,%rax
L1:
    cbl %rax,%rbp,L2</pre>
```

### Datavej med betinget hop



#### Vi udvider med to ting

- Mulighed for bestemme ny PC/IP
- Regneenhed der kan sammenligne to tal

### **Funktionskald**

Funktionskald består af flere mekanismer i både software og hardware.

- To nye instruktioner, "call" og "ret" skal implementeres i hardware
- Regler for hvordan registre bruges ved et funktionskald (betegnes "kaldkonventionen")
- Vi bruger en "stak" hvorpå vi kan placere værdier som skal overleve henover et funktionskald
- Vi implementerer denne stak i software ved brug af allerede eksisterende instruktioner.

Register %rsp kaldes for stak-pegeren. Den indeholder adressen på toppen af stakken. Stakken gror mod lavere adresser, således at man kan addressere indholdet af stakken ved positive offsets fra stak-pegeren.

### Nye instruktioner: Kald og retur

Når vi kalder en funktion skal vi a) hoppe til funktionen og b) gemme adressen på den efterfølgende instruktion så vi kan finde tilbage - det kaldes retur-adressen

01001110 dddd0000 pp...32...pp

call p,d

function call

Udførelse af 'call' instruktionen vil placere adressen på den efterfølgende instruktion i registeret udpeget af 'dddd' og hoppe til adressen givet som 'pp...32...pp'

Når vi skal returnere fra en funktion til dens kalder, skal vi finde den tidligere gemte adresse og hoppe til den.

00000001 0000ssss

ret s

return from function call

Udførelse af 'ret %r11' vil hente adressen i register %r11 og kopiere det til instruktionspegeren

### Kaldkonvention

Kaldkonventionen gør det muligt at oversætte kaldende og kaldte funktion separat.

Kaldkonventionen for x86prime er næsten den samme som for x86 (se BOH, p. 216):


Vi har to slags registre: caller-saves og callee-saves.

- Caller-saves skal gemmes på stakken af kalderen, hvis værdierne skal bruges efter kaldet.
  - o Caller-saves registre: %rax,%rcx,%rdx,%rsi,%rdi,%r10-%r11
- Callee-saves skal gemmes af den kaldte funktion og retableres før retur (såfremt de ændres af funktionen)
  - Callee-saves registre: %rbx, %rbp, %r12-%r15

En række caller-saves registre bruges typisk til returværdi (%rax) og funktionsargumenter (%rcx,%rdx,%rsi,%rdi). I x86 er %r11 et caller-saves register. I x86prime bruges %r11 til at holde retur-adressen ved et funktionskald.


Programmøren/Compileren skal binde variable til registre på en sådan måde at kaldkonventionen overholdes.

### Datavej der understøtter funktionskald



Vi tilføjer mulighed for at overføre adressen på næste instruktion til et register.

### Datavej der understøtter retur



Vi tilføjer mulighed for at overføre en værdi fra et register til instruktionspegeren (IP/PC)

### Eksempel - fakultetsfunktionen i x86

```
long fak(long n) {
 long res;
 if (n > 1)
  return n * fak(n - 1);
 else
  return 1;
Forsimples først til (det kan gøres bedre!):
long fak(long n) {
 if (n <= 1) goto L3
 long t1 = n-1;
 long t2 = fak(t1);
 long res = n * t2
 goto L2
L3:
return 1;
L2:
 return res;
```

## Eksempel: fak() i x86prime

```
00000000:
                      # fak:
00000000 : 5070f8ffffff
                          #
                              adda -8, %rsp
                                                fak(n) {
                            mova %r11, (%rsp)
00000006:39F7
00000008: F760010000030000000 #
                                     cbge $1,%rdi,.L3
                                                          if 1 \ge n goto L3
00000012:5070f8ffffff
                              addq -8, %rsp
00000018:3917
                            movq %rbx, (%rsp)
0000001a: 2116
                            movq %rdi, %rbx
0000001c: A566ffffffff
                              leaq -1(%rdi), %rdi
                                                   t1 = n-1;
00000022:4EF000000000
                                 call fak,%r11
                                                 t2 = fak(t1);
                            imulg %rbx, %rax
                                                  res = n * t2;
00000028:1501
0000002a: 4F0040000000
                                 jmp .L2
                                                  goto L2
00000030:
                      # .L3:
00000030:640001000000
                                 movq $1, %eax
                                                     return 1;
00000036:31F7
                             movq (%rsp), %r11
00000038:507008000000
                                 addq 8, %rsp
                        #
                            ret %r11
0000003e:000F
00000040:
                      # .L2:
00000040:3117
                            movq (%rsp), %rbx
                                                  return res:
00000042:75F708000000
                                 movq 8(%rsp), %r11
00000048:507010000000
                                 addq 16, %rsp
0000004e:000F
                            ret %r11
```

### Nyttige programmer i en svær tid

#### https://github.com/finnschiermer/x86prime

- "Prasm": Kan assemble et x86prime program til hexadecimal notation
- "Prun": Kan simulere udførelse af et x86prime program

x86prime er skrevet i OCaml, som er et sprog ret tæt på F#. Der er intet krav om at I skal forstå programmet, I skal bare kunne bruge det.

I kan bruge (en virtuel maskine) med Linux (f.eks Ubuntu eller Mint) for let at kunne installere x86prime.

Alternativt udleverer vi nogle scripts som bruger en service på en af DIKUs maskiner. De virker kun når man er online (og servicen også er), men kræver til gengæld ingen besværlig installation.

## Prasm (Prime Assembler)

Prime laver en indkodning af et symbolsk assembler program til et hexadecimalt format:

```
00000000:
                     # Start:
00000000 : A45030000000
                                 leaq data, %rsi
                            # movq $0, %rax
00000006:640000000000
                                movq $0, %rbp
0000000c: 644000000000
00000012:93B503
                             leag (%rsi, %rax, 8), %r11
00000015:313B
                            movq (%r11), %rdx
                                addq $1, %rax
00000017:500001000000
                            addq %rdx, %rbp
0000001d: 1043
0000001f:93B503
                            leag (%rsi, %rax, 8), %r11
00000022:313B
                            movq (%r11), %rdx
00000024:500001000000
                                addq $1, %rax
0000002a: 1043
                            addg %rdx, %rbp
0000002c:0000
                            stop
00000030:
                          .align 8
00000030:
                     # data:
00000030: 2a000000000000000
                                  .quad 42
00000038:1500000000000000
                                  .quad 21
```

Det er en stor hjælp :-)

## Prun (Prime Run)

#### Prun kører (simulerer) et program i hex format:

./prun fragment.hex Start -show Starting execution from address 0x0

```
00000000 : a4 50 00000030
                                   leag 0x30, %rsi
                                                          %rsi <- 0x30
                                   movg $0, %rax
00000006:64 00 00000000
                                                           %rax <- 0x0
                                   movq $0, %rbp
0000000c: 64 40 00000000
                                                           %rbp < -0x0
00000012 : 93 b5 03
                                leag (%rsi, %rax, 8), %r11
                                                          %r11 < -0x30
00000015:313b
                               movq (%r11), %rdx
                                                        %rdx < -0x2a
00000017:50 00 00000001
                                   addq $1, %rax
                                                          %rax <- 0x1
                               addq %rdx, %rbp
0000001d: 10 43
                                                       %rbp < -0x2a
                               leaq (%rsi, %rax, 8), %r11
                                                          %r11 < -0x38
0000001f: 93 b5 03
                               movq (%r11), %rdx
00000022:31 3b
                                                        %rdx <- 0x15
                                   addq $1, %rax
                                                          %rax <- 0x2
00000024:50 00 00000001
                               addq %rdx, %rbp
0000002a: 10 43
                                                       %rbp < -0x3f
0000002c:0000
                              stop
Terminated by STOP instruction
```

# Spørgsmål og (forhåbentlig) Svar

Og modspørgsmål: Hvad understøtter vores nye maskine (tilsyneladende) ikke? Hvad savner I?