



Présentation et mise en œuvre LoRa et LoRaWan

Ce diaporama a été réalisé en partie à partir d'images provenant des sites :

```
https://www.st.com/
```

https://www.multitech.com/

https://mydevices.com/

https://www.thethingsnetwork.org/

https://lora-alliance.org/

https://fr.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN

https://www.semtech.com/

https://www.mobilefish.com/developer/lorawan/lorawan_quickguide_tutorial.html

Internet of Things - (IOT)

On prévoit en 2022 plus de 50 milliards d'objets sans fil connectés à Internet.

- Liaisons courte distance, WIFI, Bluetooth, zigbee.
- Liaisons cellulaire, 4G et surtout 5G
- Liaisons longue distance LPWAN (low-power wide-area network)

Sigfox (compagnie française)

Nware (MIT).


Telensa (Cambridge University)

LoRa (Breveté à l'origine par la compagne française Cycleo à Grenoble, rachetée par **Semtech** USA)



Technologies sans fil. Comparatif LPWAN vs les autres


Bande passante



Portée

LPWAN : moins de débit mais plus de portée

Structure d'un réseau LPWAN



Les réseaux LPWAN sont constitués de quatre éléments :

- Les capteurs/actionneurs généralement appelés « nodes » qui communiquent par radio
- Les passerelles (gateways) qui établissent le lien entre les communications radios et Internet
- Le serveur réseau qui sécurise et stocke les données
- le serveur d'application finale qui présente les données à l'utilisateur


Réseaux LPWAN: LoRa et Sigfox

Les réseaux LPWAN:

Portées > 10Km

Puissance d'émission très faible, ce qui entraîne une grande autonomie des nœuds (node) > 1an

Grande portée et faible puissance limite le débit binaire



LoRa vs sigfox





Sigfox est prévu pour envoyer 140 messages de 12 octets à 300 bauds par jour et recevoir 4 messages par jour.

LoRa envoie des messages plus longs (5KO) et sans limitation.

LoRa optimise dynamiquement le lien entre l'objet (node) et la passerelle (gateway) ce qui permet des portées plus grandes (plus de 15Km en plaine)

Le protocole LoRa est sous licence Semtech mais s'appuie sur un réseau « libre »


Sigfox utilise les réseaux privés des opérateur téléphoniques

LoRa et Sigfox utilise en Europe la bande des 868MHz


Technologies LoRa / Sigfox

La radio LoRa repose sur une transmission à étalement de spectre. Faible amplitude mais spectre large.


La radio Sigfox repose sur une transmission sur un spectre de fréquences très étroit (Ultra Narrow Band) mais avec plus de puissance.



Le réseau LoRaWan



Node – Gateway – Network Server



Reglementation



Le rapport cyclique (Duty Cycle) correspond au temps d'émission par rapport au temps total entre deux émissions.


En Europe il est compris en fonction des canaux radio entre 0,1 % et 1 %

LoRa utilise la bande publique des 868MHz

LoRa classe A

Un node peut transmettre un message n'importe quand

Une réponse peut être transmise pas la passerelle après les temps t1 ou t2, généralement 1s et 2s.




LoRa classe B

Même fonctionnalités que la classe A

Le node peut recevoir plusieurs réponses.

Le échanges commencent lorsque la passerelle transmet une balise (beacon)



LoRa Classe C

Même fonctionnalités que la classe A

Le node écoute durant toute la période entre deux transmissions. Cela induit une plus grande consommation



Concepts radio

La portée et la qualité d'une liaison radio dépendent de très nombreux facteurs.

En particulier

Le RSSI

Le SNR

Le SF


La BW



Les diapositives suivantes rappellent ces notions

RSSI

Received Signal Strength Indication (RSSI) Indication de l'intensité du signal reçu



Le RSSI est mesuré en dBm et est toujours négatif Un RSSI de 0 correspond à une réception maximale


Sur LoRa le RSSI est compris entre -30dBm et -120dBm

SNR

Signal to Noise Ratio (SNR) ou Rapport signal/bruit

C'est le rapport entre la puissance du signal reçu et le niveau du bruit. Plus ce rapport est grand et plus il sera facile d'extraire le signal du bruit.

La technologie LoRa permet de démoduler un signal sous le niveau de bruit. (-7.5dBm à -20dBm sous le bruit)



Spreading Factor et BW

Band With (BW) : largeur de bande. Le BW représente la largeur de la modulation de fréquence autour de la porteurse

Spreading factor (SF): L'étalement de spectre représente l'excursion en fréquence utilisée pour transmettre un motif(généralement un octet)


L'augmentation du Spreading Factor permet de couvrir une distance plus grande entre l'équipement et la passerelle au détriment de la bande passante disponible.

Plus le motif est étalé, plus le débit baisse mais plus la portée augmente.


Data Rate vs SF vs BP


Data Rate (DR)	Spreading Factor (SF)	Bande Passante	Débit Physique (bit/s)
1	SF11	125KHz	440
2	SF10	125KHz	980
3	SF9	125KHz	1760
4	SF8	125KHz	3125
5	SF7	125KHz	5470
6	SF7	250KHz	11000

Bandes passantes européennes



Modulation de fréquence et modulation LoRa






La modulation LoRa est une modulation de fréquence appliquée aux transmissions numériques.

Contrairement à la FSK qui possèdes deux fréquences, une pour le 0 logique et une pour le 1. LoRa repose sur des sauts de fréquences qui représentent des motifs (des groupes de bits). La modulation est adaptative


Modulation LoRa




On voit ici les sauts de modulations montante ou descendantes représentant les motifs

Trame LoRa complète






Modulation LoRA



Chaque motif est représenté par une fréquence de début d'étalement. Arrivée à fhigh, la fréquence bascule sur flow pour rejoindre la fréquence de départ du motif

Exemple de modulation LoRa

Par exemple si le motif est : 1011111(95 en décimal)Le motif peut être codé avec 7 valeurs (7 bits) (SF=7) La variation de fréquence est divisée en 2^{sf} pas = $2^7 = 128$ pas ou chips.



Coding Rate: CR

Un motif est accompagné de bits permettant une détection d'erreur


Le CR définit le rapport entre le nombre de bits portant l'information et le nombre de bits total. Plus le CR est bas et plus il sera facile de détecter les erreurs

$$CR = 4 / (4 + CR) ou CR = 1.2.3.4$$

Coding Rate (CR)	CR = 4 / (4 + CR)
1	4/5
2	4/6
3	4/7
4	4/8

Format d'un packet LoRa

La détection d'erreur est optionnelle Le Payload Length également mais il faudra que la longueur du message soit fixe et connu du récepteur




Time on Air (TOA)

La portée est inversement proportionnelle à la vitesse de modulation.

La modulation est auto-adaptative.

Il est nécessaire de réduire la vitesse de modulation si la distance augmente et donc d'augmenter le TOA.

Cela a pour conséquence de diminuer le débit binaire (bits/sec)




SF et TOA

Exemple:

Préambule = 8bits Explicite header activé CRC activé Charge (payload)=10 octets CR=1 BW=125KHz

Spreading Factor	Time on Air (ms)	
7	41	
8	72	
9	144	
10	289	
11	578	
12	991	


Time On Air vs Data Rate / Spreading Factor



Securité LoRa → LoRaWan

Le node (nœud final) doit être activé et reconnu par le serveur Deux méthodes sont possibles

- Over-The-Air-Activation (OTAA) cette méthode apporte plus de sécurité



Identifiants

EUI (Extended Unique Identifier) est un nombre codé sur 64 bits (8 octets)

DevEUI est un nombre unique qui identifie le node (comme une adresse MAC)

il est donné par le fabriquant du node mais peut être modifié

DevAddr est l'adresse du node (comme une adresse IP) OTAA


AppEUI identifie le serveur d'application (comme un port IP)

NwkSKey est une clef utilisée par le serveur et le node pour calculer et vérifier le champ MIC qui permet le calcul d'intégrité du paquet. OTAA

AppSKey est une clef utilisée par le serveur et le node pour chiffrer et dechiffrer les données des paquets OTAA

AppKey AES (Advanced Encryption Standard) est une clé symétrique codée sur 128 bit destinée à crypter les messages entre le node et le serveur d'application sur Internet. OTAA

OTAA - Other The Air Activation



LoRaWan sécurité

Deux couches de sécurité:


Sur la couche réseau le message est crypté avec le Message Integrity Code (MIC) et la clé NwkSkey.

La passerelle recoit et transmet un code crypté au serveur


Les données utiles (Payload) sont sur-cryptées depuis le node jusqu'au serveur d'application avec la clé AppSKey.

Le serveur transmet le payload crypté à l'application


Clés OTAA




Les configurations : Exemple pour un seveur The Things Network (TTN)




TTN fournit Application EUIS et ACCES KEYS




Ajout de devices (nodes)




Fin de configuration du TTN



Configuration du Node (ex ST B-L072Z-LRWAN1)





Créer un compte sur mbed.com pour importer l'exemple ci dessous dans le « compiler » Récupérer l'exemple https://os.mbed.com/teams/mbed-os-examples/code/mbed-os-example-lorawan/

mbed-os-examples / **♥ mbed-os-example-lorawan**

Configuration LoRaWan, fichier mbed_app.json


Après avoir selectionné la cible dans le compiler Mbed, modifier mbed_app.jon comme suit

```
"target overrides": {
   "*": {
     "platform.stdio-convert-newlines": true,
     "platform.stdio-baud-rate": 115200,
     "platform.default-serial-baud-rate": 115200,
     "lora.over-the-air-activation": true,
     "lora.duty-cycle-on": true,
     "lora.phy": "EU868",
     "lora.device-eui": "{ 0x00, 0x2F, 0xC3, 0x1F, 0x39, 0x4A, 0xEB, 0x13 }",
     "lora.application-eui": "{ 0x70, 0xB3, 0xD5, 0x7E, 0xD0, 0x01, 0x55, 0xAB }",
     "lora.application-key": "{ 0x62, 0x81, 0x2E, 0xBC, 0x30, 0x50, 0xD8, 0x40, 0x67, 0x82, 0x99,
0xA5, 0xA5, 0x29, 0xFE, 0x2C }"
   },
```


Adaptation du programme de l'application

```
static void send message()
    uint16 t packet len;
    int16 t retcode;
    float sensor value;
    if (ds1820.begin()) {
        ds1820.startConversion();
        sensor value = ds1820.read();
        printf("\r\n Dummy Sensor Value = %3.1f \r\n", sensor value);
        ds1820.startConversion();
    } else {
        printf("\r\n No sensor found \r\n");
        return;
    packet len = sprintf((char*) tx buffer,
"Dummy Sensor Value is %3.1f", sensor value);
    retcode = lorawan.send(MBED CONF LORA_APP_PORT, tx_buffer,
packet len,MSG CONFIRMED FLAG);
```

Reception des données sur TTN



Serveur d'application, exemple : mydevice.com données formatées « cayenne »



IOT applications

