

Tutorial for CH1, CH2, CH3

汇编语言程序设计 第1, 2, 3章 习题

第一章 基础知识

【思考题】

- 1. 计算机内部是采用什么计数制来表示数和信息的?
 - 2. 二进制数和十六进制数是如何相互转换的?
 - 3. 十进制数转换为二进制数有几种方法?
 - 4. 计算机中如何表示正负数的?
 - 5. 计算机中的整数有几种表示方法? 最常用的是哪一种码制?
 - 6. 基本的逻辑运算包括哪几种运算?
 - 7. 求补的运算规则是什么?
 - 8. 计算机中是采用什么代码来表示字符的?

【学习目标】

了解计算机中数和字符表示方法;

了解不同基数的数之间的转换方法;

熟悉计算机中补码数的算术运算和逻辑运算规则。

【难重点】

计算机补码表示; 求补运算和补码加减运算。

【知识点】

计算机的数制及其相互转换;

计算机数的补码表示;


求补运算;

计算机中补码加减运算;

基本逻辑运算(AND, OR, NOT, XOR)

第一章 作业

- ▶ 1.1 (下页图)
 - (1) 369D=1 0111 0001B = 171H
 - (2) 10000D=10 0111 0001 0000B = 2710H
 - (3) 4095D=1111 1111 1111B = 0FFFH
 - (4) 32767D=111 1111 1111 1111B = 7FFFH
- **→** 1. 2
 - (1) 10 1101B = 2DH = 45D
 - (2) 1000 0000B = 80H = 128D
 - (3) 1111 1111 1111 1111B = 0FFFFH = 65535D
 - (4) 1111 11111B = 0FFH = 255D



		第章		146				The same	loat!
1. 用阵幂法和除	法将下列	十进制	教彩	英为二.	进产!	数和	ナス	进制	数、
11) 369	talk di			Au Fr	-	5 5			112
降幂法: 表二	动 369	113	113	49	17	1	1	1	1
		27							
		0		1	1	0	0	0	
二进制	多示为 10	111000	118	100		44		No.	
本十六进制 :	369 11:	3 1	_10,		0	- 6	454	uste	
	62 16	1 16	,		8				
	1 7	1		-	N.		di.	344	
十六进	制专示为	171H	1	/		2031		1	
徐庆:二进制			ナネ	进和			(Tie	13	100
36912=18	14 ao=			9/11			Q ==	1	10
184/2 = 9				3 116					
92/2 = 41				116					
46/2 = 2				十六进					
23/2 = 1					100			/	134
11/2 = 5			T-						
5/2 = 2			7						91 11 1
2/2 = 1									
1/2 = 0	08=		-			100	100	N/ III	

第一章 作业(续)

- **▶** 1.3
 - (1) OFAH = 1111 1010B = 250D
 - (2) 5BH = 101 1011B = 91D
 - (3) 0FFFEH = 1111 1111 1111 1110B = 65534D
 - (4) 1234H = 1 0010 0011 0100B = 4660D

▶ 1.5 (结合CF OF)

- (1) (-85D) + 76D = 1010 1011B + 0100 1100B = 1111 0111B = 0F7H
- (2) 85D+(-76D)=0101 0101B + 1011 0100B=0000 1001B=09H
- (3) 85D 76D=0101 0101B + 1011 0100B=0000 1001B=09H
- (4) 85D (-76D) = 0101 0101B + 0100 1100B = 1010 0001B = 0A1H
- (5) (-85D) -76D=1010 1010B + 1011 0100B=0101 1111B=5FH
- $(6) \quad -85D (-76D) = 1010 \quad 1011B \quad + \quad 0100 \quad 1100B = 1111 \quad 0111B = 0F7H$

第一章 作业(续)

```
> 1. 7
```

- (1) 4FH, 79D, '0'
- (2) 2BH, 43D, '+'
- (3) 73H, 115D, 's'
- (4) 59H, 89D, 'Y'

第二章 80x86 计算机组织

【思考题】

- (1) 微计算机系统一般包括哪两部分?
- (2)8086微处理器主要由哪几部分组成?它们的功能是什么?
- (3) 一个字节和一个字分别由几个二进制位组成?
- (4) 在Intel系列微型机中是如何编址的?
- (5) 一个字节和一个字在存储器中是如何存储的?
- (6) 字单元的地址是偶数或是奇数时,访问存储器有什么不同?
- (7)8086微型机可以访问的最大存储空间是多少?应用几位地址来表示?
- (8) 在8086微机中,如何提供20位的地址?如何形成物理地址?
- (9)8086微机中,存储器空间可分为几种逻辑段?每段的可寻址空间是多大?段地址存放在哪些寄存器中?
- (10) CPU中有哪几类寄存器,它们各自的专门用途是什么?
- (11)条件码标志和控制标志各包含几位?它们每位所表示的意义是什么?
- (12) 什么是DOS和BIOS功能调用?

【学习目标】

了解计算机系统的主要组成部分; 掌握存储器地址分段的方法以及存储单元物理地址的形成方法; 熟悉8086各类寄存器的用途; 熟悉标志寄存器各标志位的意义。

【难重点】

存储器分段;

存储器单元物理地址的形成;

各寄存器的用途。

▶ 【知识点】

- 2.1 80x86微处理器系列概况
- 2.2 基于8086的微计算机系统
 - ●8086微处理器的基本组成
 - ●微计算机的软件系统
- 2.3 8086寄存器组
 - ●通用寄存器
 - ●专用寄存器
 - ●段寄存器
- 2.4 8086微处理器的存储器管理
 - ●存储单元的地址和内容
 - ●存储器分段管理
- 2.5 外部设备
 - I/0端口
 - DOS和BIOS功能调用

第二章 作业

- ➤ 2.1 256个
- **>** 2. 2


E5H	000В0Н
1EH	000B1H
	000B2H
3CH	000В3Н
2AH	000B4H

30022H和30024H字节单元的内容分别为 (30022H)=0ABH (30024H)=0EFH 30021H和30022H字单元的内容分别为 (30021H)=0AB34H (30022H)=0CDABH

> 2. 4

逻辑地址为3017:000A的存储单元的物理地址为3017AH。 逻辑地址为3015:002A的存储单元的物理地址为3017AH。 逻辑地址为3010:007A的存储单元的物理地址为3017AH。

➤ 2.5OAAA40H



OF=0, SF=0, ZF=0, CF=0 (P23表2.2)

> 2.8

指示存储器地址的寄存器如下所示

10-11 11 ND 00-0-TH 3-4-11 003-1-3-1-1-1					
段	偏移				
CS	IP				
SS	SP, BP				
DS	BX, DI, SI				
ES	DI				

- 1. (M) 2. (C) 3. (D) 4. (B) 5. (A) 6. (L)

- 7. (K) 8. (J) 9. (F) 10. (H) 11. (G) 12. (E)

- 13. (I) 14. (0) 15. (N)

- ▶ CPU访问存储器之前,要先根据程序员给出的逻辑地址,确定所要访问的存储单元的物理地址。
- ➤ 在实模式下,20位物理地址由16位段地址和16位偏移地址组成,段地址被存放在段寄存器中,偏移地址被存放在对应的偏移寄存器中。寻址的时候,先从段寄存器中获取段基址,再从偏移寄存器中获取偏移地址,根据公式16d*段地址+偏移地址=物理地址,就可以获取要访问存储单元的物理地址。
- ➤ 在保护模式下,逻辑地址由选择器(16位)和偏移地址(32位)两部分组成。选择器存放在段寄存器中,但与实模式不同,它不能直接表示段基地址。选择器需要通过描述符表来取得描述符,获得描述符中的段大小、在存储器中的位置、控制状态信息,将获取的段基地址与程序员给出的偏移量相加,得到物理地址。

第三章 80x86的指令系统和寻址方式

【思考题】

- (1) 什么是指令和指令系统? 指令在什么时候由哪部分来执行?
- (2)8086汇编语言指令由几部分组成?各部分的作用是什么?
- (3)8086汇编语言指令可以有几个操作数?指令中指定的操作数可能存放在哪里?
- (4) 什么是寻址方式?8086汇编语言提供了几种寻址方式?
- (5) 各种寻址方式所确定的有效地址是什么?
- (6) 在存储器寻址方式中,为什么有时候要使用段跨越前缀?
- (7)8086机器语言指令由哪几个字节组成?为什么说汇编语言指令与机器指令是一一对应的?
- (8)8086的指令系统按功能可分为几组?
- (9) 每条指令的功能、助记符、所支持的寻址方式、对标志位的影响、需要预置的参数以及隐含使用的或限定使用的寄存器等。

【学习目标】

熟练掌握8086各种寻址方式; 熟悉8086常用指令的功能。

【难重点】

重点理解8086常用指令的功能,熟悉8086的各种寻址方式,这是进行汇编语言程序设计的基础。

> 【知识点】

- 3.1寻址方式
 - 3.1.1与数据有关的寻址方式
 - 3.1.1.1 立即寻址方式
 - 3.1.1.2 寄存器寻址方式
 - 3.1.1.3 直接寻址方式
 - 3.1.1.4 寄存器间接方式
 - 3.1.1.5 寄存器相对寻址方式
 - 3.1.1.6 基址变址寻址方式
 - 3.1.1.7 相对基址变址寻址方式
 - 3.1.2与转移地址有关的寻址方式
 - 3.1.2.1 段内直接寻址
 - 3.1.2.2 段内间接寻址
 - 3.1.2.3 段间直接寻址
 - 3.1.2.4 段间间接寻址

3.3指令系统

3.3.1数据传送指令

- 3.3.1.1通用数据传送指令(MOV、PUSH、POP、XCHG)
- 3.3.1.2累加器专用传送指令(IN、OUT、XLAT)
- 3.3.1.3地址传送指令(LEA、LDS、LES)
- 3.3.1.4标志寄存器传送指令(LAHF、SAHF、PUSHF、POPF)

3.3.2算术指令

- 3.3.2.1加法指令(ADD、ADC、INC)
- 3.3.2.2减法指令(SUB、SBB、DEC、NEG、CMP)
- 3.3.2.3乘法指令(MUL、IMUL)
- 3.3.2.4除法指令(DIV、IDIV)
- 3.3.2.5符号扩展指令(CBW、CWD)
- 3.3.2.6十进制调整指令(DAA、DAS、AAA、AAS、AAM、AAD)

3.3.3逻辑指令

- 3.3.3.1逻辑运算指令(AND、OR、NOT、XOR、TEST)
- 3.3.3.2移位指令(SHL、SAL、SHR、SAR、ROL、ROR、RCL、RCR)

3.3.4 串处理指令

- 3.3.4.1 设置方向标志指令(CLD、STD)
- 3.3.4.2 串处理指令(MOVSB/MOVSW、STOSB/STOSW、LODSB/LODSW、CMPSB/CMPSW、SCASB/SCASW)
- 3.3.4.3 串重复前缀(REP、REPE/REPZ、REPNE/REPNZ)

3.3.5 控制转移指令

- 3.3.5.1 无条件转移指令(JMP)
- 3.3.5.2 条件转移指令(JZ/JE、JNZ/JNE、JS、JNS、JO、JNO、JP、JNP、JB、JNB、JBE、JNBE、JL、JNL、JLE、JNLE、JCXZ)
- 3.3.5.3 循环指令(LOOP、LOOPZ/LOOPE、LOOPNZ、LOOPNE)
- 3.3.5.4 子程序调用和返回指令(CALL、RET)
- 3.3.5.5 中断与中断返回指令(INT、INTO、IRET)

3.3.6处理器控制指令

- 3.3.6.1 标志位处理指令(CLC、CMC、STC、CLD、STD、CLI、STI)
- 3.3.6.2 处理机控制指令(NOP、HLT、WAIT、ESC、LOCK)

第三章 作业

> 3.1

- (1) 立即寻址方式不访问存储器,故无所谓有效地址。
- (2) EA=7237H
- (3) 寄存器寻址方式不访问存储器,故无所谓有效地址。
- (4) EA=637DH
- (5) EA=637DH+7237H=0D5B4H
- (6) EA=637DH+2A9BH=8E18H
- (7) EA=637DH+2A9BH+7237H=004FH

- **>** 3. 2
 - (1) ADD DX, BX
 - (2) ADD AL, [BX+SI]
 - (3) ADD [0B2H+BX], CX
 - (4) ADD [0524H], 2A59H
 - (5) ADD AL, OB5H
- > 3.3
 - (1) LEA BX, BLOCK+10 MOV DX, [BX]
 - (2) MOV SI, 10
 MOV DX, BLOCK[SI]
 - (3) LEA BX, BLOCK

 MOV SI, 10


 MOV DX, [BX+SI]

> 3.4

- (1) (AX) = 1200H
- (2) (AX) = 0100H
- (3) (AX) = 4C2AH
- (4) (AX) = 3412H
- (5) (AX) = 4C2AH
- (6) (AX) = 7856H
- (7) (AX) = 65B7H

> 3.11

$$(AX) = 1E00H$$



> 3.17

(1)
$$Z \leftarrow W + (Z - X)$$

MOV AX, Z

SUB AX, X

ADD AX, W

MOV Z, AX

(2)
$$Z \leftarrow W - (X+6) - (R+9)$$

MOV AX, X

ADD AX, 6

MOV BX, W

SUB BX, AX

MOV AX, R

ADD AX, 9

SUB BX, AX

MOV Z, BX

(3) Z←(W*X) / (Y+6), R←余数

MOV AX, W

IMUL X

MOV BX, Y

ADD BX, 6

IDIV BX

MOV Z, AX

MOV R, DX

(4) $Z \leftarrow ((W - X) / 5*Y)*2$

MOV AX, W

SUB AX, X

IMUL Y

MOV BX, 5

IDIV BX

SAL AX, 1

P78 例3.62

▶ 3.30
将(DX, AX)中的双字左移4位。

- > 3.32
 - (1) (DX) = 0.05CH
 - (2) (DX) = 0017H
 - (3) (DX) = 05C8H
 - (4) (DX) = 0072H
 - (5) (DX) = 2017H
 - (6) (DX) = 00CDH
 - (7) (DX) = 00B9H
 - (8) (DX) = 05CCH
 - (9) (DX) = 00DCH

▶ 3.55(略)

> 3.66

JMP DI

则执行该指令后, (IP)=(DI)

JMP [DI]

则执行该指令后, (IP)=(16d×(DS)+(DI))

考核方法:

▶ 作业: 10%

▶ 平时: 5%

▶ 上机: 5%

▶考试: 80%

▶ 填空: 20分

▶ 改错: 20分

▶单条指令判断10分

▶判断改错10分

▶ 简答: 20分

▶ 程序分析: 10分

▶ 程序设计: 30分