# Altium Designer 原理图与印制电路板(PCB)图设计教程

一般来说,一个产品的电路设计的最终表现为印制电路板,为了获得印制电路板,整个电路设计过程基本分 5 个主要步骤:原理图的设计、生成网络表、印制电路板的设计、生成印制电路板报表并打印印制电路板、生成钻孔文件和光绘文件。Altium Designer 构建于一整套板级设计及实现特性上,其中包括原理图设计、印制电路板设计、混合信号电路仿真、布局前/后信号完整性分析、规则驱动 PCB 布局与编辑、改进型拓扑自动布线及全部计算机辅助制造(CAM)输出能力等。Altium Designer 的功能在 Protel 旧版本的基础上得到进一步增强,以支持 FPGA 及其他可编程设计及其在 PCB 上的集成。下面以 uA741 电路为例介绍 Altium Designer10 软件的使用方法。

### 一、新建项目

执行菜单 File/new/Project/PCBProject, 左侧项目管理窗口出现新建的项目, 默认项目名为 PCB\_Project1.PrjPCB, 点击右键在出现的菜单中选择 Save Project, 自定义项目名称如 exp1.PrjPCB(建议学生在 E 盘根目录下建一个以学号命名的文件夹来管理项目)。

#### 二、原理图设计

1. 新建原理图文件

执行菜单 File/new/Schematic,左侧的项目管理窗口看到在 Source Documents 文件夹下生成了新文件 sheet1.SchDoc,右键 save 更名为 exp1.SchDoc

2. 环境参数设置

菜单 Design/ Document Options, 弹出文件选项窗口,设置光标移动基本单位 snap: 2mil,可见网格尺寸为 10mil。如图 1




图 1 文件属性设置

3. 绘制原理图(放置元件及连线) 图 2 为 uA741 电路原理图。




图2 uA741电路原理图

表 1 中列出了电路中使用到的元件及所属的库(Library)。 表 1 电路中使用的元件及封装、所属库

元件(Component Name)	封装形式	元件所属库名称
电解电容(Cap Pol1)	RB7. 6-15	Miscellaneous Devices.IntLib 系
发光二极管(LEDO)	LED-0	统己自动加载
电阻(RES2)	AXIAL-0.4	
单排插座(Header 2)	HDR1×2	Miscellaneous Connectors.IntLib 系统已自动加载
		新统口日初加致 ST Operational Amplifier.IntLib
集成芯片 uA741N	DIP-8	需要手动加载

浏览元件库:菜单 Design/Browse Library,窗口右侧弹出图 3 所示的元件库管理器,在元件库管理器中,用户可以装载新的元件库、查找元件、放置元件等。




图 3 元件库管理窗口

另外两种方法也可以从元件库中取元件:菜单 Place/Part,或者直接点击布线工具栏上的按钮 , 打开图 4 所示的对话框,点击 Choose 按钮,弹出如图 5 浏览元器件对话框,在 Libraries 下拉列表中选择元件库,在"Component Name"列表中选择需要的元件(图 1 电路中使用到的元件及所属库见表 1),在预览框

中可以查看元件图形。如图 5 中选择 Miscellaneous Devices.IntLib 库中的电阻 Res2,选择元件后点击 OK 按钮,返回到图 4 所示对话框,,设置元件流水号 Designator(在此输入流水号后,则以后放置相同的元件时,其流水号将会自动增加)、注释 Comment、封装 Footprint。

Physical Component	Cap Pol1 ▼ <u>H</u> istory Choose
Logical Symbol	Cap Pol1
<u>D</u> esignator	C1
<u>C</u> omment	Cap Pol1
Eootprint	RB7.6-15 \$
Part ID	1
Library	Miscellaneous Devices.IntLib
Database Table	

图 4 放置元件对话框




图 5 浏览元件库对话框

本次实验中用到的分立元件电阻、电容、发光二极管均是属于 Miscellaneous Devices.IntLib 库,单排插座 (Header 2) 属于 Miscellaneous Connectors.IntLib 库,这两个库运行程序时已自动加载。本次实验还用到集成芯片 uA741N,属于 ST Operational Amplifier.IntLib 库,该库需要手动加载,操作方法为:点击图 5 中 Libraries 下拉列表后的 ···· ,弹出装载/卸载元件库对话框,如图 6,点击 install

接钮,找到 ST Operational Amplifier.IntLib 库并打开,加载成功,则可以选用库中的 uA741N 器件了。(该库随教学文件一起打包发给学生)




图 6 器件库弹出框

元件放置到编辑区后,如果需要修改属性,可以双击元件,打开编辑窗口,进行修改。本次实验使用的 10uF 电容默认封装为 RB7.6-15,焊盘间距为 300mil,实际使用的电容封装较小,建议修改封装为 CAPR5-4×5,修改方法:双击电容,弹出元件属性窗口,如图 7,在图中双击 Models 中的 footprint 类型。

Properties		Parame	ers			
Designator	C1 ✓ Visible □ Locked	Visible	Name LatestRevisionDate	/   Value	Type STRING	
Comment			LatestRevisionNote PackageDescription PackageReference	Re-released for DXP Platform. Polarized Capacitor (Radial); 2 Leads RB7.6-15	STRING STRING STRING	
Description	Polarized Capacitor (Radial)		Published Publisher	8-Jun-2000 Altium Limited	STRING STRING	•
Unique Id	KDPNLDBE Reset	V	Value	10uF	STRING	
Туре	Standard \$	(-1900)				
Link to Libra Design Item ID ☑ Library Name	Cap Pol1 Use Vault Component Choose  Miscellaneous Devices Init.ib					
Design Item ID  Library Name	Cap Pol1 Choose	<u>≜</u> dd	Remo <u>v</u> e	Edit Add as <u>R</u> ule		
Design Item ID	Cap Pol1 Choose  Miscellaneous Devices.IntLib	Add Models				
Design Item ID Library Name Table Name	Cap Pol1 Choose  Miscellaneous Devices.IntLib		Type / Des  Footprint Cap	Edit Add as Bule  cription Vault acitor; 2 Leads	ltem	ı Revisi.

图 7 电容属性窗口




图 8 PCB Model 窗口

弹出 PCB Model 窗口(图 8),确认 PCB Library 为"any",点击 Browse 按钮,弹出浏览库窗口(见图 9),从 Miscellaneous Devices.IntLib[Footprint View] 库中选择封装 CAPR5-4×5,点击 ok,完成封装修改。




图 9 浏览库窗口

电阻阻值、电容的容量可以在两处标注:如图 7,注释 Comment 或者参数 Parameters 中的 Value,此两处选择一处设置即可。

从库中选择好器件还没有放置到编辑区之前处于活动状态,点击 TAB,弹出属性窗口,在此窗口中修改元件属性,则以后相同的元件都会使用默认属性,且流水号自动递增。元件处于活动状态时,可以点击 space 空格键实现元件的旋转。

放置元件后需要删除:点击选中该元件,按 delete 键即可。

从库里调用元件时,如果不清楚元件属于哪个具体的库,或者元件的详细名称不确定,也可以用查找的方法。具体操作,点击图 5 中库下拉列表中右侧的"Find"按钮,弹出图窗口,设置好查找范围 Scope、查找路径 Path 和查找条件 Filters,点击 Search 开始查找。

放置电路地:点击布线工具栏上的按钮 🚽,拖动鼠标到编辑区放置。

放置电源: 布线工具栏上的按钮 <sup>Y</sup> , 拖动鼠标到编辑区放置。由于 LM324N 需要正负电源工作, 再放置一个 VCC 电源并双击, 在打开的窗口修改网络名(net)为 VEE 即可。

在编辑区布置好元件后,点击画线工具 \* 进行连线。

按住ctrl+鼠标点住元件拖动,则元件和导线一起移动。

#### 三、检查原理图的电气连接

电气连接检查可检查原理图中是否有电气特性不一致的情况,如某个输出引脚连接到另一个输出引脚就会造成信号冲突,未连接完整的网络标签会造成信号断线,重复的流水号会使系统无法区分出不同的元件等。Altium Designer 会按照用户的设置以及问题的严重性分别以错误(Error)或者警告(Warning)等信息来提示用户注意。

设置电气连接检查规则方法: 菜单 Project/ Project Options, 在弹出对话框的 Error Reporting 和 Connection Matrix 选项卡中设置检查规则。

Altium Designer 检查原理图是通过编译项目来实现的。具体操作:菜单 Project/Compile PCB Project 项目文件名,弹出信息窗口。如果电路图绘制正确,Message 面板应该是空白的。如果报告给出错误,则需要检查电路并确认所有的导线和连接是否正确。

#### 四、生成网络表

网络表是原理图设计与印制电路板设计之间的一座桥梁,列出了绘制的原理图中所有的元器件、节点和互连关系。具体操作:菜单 Design/Netlist for Project/Protel。

#### 五、印制电路板(PCB)设计

1、建立 PCB 文件并添加到项目中

新建 PCB 的方法有多种,我们使用向导(Wizard)来创建 PCB 文件并完成参数设置。

窗口左侧在 Files 面板底部的 New from Template 单元中单击 PCB Board Wizard,如图 10。系统将 PCB Board Wizard 打开,首先看到的是介绍页,点击 next 继续。

弹出窗口设置度量单位英制(Imperial)或公制(Metric),本次实验中采用英制,即单位为 mil(毫英寸),1mil=0.0254mm,点击 next 继续。

弹出窗口选择新建的 PCB 的图样轮廓尺寸,选择 Custom,即用户自定义 PCB 尺寸,点击 next 继续。

弹出窗口自定义板卡的尺寸、边界和图形标志等参数,定义板卡为矩形,设定板卡的宽和高分别为 4000mil、2000mil, 其余为默认设置(见图 11), 点击 Next继续。



图 10 通过向导建立 PCB 文件




图 11 自定义板卡的尺寸、边界和图形标志等参数

选择 PCB 的层数,设定信号层(Signal Layer)为 2 层,电源层(Power Planes)为 0 层。

设置过孔样式,默认。

设置布线技术,选择 Thro-hole components (通孔式元件),相邻焊盘 (Pad) 间的导线数默认设为 Two Track。

设置最小的导线尺寸(Minimum Track Size)为 40mil、其余为默认设置。

点击 Finish 完成向导,在项目管理窗口即可看到新建的 pcb 文件保存在 Free Documents 文件夹下,默认文件名为 PCB1.PcbDoc。将新建的 pcb 文件从 Free Documents 文件夹拖到项目 Source Documents 文件夹中完成把新建的 PCB 添加到项目中,如图 12。




图 12 新建立的 PCB 文件添加到项目中

还有一种方法可以将 PCB 文件添加到项目中:菜单 Project/Add Existing to Project。

#### 2、载入网络表文件

网络与元件的装入过程实际上是将原理图设计的数据装入到 PCB 的过程。两种方法装入网络表:在 PCB 文件编辑环境,执行菜单 Design/Import Changes From exp1. SchDoc。或者在原理图编辑环境,执行菜单 Design/Update PCB document pcb1. PcbDoc。弹出图 13 对话框,点击按钮 "Validate Changes",检查工程变化顺序(ECO),并使工程变化顺序有效,点击按钮 "Execute Changes" 接收工程变化顺序,将元件封装和网络添加到 PCB 编辑器中。如果 ECO 存在错误,在装载不成功。




图 13 工程改变顺序对话框

#### 3、布局和布线

手工调整元件的布局:选中元件,进行元件的移动、旋转、翻转、排列等操作。

布线: 放置导线和过孔在电路板上,并将元件连接起来。手动布线操作方法: 从菜单选择 Place/Interactive Routing 或者单击放置 (Placement) 工具栏的 Interactive Routing 按钮 . 光标将变成十字形,表示处于导线放置模式。借助预拉线引导将导线放置在电路板上,实现所有网络的电气连接。

布线时注意你所在的层: 不同层绘制的导线颜色不同, 顶层(Bottom Layer)为红色, 底层(Bottom Layer)为蓝色。

布线要求平滑自然,避免急拐弯和尖角,拐角不得小于90°。

PCB 编辑中,除了从网络表导入元件与导线以外,还可以直接向当前 PCB 中添加新的封装和网络,具体操作:菜单 Place/Component,或者单击布线工具栏的按钮 来添加新的封装。在 PCB 图中添加正负电源、地的单排插座就是用这种方法。

如果使用的元件封装在封装库中找不到,就需要使用元件封装编辑器来制作 一个新的元件封装。

#### 六、设计规则检查

Altium Designer 具有一个有效的设计规则检查(Design Rule Check,DRC)功能,该功能可以确认设计是否符合设计规则。DRC 可以测试各种违反走线情况,比如安全错误、未走线网络、宽度错误、长度错误、影响制造和信号完整性的错误。

具体操作:菜单 Tools/Design Rule Check,点击"Run Design Rule Check"按钮,就可启动 DRC 运行模式,完成检查后将在信息窗口显示任何可能违反规则的情况。

## 实验要求:

- 1. 分析uA741电路工作原理:
- 2. 在Altium Designer 10中完成图1原理图和PCB图的设计和制作;
- 3. 为了四级电路能独立测试,请在各级间通过接插件连接;
- 4. 要求原理图、PCB电路图布局布线紧凑合理;
- 5. 为降低制版成本,尽量缩小PCB板尺寸,并单面底层布线;
- 6. PCB布局布线有很多规则和注意事项,请查阅资料学习,并在实验中应用;

东南大学电工电子实验中心 2016/12

