# 3 Afstand meten

#### 3.1 Einddoel

Je gaat een apparaat maken dat de omgeving scant en op het scherm toont waar er objecten staan in de omgeving.

Als je klaar bent met de opdracht lever je in It's learning in:

- De definitieve python code.
- Een mp4-filmpje met een demo van je programma.

Als dit gedaan is laat je de opdracht zien aan de docent zodat deze de opdracht kan goedkeuren.

#### 3.2 Kennis

Voor deze opdracht heb je kennis nodig van microPython.

### 3.3 Benodigdheden


Voor deze opdracht heb je de onderstaande materialen nodig. Controleer aan het begin of al deze spullen aanwezig zijn. Bij het opruimen dien je weer te controleren of alles aanwezig is. Indien er iets defect is geraakt moet je de docent op de hoogte brengen.

- Raspberry Pi Pico H
- UBS-usb mini kabel
- Ultrasoon sensor HC-SR04
- Micro servomotor SG90

•

## 3.4 Opdracht

Met de HC-SR04 kunnen we door middel van geluidsgolven de afstand bepalen.




Een ultrasoon sensor meet de tijd dat een signaal is verzonden totdat deze is ontvangen. Dit is dus tweemaal de afstand die we uiteindelijk moeten hebben. De snelheid van geluid door lucht bij 20°C is 340 m/s. Met deze informatie kan de afstand berekend worden.


De tijd die we meten is in microseconden, 1 microseconden 1  $\mu$ s = 0.000001 seconden.


$$2s = v * t \to s = \frac{340 \ in^{\ m}/_{S}}{2} * t \ in \ s = 170 * t = 0.17 [\frac{mm}{\mu s}] * t \ [\mu s]$$

We sluiten de ultrasoon sensor als volgt aan. (De Vcc staat hieronder op 3.3V, dit zou beter op de Vbus aangesloten kunnen worden.)



De berekening die we hierboven hebben gezien hoeven we niet zelf te programmeren. We gaan hiervoor een librarie gebruiken. We kunnen deze van GitHub downloaden: <a href="https://github.com/rsc1975/micropython-hcsr04">https://github.com/rsc1975/micropython-hcsr04</a>





Het bestand moet op je Pico opgeslagen worden met de naam hcsr04.py

Met de onderstaande code kan meet je de afstand. Let op dat de correcte trigger en echo pinnen nog ingevoerd moeten worden.

```
from machine import Pin
   from hcrs04 import HCSR04
 3
   from time import sleep
 4
 5
   SLEEP
                = 1
 6
   TRIGGER PIN = 21
 7
   PIN_ECHO
                = 20
 8
   _sensor = HCSR04(trigger_pin=TRIGGER_PIN, echo_pin=PIN_ECHO, echo_timeout_us=10000)
9
10
11
   def measure():
12
        return _sensor.distance_cm()
13
14
   if __name _ == " main ":
15
        while True:
16
            print('Distance:', measure(), 'cm', '|')
17
            time.sleep(SLEEP)
```

# 3.4.1 Opdracht 1: Afstand weergeven met Leds

Voor iedere 4 cm dat een voorwerp verwijderd is gaat er een led uit op het break-out board. Dus als een voorwerp op 4cm wordt gemeten gaat er 15 led aan. Als het voorwerp op 8 cm wordt gemeten gaan er 14 leds aan. Wordt een voorwerp op 60 cm of meer gemeten dan gaan er geen leds aan.

Als een voorwerp binnen de 4cm is zal de sensor deze niet detecteren. Er zullen dan geen leds aangaan.

# 3.4.2 Opdracht 2: Servomotor en afstandsmeting

We laten een servomotor steeds van 0 naar 180 graden in stapjes van 5 graden draaien, en weer terug. Bij iedere stap meten we de afstand naar een eventueel voorwerp. De gemeten afstanden en de hoek worden op het scherm getoond. Op de leds kan je weer zien of er een object gedetecteerd wordt.

Met de onderstaande code kan je een servomotor waarvan de data pin op 28 is aangesloten draaien naar 90 graden.

```
1 import machine
 2
   from time import sleep
 3
 4
   class Servo:
 5
       def __init__(self, MIN_DUTY=300000, MAX_DUTY=2300000, pin=0, freq=50):
           self.pwm = machine.PWM(machine.Pin(pin))
 6
           self.pwm.freq(freq)
7
           self.MIN DUTY = MIN DUTY
8
           self.MAX_DUTY = MAX_DUTY
9
10
       def rotateDeg(self, deg):
11
12
           deg = max(0, min(deg, 180))
13
           duty_ns = int(self.MAX_DUTY - deg * (self.MAX_DUTY-self.MIN_DUTY)/180)
14
           self.pwm.duty_ns(duty_ns)
15
16 servo = Servo(pin=28)
17 servo.rotateDeg(90)
```

# 3.4.3 Opdracht 3: Knoppen gebruiken

De hoek van de servomotor is in de vorige opdracht steeds in stappen ingesteld. Verander de code zodat je met 2 drukknoppen de servomotor of maar links of naar rechts kan sturen.