## P264-268

## Y86-64 的顺序实现

- 通常,处理一条指令包括很多操作,简略分成如下阶段:
  - 取指。即从内存读取指令字节
  - 译码。从寄存器读入最多两个操作数
  - 执行。该阶段要么执行指令指明的操作,计算内存引用的有效地址,要么增加或减少栈指针。
  - 访存。该阶段将数据写入内存,或从内存读出数据
  - 。 写回。
  - 更新 pc。将 pc 设置成下一跳指令地址

由此 无限循环。

• 从硬件角度,既然执行指令是一个无线循环的操作,流程相似,自然是希望硬件数量最少,降低复杂度。其中一个方法是: **让不同指令共享尽可能多的硬件,让框架更加通用。**比如下述几个指令:

阶段	OPq rA, rB	rrmovq rA, rB	irmovqV, <b>r</b> B
取指	icode: ifun $\leftarrow$ M <sub>1</sub> [PC] rA:rB $\leftarrow$ M <sub>1</sub> [PC+1] valP $\leftarrow$ PC+2	icode: ifun $\leftarrow$ M <sub>1</sub> [PC] rA:rB $\leftarrow$ M <sub>1</sub> [PC+1] valP $\leftarrow$ PC+2	$\begin{aligned} & \text{icode:} & \text{ifun} \leftarrow M_1 \text{[PC]} \\ & \text{rA:rB} \leftarrow M_1 \text{[PC+1]} \\ & \text{valC} \leftarrow M_8 \text{[PC+2]} \\ & \text{valP} \leftarrow \text{PC} + 10 \end{aligned}$
译码	valA ← R[rA] valB ← R[rB]	valA ← R[rA]	
执行	valE ← valB OP valA Set CC	valE ← 0+valA	valE ← 0+valC
访存			
写回	R[rB]← valE	R[rB]← valE	R[rB]← valE
更新 PC	PC ← valP	PC ← valP	PC ← valP

Y86-64 指令 OPq、rrmovq 和 irmovq在顺序实现中的计算。这些指令计算了一个值,并将结果存放在寄存器中。符号 icode:ifun 表明指令字节的两个组成部分,而 rA:rB 表明寄存器指示符字节的两个组成部分。符号 M1 [x]表示访问(读或者写)内存位置 x 处的一个字节,而 M8 [x]表示访问八个字节

理器的角度看,用暂停来处理短时间