Timer Counter Trigger RC mode Lista 12

Questão. 1.1: Encoder de quadratura

O que é um encoder de quadratura e a onde é utilizado?

Encoder de quadratura é um tipo de padrão para leitura da direção e posição de um disco. É usado na frente dos timers e codifica a entrada dos sinais e conecta-os no timers/contadores para poder fazer a leitura da posição e velocidade do motor.

Questão. 1.2: TC periférico

- Quantos periféricos TC o ARM ATSAM4SD32C possui ?
- Qual a quantidade total de canais?

possui 2 periféricos TC, cada um com 3 canais(total 6 canais).

Questão. 1.3: IDs

Quais são os IDs dos TCs que devem ser utilizados no PMC e na Interrupção ?

 $TC0 \rightarrow 23$.

 $TC1 \rightarrow 24$.

Questão. 1.4: Clocks externos

- Quais são os PIOs referentes aos clocks externos TCLK1, TCLK2, TCLK3?
- Quais são os pinos referentes aos clocks externos?

TCLK1:

PIOA - I/O Line: PA28 - Pino: TCLK0-TCLK2

TCLK2:

PIOA - I/O Line: PA29 - Pino: TCLK0-TCLK2

TCLK3:

PIOC - I/O Line: PC25 - Pino: TCLK0-TCLK2

Questão. 1.5: TC

Quantos contadores cada TC possui?

20.

Questão. 1.6: Registrador Operation Mode

Indique qual o registrador responsável por configurar o modo Capture Mode. Quais devem ser suas configurações para que ele opere no modo de Compare RC.

É o Register C, implementando o RC em cada canale fornecendo um trigger quando o valor do contador for igual ao RC.

O valor CPCTRG deve ser atribuído a função TC CMR.

Questão. 1.7: RA e RB

Explique a utilização do modo de operação descrito no texto anterior.

Os Registradores RA e RB são usados para captura do sinal e podem ser carregadosquando um evento programado ocorre no TIOA.

No TC_CMR o campo LDRA configura o pico do registrador A e o LDRB o registrador B do TIOA.

RA só é carregado uma vez desde o ultimo trigger ou se RB tiver sido carregado depois do ultimo load de RA.

RB é carregado apenas após RA ser carregado depois do ultimo trigger ou após o ultimo carregamento de RB.

Carregar RA ou RB antes da leitura dos valores resulta na sobrescrita do valor.

Questão. 1.8: Contagem de frequência.

Como seria a utilização desse modo para contarmos a frequência de um sinal de ondas quadradas ?

Com esse método cara evento da onda resultaria em um incremento de TC, portanto TC receberia o período da onda.

Questão. 1.9: TIOA

Porque o TIOA é configurado como saída nesse modo?

No modo Waveform, o canal TC gera um ou dois sinais PWM de mesma frequência e de duty cycles independentes, portanto para esta finalidade o TIOA deve ser configurado como saída.