Rockchip Audio Algorithm Utils

文件标识: RK-KF-YF-999

发布版本: V1.0.0

日期: 2023-05-10

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要介绍RockAA Utils测试用途和使用方法。

产品版本

| 芯片名称 | 内核版本 |
|------|------|
| 全系列 | 通用 |

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

| 版本 | 作者 | 日期 | 描述 |
|--------|----|------------|------|
| V1.0.0 | 郑兴 | 2023-05-10 | 初始版本 |

Rockchip Audio Algorithm Utils

- 1. 概述
 - 1.1 RockAA Utils功能描述
- 2. 使用场景和用法介绍
 - 2.1 文件离线通话对讲测试
 - 2.2 实时在线通话对讲测试
 - 2.3 文件离线播放音效测试
 - 2.4 实时在线播放音效测试
- 3. 更多细节用法的help信息

1. 概述

1.1 RockAA Utils功能描述

RockAA (Rockchip Audio Algorithm) Utils可以帮助客户在不依赖媒体框架的前提下,快捷地初步验证 Rockchip音频相关算法效果。

RockAA Utils借鉴了tinycap和tinyplay的设计思路,主要由rockaa_capt和rockaa_play工具组成,通过不同的命令参数达到不同使用场景下的验证。它们均依赖公共库librockaa.so。并且,因为rockaa_capt主要用于通话测试,rockaa play主要用于播放音效测试,依赖的音频算法库也有所不同,具体依赖关系如下:

```
rockaa_capt

— librockaa.so # rockaa工具公共库

— libaec_bf_process.so # 回声消除算法库

— librkaudio_common.so # 音频算法公共库

rockaa_play

— librockaa.so # rockaa工具公共库

— librkaudio_effect.so # 音效算法库
```

2. 使用场景和用法介绍

目前适用的场景主要有:

- 通话对讲(Talk)
- 播放音效 (Playback Effect)

2.1 文件离线通话对讲测试

大多数开发者调试音频算法前会涉及,即在结构确定好的量产机型上预先已采集好音频,用此音频作为固定音源输入,调整优化算法参数,直到输出符合预期的音频数据:

```
./rockaa_capt -I record.pcm -O out_talk.pcm -c 2 -C 1 -b 16 -r 16000 -Z 1 -F config_aivqe.json
```

此log表示工作在文件离线通话对讲测试下:

```
[tagI] Capture via offline file process, in_file: record.wav
```

分解一下几个参数的主要用法:

"-I"作为离线文件模式或实时在线模式切换的唯一参数。如果包含该参数,表示工作在离线文件模式下,后面跟的"record.pcm"作为事先设备采集好的待处理音源。

```
"-O out_talk.pcm"表示指定音频算法后输出的pcm名称,为单通道,采样率和位宽与后面指定的"-b 16
-r 16000"保持一致。如果不指定,会默认生成以"TALK"开头的out pcm;
"-c 2"表示总channel数, "-C 1"表示远端回采参考信号的channel数, 近端MIC的channel数为它们的相
差的通道数,如本例为: "2-1=1",为单MIC拾音场景;
"-b 16 -r 16000"表示音频除声道数外的另外两个基本PCM格式, 16bit位深, 16kHz采样率;
"-Z 1"表示summary debug mode,在结束测试后会一次性统计帧数,以及最小、最大、平均耗时和负载情
[tagI] == frames:63, period_time:16000us, cost_time min:657us max:1375us
avg:793us, load min:4.11% max:8.59% avg:4.96% ==
"-Z 0"表示不开启debug mode统计。"-Z 2"表示对每帧都进行耗时和负载统计。比如:
[tagI] frame[1] period time: 16000 us, cost time: 942 us, load: 5.89%
[tagI] frame[2] period time: 16000 us, cost time: 808 us, load: 5.05%
[tagI] frame[3] period_time: 16000 us, cost_time: 858 us, load: 5.36%
"-Z 3"表示"-Z 1"和"-Z 2"效果的结合,即每帧都打印负载,且结束时打印summary debug信息。
"-F config aivqe.json"表示指定音频算法的json参数配置文件。如果没有指定,会直接退出,并有相应
的log提示:
./rockaa_capt -I record.wav -O out_talk.pcm -c 2 -C 1 -b 16 -r 16000 -Z 1
input file: record.wav
[tagE] Can't support in file: record.wav without conf file
```

2.2 实时在线通话对讲测试

如上所述,如果不包含"-I"参数,意味着先前离线文件测试的参数已达到较好的效果,将进入实时在线模式进行更接近用户效果的测试体验:

```
./rockaa_capt record.wav -O out_talk.pcm -D 0 -d 0 -c 2 -C 1 -b 16 -r 16000 -Z 1 -F config_aivqe.json
```

此log表示工作在实时在线通话对讲测试下:

```
[tagI] Capture via run-time process
```

大多数参数与上述的文件离线测试相同,这里再补充一下有些区别的参数用法:

```
"record.wav"此时作为音频算法处理前的wav文件格式保存;
"-D 0 -d 0"来自于TINYALSA和ALSA的概念,表示从card0和device0设备采集音频;
"-t 10"表示录制10s;
"-F config_aivqe.json"表示指定音频算法的json参数配置文件。如果没有指定,会工作在bypass capture模式下,效果和tinycap相同,并有相应的log提示。如:
./rockaa_capt record.wav -D 0 -d 0 -c 2 -C 1 -b 16 -r 16000 -Z 1
[tagI] Not specify conf_path and capture raw pcm directly
```

2.3 文件离线播放音效测试

测试播放音效场景下,开发者也可以先加上"-I"参数,使用已有的待测音源,先进行离线测试调参:

```
./rockaa_play -I speech_2ch.wav -O out_effect.pcm -p 256 -Z 1 -F config_playeffect.bin
```

此log表示工作在文件离线播放音效测试下:

```
[tagI] Playback via offline file process, in file: speech 2ch.wav
```

分解一下几个参数的主要用法:

```
"-I"这里依然作为离线文件模式或实时在线模式切换的唯一参数。如果包含该参数,表示工作在离线文件模式下,后面跟的"speech_2ch.wav"作为事先设备采集好的待处理音源。
```

- "-O out_effect.pcm"表示指定音频算法后输出的pcm名称,为单通道,采样率和位宽与后面指定的"-b 16 -r 16000"保持一致。如果不指定,会默认生成以"EFFECTPLAY"开头的输出文件;
- "-c -b -r"依旧表示基本PCM格式三要素,即声道数,位深,采样率,可以通过小写的"-i raw"强行指定 PCM格式。本例为wav输入,自动解析并按wav格式播放;
- "-p 256"表示每帧处理256个采样点,16kHz下就是256/16000=16ms每帧。
- "-Z 0 -Z 1 -Z 2 -Z 3"的效果和上述rockaa capt的相同。
- "-F config_playeffect.bin"表示指定音效配置文件。如果没有指定,会直接退出,并有相应的log提示:
- ./rockaa_play -I speech_2ch.wav -O out_effect.pcm -p 256 -Z 1 [tagE] Can't support in_file: speech_2ch.wav without conf file

2.4 实时在线播放音效测试

如果先前离线文件测试的参数已达到较好的效果,去除"-I"参数,将进入实时在线音效播放测试:

```
./rockaa_play speech_2ch.wav -D 0 -d 0 -p 256 -Z 1 -F config_playeffect.bin
```

此log表示工作在实时在线播放音效测试下:

```
[tagI] Playback via run-time process
```

大部分参数功能与上述的相同,需要注意的是,如果这时候不指定"-F"参数,意味着bypass playback,效果和tinyplay相同并有相应的log提示。如:

```
./rockaa_play speech_2ch.wav -D 0 -d 0 -p 256 -Z 1 [tagI] Not specify conf_path and playback raw pcm directly
```

3. 更多细节用法的help信息

rockaa capt的help列表:

```
# ./rockaa_capt
Usage: ./rockaa_capt [OPTION]...

-h, help
-v print current version
-b, bits of samples
-r, the sample rate for stream (default: 16000)
-c, the number of channels (default: 2)
-C, the number of far-end channels (default: 1)
-p, the size of per-period (default: 256)
-n, the number of periods (default: 4)
```

```
-t, capture time (default: UINT_MAX)
-a, enable DOA and return result (default: disabled)
-F, the path of json config file, without it capture raw pcm directly
-I, use offline input file mode, without capture via sound card
-Z, use debug mode, 0:disabled 1:summary 2:per-frame 3:summary+per-frame (default: 0)
For example:
    ./rockaa_capt cap.wav -c 2 -C 1 -b 16 -r 16000 -t 10 -Z 1 -F config_aivqe.json
```

rockaa play的help列表:

```
# ./rockaa play
usage: ./rockaa_play file.wav [options]
options:
-D | --card <card number>
                          The card to receive the audio
-d | --device <device number> The device to receive the audio
-p | --period-size <size> The size of the PCM's period
-n | --period-count <count> The number of PCM periods
-i | --file-type <file-type> The type of file to read (raw or wav)
-c | --channels <count> The amount of channels per frame
-r | --rate <rate>
                          The amount of frames per second
-f | --float
                           The frames are in floating-point PCM
-M | --mmap
                          Use memory mapped IO to play audio
-F | --conf-name
                           The parameters of configuration File, (Mandatory)
-I | --in-file
                           Use offline input file mode, without playback via
sound card
-O | --out-file
                           The output file name
-Z | --debug-mode
                           Use debug mode, 0:disabled 1:summary 2:per-frame
3:summary+per-frame (default: 0)
For example:
   ./rockaa play -I speech 2ch.wav -O out effect.pcm -p 256 -Z 1 -F
config playeffect.bin
```