Rockchip Linux CMA开发文档

文件标识: RK-KF-YF-117

发布版本: V1.1.0

日期: 2022-06-02

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: <u>fae@rock-chips.com</u>

前言

概述

本文提供一个标准模板供套用。后续模板以此份文档为基础改动。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3588, RK3568, RK3399, RK3288, RK3368, RV1126,PX30	Linux-4.4, Linux-4.19, Linux-5.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录


版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	许剑群	2020-10-18	初始版本
V1.1.0	许剑群	2022-06-02	增加CMA框架图

目录

Rockchip Linux CMA开发文档

- 1. CMA驱动框架
- 2. 内存预留的分配方法
 - 2.1 分配方法一: 通过menuconfig预留16MByte
 - 2.2 分配方法二: 通过dts的reserved-memory节点
- 3. 内存独占的分配方法
 - 3.1 分配方法一: 分配的内存块独立存在, 会被系统借用
 - 3.2 分配方法二: 分配的内存块memblock
- 4. 内存预留调试方法
 - 4.1 CMA调试宏开关
 - 4.2 CMA调试节点
- 5. 开机过程内存预留信息

1. CMA驱动框架



CMA主要有3部分驱动:

1. size@address

有三种方法可以传参,优先顺序是DTS > CMDLINE > DEFCONFIG,即如果dts有合法的节点,会以dts节点配置为最终参数,否则看cmdline是否有cma=size@base,最后才看defconfig是否有如上4个宏定义。

2. reserved cma_areas[]

通过dts可以配置多个cma节点,通过cmdline和defconfig只能定义default节点。所有reserved的内存会在全局的cma_areas[]存储。

3. active cma_area

解析参数、预留内存都在内核setup_arch阶段完成,active是core_initcall调用,保证在所有driver 之前完成;active主要完成cma area的bitmap创建、cma pages加入buddy system。

2. 内存预留的分配方法

2.1 分配方法一: 通过menuconfig预留16MByte

```
CONFIG_DMA_CMA=y
CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=16
CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MBYTES=y
```

2.2 分配方法二: 通过dts的reserved-memory节点

参考 Documentation/devicetree/bindings/reserved-memory/reserved-memory.txt 技术文档

```
reserved-memory {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <1>;
    ranges;

/* global autoconfigured region for contiguous allocations */
linux,cma {
    compatible = "shared-dma-pool";
    reusable;
    size = <0x1000000>;
    alignment = <0x2000>;
    linux,cma-default;
};
};
```

3. 内存独占的分配方法

上述方法分配到的是系统共享内存块,在多设备多次进行申请释放后,会有碎片化问题。有些外设需要较大的CMA内存块,碎片化会引起外设工作异常,为此需要给设备单独分配内存块

3.1 分配方法一: 分配的内存块独立存在, 会被系统借用

```
reserved-memory {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <1>;
    ranges;

cma_region: region@88000000 {
        compatible = "shared-dma-pool";
        reusable;
        reg = <0x88000000 0x1800000>;
    };
};
```

该方法分配的内存块,可以通过 of_reserved_mem_device_init 给指定设备用

```
#include <linux/of_reserved_mem.h>
static inline int of_reserved_mem_device_init(struct device *dev)
{
    return of_reserved_mem_device_init_by_idx(dev, dev->of_node, 0);
}
```

3.2 分配方法二: 分配的内存块memblock

```
reserved-memory {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <1>;
    ranges;

display_reserved: framebuffer@78000000 {
    reg = <0x78000000 0x800000>;
    };
};
```

可以通过 /sys/kernel/debug/memblock/reserved 节点查看分配结果

节点展示的memblock范围是经过合并整理的

该方法分配的内存块是没有内核页管理,使用者根据自身需要,去创建page scale list

```
console:/sys/kernel/debug/cma # cat /sys/kernel/debug/memblock/reserved
    0: 0x60004000..0x60007fff
    1: 0x60100000..0x61404a07
    2: 0x62e00000..0x62eeffff
    3: 0x68300000..0x6830d07f
...
```

4. 内存预留调试方法

4.1 CMA调试宏开关

CONFIG_CMA_DEBUGFS=y #打开调试文件节点 CONFIG_CMA_DEBUG=y #打印CMA日志信息

4.2 CMA调试节点

```
console:/sys/kernel/debug/cma # ls
cma-region@8800 cma-reserved
console:/sys/kernel/debug/cma/cma-reserved # ls
alloc bitmap free order_per_bit used
base_pfn count maxchunk
```

• alloc: 用于从当前CMA块分配内存,单位: 页

• bitmap:标记当前CMA块各个页是否被分配,1表示已被申请,0表示未被申请

• free:用于当前CMA块释放内存,单位:页

● order_per_bit:表示一个BIT所代表的页的阶数

• used: 当前被申请的页的个数,单位:页

● base_pfn: 当前CMA块首个页的页帧数

• maxchunk: 当前CMA块最大连续空闲页的数量,单位: 页

5. 开机过程内存预留信息

```
0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[
     0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
     0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
     0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction
[
cache
     0.000000] OF: fdt: Machine model: Rockchip RK3126 bnd-d708 board
     0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO32 0x20068000 (options '')
     0.000000] bootconsole [uart8250] enabled
     0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[
     0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x88000000, size 24
MiB
     0.000000] OF: reserved mem: initialized node region@88000000, compatible id
shared-dma-pool
     0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
     0.000000] On node 0 totalpages: 258560
    0.000000] Normal zone: 1728 pages used for memmap
     0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[
     0.000000] Normal zone: 193024 pages, LIFO batch:63
```

```
0.000000] HighMem zone: 65536 pages, LIFO batch:15
     0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
     0.000000] psci: PSCIv65535.65535 detected in firmware.
     0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
     0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
     0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.0
     0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s38924 r8192 d22516 u69632
     0.000000] pcpu-alloc: s38924 r8192 d22516 u69632 alloc=17*4096
     0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
     0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 256832
     0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
     0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
     0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
     0.000000] Memory: 960940K/1034240K available (11264K kernel code, 985K
rwdata, 3180K rodata, 1024K init, 2104K bss, 32340K reserved, 40960K cma-
reserved, 245024K highmem)
```

第一块CMA分配成功信息

```
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x88000000, size 24
MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node region@88000000, compatible id shared-dma-pool
```

第二块CMA分配成功信息(系统默认)

```
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
```