Ymodem开发指南

文件标识: RK-KF-YF-076

发布版本: V1.0.0

日期: 2019-12-20

文件密级: 公开资料

免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有© 2019福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
通用	通用

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	刘诗舫	2019-12-20	初始版本

目录

Ymodem开发指南

- 1. 基本原理
 - 1.1 握手阶段
 - 1.2 传输阶段
 - 1.3 结束阶段
- 2. 应用指南
 - 2.1 Ymodem配置
 - 2.2 接收文件功能使用
 - 2.3 发送文件功能使用
- 3. 存在的问题及优化方向
- 4. Ymodem软件兼容情况

1. 基本原理

Ymodem是一种使用串口进行文件传输的协议,由Xmodem演变而来。Ymodem协议数据块通常有128-byte和1024-byte两种,对应的数据包大小有133-byte和1029-byte两种。Ymodem协议采用CRC16校验,校验失败直接结束传输流程。Chuck Forsberg在设计Ymodem协议时考虑增加多项可选的特性,包括数据包大小、校验方式、出错重发机制等。但也正因为这种没有严格规定协议标准的做法,导致Ymodem出现很多亚种。目前很多软件的Ymodem协议可能不兼容。RT-Thread中的Ymodem协议主要兼容SecureCRT软件实现。Ymodem协议通讯流程如图所示,分为接收端和发送端,整个传输过程有三个阶段:握手阶段、传输阶段、结束阶段。

SENDER				RECIEVER
			<	C (0x43)
				Time out
		I	<	C (0x43)
SOH 0x00 0xFF File_name 00 File_size NULL CRC16			>	1
		I	<	ACK(0x06)
		1	<	C (0x43)
SOH 0x01 0xFE	Data[0~127]	CRC16	>	1
		1	<	ACK(0x06)
SOH 0x02 0xFD	Data[0~127]	CRC16	>	1
			<	ACK(0x06)
SOH 0x?? 0x??	Data[0~??] 0x1A	CRC16	>	1
		1	<	ACK(0x06)
EOT			>	1
		I	<	NAK(0x15)
EOT		1	>	
			<	ACK(0x06)
			<	C (0x43)
SOH 0x00 0xFF	NULL	CRC16	>	
			<	ACK(0x06)

1.1 握手阶段

接收端每隔一段时间(这里设为1s)发送请求字符C(0x43),发送端收到请求后发送数据包 SOH | 0x00 | 0xFF | File_name 00 File_size NULL | CRC16 | ,这里的SOH(0x01)为128-byte数据块的数据包头,如果使用1024-byte数据块则需要将数据包头改为STX(0x02)。0x00为数据包序号,0xFF为数据包序号的反码,File_name将会是接收端生成文件的文件名,File_size将会是接收端生成文件准备的存储区域大小。需要注意的是Ymodem协议中File_size通常为文件大小(单位为byte)的十六进制ASCII码,而实际上SecureCRT软件中的File_size为文件大小(单位为byte)的十进制ASCII码。数据包最后两位为CRC16校验码。接收端收到数据包后发送应答字符ACK(0x06),再发送请求字符C(0x43)正式开始文件传输。

握手阶段开始时,如果接收端发送请求字符C(0x43)一直没有收到发送端的数据包,则接收端在多次请求失败(这里设为10次)将会超时退出。

1.2 传输阶段

发送端发送数据包 SOH | 0x01 | 0xFE | Data [0~127] | CRC16 | ,接收端收到数据包后发送应答字符ACK (0x06),发送端继续发送下一个数据包。注意,在SecureCRT软件中的Ymodem协议并没有接收端接收数据包错误后发送NAK (0x15) 请求重发的机制,而是在出现错误后直接退出传输流程。但经过测试(测试方案参考应用指南中相关内容),文件大小超过5M,在115200串口波特率的传输条件下,

Ymodem协议没有出现过一次错误。文件传输即将结束时,发送端发送最后一个数据包 SOH | 0x?? | 0x12 | 0x12 | 0x14 | 0x16 | 。数据块不足128-byte的部分用0x1A补全,0x1A是为了模拟文件结束操作Ctrl+Z。因此,如果发现通过Ymodem协议传输后的文件末尾出现多个0x1A,这是正常现象,不影响文件特性和文件使用。在文件传输阶段,发送端主动发送字符CAN(0x18)可以结束传输,或是在终端软件中使用Ctrl+C主动结束传输。

1.3 结束阶段

发送端发送结束字符EOT(0x04),接收端发送错误应答字符NAK(0x15)请求再次确认结束,发送端再次发送结束字符EOT(0x04),接收端发送应答字符ACK(0x06)结束当前文件的传输。接收端发送请求字符C(0x43)请求发送下一个文件,如果发送端没有文件发送,则发送空的数据包 SOH|0x00|0xFF| NULL |CRC16| ,接收端收到后发送应答字符ACK(0x06)。至此,一次Ymodem文件传输结束。

2. 应用指南

2.1 Ymodem配置

Ymodem包括协议层代码和应用示例代码。代码在 /components/utilities/ymodem 路径下, ymodem.c 和ymodem.h为协议层代码, ry sy.c为收发文件的应用示例代码。

使用 scons --menuconfig 在Utilities工具选择列表下启用Ymodem功能。Ymodem在RT-Thread中常用于其他厂商的OTA在线升级,这不需要对DFS文件系统产生依赖。但Rockchip使用Ymodem协议主要用于收发文件,ry_sy.c应用示例代码需要读写DFS文件系统。因此,启用文件传输特性就可以使用ry_sy指令进行文件收发。CRC Table作为可选配置,如果启用此选项,Ymodem协议CRC校验将使用查表法,这种方法相比于直接计算CRC的方法理论上更快,实际上在128-byte数据块、波特率115200的传输环境下不会有显著提升。不启用此选项将会节省存储空间。完成所有配置后下载编译的固件,就可以通过串口使用Ymodem协议进行文件收发了。

```
RT-Thread Components --->
    Utilities --->
    [*] Enable Ymodem
    [ ] Enable CRC Table in Ymodem
    [*] Enable file transfer feature
```

2.2 接收文件功能使用

使用Ymodem接收文件,默认使用Console控制台,可以通过指令参数使用任意uart设备。在Console控制台输入指令ry,可以看到控制台出现请求字符C等待上位机发送文件,点击SecureCRT工具栏Transfer,点击Send Ymodem即可选择文件进行发送。接收文件过程中控制台将会打印进度。整个操作流程如图所示。选择任意uart设备,例如输入指令ry uart2即可在uart2设备上进行相应操作。特别注意,文件传输过程中会临时禁止向串口打印任何内容。

```
msh />ry
CCCC
Starting ymodem transfer. Press Ctrl+C to cancel.
Transferring test.mp3...
100% 2476 KB 3 KB/sec 00:10:51 0 Errors
```

接收文件默认保存在根目录下,用户可以通过修改ry_sy.c代码中的_rym_recv_begin 函数修改接收文件保存路径 fpath。

2.3 发送文件功能使用

使用Ymodem发送文件,默认使用Console控制台,可以通过指令参数使用任意uart设备。在Console控制台输入指令 sy file_path,可以看到控制台等待上位机接收文件,点击SecureCRT工具栏Transfer,点击Receive Ymodem即可开始上位机文件接收。发送文件过程中控制台将会打印进度。整个操作流程如图所示。选择任意uart设备,例如输入指令 sy file_path uart2即可在uart2设备上进行相应操作。特别注意,文件传输过程中会临时禁止向串口打印任何内容。

msh />sy /test.mp3

```
Starting ymodem transfer. Press Ctrl+C to cancel. Transferring test.mp3... 100% 2476 KB 3 KB/sec 00:10:52 0 Errors
```

发送文件的文件路径请使用绝对路径,暂不支持相对路径。接收端生成的新文件的名字会包含整个文件路径,用户可以通过修改ry_sy.c代码中的_rym_send_begin 函数解析文件路径,从而实现接收端文件名不包含文件路径。

3. 存在的问题及优化方向

目前Ymodem协议部分和应用示例部分代码已完成Upstream,成功Merge RT-Thread主分支,如图。进一步开发将对Ymodem进行以下几个方面的优化:

- 1. Ymodem协议支持发送1024-byte数据块的数据包。
- 2. 目前串口波特率为115200, 传输速率稳定在4kB/s左右。提高波特率至1.5M及以上在文件传输过程中会出现错误。
- 3. 波特率为115200时理论极限速率在11kB/s,实际极限速率在8kB/s,协议开销较大。
- 4. Ymodem协议支持更多终端软件。

[components]: utilities: ymodem: Add ymodem send protocol and ry_sy application. #3264

4. Ymodem软件兼容情况

操作系统	终端软件	接收功能	发送功能
Windows	SecureCRT	支持	支持
MacOS	SecureCRT	不支持	支持
MacOS	Minicom	不支持	不支持
Linux	Minicom	支持	不支持