Linux平台性能图形化分析快速入门

文件标识: RK-SM-YF-488

发布版本: V1.0.1

日期: 2023-03-14

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: <u>fae@rock-chips.com</u>

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
全系列	通用

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	陈谋春	2023-03-14	初始版本
V1.0.1	闫孝军	2024-09-11	修正错别字

目录

Linux平台性能图形化分析快速入门

- 1. 启用Kernel Tracer 和 Debug FS
- 2. 下载 Catapult
- 3. 代码插桩
 - 3.1 内核态插桩
 - 3.2 用户态插桩
- 4. 抓取原始 Trace
- 5. 生成 HTML 和图形化分析
- 6. 附录
 - 6.1 atrace.h
 - 6.2 trace.h
 - 6.3 trace.c

1. 启用Kernel Tracer 和 Debug FS

在分析开始前,我们需要确保内核已经启用了 Tracer 和 Debug FS,可以通过如下命令查看:

```
rk3399_Android11:/data/local/tmp # mount | grep debugfs
/sys/kernel/debug on /sys/kernel/debug type debugfs
(rw,seclabel,relatime,mode=755)
1|rk3399_Android11:/data/local/tmp # mount | grep trace
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,seclabel,relatime,mode=755)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,seclabel,relatime,mode=755)
```

如果没有看到以上节点,则需要 make menuconfig 启用如下选项,并烧写替换内核:

```
CONFIG_FTRACE
CONFIG_ENABLE_DEFAULT_TRACERS
CONFIG_DEBUG_FS
```

2. 下载 Catapult

为了能实现图形化分析,需要下载 Chrome 的性能分析工具 Catapult,具体如下:

```
git clone https://github.com/catapult-project/catapult.git
```

3. 代码插桩

Tracer 的原理在于代码插桩,内核的关键节点基本都有现成的桩,这些桩在内核里被叫做 event,可以通过如下命令看到:

```
rk3399_Android11:/data/local/tmp # ls /sys/kernel/debug/tracing/events/
alarmtimer cgroup
                                 drm
                                            fib6
                                                          header_page jbd2
                pagemap raw_syscalls rtc
module
                                               sock
                                                           thermal_ipa_power
   vmscan
android_fs clk
                                 dwc3
                                            filelock
                                                          i2c
                                                                        kmem
                percpu
                                       sched
namei
                         rcu
                                               spi
thermal_power_allocator
                        workqueue
                                                          initcall
                                                                       libata
asoc
                                 emulation filemap
                                       scmi
                                               swiotlb
                                                           thermal_virtual
napi
                power
                         regmap
   writeback
            compaction
                                 enable
                                                                       mac80211
binder
                                            ftrace
                                                          iommu
net
                printk
                         regulator
                                       scsi
                                               sync_trace timer
   xdp
            cpufreq_interactive ext4
                                            gadget
                                                                       mdio
block
                                                          ion
                qdisc
nvme
                         rogue
                                       signal task
                                                           udp
   xhci-hcd
bridge
            cpuhp
                                 f2fs
                                                                       migrate
                                            gpio
                                                          ipi
oom
                random
                         rpm
                                       skb
                                               tcp
                                                           v412
cfq80211
            dma_fence
                                 fib
                                            header_event irq
                                                                       mmc
page_isolation ras
                                       smbus
                                               thermal
                                                           vb2
                         rseq
```

你需要根据你的实际需要去打开这些 event,例如,如果你要分析存储性能瓶颈,通常你需要打开:文件系统,block 层和设备层,方法如下:

```
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/ext4/enable # 打开文件系统开关,假设你的文件系统是ext4
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/block/enable # 打开通用block层event开关

echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/mmc/enable # 打开设备层event开关,假设你的存储介质是EMMC
```

3.1 内核态插桩

如果现有的内核 event 无法满足你的需求,则需要定义自己的 event,例如,我现在需要调试 dmc 变频,需要增加两个 dmc 变频的 event:ddr_frequency 和 ddr_load,可以通过如下步骤实现:

1. 声明新的 event,所有的内核 event 都需要在 include/trace/events/ 目录下去声明,这个头文件目录下的每个头文件都对应于 tracefs 的一个 event 目录,例如:

```
ls include/trace/events/power.h -l
-rw-rw-r-- 1 cmc cmc 12129 2月 23 2022 include/trace/events/power.h #
这是源码目录看到的头文件
ls /sys/kernel/debug/tracing/events/ -l | grep " power"
drwxr-xr-x 25 root root 0 1970-01-01 00:00 power #
这是设备的tracefs下看到event目录
```

为了简化这个例子,我们直接把新的 event 加到 power.h 里,具体如下:

```
diff --git a/include/trace/events/power.h b/include/trace/events/power.h
index f7aece721aed..29c962a862ce 100644
--- a/include/trace/events/power.h
+++ b/include/trace/events/power.h
```

```
@@ -529,6 +529,37 @@ DEFINE_EVENT(dev_pm_qos_request,
dev_pm_qos_remove_request,
   TP_ARGS(name, type, new_value)
);
+DECLARE_EVENT_CLASS(dram,
   TP_PROTO(unsigned int state),
   TP_ARGS(state),
+
  TP_STRUCT__entry(
       __field( u32, state )
   ),
  TP_fast_assign(
       __entry->state = state;
  ),
  TP_printk("state=%lu", (unsigned long)__entry->state)
+);
                                              /* 这里定义了新的event:
+DEFINE_EVENT(dram, ddr_frequency,
ddr_frequency,第二个参数就是event名,后面会用到 */
  TP_PROTO(unsigned int state),
  TP_ARGS(state)
+);
+DEFINE_EVENT(dram, ddr_load,
                                              /* 这里定义了新的event:
ddr_load */
+ TP_PROTO(unsigned int state),
+ TP_ARGS(state)
+);
 #endif /* _TRACE_POWER_H */
 /* This part must be outside protection */
```

2. 在合适的位置去引用这个 event,因为我们是要监控 dmc 的变频,所以我们需要在变频函数里去引用,具体如下:

```
diff --git a/drivers/devfreq/rockchip_dmc.c b/drivers/devfreq/rockchip_dmc.c
index d75c21e51854..7c3971ccf397 100644
--- a/drivers/devfreq/rockchip_dmc.c
+++ b/drivers/devfreq/rockchip_dmc.c
@@ -52,6 +52,7 @@
#include <soc/rockchip/rockchip_opp_select.h>
#include <soc/rockchip/scpi.h>
#include <uapi/drm/drm_mode.h>
+#include <trace/events/power.h>
#include "governor.h"
```

```
#include "rockchip_dmc_timing.h"
@@ -2636,7 +2637,7 @@ static int devfreq_dmc_ondemand_func(struct devfreq
*df,
    /* Assume MAX if it is going to be divided by zero */
   if (stat->total_time == 0) {
       *freq = DEVFREQ_MAX_FREQ;
       return 0;
       goto set_new_freq;
   }
    /* Prevent overflow */
@@ -2649,20 +2650,20 @@ static int devfreq_dmc_ondemand_func(struct devfreq
*df,
   if (stat->busy_time * 100 >
        stat->total_time * upthreshold) {
       *freq = DEVFREQ_MAX_FREQ;
       return 0;
       goto set_new_freq;
   }
   /* Set MAX if we do not know the initial frequency */
   if (stat->current_frequency == 0) {
       *freq = DEVFREQ_MAX_FREQ;
       return 0;
       goto set_new_freq;
   }
   /* Keep the current frequency */
   if (stat->busy_time * 100 >
        stat->total_time * (upthreshold - downdifferential)) {
       *freq = max(target_freq, stat->current_frequency);
       return 0;
       goto set_new_freq;
   }
   /* Set the desired frequency based on the load */
@@ -2673,6 +2674,10 @@ static int devfreq_dmc_ondemand_func(struct devfreq
*df,
   b = div_u64(b, (upthreshold - downdifferential / 2));
   *freq = max_t(unsigned long, target_freq, b);
+set_new_freq:
+ trace_ddr_frequency(*freq);
                                            /* 引用我们加的两个新event,格式:
trace_xxx, 其中xxx就是前面定义的event名 */
   trace_ddr_load(div_u64(stat->busy_time, stat->total_time) * 100);
   return 0;
reset_last_status:
```

3. 打开新 event 的开关,方法和原生的 event 一样,具体如下:

```
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/power/ddr_frequency/enable # 打开ddr_frequency开关
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/power/ddr_load/enable # 打开ddr_load开关
```

3.2 用户态插桩

用户态插桩需要用到一个 atrace 的库(从 Android 上移植来的),原理其实也是走的 trace_marker 接口,这里不细述,直接给出使用方法,目前 atrace 支持两套接口: c++ 和 c,分别对应两个不同的头文件: atrace.h 和 trace.h ,同时还有一个库的源码文件 trace.c ,具体如下(这些文件可以在本文末<mark>尾的附录中拷贝粘贴</mark>):

```
tar xvf atrace.tar.bz2
ls atrace
-rwx------ 1 cmc cmc 971 5月 14 2021 atrace.h  # 这是c++需要引用的头文件
-rwx------ 1 cmc cmc 2990 5月 14 2021 trace.c  # 这是库的源码,需要加到你的工程里编译
-rwx------ 1 cmc cmc 540 5月 14 2021 trace.h  # 这是c需要引用的头文件
```

c++ 的例子会简单一些,具体如下:

```
#include "atrace.h"
void ShaderCache::initShaderDiskCache() {
   ATRACE_NAME("iShaderDC"); // 最后在图形化分析的时候会看到iShaderDC的名字,就
是对应这个函数的耗时
   std::lock_guard<std::mutex> lock(mMutex);
   // Emulators can switch between different renders either as part of config
   // or snapshot migration. Also, program binaries may not work well on some
   // desktop / laptop GPUs. Thus, disable the shader disk cache for emulator
builds.
   if (!Properties::runningInEmulator && mFilename.length() > 0) {
       mBlobCache.reset(new FileBlobCache(maxKeySize, maxValueSize,
maxTotalSize, mFilename));
       mInitialized = true;
   }
}
camera_status_t ACameraDevice_close(ACameraDevice* device) {
                               // 自动以当前函数名命名,所以最后在图形化分析里会看到这
   ATRACE_CALL();
个函数名
   if (device == nullptr) {
       ALOGE("%s: invalid argument! device is null", __FUNCTION__);
       return ACAMERA_ERROR_INVALID_PARAMETER;
   delete device;
   return ACAMERA_OK;
}
```

c 函数调用则需要手动确定起始和结束,具体如下:

```
#include "trace.h"

void fun2() {
    /* do something */
}

void fun1() {
    atrace_begin_body("fun1_call_fun2");
    /* call fun2 */
    fun2();
    atrace_end_body();    /* 这样写,统计到的是fun1调用fun2的总时间 */
}
```

显然,如果 fun2 调用的地方非常多,想统计 fun2 的开销,放 fun2 内部是最合理的,此时必须要<mark>注意</mark> <mark>确保在 fun2 的所有返回点都调用</mark> atrace_end_body ,例如:

```
#include "trace.h"

int fun2() {
   atrace_begin_body("fun2");

if (cond1) {
   atrace_end_body();
   return err;
}

/* do something */
   atrace_end_body();
   return ok;
}
```

Note: trace.c 要记得加到编译脚本里

4. 抓取原始 Trace

抓取原始 Trace 的方法其实和 Linux 传统的方法一样,不过为了方便,我们通常会写一个脚本,具体如下:

```
echo 4096 > /sys/kernel/debug/tracing/buffer_size_kb # 设置buffer大小,太 小的话,会导致event丢失,根据需要去调整
echo global > /sys/kernel/debug/tracing/trace_clock # 启用全局时钟,确保每 个核的时钟同步
echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing/options/overwrite # 不允许trace覆盖
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/options/print-tgid # 必须要打印线程id,这样图形化才不会混乱
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_switch/enable # 下面是常用
event的开关,通常都要开
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_wakeup/enable
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_waking/enable
```

```
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_blocked_reason/enable
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/irq/enable
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/power/ddr_frequency/enable
                                                                    # 根据自
己的需要,去开启其他event
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/power/ddr_load/enable
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing_on
                                                                    # 开始抓
取
sleep $2
                                                                    # 抓取的
时间长度,通过参数传入
echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing_on
                                                                    # 停止抓
cat /sys/kernel/debug/tracing/trace > $1
                                                                    # 保存
trace到指定文件
```

把上面的脚本保存为 atrace.sh ,即可通过如下命令来抓取原始 Trace:

5. 生成 HTML 和图形化分析

抓取到原始 trace 以后,就可以通过 Catapult 的 trace2html 命令来转成 HTML,具体如下:

```
cd catapult
./tracing/bin/trace2html --config chrome --output /path/to/my_trace.html
/path/to/my_trace
ls -l /path/to/my_trace.html
-rw-r--r-- 1 cmc cmc 4712388 1月 7 2022 /path/to/my_trace.html
```

打开 Chrome 浏览器,同时在地址栏输入: chrome://tracing/,此时应该能看到如下界面:



点击 load 按钮,选择你之前转成功的 HTML,即可看到标准的 Android Systrace 界面,界面如下:



至于 Android Systrace 的 UI 使用方法,网上有很多介绍的,这里就不细述了。

6. 附录

6.1 atrace.h

```
#ifndef __ATRACE_H__
#define __ATRACE_H__
#define ATRACE_TAG
#include "trace.h"
#include <stdint.h>
// See <cutils/trace.h> for more ATRACE_* macros.
// ATRACE_NAME traces from its location until the end of its enclosing scope.
#define _{PASTE(x, y)} x ## y
#define PASTE(x, y) \_PASTE(x,y)
#define ATRACE_NAME(name) ScopedTrace PASTE(___tracer, __LINE__)(ATRACE_TAG,
name)
// ATRACE_CALL is an ATRACE_NAME that uses the current function name.
#define ATRACE_CALL() ATRACE_NAME(__FUNCTION__)
static inline void atrace_begin(__attribute__((unused)) uint64_t tag, const char*
name)
{
    atrace_begin_body(name);
}
static inline void atrace_end(__attribute__((unused)) uint64_t tag)
    atrace_end_body();
}
class ScopedTrace {
public:
```

```
inline ScopedTrace(uint64_t tag, const char* name) : mTag(tag) {
    atrace_begin(mTag, name);
}

inline ~ScopedTrace() {
    atrace_end(mTag);
}

private:
    uint64_t mTag;
};

#endif // _ATRACE_H__
```

6.2 trace.h

```
#ifndef __TRACE_H__
#define __TRACE_H__
#include <stdint.h>
#if defined(__cplusplus)
#define __BEGIN_DECLS extern "C" {
#define __END_DECLS }
#else
#define ___BEGIN_DECLS
#define __END_DECLS
#endif
__BEGIN_DECLS
void atrace_begin_body(const char* name);
void atrace_end_body();
void atrace_async_begin_body(const char* name, int32_t cookie);
void atrace_async_end_body(const char* name, int32_t cookie);
void atrace_int_body(const char* name, int32_t value);
void atrace_int64_body(const char* name, int64_t value);
__END_DECLS
#endif
```

6.3 trace.c

```
#include "trace.h"
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
```

```
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <inttypes.h>
#include <string.h>
//#define TRACE_ON
#ifdef TRACE_ON
#ifdef __cplusplus
#define CC_LIKELY( exp ) (__builtin_expect( !!(exp), true ))
#define CC_UNLIKELY( exp ) (__builtin_expect( !!(exp), false ))
#else
#define CC_LIKELY( exp ) (__builtin_expect( !!(exp), 1 ))
#define CC_UNLIKELY( exp ) (__builtin_expect( !!(exp), 0 ))
#endif
#define ATRACE_MESSAGE_LENGTH 1024
static int atrace_marker_fd = -1;
static int init_ok = 0;
static int trace_init_once(void)
   if (init_ok == 0)
        atrace_marker_fd = open("/sys/kernel/debug/tracing/trace_marker",
O_WRONLY | O_CLOEXEC);
       if (atrace_marker_fd == -1) {
            printf("Error opening trace file: %s (%d)\n", strerror(errno),
errno);
           return -1;
       }
    }
   init_ok = 1;
   return 0;
}
#define WRITE_MSG(format_begin, format_end, name, value) { \
    char buf[ATRACE_MESSAGE_LENGTH]; \
    if (CC_UNLIKELY(!init_ok)) \
       trace_init_once(); \
    int pid = getpid(); \
    int len = snprintf(buf, sizeof(buf), format_begin "%s" format_end, pid, \
        name, value); \
    if (len >= (int) sizeof(buf)) { \
        /* Given the sizeof(buf), and all of the current format buffers, \
        * it is impossible for name_len to be < 0 if len >= sizeof(buf). */ \
        int name_len = strlen(name) - (len - sizeof(buf)) - 1; \
        /* Truncate the name to make the message fit. */ \
        printf("Truncated name in %s: %s\n", __FUNCTION__, name); \
        len = snprintf(buf, sizeof(buf), format_begin "%.*s" format_end, pid, \
            name_len, name, value); \
    } \
    write(atrace_marker_fd, buf, len); \
```

```
void atrace_begin_body(const char* name)
    WRITE_MSG("B|%d|", "%s", name, "");
}
void atrace_end_body()
    WRITE_MSG("E|%d", "%s", "", "");
}
void atrace_async_begin_body(const char* name, int32_t cookie)
    WRITE_MSG("S|%d|", "|%" PRId32, name, cookie);
}
void atrace_async_end_body(const char* name, int32_t cookie)
    WRITE_MSG("F|%d|", "|%" PRId32, name, cookie);
}
void atrace_int_body(const char* name, int32_t value)
    WRITE_MSG("C|%d|", "|%" PRId32, name, value);
}
void atrace_int64_body(const char* name, int64_t value)
    WRITE_MSG("C|%d|", "|%" PRId64, name, value);
}
#else
void atrace_begin_body(__attribute__((unused)) const char* name)
}
void atrace_end_body()
{
}
void atrace_async_begin_body(__attribute__((unused)) const char* name,
__attribute__((unused)) int32_t cookie)
{
}
void atrace_async_end_body(__attribute__((unused)) const char* name,
__attribute__((unused)) int32_t cookie)
{
}
void atrace_int_body(__attribute__((unused)) const char* name,
__attribute__((unused)) int32_t value)
{
```

```
void atrace_int64_body(__attribute__((unused)) const char* name,
__attribute__((unused)) int64_t value)
{
}
#endif
```