

ソリッドモデリング 1

コース概要

このコースでは、ソリッドモデリングでの高度なフィーチャーの使用方法や、様々な設計方法を学習します。モデルを作成する方法は1つではありません。様々な方法を使用して、同じ結果を得ることができます。そのことも覚えておいてください。

使用するファイル example.dxf

目次

Step 1:	回転ソリッドと直線突き出し	3
	リブ、フィレットの作成とパターンコピー	
	回転突き出しと回転スロット	16
Step 4:	穴の作成とパターンコピー	20

ダウンロードしたファイルから、example.dxf を開きます。

- 新規モデルを開き、「new_model.e3」と名前を付けて保存します。
- ウィンドウを □横に並べて表示 します。
- 下図のように、図面枠を非表示にします。




• マウスで3つの投影図をドラッグして囲みます。3つの投影図すべてがハイライトされます。

図面から3つの投影図をドラッグし、新しいモデルウインドウ側にドロップします。

注記:

3次元にはグループ機能はないので、グループは分解されます。ThinkDesign では、ソリッド、コンポーネントのようなツールを使用して、オブジェクトのグループを作成します。


2次元の図形が3次元モデルとして取り込まれたことを確認します。




example.dxf を閉じて、new_model.e3 で作業を開始します。

モデル側に取り込まれた要素は図面側の色番号を保っています。見やすいように黒(1番色)に変更します。


● 要素をマウスで全て選択し、右クリックして、 じプロパティの編集 を選択します。




• 色ドロップダウンリストから1番の色を選択します。




- ワークプレーンを非表示にします。
- はじめはインポートした形状の上面図で作業します。




• 〆削除 コマンドで、下図のハイライトした要素や寸法などを削除します。




• は曲線をトリム/延長コマンドで、下図の2線を延長します。




- /2点を結ぶ線 コマンドを選択します。
- 上の水平線の中点を **/ 中点スナップ** で選択します。
- 次に、下の水平線の中点を選択します。




※スマートデリートコマンドで、左にはみ出した部分を削除します。小さな線分が残っていたら、それも削除してください。
色を変更します。ステータスバーより色を右クリックし、3番(緑)を選択します。



線を一つ右クリックし、チェーン(選択要素から)を選択します。





- 選択リストの 軸線には、左端の垂直線を選択します。



次に、土台の形状を作成します。下図のように、正面図の上の線を右クリックして、チェーン(選択要素から)を選択します。










• Ctrl キーを押しながらドラッグして、曲線を右の方へコピーします。 W











• 開いた部分の端点をダブルクリックして、下図のように、反対側の曲線の端点まで水平に延長します。



コピーした曲線をすべて選択して、プロファイルに変換します。 コンテキストメニューから、

② 2Dプロファイルの作成を選択します。



作業領域をダブルクリックしてモデルモードに戻ります。


次に、作成済みの 回転ソリッド の底面にワークプレーンを移動します。



これで、プロファイルとワークプレーンとが直交する位置になったことに注意してください。プロファイルをこのワークプレーン上へ移動させます(複製します)。

修正 [→]プロファイル [→]カレントワークプレーンへ移動/コピー コマンドを使用して、プロファイルを複製します。


• プロファイルのカレントワークプレーンへの移動/コピーコマンドを選択し、作成したプロファイルを選択します。



• **WOK** を選択して、コマンドを終了します。


▼動したプロファイルの要素は原点から離れた場所にあります。これを原点付近に移動します。プロファイルを右クリックして、

2Dプロファイル編集を選択します。




続いて、プロファイルを構成する円弧の中心が、現在のワークプレーンの原点(ソリッドの底面の中心)と一致するよう、要素を移動します。

- **八移動/コピー** コマンドを選択します。
- ②要素にこのプロファイルの全要素を入力します。
- ■始点をクリックし、プロファイルを構成する円弧の中心を入力します。
- 😌終点に、 **ピワークプレーンの原点**を入力します。



• **VOK** を選択して、コマンドを終了します。


፴直線突き出しで、下側に高さ 5mm の突き出しを作成します。




• 2次元要素をすべて非表示にします。

Step 2:リブ、フィレットの作成とパターンコピー

- F8 キーを押して、ビューをワークプレーンに平行に設定します。
 編集 [→] ワークプレーン [→] クイック編集 から、クイック編集モードに設定し、X軸の回転矢印をクリックし、角度-90 と入力します。




- **▼2Dプロファイル** モードに変更します。
- ペポリライン コマンドを選択します。
- 長さ 長さ 25mm の線を書き、下図のような三角形を作成します。



- 続いて、値線突き出しコマンドを選択して、延長タイプで高さを選択します。
- ②面の選択では、傾いた円柱面を選択します。
- 高さ 高さ 4mm に設定します。
- 高さを右クリックして、対称を選択し、プロファイルを中心にして、左右対称に突き出しを作成します。



- **MOK** を選択して、コマンドを終了します。
- ジェッジフィレット コマンドを選択し、半径 1mm のフィレットを先ほど作成した突き出しのエッジに追加します。




• **WOK** を選択して、コマンドを終了します。

次に、突き出しとフィレットをモデルの他の場所へコピーします。 **パターン** コマンドを使用します。 **パターン** コマンドで突き出しとフィレットを選択し、360度の間に都合4個形状を作成することにします。

注記:

スマートモードを使用する旨を告げるダイアログが表示されるかもしれません。この場合、ThinkDesign は、ただ単に形状をコピーするのではなく、そのロジックをコピーします。コピーは元のデータに基づいて、新しい位置に、元のフィーチャーのロジックを保ったまま新しい形状として作成されます。




OK を選択して、コマンドを終了します。




Step 3:回転突き出しと回転スロット

作成したリブの1つに、ボスを作成します。


ボスの断面は、リブのプロファイル平面と直交する位置に作成します。 したがって下図のように、ワークプレーンを、Y軸を中心にして-90度回転させます。



ビューをワークプレーンに平行にして(F8)、 **2Dプロファイル** モードにします。 **ペポリライン** コマンドで、下図のような形状を作成します。




②回転突き出しコマンドで、突き出しを作成します。軸の線として、プロファイルの端点を選択します。




• **VOK** を選択して、コマンドを終了します。

土台の形状をベースの回転ソリッドの反対側へコピーします。



図転スロットで、形状の中央に穴をあけます。下図のようなプロファイルを作成します。




図転スロットで、穴形状を作成します。



OK を選択して、コマンドを終了します。

Step 4: 穴の作成とパターンコピー


次に、 文 つマンドで、 直径 8mm の穴を、 次の面まで 指定で作成します。




• **MOK** を選択して、コマンドを終了します。

続いて、フィレットを追加します。


半径 2 mm のフィレットをフランジの根本に作成します。




半径 1 mm のフィレットをボスの根本に作成します。



さらに、半径 50mm のフィレットを図の位置に追加します。




半径 半径 2 mm のフィレットを図の位置に追加します。




🔊 穴 コマンドと 📝 ねじ山 コマンドで、ベースソリッドの1つの角に穴を開けます。

まず、🔊 穴 コマンドを選択します。穴のタイプ から、穴(深ザグリ)を選択します。各種値を下図のように入力します。



次に、シねじ山コマンドを選択し、下図のようにパラメーターを選択します。




愛パターン コマンドで、線ー線オプションを選択し、幅130 mm 、幅232 mm と入力します。



パターン が作成されました。

🔊 穴 コマンドと 📝 ねじ山 コマンドと 🥦 パターン コマンドを繰り返して、反対側(上側)にも同様の穴を開けます。



これで完成です!