

曲面モデリング5

タイトル

コース概要

このコースでは、ThinkDesign の重要な機能の1つであるハイブリッドモデリングをとりあげます。 用意したデータは、野球場の椅子の元になる3次元曲線です。これらの曲線から曲面を作成し、 「静的」な形状を作成します。続いて、寸法駆動できる、フィレットや、スロット等の形状も追加します。

使用するファイル

Surface_Modeling5.e3


目次

Step	1:	:曲面の作成	3
Step	2 :	: ソリッド化	9

Step 1:曲面の作成

曲線群から曲面を作成します。キャッピングコマンドを使用します。このコマンドは、GSM をエンジンとする、大変パワフルなツールで、たくさんの曲線を元にする複雑な曲面を作成することができます。ただし、キャッピングコマンドで使用する境界線は、閉じたループで構成されていなければなりません。

- ダウンロードしたファイルから、Surface_Modeling5.e3 を開きます。



- **連続性チェック** コマンドで、上部の曲線の連続性を調べてみます。
- 選択リストの 旦 タイプ で 曲線ー曲線 を選択して上部の2曲線を選択します。

🖃 🤝 連続性チェック 💢

- □ タイプ 曲線 曲線 マ
 - ❷ 曲線1
 - 曲線2

距離 0 mm

接する角度 1.2486 deg

接平面の角度 0.4668 deg

曲率差% ○


ねじれ率差% 200

曲率プロットの接線の角度 1.2535 deg 曲率プロットの接平面の角度 0.4713 deg

曲率プロットの曲率差% ○

「接する角度」に注目すると、少し折れていることがわかります。はじめにこの部分の接続を修正します。
一曲線の位置/連続性コマンドを使用します。

- 一 曲線の位置/連続性 コマンドを選択します。
- 選択リストの □ 一度合い で 接線 を選択します。□ 一方法 では、**両側を修正** を選択します。
- ✓OK します。



次に、曲面(座面)を作成します。 マキャッピング コマンドを使用します。

- **ジキャッピング** コマンドを選択します。
- 選択リストの □ 拘束条件 境界線 の下の ♥グループ1 に、周囲の曲線(黒い曲線)を入力します。




選択リストの □ 拘束条件 内部曲線 の ♥グループ1 に断面の曲線(赤い曲線)を選択します。



● 田一詳細 オプションで、近似 と 精度 を次のように設定します。精度 はデフォルトのままです。形状コントロール オプションもデフォルトのままで変更しません。









- プレビュー を選択します。✓ OK を選択して、コマンドを終了します。

次のような結果が得られます。




次に、非表示にした曲線のうち1つを表示します。

予表示 コマンドで、下図に示す緑の曲線を表示します。




これで曲線の準備ができました。 🍑 グローバルスイープ コマンドで曲面を作成します。


- **冷グローバルスイープ**コマンドを選択します。
- �゚ドライブ曲線 に、曲面の境界線を選択します。曲線を選択しないように気をつけてください。左右両側の境界線を 選択します。



- ローモーションモード で **曲面基準** を選択します。
- □ 断面グループ1の □ 曲線1に、形状の元となる縁の線を選択します。




- **プレビュー** で曲面の形状を確認します。
- **MOK** を押して、コマンドを終了します。




次に、 マロフト面 コマンドで、 先端部分の面を作成します。

- **マロフト面** コマンドを選択します。
- 🗘 境界線 セットA に面の境界線 a1 と a2 を、 🚭 境界線 セットB に面の境界線 b1 を入力します。
- それぞれの境界線に対する連続性は、すべて連続性位置と指定します。
- OK を押して、コマンドを終了します。



これで、シートの主となる曲面を作成することができました。



Step 2:ソリッド化

次に先ほど作成した曲面を **デソリッド化** コマンドでソリッドにします。そしてハイブリッドモデリングの最後として、ソリッドのフィーチャーを追加します。


- 非表示コマンドで曲線をすべて非表示にします。
- **デンリッド化** コマンドを選択します。
- すべての曲面を選択して、 OK を押します。
- ソリッドはオープンソリッドである旨を知らせるダイアログが表示されます。



- **トレランスを編集** を選択し、ミニダイアログに **0.01** と入力します。(キャッピングコマンドで、位置精度を 0.01 でチェックしているので、面間には最大 0.01 の誤差があります。)
- OK を選択します。
- 再度先ほどのダイアログが表示されますが、今度は 続行を選択します。


次に、エッジにフィレットを追加します。

- **ジェッジフィレット** コマンドを選択します。
- **グループ1** に、ソリッドのエッジを選択します。
- オプションは、**一定** のままで変更しません。
- 半径として **30** を入力します。
- 通用します。



続けてフィレットを追加します。

- **グループ1** に、ソリッドのエッジを選択します。
- オプションは、**一定** のままで変更しません。
- 半径として 20 を入力します。



• **VOK** を押して、コマンドを終了します。

次に、デソリッド分解コマンドを使用して、横の余分な面を削除します。

- 一部 モードを選択します。✓ 関連付けモード にチェックします。
- 下図の面を選択します。
- **MOK** を押して、コマンドを終了します。



- 厚みを追加 オプションを選択します。
- ソリッド を選択します。
- ソリッドの内側へ厚みが追加されるよう、確認してください。もし方向が逆になっていたら、ハンドルをダブルクリックして反転してください。
- 内側へ、8 ミリの厚みを追加します。




• **MOK** を押して、コマンドを終了します。

最後に、背もたれに穴を開けます。 **表示** コマンドで、非表示になっているプロファイルを表示します。




このプロファイルを使用して、**(*) 直線スロット** コマンドで穴を開けます。

- **Q** 直線スロット コマンドを選択します。
- 表示した プロファイル を選択します。
- 延長タイプで、貫通を選択します。
- ©面に椅子の座面を選択します。
- 緑のハンドルをダブルクリックして、両側へスロットを作成するよう指定します。
- OK を押して、コマンドを終了します。



- 非表示 コマンドで、プロファイルを非表示にします。
- **断面表示** コマンドで断面を確認してください。





このコースを終了すると、曲面とソリッドの双方のモデリングを、同一の環境で容易に実行できるようになったことでしょう。