플라스틱 부품 모델링 1

이 과정에서는 솔리드 모델링, 서피스 모델링, 불리언, 지역 모델링 기술을 이용하여 플라스틱 커피 메이커 하우징을 작성하는 방법을 소개합니다.

TABLE OF CONTENTS

STEP 1 - 기본 플라스틱 부품


STEP 2 - 피쳐 추가

STEP 3 - 지역 모델링을 위한 설정


STEP 4 - 지역 모델링

STEP 5 - 필렛과 두께 추가

STEP 1 - 기본 플라스틱 부품



B 및 작선형 슬롯 ♥ ♥ 프로파일
B 확장 통과하여 ♥ ♥ 면
D 자세한 옵션



1. "11-1_PlasticPart_I" 파일을 엽니다. 레이어탭에서 0번을 입력레이어로 변경한 후, 모

든 레이어를 끄고 **0번 레이어**만 켭니다. [삽입-서피스-직선형] 명령을 실행합니다.

그림과 같이 커브를 선택하고

[방향] - [Y]

[결합]에 체크

[**길이**] - [150]을 입력하고 [확인]을 클릭합니다.


2. **레이어탭**에서 **1번 레이어**를 켭니다. **[삽입-솔리드-스윕-직선형 홈]** 명령을 실행합니다.

[프로파일] - 1번 레이어


[확장] - [통과하여]


[면] - 위에서 삽입한 직선형 서피스 양방향으로 확장하고 솔리드 방향으로 잘리도록 화살표 방향을 조정하고 [확인]을 클릭합니다.

3. 레이어탭에서 2번 레이어를 켭니다.
[삽입-서피스-스파인] 명령을 실행합니다.
[스파인] - 0번 레이어에 사용된 커브
[경계] - 2번 레이어 커브
[첫번째 드라이브] - 위에서 작성한 솔리드의 위 경계를 선택하고 [확인]을 클릭합니다.









4. [편집-대칭] 명령을 실행합니다.
[엔티티] - 위에서 작성한 스파인 서피스
[평면 대칭] - [세점]으로 선택
[복사]에 체크

[자세한 옵션]을 확장하여 [연결된 복사본] 체크 확인한 후, 그림과 같이 세점을 선택하고 [확인] 을 클릭합니다.

5. [삽입-솔리드-솔리드 만들기] 명령을 실행하여 위에서 작성한 2개의 면을 선택하고 [확인]을 클 릭합니다.

그림과 같이 솔리드가 열렸다는 경고 메시지가 표시됩니다. [계속]을 클릭하여 스킨 솔리드를 작 성합니다.

6. **[보기-엔티티 숨기기]** 명령을 실행하여 스킨 솔리드를 제외한 모든 엔티티를 숨깁니다.

레이어탭에서 3번 레이어를 켭니다.

[삽입-솔리드-스윕-직선형 홈] 명령을 실행합니다.

[프로파일] - 3번 레이어

[확장] - [통과하여]


그림과 같이 솔리드가 잘릴 수 있도록 방향을 조정하고 **[확인]**을 클릭합니다.

7. 그림과 같이 바닥면이 닫힌 솔리드가 작성된 것을 확인할 수 있습니다.

NOTE:

솔리드가 제대로 잘리지 않는 경우 [수정-솔리드-수직 방향 바꾸기] 명령을 실행하여 수직 방향을 조정합니다.

Plastic Part Modeling 1



8. 레이어탭에서 4번 레이어를 켭니다.
[삽입-서피스-스파인] 명령을 실행합니다.
[스파인] - 솔리드를 가로지르는 커브
[경계] - 한쪽에 있는 커브를 선택하고
[결합성]을 체크하고
[확인]을 클릭합니다.




9. **[삽입-솔리드-불리언-교차]** 명령을 실행합니다. 두 스킨솔리드를 선택하고 **[확인]**을 클릭합니다.



10. 그림과 같이 솔리드가 작성된 것을 확인할 수 있습니다.


STEP 2 - 피쳐 추가




1. 레이어탭으로 이동하여 레이어 **1~4번**까지 끄고 **5번 레이어**를 켭니다.

[삽입-솔리드-스윕-회전형 홈] 명령을 실행합니다.

[프로파일] - 레이어 5번 프로파일 [축] - 레이어 5번 프로파일 상의 직선 [솔리드] - 위에서 작성한 솔리드를 선택하고 [각] - [360]를 입력하고 [확인]을 클릭합니다.



2. [삽입-솔리드-필렛-모서리] 명령을 실행 그림과 같이 모서리를 선택하고 [반지름] - [5]를 입력하고 [확인]을 클릭합니다.




 레이어탭으로 이동하여 5번 레이어를 끄고 6 번 레이어를 켭니다.
 [삽입-솔리드-직선형 홈] 명령을 실행합니다.
 [프로파일] - 6번 레이어의 프로파일


[확장] - [단일 깊이 Blind] [면] - 솔리드의 윗면 선택 [자세한 옵션]을 확장하여 [깊이] - [50] [각] - [15]를 입력합니다.



4. [필렛/모따기]를 클릭하여 표시되는
[종류] - [필렛]
[반지름] - [한개][5mm]입력
[베이스]만 체크하고 창을 닫습니다.




5. 그림과 같이 필렛이 적용된 것을 확인할 수 있습니다.



6. [삽입-솔리드-필렛-모서리] 명령을 실행합니다. 그림과 같이 솔리드의 바닥 모서리를 선택하고 [반지름] - [5]를 입력하고 [확인]을 클릭합니다. 레이어탭으로 이동하여 6번 레이어를 끕니다.


STEP 2 - 지역 모델링을 위한 설정




1. 현재 있는 제품의 라인 b1을 c1으로 변경하는 작업을 합니다.

2. 레이어탭으로 이동하여 7번 레이어를 켭니다. [삽입-솔리드-면으로부터] 명령을 실행합니다. 그림과 같이 3개의 면을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.

3. 복사한 면을 제외한 모든 엔티티를 숨깁니다. [삽입-서피스-서피스로 분해] 명령을 실행합니다. [모드] - [지역] [결합성] 체크하고 모든 면을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.



4. [수정-서피스-언트림] 명령을 실행합니다. [모드] - [전체] [서피스] - 모든 서피스 선택 [결합 모드] 체크하고 [확인]을 클릭합니다.



5. [삽입-커브-교선] 명령을 실행합니다. 서피스를 그룹으로 선택하고 [결합 모드]를 체크하고 [확인]을 클릭합니다.



6. [보기-엔티티 숨기기] 명령을 실행하여 윗면을 숨깁니다.


[삽입-서피스-직선형] 명령을 실행합니다. 레이어 7번의 커브를 선택

[방향] - [Z]

[결합] 체크하고

[길이] - 솔리드 보다 크게 늘리고

[확인]을 클릭합니다.



☞ 🎶 경계로 커브 트림/연장 🔀


② 경계 엔티티 ▼ → 커브

☑ 결합 모드

7. [삽입-커브-교선] 명령을 실행합니다. 서피스를 그룹으로 선택하고 [결합 모드]를 체크하고 [확인]을 클릭합니다.


8. 레이어탭으로 이동하여 7번 레이어를 끕니다. [편집-경계로 트림 연장] 명령을 실행합니다. [경계] - 분홍색 커브 [커브] - 파란색 커브

[결합 모드]를 체크합니다.




9. 그림과 같이 커브가 남도록 커브를 트림/연장합니다.

STEP 4 - 지역 모델링




1. **[보기-엔티티 보이기]** 명령을 실행하여 메인 솔리드를 표시합니다.




2. 히스토리 트리에서 메인 솔리드의 히스토리를 확인합니다.


[솔리드 교차]를 선택하고 오른쪽 클릭하여 [피쳐 모드 추가] 명령을 실행합니다.




3. 솔리드 교차 위에 새로운 피쳐를 삽입할 수 있도록 다른 피쳐들이 순차적으로 되돌리기가 됩 니다.




4. [삽입-솔리드-지역 모델링] 명령을 실행합니다. [면] - 바닥면을 제외한 세면을 선택하고 [자동보존 중]을 클릭합니다.











5. [메칭][메칭 커브][그룹1]에서

[초기 커브]를 그림과 같이 메인 솔리드의 경계 인 파란 커브를 선택합니다.

6. [메칭][메칭 커브][그룹2]에서

[목표 커브]를 위에서 추출한 교차커브인 붉은 커브를 선택합니다.

7. [자세한 옵션]을 확장하여

[정확도]를 클릭

[루프 개수] - [6]

[점 개수] - [30]을 입력하고 창을 닫습니다.

[형상 조절]을 클릭하여

[X 경직도] - [4]


[Y 경직도] - [4]

[Z 경직도] - [4]를 입력하고 창을 닫습니다.

8. [미리보기]를 클릭합니다. 그림과 같이 메인 솔리드의 형상이 변경되는 것을 확인할 수 있습 니다.


[확인]을 클릭하여 명령을 적용합니다.

9. 히스토리 트리에서 [지역 모델링]을 오른쪽 클 릭하여 [피쳐 모드 추가] 명령을 실행합니다.




10. [모델 새로고침] 버튼을 클릭합니다. 그림과 같이 메인 솔리드의 모서리가 붉은 커브 를 따라 변경된 것을 확인할 수 있습니다.

STEP 5 - 필렛과 두께 추가




1. **[보기-엔티티 숨기기]** 명령을 실행하여 메인 솔리드를 제외한 모든 커브는 숨깁니다. [삽입-솔리드-필렛-모서리] 명령을 실행합니다. 그림과 같이 솔리드의 내부 모서리를 선택합니다.

[반지름] - [3]을 입력하고 [적용]을 클릭합니다.




2. 그림과 같이 솔리드의 상측부 하단 모서리를 선택하고

[반지름] - [1]을 입력하고 [적용]을 클릭합니다.




3. 그림과 같이 솔리드의 상측부 모서리를 선택하고

[반지름] - [2]을 입력하고 [적용]을 클릭합니다.




4. 그림과 같이 솔리드의 상단 홀 모서리를 선택하고

[반지름] - [1]을 입력하고 [확인]을 클릭합니다.



5. [삽입-솔리드-쉘] 명령을 실행합니다. [모드] - [두께 주기]로 설정하고 메인 솔리드를 선택합니다. [전체 두께] - [2]를 입력하고 [확인]을 클릭합니다.



6. 단면보기를 실행하면 그림과 같이 두께가 적용된 것을 확인할 수 있습니다.