# **Global Modeling**

이 테스크에서는 Global Shape Modeling(GSM)에 대해 소개합니다. GSM은 연속성 구속 조건을 유지하면서 서피스를 수정할 수 있습니다. 이 테스크의 목적은 사용자가 GSM을 이용하여 서피스가 어떻게 변화하는지를 이해하고 작업에 활용하는 것입니다.

#### TABLE OF CONTENTS

STEP 1 - Global Shape Modeling - 인터렉티브

STEP 2 - GSM - 매칭 커브

STEP 3 - GSM - 대칭

STEP 4 - Global Bend

STEP 5 - Global Bend와 Global Twist

STEP 6 - Global Radial Bend

### STEP 1 - Glbal Shape Modeling - 인터렉티브





1. [GSM\_1.e3] 파일을 엽니다. 레이어 [0]을 현재 레이어로 설정하고 레이어 [20]을 활성화합니다. [수정 - Global Shape Modeling - Advanced] 명령을 실행합니다. [엔티티 - 서피스] - 그림의 엔티티 [보존 커브(그룹1)]을 그림과 같이 선택하고 [구속조건] - [위치보존]으로 설정합니다.


2. **[메칭]**을 확장하여 그림과 같이 중간점을 선택합니다.



3. [**인터렉티브] - [Z]**로 변경 [**길이] - [120]**을 입력하고 [미리보기] 버튼을 클릭합니다.




4. [자세한 옵션]을 확장하여 [형상 조절]을 클릭하고 [돌출] - [큰]으로 변경합니다.



5. [미리보기] 버튼을 클릭하면 그림과 같습니다.

#### STEP 2 - GSM - 매칭 커브



- 1. 레이어 **[20]**을 비활성화하고 레이어 **[25]**를 활성화합니다.
- 그림의 서피스만 남기고 나머지 서피스는 모두 숨깁니다.


[**수정 - Global Shape Modeling - Advanced**] 명령을 실행합니다.

[엔티티 - 서피스] - 모든 서피스


[커브 (그룹1)] - G1

[커브 (그룹2)] - G2


[커브 (그룹3)] - G3을 선택합니다.



2. [메칭]을 확장하여 [초기 커브] [목표 커브]를 선택하고 [구속조건] - [목표 위치]로 설정 [결합성]에 체크하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




3. 숨겼던 서피스와 커브를 그림과 같이 표시합 니다.




4. 히스토리 트리의 마지막 **[글로벌 모델링]**에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **[피쳐 재정의]**를 실행합니다.

[엔티티 - 서피스]에 표시한 서피스를 추가 선택하고 [커브(그룹4)]를 그림과 같이 선택합니다.




5. [메칭] - [그룹 2]의 커브를 그림과 같이 선택 하여 [구속조건] - [목표 위치]로 설정하고 [미리보기] 버튼을 클릭합니다.




6. 형상을 확인하고 **[새로고침]** 버튼을 클릭합니다.

7. 결과는 그림과 같습니다.

## STEP 3 - GSM - 대칭





- 1. 레이어 **[25]**를 비활성화하고 레이어 **[30]**을 활성화합니다.
- 즐겨찾기 탭의 [GSM] [GSM Symmetry]를 더블 클릭합니다.
- [수정 Global Shape Modeling Advanced] 명령을 실행합니다.
- [보존 커브(그룹1)] 그림의 커브를 선택하고 [구속조건] - [위치 보존]으로 설정합니다.
- 2. [메칭]의 [초기커브] [목표커브]를 그림과 같이 선택합니다.





7. 결과는 그림과 같습니다.

#### STEP 4 - Global Bend









1. 레이어 **[30]**을 비활성화하고 레이어 **[45]**를 활성화합니다.

즐겨찾기 탭의 [GSM] - [Bend]를 더블 클릭합니다


[**수정 - Global Shape Modeling - Bend]** 명령을 실행합니다.

[엔티티 - 서피스] - 모든 서피스 [구부릴 선 - 선] - BL [자세한 옵션]의 [제한하는 커브 이용] 체크 [제한하는 커브] - LC [길이] - [200]을 입력합니다.

2. [각] - [35]를 입력하여 형상을 확인해봅니다.


3. **[길이2] - [750]**으로 변경하여 형상을 확인해 봅니다.

4. 빨간색 핸들을 드래그하여 형상을 수정할 수 있습니다. [확인] 버튼을 클릭합니다.



5. 결과는 그림과 같습니다.

## STEP 5 - Global Bend♀ Global Twist




1. 레이어 [45]를 비활성화하고 레이어 [55]를 활성화합니다. 엔티티 숨기기를 이용하여 그림의 서피스만 표시합니다.

즐겨찾기 탭의 [GSM] - [Bend and Twist]를 더블 클릭합니다.


[**수정 - Global Shape Modeling - Bend]** 명령을 실행합니다.

[엔티티 - 서피스] - 그림의 서피스를 선택합니다.




2. [구부릴 선] - 빨간색 커브 선택 [길이] - [150]

[**결합성**]에 체크를 해제하고 [**확인**] 버튼을 클릭합니다.



3. 그림과 같이 벤드 서피스 아래의 서피스는 숨깁니다.

[삽입 - 제도 - 선 - 2점] 명령을 실행하여 그림과 같이 커브를 삽입합니다.



□ 수정될 엔디티
② 엔디티 서피스 ▼
③ 엔티티 설리드 ▼
□ 을 트워스트 축건 ▼
② 원접
□ 결합성
③ 자세한 옵션
② 25 deg

4. **[수정 - 커브 - 접선 방향으로 연장]** 명령을 실행합니다.

[커브들] - 작성한 커브

[모드] - [길이]

[**길이**] - [**100**]을 입력하고 [**확인**] 버튼을 클릭합니다.

5. **[수정 - Global Shape Modeling - Twist]** 명령 을 실행합니다.

[**엔티티 - 서피스]** - 그림의 서피스


[**트위스트 축 - 선]** - 그림의 축

[각] - [25]

[**결합성**] 체크를 해제하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

6. 숨겼던 서피스를 표시합니다. 결과는 그림과 같습니다.

STEP 6 - Global Radial Bend



1. 레이어 **[55]**를 비활성화하고 레이어 **[50]**을 활성화합니다.

[수정 - Global Shape Modeling - Radial Bend] 명령을 실행합니다.

[**엔티티 - 서피스**] - 모든 서피스

[회전축 - 선] - 그림의 회전축

[구부릴 선 - 선] - 그림의 구부릴 선

[자세한 옵션]의 [수직한] - [회전축]

[**길이**] [**각**] - 원하는 값으로 설정하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

2. 결과는 그림과 같습니다.