서피스 모델링 4

이 테스크에서는 커브와 서피스 명령을 소개하고 생성한 커브와 서피스를 수정하고 편집하는 방법에 대해 학습합니다.

TABLE OF CONTENTS

STEP 1 - 티포트

STEP 2 - 짧고 통통한 형상

STEP 3 - 핸들 생성


STEP 4 - 주둥이 생성

STEP 5 - 스팀 분출구 생성

STEP 6 - 티포트 완성

STEP 1 - 주요 서피스 생성

이 단계에서는 티포트 생성에 사용할 참조 커브를 생성합니다. 모델 파일에 이미지를 삽입하여 그 이미지와 맞는 커브를 생성하여 티포트 본체의 기본 형상을 정의하는 방법에 대해 학습합니다.



1. [삽입 - 새로운 창 - 템플릿으로부터 모델]을 실행하여 새 창을 엽니다.

그래픽 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [옵션/등록정보]를 실행합니다.

[문서 등록정보] 탭의 [그리드] 항목을 선택하여 [숨겨진 동적 그리드]의 [사용]에 체크 [유연한 스텝] 체크 해제하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.



수직 -90 deg

2. **[선 유형] - [선 종류2]**로 변경합니다.

[**삽입 - 제도 - 직사각형&다각형 - 사각형**] 명령 을 실행합니다.

[모드] - [중심+크기]

[X 크기] - [300]

[Y 크기] - [200]

[점] - 작업 평면 원점을 클릭합니다.

3. **[삽입 - 제도 - 선 - 2점]** 명령을 실행합니다.


[종류] - [무한선]

[연속] - [한개]


[옵션] - [극좌표]

[점] - 작업 평면 원점을 클릭하여

[**수직] - [-90]**을 입력합니다.




4. **[삽입 - 이미지]** 명령을 실행하여 **[teapot.jpg]** 파일을 선택하고 **[열기]** 버튼을 클릭한 후 작업 영역을 클릭합니다.




5. [수정 - 이미지 - 편집] 명령을 실행하여 이미지를 선택하고 마커를 이용하여 그림과 같이 크기와 위치를 조정합니다.

>> 적색 마커 - 위치 조정 >> 녹색 마커 - 스케일 조정


여 커브 아래쪽을 클릭합니다.




6. [선 종류] - [선 종류1]
[선의 폭] - [선 굵기1]로 변경합니다.
[삽입 - 제도 - 원과 호 - 반지름] 명령을 실행하고 [주어진] - [점]으로 변경합니다.
먼저 그림의 교차점을 클릭하여 [반지름] - [20] 을 입력하고 스냅을 [커브 위의 점]으로 변경하





7. [삽입 - 제도 - 선 - 2점] 명령을 실행합니다. [종류] - [반무한선]으로 변경하여 먼저 그림의 [교차점] 클릭, 참조 커브 위에 클릭하여 이미지 외곽 라인에 맞게 기울어진 커브를 삽입합니다.




8. [편집 - 끊어지우기] 명령을 실행하여 그림의 커브만 남기고 다른 커브는 삭제합니다.











11. [삽입 - 커브 - 내삽점] 명령을 실행하여 그림과 같이 점을 클릭하여 커브를 삽입합니다.



12. 점을 수정해보겠습니다.
[모드] - [보간 포인트 편집]으로 변경하고
위에서 두 번째 점을 오른쪽으로 드래그합니다.
커브 형상이 변경되는 것을 확인할 수 있습니다.




13. [도구] - [스텝]을 클릭합니다.왼쪽 키 버튼을 클릭하면 왼쪽 방향으로[10mm]만큼 이동하는 것을 확인할 수 있습니다.




14. 커브 형상을 원래대로 편집하고 [확인] 버튼을 클릭합니다. 결과는 그림과 같습니다.

STEP 2 - 짧고 통통한 형상

이 단계에서는 이전 단계에서 생성한 커브로 서피스를 생성합니다. 그런 후에 몇 가지 편집 도구를 이용하여 티포트 몸체를 생성합니다.



1. [보기 - 이미지 - 이미지 숨기기] 명령을 실행하여 이미지를 숨깁니다.




2. **[삽입 - 서피스 - 회전]** 명령을 실행합니다.

[커브] - 내삽점 커브를 제외한 나머지 커브

[축] - 그림의 참조 커브

[각] - [360]을 입력하고 [적용] 버튼을 클릭합니다.




3. **[커브]** - 내삽점 커브


[축] - 그림의 참조 커브


[**각**] - [360]을 입력하고 [**확인**] 버튼을 클릭합니다.




4. [삽입 - 치수 - 스마트 치수] 명령을 실행하고 그림과 같이 치수를 삽입합니다.











5. [편집 - 스케일] 명령을 실행합니다. [엔티티] - 서피스 모두 선택 [핸들 원점] - 작업 평면 원점 [X] 방향 클릭 후 [스케일X] - [70 / 삽입한 치수] 를 입력하고 [적용] 버튼을 클릭합니다.

4. [엔티티] - 서피스 모두 선택
[핸들 원점] - 작업 평면 원점
[Z] 방향 클릭 후 [스케일Z] - [70 / 80]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

5. 몸체 형상을 더블 클릭하면 [컨트롤 포인트 서피스] 명령이 실행되면서 그림과 같은 경고 메 시지 창이 표시됩니다. [예] 버튼을 클릭합니다.

6. [Ctrl] 키를 눌러 점 3개를 선택하고 [도구] - [단계]를 클릭하여 [20mm]를 입력하고 [X]축 왼쪽 방향키를 한번 클릭한 후 [적용] 버튼 을 클릭합니다.










7. 반대쪽에도 동일 작업을 반복합니다. 결과는 그림과 같습니다.


8. **[수정 - 서피스 - 경계로 트림]** 명령을 실행하여 그림과 같이 선택하고 **[적용]** 버튼을 클릭합니다.

9. 그림과 같이 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

10. 결과는 그림과 같습니다.

STEP 3 - 핸들 생성





1. [보기 - 표시 - 와이어 프레임]으로 변경하고 [삽입 - 제도 - 원과 호 - 중심] 명령을 실행합니다.


그림과 같이 적당한 위치 적당한 크기의 원을 삽입합니다.

2. [편집 - 스케일] 명령을 실행합니다.

[**엔티티**] - 삽입한 원

[**핸들 원점]** - 원의 중심

[X] 마커 점을 선택하여 [스케일X - 1.45]를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.



3. [편집 - 경계로 트림/연장] 명령을 실행합니다. [경계 - 점]으로 변경하여 점 2개를 선택하고 [커브]는 그림의 타원 커브를 선택합니다. (커브 선택 시 남길 부분 커브를 선택)


4. [Alt + →키]를 세 번 누르고 [편집 - 작업평면 - 뷰 위에 설정]을 실행합니다.

5. **[삽입 - 커브 - 내삽점]** 명령을 실행하여 그림 과 같이 커브를 삽입합니다.

6. 삽입한 두 커브를 선택하고 색상을 변경합니다.

7. **[삽입 - 커브 - 2D에서 3D로]** 명령을 실행하여 두 커브를 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

8. [편집 - 대칭] 명령을 실행합니다.
[엔티티] - 삽입한 3D 커브
[평면 대칭] - [수직한 축과 지나는 점]
[축 선] - [X]축
[점] - 작업 평면 원점
[복사]에 체크하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.



9. [편집 - 작업 평면 - 이동] 명령을 실행하고 그림의 커브 끝점을 클릭합니다.

10. **[삽입 - 제도 - 원과 호 - 3점]** 명령을 실행합니다.

[모드] - [호 - 시작 끝 중간]으로 변경하고 먼저 점1 점2를 클릭하고 적당한 반지름 크기로 점3의 위치를 클릭합니다.

11. **[보기 - 표시 - 쉐이딩+테두리]**로 변경하고 뚜껑 서피스는 숨깁니다.

[삽입 - 서피스 - 로프트 - 자동] 명령을 실행합니다.


[경계 세트A] - A1, A2

[경계 세트B] - B1


[자세한 옵션]을 확장하여 [타입] - [프로포셔널] 로 변경하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


12. 결과는 그림과 같습니다.


STEP 4 - 주둥이 생성





1. **[삽입 - 커브 - 내삽점]** 명령을 실행하여 그림과 같이 커브를 삽입하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.











2. [삽입 - 서피스 - 파이프] 명령을 실행합니다. [드라이브 커브] - 내삽점 커브를 선택하고 [미리보기] 버튼을 클릭합니다.

3. 작업 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [반지름 추가]를 실행합니다.

반지름을 추가할 투영이 없다는 메시지가 표시되면 반지름 값을 수정하도록 합니다.

[반지름 위치1] - [0]

[반지름1] - [12]

[반지름 위치2] - [1]

[**반지름1] - [23]**을 입력하고 [**확인**] 버튼을 클릭합니다.

4. 티포트 뚜껑을 제외한 나머지 엔티티를 모두 숨기고 **[삽입 - 제도 - 선 - 2점]** 명령을 실행합 니다.

[종류] - [선분]

[연속] - [한개]

그림의 투영된 점을 선택하고

[길이] - [20]

[**각**] - [-135]를 입력합니다.

5. [삽입 - 서피스 - 로프트 - 자동] 명령을 실행합니다.

[경계 세트A] - A

[경계 세트B] - B

[자세한 옵션]을 확장하여 [타입] - [프로포셔널] 로 변경하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

6. 숨겼던 서피스를 모두 표시하고 뚜껑 서피스를 숨깁니다.


[삽입 - 서피스 - 로프트 - 자동] 명령을 실행합니다.

[경계 세트A] - A


[경계 세트B] - B

[자세한 옵션]을 확장하여 [타입] - [프로포셔널] 로 변경하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

STEP 5 - 스팀 분출구 생성



1. 그림과 같이 수평 참조 커브를 표시합니다.




2. [삽입 - 서피스 - 직선형] 명령을 실행합니다.

[**커브**] - 수평 참조 커브


[방향] - [Z]

[길이] - [300] (티포트 바닥보다 크게)를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




3. **[수정 - 서피스 - 경계로 트림]** 명령을 실행합니다.

그림과 같이 [한계] [서피스] [보존영역]을 선택하고 [적용] 버튼을 클릭합니다.




4. 그림과 같이 **[한계] [서피스] [보존영역]**을 선택하고 **[적용]** 버튼을 클릭합니다.




5. 티포트 내부도 동일 명령을 이용하여 트림을 완료합니다.

STEP 6 - 티포트 완성




1. **[삽입 - 솔리드 - 솔리드 만들기]** 명령을 실행 하여 그림과 같이 서피스를 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

솔리드가 열렸다는 경고 메시지창이 표시되면 [계속] 버튼을 클릭하여 진행합니다.




2. [삽입 - 솔리드 - 필렛 - 모서리] 명령을 실행 하여 그림의 모서리를 선택한 후 [반지름] -[15] 를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




3. [삽입 - 솔리드 - 쉘] 명령을 실행합니다. [모드] - [두께 주기]

솔리드를 선택하여 [전체 두께] - [3]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




4. [삽입 - 솔리드 - 솔리드 만들기] 명령을 실행하여 그림과 같이 손잡이 형상의 서피스를 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

솔리드가 열렸다는 경고 메시지창이 표시되면 [계속] 버튼을 클릭하여 진행합니다.




5. [삽입 - 솔리드 - 쉘] 명령을 실행합니다. [모드] - [두께 주기]

손잡이 형상의 솔리드를 선택하여 [전체 두께] - [3]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




6. [삽입 - 솔리드 - 불리언 - 합치기] 명령을 실행하여 두 솔리드를 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




7. 단면 보기로 설정하면 그림과 같이 두께를 확인할 수 있습니다.




8. **[삽입 - 솔리드 - 필렛 - 모서리]** 명령을 실행하여 그림의 모서리를 선택하고 **[반지름] - [3]**을 입력한 후 **[적용]** 버튼을 클릭합니다.



9. 손잡이 모서리 4개를 선택하고 **[반지름] - [1]** 을 입력한 후 **[적용]** 버튼을 클릭합니다.



10. 바닥부 모서리를 선택하고 **[반지름] - [3]**을 입력한 후 **[적용]** 버튼을 클릭합니다.



11. 손잡이 연결부 2개의 모서리를 선택하고 [적용] 버튼을 클릭합니다.




12. 티포트 몸체를 숨기고 뚜껑을 표시합니다. [삽입 - 솔리드 - 솔리드 만들기] 명령을 실행하여 서피스를 모두 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.



13. **[삽입 - 솔리드 - 쉘]** 명령을 실행합니다. **[모드] - [두께 주기]**

솔리드를 선택하여 [전체 두께] - [3]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.



14. [삽입 - 솔리드 - 필렛 - 모서리] 명령을 실행하여 그림의 모서리를 선택하고 [반지름] - [3]을 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합 니다.



15. 결과는 그림과 같습니다.