ThinkDesign 滑らかって何だ?






目次

- 「滑らか」な道路とは?
- 滑らかさを表すキーワード
- 滑らかさの度合い
- 位置連続
- 接線連続
- 曲率連続
- 曲率とは?
- 接触平面とは?
- 曲率と接触平面
- ねじれ率とは?
- 曲率と接触平面とねじれ率
- 骨らかさの度合い(再)
- 再び、道路の例
- 道路を曲線に見立てると
- 「滑らかな」道路とは?(再)

- 連続性の確認方法
- 曲線の連続性と制御点
- 曲面の連続性の確認
- まとめ









「滑らか」な道路とは?












接線連続

曲線について 考えてみました。



曲率連続

接触平面

G1,G2 · · ·


ねじれ率







- 接線連続
- 曲率連続
- 接触平面
- ●ねじれ率




滑らかさは、このように表します。





位置連続

- think3
- 曲線 A と曲線 B の端点の位置が一致しているとき、
 - 「曲線 A と曲線 B とは位置連続である。」








接線連続

think3

- 曲線 A と曲線 B とが GO 連続であり、かつ、 その端点での接線の方向が一致しているとき、
 - 「曲線 A と曲線 B とは接線連続である。」



接線ベクトルの方向のみ。大きさは問いません。








曲率連続

- 曲線 A と曲線 B とが G1 連続であり、かつ、 その端点での曲率の値が一致しているとき、
 - 「曲線 A と曲線 B とは曲率連続である。」










曲率とは

- 曲線に、ある任意の点でフィットする円を考えたときの、 その円の半径を「曲率半径」という。
 - 「曲率」=1/曲率半径
- 曲線の曲がり具合(直線からの離れ具合)







曲率とは? – 数学的には

曲線を下記の様にパラメトリック表現したとき、

$$P(t) = [x(t) y(t) z(t)]$$

• 曲率 K

$$\kappa(t) = \frac{\left|\dot{P}(t) \times \ddot{P}(t)\right|}{\left|\dot{P}(t)\right|^{3}}$$


$$P(t_{0})$$





接触平面とは?


- 曲線 A 上に点 P(t0) を中心とする3つの点を考えます。
 - 3点あれば、平面が定義できます。
- 両脇の2点を点 P(t0) に果てしなく近づけた場合を考えます。
 - この極限時の平面を、「接触平面」と言います。
- 点 P(t0) において、曲線 A に最もフィットする平面とも言えます。







• 曲線 A が平面曲線ではない場合も同じ。








曲率と接触平面

- 曲線 A と曲線 B とが G1 かつ曲率連続であり、かつ、 その端点での接触平面が一致しているとき、
 - 「曲線 A と曲線 B とは G2 連続である。」








ねじれ率とは?

- 曲線 A 上で P(s0) と P(s0+⊿s) における接触平面を考えます。
- 2つの接触平面間の角度を ⊿φ とおき、⊿s を果てしなくゼロに近づけた 極限を考えます。
 - この時の極限値をねじれ率と言います。
- この値は P(s0) における単位距離あたりの接触平面の変化角度を示しており、
 P(s0) における、接触平面の変化の割合とも言えます。








ねじれ率(T)とは?

- 曲線の非平面性を表す。平面曲線の場合は 0。
- 「捩率」(れいりつ)とも言う。
 - 参考: 数学的には次式で表現します。

$$\tau(t) = \frac{\det(\dot{P}(t), \ddot{P}(t), \ddot{P}(t))}{\left|\dot{P}(t) \times \ddot{P}(t)\right|^{2}}$$

曲率とねじれ率とがともに一定な曲線 →つるまき線










曲率と接触平面とねじれ率

- 曲線 A と曲線 B とが G2 連続であり、かつ、 その端点でねじれ率が一致しているとき、
 - 「曲線 A と曲線 B とは G3 連続である。」










滑らかさの度合い(再)



- ※一般的には、人間の目で違いを認識できるのは G2 までと言われています。
- ※「フィレット」は必ず G1(接線連続)です。












道路を曲線に見立てると








滑らかな道路とは? (再)











連続性の確認方法

- 連続性チェックコマンド (ツール/情報/連続性チェック)
 - ThinkDesign のコマンドで見る連続性










曲線の連続性と制御点1

think3

- ・ 曲線と制御点
 - 曲線は制御点を持つ
 - ThinkDesign では、曲線は NURBS 形式(*)で表現される



※(*) NURBS: Non Uniform Rational B Spline 非一様有理Bスプラインなどと訳される。曲線の表現形式の1つ。 滑らかで不自然な歪みが出にくい、円錐曲線なども近似することなく正確に 表現できるなどの特徴がある。







曲線の連続性と制御点2

think3


- 曲線と制御点の関係
 - 端部の制御点で、 曲線端部の位置が決まる。



端から2つの制御点で、曲線端部の接線ベクトルが決まる。



端から3つの制御点で、 曲線端部の曲率が決まる。







● 位置連続


Ē

● 接線連続

● 曲率連続

● 接触平面

●ねじれ率




1つ下に降りるごとに制御点が1つ必要







- 編集時の制限
 - 例えば下図の曲線で、左から3つの制御点を使用してしまうと、 右端は接線の方向も指定できない。



• 制御点の数が少ないと、形状表現に制限が発生します。






曲線の連続性と制御点5

think3

- 連続性を保ったままで編集するには?
 - 曲線の端部の連続性を保ったまま形状を変更するには?





• 端部における条件を拘束しながら編集する。





- ゼブラシェーディング(定性的に確認)
 - 線がずれている(線が G0 でない)→面は G0 連続
 - 線が G0 連続 → 面は G1 連続
 - 線が G1 連続 → 面は G2 連続










- ゼブラの形状からわかること
 - ループしている → 「丘」や「盆地」
 - 幅が広い → より平面的(曲率が小さい)
 - Y型 → サドル状












think3


• 連続性チェック (定量的に確認)







- 平面の断面&断面上での曲率
 - 形状をある断面で切断した時の断面曲線の曲率を表示







まとめ

- 「滑らか」と言っても、その度合いには色々あります。
- ThinkDesign では滑らかさの度合いを様々に制御することができます。
- 適切な知識で、適切な形状を作成することを心がけると良いでしょう。
 - 常に高い連続性が良いとは限りません。







