

高度なフィーチャー

## コース概要

このコースでは、表紙のようなスクリューのプロペラの羽根を作成します。

既存の2つのプロファイルからソリッドを作成してフィレットを追加し、さらにフィーチャーをパターン化する方法についても学習します。

使用するファイル Advanced\_Features.e3


### 目次

Step 1:	羽根の作成	3
Step 2:	シャフト、外輪との結合	8
-	円弧長一定フィレット	
•	パターンコピーと一体化	

### Step 1: 羽根の作成


ダウンロードしたファイルより、Advanced\_Features.e3 を開きます。

スクリューの羽根を作成するために、**一般ソリッド**を使用して、2つの既存プロファイルから新しいソリッドを作成します。 いくつかのプロファイルはすでに作成されています。



### ├──一般ソリッドで、羽根を作成します。

- メニューから、挿入<sup>→</sup>ソリッド<sup>→</sup>スイープ<sup>→</sup> 10 一般ソリッド と選択します。
- 🗘 境界線に、2つの四角いプロファイルを選択します。



- **モーションモード** は **ルールド** にします。
- プレビューは上図のように表示されます。真っ直ぐにプロファイルを結んでいます。
- **VOK** をクリックして、コマンドを終了します。

### プロファイル2 から、 回転ソリッド を作成します。



- 角度を120度に変更します。
- ミニダイアログを右クリックして、対称を選択します。



# • **VOK** を選択します。




#### 同様の手順で、プロファイル6 から別の回転ソリッドを作成します。

- プロファイル6 を選択します。
- 回転軸として、プロファイル1 の参照線を選択します。



- 角度を対称に120度と設定します。
- OK を選択します。




### Step 2: シャフト、外輪との結合

羽根は中心のシャフトと外輪に取り付けなければなりません。 **\*\*\*和** コマンドの「一部」オプションを使用して、これらの部品を1つの部品にします。

はじめに羽根をシャフトに取り付けます。


- **犂和** コマンドを選択します。
- 集合演算オプションで、一部を選択します。
- 羽根とシャフトのソリッドを選択します。



②面に、シャフトの外側の面を選択します。



• **VOK** を選択します。



続いて 🌳和 コマンドで、外輪を一体化します。

- メニューより、挿入<sup>□</sup>ンソリッド<sup>□</sup>シ集合演算<sup>□</sup>シ 紀選択します。
- 2つのソリッドを選択します。



• 🗘 に、外輪の内側面を選択します。



OK を選択して、コマンドを終了します。




続いて、より水がスムーズに効率よく流れるよう、羽根の角を丸めます。

次のようにしてフィレットを追加します。

- ツールバーから、 エッジフィレット コマンドを選択します。
- 下図のように、右から左へウィンドウ選択して、羽根の4つのエッジを選択します。(左から右ではありません。)



- 半径に、半径 2mm と設定します。
- MOK をクリックします。




次のステップでは、 **ジェッジフィレット** コマンドで、羽根とシャフト、羽根と外輪の間にフィレットを追加します。

### Step 3: 円弧長一定フィレット


羽根とシャフト、羽根と外輪の間にフィレットを追加します。

- **ジェッジフィレット** コマンドを選択します。
- 羽根とシャフトの間のエッジを選択します。




- 半径を、半径 4mm に設定します。
- **VOK** をクリックします。


ズームインして、モデルを回転させながら、フィレットの形状をよく確認してください。あまりきれいな形ではないようです。




- フィレットの面を右クリックして、フィーチャーの再定義を選択します。



- 再度フィレットを再定義し、田一グループオプションを展開し、
  参照点を選択します。
- 羽根形状裏側の付け根の中点を指定します。



## • 【】再構築 をクリックします。



2つのオプションの違いを見比べてみてください。

続いて、羽根と外輪の間のエッジにもフィレットを追加します。




- 上図のようにオプションを設定します。
- ✓ OK をクリックします。

### Step 4: パターンコピーと一体化

羽根は3枚必要です。 ூパターン コマンドで、コピーします。


- **愛パターン** コマンドを選択します。
- 選択リストの 日 タイプ で **角度** を選択します。
- 配置で、幅と数を選択します。
- **軸1** には、プロファイル1の参照線を選択します。
- - 配置 幅と数 🕶



- コピーする数は、コピー数13 と設定します。
- 角度は、角度幅1360 deg と設定します。
- **VOK** を選択して、コマンドを終了します。

うまくコピーできたでしょうか?次は、ソリッドを一体化します。


- **ペビューのフィット** を選択します。
- 🌳和 コマンドを選択します。
- 3つのソリッドを選択します。




• **MOK** をクリックします。

#### 外輪のエッジにフィレットを追加します。


- **ジェッジフィレット** コマンドを選択します。
- 日 グループ1 で、オプションに **一定** を選択します。



• 右から左へのウィンドウ選択を使用して、外輪の4つのエッジを選択します。



● 半径は、半径 2 mm と設定します。



• **MOK** をクリックします。

**診非表示** コマンドで、プロファイルを非表示にします。



**モデル構造ツリー** を確認すると、ソリッドが1つだけ表示されていることがわかります。

以上で、このコースは終了です!