
Global Bend Modeling

이 테스크에서는 Global Bend 명령을 이용하여 솔리드를 연장합니다.


TABLE OF CONTENTS

STEP 1 - Global Bend - 솔리드를 연장하는 방법

STEP 1 - Glbal Bend - 솔리드를 연장하는 방법




1. [Bend_Stretch.e3] 파일을 엽니다. [보기 - 방향 - 위] 명령을 실행합니다.



2. **[수정 - Global Shape Modeling - Bend]** 명령 을 실행합니다.

[엔티티 - 솔리드] - 그림의 솔리드 [구부릴 선 - 선] - 그림의 구부릴 선 (자주색) [자세한 옵션] 확장하여 [복사]에 체크 [길이] - [100]

[**각**] - [**90**]을 입력하고 [**확인**] 버튼을 클릭합니다.



3. 결과는 그림과 같습니다.