

# ソリッドモデリング 1

# コース概要

このコースでは、ソリッドモデリングでの高度なフィーチャーの使用方法や、様々な設計方法を学習します。モデルを作成する方法は1つではありません。様々な方法を使用して、同じ結果を得ることができます。そのことも覚えておいてください。

使用するファイル example.dxf

## 目次

Step 1:	回転ソリッドと直線突き出し	3
	リブ、フィレットの作成とパターンコピー	
	回転突き出しと回転スロット	
Step 4:	穴の作成とパターンコピー	19

## Step 1:回転ソリッドと直線突き出し

ダウンロードしたファイルから、example.dxf を開きます。

- 新規モデルを開き、「new\_model.e3」と名前を付けて保存します。
- ウィンドウを 団 横に並べて表示 します。
- 下図のように、図面枠を非表示にします。




- マウスをドラッグして3つの投影図を選択します。3つの投影図すべてがハイライトされます。
- 編集<sup>1</sup>シ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> コピー を選択します。
- モデルに移動し、編集<sup>三</sup>シ 🖢 貼り付け を選択します。

#### 注記:

3次元にはグループ機能はないので、グループは分解されます。ThinkDesign では、ソリッド、コンポーネントのようなツールを使用して、オブジェクトのグループを作成します。


2次元の図形が3次元モデルとして取り込まれたことを確認します。




• example.dxf を閉じて、new\_model.e3 で作業を開始します。

モデル側に取り込まれた要素は図面側の色番号を保っています。見やすいように黒(1番色)に変更します。


• 要素をマウスで全て選択し、右クリックして、 <sup>|</sup> プロパティの編集 を選択します。




• 色ドロップダウンリストから1番の色を選択します。




- ワークプレーンを非表示にします。
- はじめはインポートした形状の上面図で作業します。





- 端 曲線をトリム/延長コマンドで、下図の2線を延長します。
- ▲ 満。曲線をトリム/延長
   モード 両側 ▼
   場所を指示


- / 2点を結ぶ線 コマンドを選択します。
- 上の水平線の中点を ダ 中点スナップ で選択します。
- 次に、下の水平線の中点を選択します。




★ スマートデリート コマンドで、左にはみ出した部分を削除します。小さな線分が残っていたら、それも削除してください。 色を変更します。ステータスバーより色を右クリックし、3番(緑)を選択します。



### 線を一つ右クリックし、チェーン(選択要素から)を選択します。




- **命 回転ソリッド** を作成します。
- 選択リストの 軸線には、左端の垂直線を選択します。



次に、土台の形状を作成します。下図のように、正面図の上の線を右クリックして、チェーン(選択要素から)を選択します。









• Ctrl キーを押しながらドラッグして、曲線を右の方へコピーします。










• 開いた部分の端点をダブルクリックして、下図のように、反対側の曲線の端点まで水平に延長します。



コピーした曲線をすべて選択して、プロファイルに変換します。 コンテキストメニューから、 **2Dプロファイルの作成**を選択します。



作業領域をダブルクリックしてモデルモードに戻ります。


次に、作成済みの 回転ソリッド の底面にワークプレーンを移動します。



これで、プロファイルとワークプレーンとが直交する位置になったことに注意してください。プロファイルをこのワークプレーン上へ移動させます(複製します)。


**修正** → プロファイル → カレントワークプレーンへ移動/コピー コマンドを使用して、プロファイルを複製します。

• プロファイルのカレントワークプレーンへの移動/コピーコマンドを選択し、作成したプロファイルを選択します。




• **V** OK を選択して、コマンドを終了します。

移動したプロファイルの要素は原点から離れた場所にあります。これを原点付近に移動します。プロファイルを右クリックして、 **2Dプロファイル編集** を選択します。




続いて、プロファイルを構成する円弧の中心が、現在のワークプレーンの原点(ソリッドの底面の中心)と一致するよう、要素を移動します。

- 移動/コピーコマンドを選択します。
- 要素にこのプロファイルの全要素を入力します。
- ◆ 始点 をクリックし、プロファイルを構成する円弧の中心を入力します。
- ◆ 終点に、
   ワークプレーンの原点を入力します。



• **V** OK を選択して、コマンドを終了します。


直線突き出しで、下側に高さ 5mm の突き出しを作成します。




• 2次元要素をすべて非表示にします。

# Step 2:リブ、フィレットの作成とパターンコピー

- F8 キーを押して、ビューをワークプレーンに平行に設定します。
   編集 → ワークプレーン → クイック編集 から、クイック編集モードに設定し、X軸の回転矢印をクリックし、角度-90 と入力します。




- ☑ 2Dプロファイル モードに変更します。
- ポリライン コマンドを選択します。
- 長さ長さ25mmの線を書き、下図のような三角形を作成します。



- 続いて、直線突き出しコマンドを選択して、延長タイプで高さを選択します。
- 🔹 😏 面 の選択では、傾いた円柱面を選択します。
- 高さ 高さ 4mm に設定します。
- 高さを右クリックして、対称を選択し、プロファイルを中心にして、左右対称に突き出しを作成します。



- **V** OK を選択して、コマンドを終了します。
- **S エッジフィレット** コマンドを選択し、半径 1mm のフィレットを先ほど作成した突き出しのエッジに追加します。




• **V** OK を選択して、コマンドを終了します。


次に、突き出しとフィレットをモデルの他の場所へコピーします。 **パターン** コマンドを使用します。 **パターン** コマンドで突き出しとフィレットを選択し、360度の間に都合4個形状を作成することにします。

#### 注記:

スマートモードを使用する旨を告げるダイアログが表示されるかもしれません。この場合、ThinkDesign は、ただ単に形状をコピーするのではなく、そのロジックをコピーします。コピーは元のデータに基づいて、新しい位置に、元のフィーチャーのロジックを保ったまま新しい形状として作成されます。




• **OK** を選択して、コマンドを終了します。




# Step 3:回転突き出しと回転スロット


作成したリブの1つに、ボスを作成します。

ボスの断面は、リブのプロファイル平面と直交する位置に作成します。 したがって下図のように、ワークプレーンを、Y軸を中心にして-90度回転させます。






## 回転突き出し コマンドで、突き出しを作成します。軸の線として、プロファイルの端点を選択します。




• **OK** を選択して、コマンドを終了します。


### 土台の形状をベースの回転ソリッドの反対側へコピーします。



**回転スロット** で、形状の中央に穴をあけます。下図のようなプロファイルを作成します。




👺 回転スロット で、穴形状を作成します。



• **OK** を選択して、コマンドを終了します。

# Step 4: 穴の作成とパターンコピー


次に、 文の面まで指定で作成します。




• **V**OK を選択して、コマンドを終了します。

続いて、フィレットを追加します。


半径 2 mm のフィレットをフランジの根本に作成します。




### 半径 1 mm のフィレットをボスの根本に作成します。



## さらに、半径 50mm のフィレットを図の位置に追加します。




## 半径 半径 2 mm のフィレットを図の位置に追加します。



🔊 穴 コマンドと 🥟 ねじ山 コマンドで、ベースソリッドの1つの角に穴を開けます。


まず、 🔊 穴 コマンドを選択します。穴のタイプ から、穴(深ザグリ)を選択します。各種値を下図のように入力します。




次に、 ない山 コマンドを選択し、下図のようにパラメーターを選択します。



ペターン コマンドで、線ー線オプションを選択し、幅130 mm 、幅232 mm と入力します。



参 パターン が作成されました。



これで完成です!