# 환경 설정 매니저

think3 환경 설정 매니저로 프로그램의 환경을 저장/복구하여 관리할 수 있습니다. 여러 대의 컴퓨터에서 동일한 think3 환경, 다른 ThinkDesign 버전에서 동일한 환경 혹은 사용자마다 다른 환경에서 작업할 수 있습니다.

#### TABLE OF CONTENTS


STEP 1 : 중앙 집중식 설정 STEP 2 : 환경 설정 복사

STEP 3 : 다른 ThinkDesign 버전에서 환경 설정 유지

STEP 4 : 기타 환경 설정 관리


### STEP 1: 중앙 집중식 설정

환경 설정 매니저는 관리자가 작성 후에 다른 컴퓨터에서 프로그램 시작 중에 업그레이드를 하거나 원격으로 자동 업그레이드 할 수 있습니다.




1. [도구 - 환경설정 매니저 - 로컬/원격] 명령을 실행하여 [모드] - [로컬]로 설정합니다.






C:\t3\_Config\tConfig\_2015 C:\t3\_Config\tConfig\_2015.t3c



3. **[도구 - 환경설정 매니저 - 로드]** 명령을 실행 하여 **[2015.t3c]**를 선택하고 **[열기]** 버튼을 클릭합 니다.






4. 클라이언트 PC의 경우:

[모드] - [원격]을 선택한 후 검색 버튼을 클릭하여 서버에 위치한 [Config\_2015.t3c] 환경 설정 파일을 선택합니다.


5. **[예]**를 클릭하여 환경설정을 적용한 후에 ThinkDesign을 재실행합니다.

## STEP 2 : 환경 설정 복사

이 단계에서는 기존PC에서 새로운 PC에 환경설정을 복사하여 이동시키는 방법에 대에 소개합니다.




1. [도구 - 환경설정매니저 - 모두 저장] 명령을 실행하고 [C:₩t3\_Config] 폴더에 파일 이름 [Old\_Config]로 기존PC 환경 설정을 저장합니다.



2. 새로운 PC의 ThinkDesign에서 [도구 - 환경설정매니저 - 로컬/원격] 명령을 실행하고 [모드] - [로컬]로 선택합니다.



3. **[도구 - 환경설정매니저 - 로드]** 명령을 실행 합니다.




4. [Old\_Config]를 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.



5. 다음과 같은 메시지가 표시되면 [예] 버튼을 클릭하고 ThinkDesign을 재실행합니다.

## STEP 3 : 다른 ThinkDesign버전에서 환경 설정 유지


이 단계에서는 thinkdesign이 서로 다른 버전으로 설치된 경우 환경 설정을 유지하는 방법에 대해 소개합니다.



1. **[도구 - 환경설정 매니저 - 원격/로컬]** 명령을 실행하고 **[모드] - [로컬]**로 설정합니다.




 [도구 - 환경설정 매니저 - 모두 저장] 명령을 실행합니다.




3. [C:₩main\_conf]에 [파일 이름] - [myconf1]을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다. 다음과 같이 파일이 생성됩니다. C:₩main\_conf₩myconf1.t3c

C:₩main\_conf₩myconf1




4. 새 버전의 thinkdesign을 설치하고 실행합니다.[도구 - 환경설정 매니저 - 원격/로컬] 명령을

실행하고 [모드] - [로컬]로 설정합니다.



5. **[도구 - 환경설정 매니저 - 로드]** 명령을 실행 합니다.




6. [myconf1]을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.




7. 다음과 같은 메시지가 표시되면 **[예]** 버튼을 클릭하고 ThinkDesign을 재시작합니다.

## STEP 4: 기타 환경 설정 관리


이 단계에서는 두 가지의 서로 다른 사용자 정의로 환경 설정을 생성하고 관리하는 방법에 대해 소개합니다. myconf1과 myconf2의 두 가지 환경 설정을 불러보겠습니다.




1. **[도구 - 환경설정 매니저 - 원격/로컬]** 명령을 실행하고 **[모드] - [로컬]**로 설정합니다.



2. **[도구 - 환경설정매니저 - 저장]** 명령을 실행 합니다.




3. **[옵션]**을 클릭하고 **[스타일 설정]**을 선택합니다.




4. [C:₩main\_conf]의 위치에 [myconf2]로 환경설 정을 저장하면 다음의 파일이 생성됩니다.


C:₩main\_conf₩myconf2.t3c C:₩main\_conf₩myconf2



5. **[도구 - 환경설정 매니저 - 원격/로컬]** 명령을 실행하고 **[모드] - [로컬]**로 설정합니다.



6. **[도구 - 환경설정 매니저 - 로드]** 명령을 실행 합니다.



7. 원하는 환경 설정을 선택하고 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.



8. 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. [예] 버튼을 클릭하고 ThinkDesign을 재시작합니다.

### NOTE:

[도구 - 환경설정 매니저 - 재설정] [재설정] 명령을 실행하면 현재 적용된 환경 설정 값을 기본 환경 설정 값으로 초 기화할 수 있습니다. 다른 설정과 마찬가지 로 프로그램을 재시작 해야 합니다.