

GSMベンドモデリング

## タイトル

コース概要 このコースでは、GSMベンドコマンドでソリ	リッドを引き延ばす様子を見ていきます。
-----------------------------	---------------------

使用するファイル GSMBendModeling.e3

# 目次


Step	1:	GSM^	シドー	-ソ	リッドを伸	ばす	-	3
------	----	------	-----	----	-------	----	---	---

## Step 1: GSMベンドーソリッドを伸ばす

このステップでは、**▼GSMベンド** コマンドを使用した修正を行います。「ベンド」コマンドですが、モデルを曲げるのではなく、モ デルの一部の寸法を変更してみます。モデル全体を変更することなく、直線方向に長さを 100ミリ 延長し、ソリッドを長くします。

ダウンロードしたファイルから、GSMBendModeling.e3 を開きます。 このファイルは STEP ファイルを読み込み、e3 形式で保存したものです。これから ThinkDesign で修正していきます。

このモデルを作り直すことなく、全長をスロットと一緒に修正するには、どうすればよいでしょうか?




曲面ツールバー、もしくは編集ツールバーにグローバル・シェイプ・モデリングコマンド群があります。ツールバー領域を右クリックして、曲面ツールバーが表示されていることを確認して下さい。


このような変更を行うには様々な方法がありますが、ここではGSMベンドを使用します。

- ジシェーディングビューのまま作業します。
- **Q上面ビュー** に切り替えます。
- **YGSMベンド** コマンドを選択します。
- 各項目の隣の 日 マイナスの印 をクリックすると、選択リストの項目が最小化します。この印をクリックすると、コマンド のオプションをすべて開くことができます。
- 選択リストの **図関連付けモード** オプションをチェックします。

### このコマンドがどのように動作するか見てみましょう。




- ソリッドを選択します。
- 長さ、長さ2、角度の3つのミニダイアログボックスが表示されます。



値を 角度-90 deg と 長さ 100 mm にセットします。

赤く表示されたハンドルをクリックし、ドラッグすることで直接モデルを修正することもできます。



✓OK をクリックします。

### 良いようですね。

モデル構造ツリーで、GSMベンドフィーチャーを確認することができます。そして、モデル上で右クリックして **グフィーチャーの** 再定義 を選択すれば、いつでもパラメーターの変更が可能です。

