# GUI 컨셉

이 테스크에서는 2D 스케치 도구를 이용하여 로드 캡을 생성하고, 2D 지오메트리를 이용하여 솔리드 형상을 만들고 필렛을 추가합니다.

#### TABLE OF CONTENTS

STEP 1 - 스케치 준비

STEP 2 - 형상 생성

STEP 3 - 형상 재정의

STEP 4 - 솔리드 형상 생성

STEP 5 - 3D 필렛 추가

STEP 6 - 베이스 솔리드 생성


STEP 7 - 심플 홀과 패턴 피쳐

### STEP 1 - 스케치 준비

문제가 발생할 경우 [실행취소]를 클릭하면 전 단계로 돌아갈 수 있습니다. 명령을 종료하려면 선택 목록에서 [Esc]키를 누르거나 [X] 버튼을 클릭합니다.

브라우저 창에서 클릭하거나 스크롤을 움직인 후에 ThinkDesign 창에 포커스를 다시 설정하려면 ThinkDesign 창의 제목 또는 빈 영역을 클릭합니다. 선택을 마치기 전까지는 명령이 실행중일 때 그래픽 창을 클릭하지 마십시오. 히스토리 트리를 닫고 뷰를 화면에 맞추고 시작해보겠습니다.

그래픽 창으로부터 히스토리 트리를 분리하는 수직 바에 커서를 갖다 놓으면 커서가 변경이 되는데 이때 바를 왼쪽으로 드래그하여 히스토리 트리를 닫습니다.




모델을 현재 뷰에 맞추기 위해
 [보기 - 수정 - 맞춤] 명령을 실행하거나
 그림과 같이 [뷰에 맞춤] 아이콘을 클릭합니다.

#### STEP 2 - 형상 생성


이 단계에서는 로드캡 형상을 스케치하기 위해 기존의 구조 선을 사용합니다. 로드캡 프로파일을 그리기 위해 폴리라인 명령을 실행합니다.

○ 점
 모드 선 ▼
 옵션 극좌표 (P) ▼
 마지막 점 위에 작업 평면


1. **[삽입 - 제도 - 폴리라인]** 명령을 실행합니다.




2. 왼쪽 아래의 교차점을 클릭하여 프로파일 입력을 시작합니다.



3. 첫 번째 커브로 [길이] - [0.375] [각] - [90]을 입력합니다.



4. **[Tab]**키를 누르면 그림과 같이 커브가 삽입됩니다.




5. 두 번째 커브로

[길이] - [0.625]

[각] - [0]을 입력하고 [tab] 키를 누릅니다.

○ 점
 모드 선 ▼
 옵션 극좌표 (P) ▼
 마지막 점 위에 작업 평면

6. [모드] - [3점 호]로 변경하고 첫 번째 점으로 [각] - [0] [길이] - [1]을 입력하고 [tab]키를 누릅니다.



🕒 점 모드 선 🔻 옵션 극좌표 (P) ▼ ㅁ 마지막 점 위에 작업 평면 교차점 \rm 🕒 점 \_ 모드 선 ▼ 옵션 극좌표 (P) ▼ ㅁ 마지막 점 위에 작업 평면 교차점 길이 0,625 in 각 0 deg ☞ - <equation-block> 폴리라인 💢 🕒 점 모드 선 🔻 옵션 극좌표(P) ▼ ㅁ 마지막 점 위에 작업 평면 길이 0,375 in 교차점 90 deg 문서 등록정보 - 그리드

7. 두 번째 점으로 그림의 교차점을 클릭합니다.

8. [각] - [0]을 입력하고 [tab] 키를 누른 후 그림의 교차점을 클릭합니다.

9. 계속해서 그림의 교차점을 클릭합니다.

8 🗵 문서 등록정보 그리드 정적 그리드 정적 종류: 0.01969 in 주 스텝:  $\pm$  $\div$ 스텝 세분화: 숨겨진 동적 그리드 ₩ 사용 □ 유연한 스텝: 0,125 in 직선형 스템: 각 스텝: 5 deg 파라메트릭 스텝: 0.1 확인 취소 기본값 🔻 검색

10. 값을 입력하는 방법 외의 다른 방법을 사용해보겠습니다.


[보기 - 그리드 - 등록정보] 명령을 실행합니다. [숨겨진 동적 그리드] - [사용] 체크 [유연한 스텝] 체크 해제 [직선형 스텝] - [0.125]를 입력하고 [확인] 버튼 을 클릭합니다. ☞ 🕜 폴리라인 💢

🕓 점

모드 선 🔻

옵션 극좌표 (P) ▼

🗆 마지막 점 위에 작업 평면




😑 🕜 폴리라인 🔀

점

모드 3점 호 🔻

옵션 극좌표(P) ▼

ㅁ 마지막 점 위에 작업 평면




\rm 🛭 점

모드 3점 호 🕶

옵션 극좌표 (P) ▼

🗆 마지막 점 위에 작업 평면




🖃 🥂 폴리라인 💢

🕒 점

모드 선 🔻

옵션 극좌표(P) ▼

□ 마지막 점 위에 작업 평면




11. 계속해서 왼쪽 방향으로 커브를 작성합니다. [각] - [180]을 유지한 상태로

[**길이] - [0.875]** 지점까지 드래그하여 클릭합니다.

12. [모드] - [3점 호]로 변경합니다. 첫 번째 점으로 [길이] - [0.5] [각] - [180]인 지점에 클릭합니다.

13. 두 번째 점으로 **[중심선]** 위에 원의 형상이 표시되는 지점을 클릭합니다.


14. 마지막으로 폴리라인의 시작점을 클릭합니다.



15. 형상이 닫히면 **[폴리라인]** 명령이 자동으로 종료되고 모든 개체가 선택됩니다.

### STEP 3 - 형상 재정의

이 단계에서는 2D 필렛을 추가하여 로드캡 형상을 재정의합니다.




1. 히스토리 트리의 **[레이어]** 탭을 클릭하고 레이어 **[10]**을 비활성화 합니다.

2. **[삽입 - 제도 - 필렛]** 명령을 실행합니다. **[반지름] - [0.125]**를 입력하여 그림의 커브를 클릭합니다.

3. 오른쪽에도 작업을 반복합니다.

4. **[반지름] - [0.25]**를 입력하여 그림의 위치에 필렛을 삽입합니다.




5. 오른쪽 호에도 작업을 반복합니다.

6. 모델을 좀 더 잘 보이게 하기 위해 그래픽을 조정해보겠습니다.

[도구 - 옵션/등록정보] 명령을 실행합니다. [엔티티 등록정보] 탭의 [테셀레이션] 항목을 클 릭하여 [사용자 정의]에 체크하고 [서피스 공차] 와 [경계 공차]를 모두 [0.001]로 수정한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.

### STEP 4 - 솔리드 형상 생성

이 단계에서는 새로운 형상으로부터 솔리드를 생성합니다. 로드캡의 프로파일을 구성하는 커브를 선택하기 위해 체인 선택 도구를 사용합니다.




1. **[편집 - 선택 - 체인]** 명령을 실행하고 커브를 클릭합니다. (위 그림)

또는 한 개의 커브에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [선택] - [이곳부터 체인 선택]을 클릭합니다. (아래 그림)

2. **[삽입 - 솔리드 - 스윕 - 직선형 솔리드]** 명령 을 실행합니다.

[**깊이**] - [0.5]를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


(빨간색 점을 클릭한 상태로 드래그하면 솔리드의 깊이 값을 입력할 수 있고 초록색 점을 더블 클릭하면 대칭 여부를 결정할 수 있습니다.)




3. **[보기 - 표시 - 쉐이딩 + 테두리]** 명령을 실행 하면 그림과 같습니다.

### STEP 5 - 3D 필렛 추가

이 단계에서는, 필렛 도구를 이용하여 모서리에 필렛을 추가하여 로드 캡을 완성합니다.




1. 임의의 모서리를 클릭하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[삽입 - 모서리 필렛]**을 실행합니다.



2. **[반지름] - [0.06]**을 입력하여 그림과 같이 모 서리를 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

3. **[보기 - 엔티티 숨기기]** 명령을 실행하여 프로 파일을 모두 숨기고 **[보기 - 표시 - 쉐이딩]** 명령 을 실행하면 결과는 그림과 같습니다.

## STEP 6 - 베이스 솔리드 생성




1. 그림의 면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [여기에 작업 평면]을 실행합니다.

2. **[삽입 - 프로파일 - 2D]** 명령을 실행하여 프로 파일 모드로 이동합니다.


[삽입 - 제도 - 선 - 평행] 명령을 실행하여 그림과 같이 모서리를 선택합니다.

[유형] - [길이 복사]


[거리] - [0.4]를 입력합니다.




3. 하단의 모서리에도 **[거리] - [0.4]**로 설정합니다.




4. 동일 명령을 사용하여 그림의 2개의 수직 모서리로부터 **[거리] - [0]**의 평행선을 삽입합니 다.



5. [편집 - 트림/연장] 명령을 실행하여 그림과 같이 커브를 선택합니다.




6. 나머지 부분도 작업을 반복하여 그림과 같이 직사각형을 완성합니다.



7. **[삽입 - 솔리드 - 스윕 - 직선형 돌출]** 명령을 실행합니다.

[**깊이**] - [0.125]를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




8. 다음 단계에서 뷰를 불러올 수 있도록 현재 뷰를 저장하겠습니다.

[보기 - 수정 - 현재 뷰 저장] 명령을 실행합니다

현재 뷰가 저장됐는지 확인해보기 위해 현재 모 델을 회전시킵니다.

10. **[보기 - 수정 - 저장한 뷰 불러오기]** 명령을 실행하여 저장한 뷰를 불러옵니다.

### STEP 7 - 심플 홀과 패턴 피쳐



1. **[삽입 - 솔리드 - 홀/기둥 - 심플 홀]** 명령을 실행합니다.

[면] - 직사각형 면

[종류] - [직교 좌표]

[델타X] - [0.2]

[델타Y] - [0.4]

[지름] - [0.2]를 입력하고 [적용] 버튼을 클릭합니다.

2. [원점] - 하단 왼쪽의 코너점 선택 [델타X] - [-0.2]를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

3. 결과는 그림과 같습니다.



대칭 슬리드 (21)

등 통과하는 홀[지름=0.2] (20)
등 통과하는 홀[지름=0.2] (15)
日 제 작선형 돌출 [깊이=0.125] (10)


프로파 (조)
 프린 (5)
田 장 작선형 스톱 (2) 프로파일 편집

4. [삽입 - 솔리드 - 대칭] 명령을 실행합니다. [엔티티] - 그림의 솔리드 형상 [첫번째 대칭 평면] - [수직한 축과 지나는 점] [축 - 선] - 화살표 표시의 모서리 [점] - 반원 형상의 중심을 클릭하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

5. 결과는 그림과 같습니다.

6. [삽입 - 솔리드 - 패턴] 명령을 실행합니다. [베이스 엔티티] - 심플 홀 2개 선택 [배열] - [맞춤] [종류] - [직선형] [1st 방향 - 선] - 화살표 표시의 모서리 [1st 복사 개수] - [2] [1st 확장] - [1.45]를 입력하고 [확인] 버튼을 클 릭합니다.

7. 히스토리 트리의 그림의 프로파일에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [2D 프로파일 편집]을 실행합니다.



8. [삽입 - 제도 - 필렛] 명령을 실행합니다. [반지름] - [0.2]를 입력하고 그림과 같이 모서리 를 클릭하여 필렛을 삽입합니다.

9. 작업 창을 더블 클릭하여 모델 환경으로 이동합니다.

[보기 - 엔티티 숨기기]를 이용하여 프로파일을 모두 숨깁니다.