

El ESP32 no está entrando en **modo descarga (bootloader)**. Prueba esto:

1. Mantén presionado **BOOT** (o **IO0**).
2. Inicia la carga desde Arduino IDE / esptool.
3. Cuando aparezca Connecting..., suelta **BOOT**.
4. Si no funciona, mantén **BOOT**, pulsa y suelta **EN/RESET**, y luego suelta **BOOT**.
5. Verifica que seleccionaste el puerto COM/serial correcto y que el cable USB permite datos.
6. Desconecta periféricos conectados a **GPIO0, GPIO2, GPIO12 o GPIO15**, ya que pueden alterar el modo de arranque.

El código Wrong boot mode detected (0x13) indica que el chip arrancó en modo normal en lugar del modo de descarga.