## Aufgabe 1: MIPS-Makrobefehle

```
1. # Kopiert Wert von %rs nach %rd
.macro mov (%rd, %rs)
       add %rd, %rs, $zero
.end_macro
2. # Schiebt Wert %reg auf den Stack
.macro push (%reg)
       sw %reg,(1)%sp)
       subi%sp, %sp, 4
.end_macro
3. # Holt den obersten Wert vom Stack
.macro pop (%reg)
       add %sp, %sp, 4
       lw %reg(\%sp)
.end_macro
4. # %rd = %rs * %rt; %rd: least 32 bit
.macro mult (%rd, %rs, %rt)
       mult %rs, %rt
       mflo %rd
.end_macro
5. %rd = %rs / %rt
.macro div (%rd, %rs, %rt)
       div %rs %rt
       mflo %rd
.end_macro
6. # %rd = %rs % %rt
.macro mod (%rd, %rs, %rt)
       div %rs, %rt
       mfhi %rd
.end_macro
7. # %reg = \sim% reg
.macro not (%reg)
       nor %reg, %reg, %reg
.end_macro
8. # \%reg = 0
.macro clear (%reg)
       xor %reg, %reg, %reg
.end_macro
```

## 9. # Rotiert %imm Bits nach rechts

```
.macro ror (%reg, %imm)

srl $at, %reg, %imm

sll %reg, %reg, 32-%imm

or %reg, %reg, $at

.end_macro
```

## 10. # Rotiert %imm Bits nach links

```
.macro rol (%reg, %imm)
sll $at, %reg, %imm
srl %reg, %reg, 32-%imm
or %reg, %reg, $at
.end_macro
```

11. # if (%rs > %rt) goto % label .macro bgt (%rs, %rt, %label) slt \$at, %rt, %rs bne \$at, \$zero, %label .end\_macro

12. # if (% rs <= %rt) goto % label .macro ble (%rs, %rt, %label) slt \$at, %rt, %rs beq %at, \$zero, %label .end\_macro

b)

In einer RISC Architektur werden die Makrobefehle von dem Compiler in Mikrobefehle übersetzt, nachdem der Sourcecode in Tokens unterteilt wurde.

Viele CISC-Architekturen haben außerdem komplexe Makrobefehle, die während der Laufzeit für die Ausführung von kleinen Mikroprogrammen sorgen. Dies kann in verschiedenen Stufen einer Pipeline passieren.

Mikroprogramme sind hardwarenäher und -orientierter als normale Assembly-Befehle.

Mikroprogramme kommen auch in RISC-Architekturen vor, werden aber üblicherweise mit CISC-Architekturen assoziiert.

## Quellen

- Vorlesung
- <a href="https://binaryterms.com/cisc-processors.html">https://binaryterms.com/cisc-processors.html</a>
- <a href="https://www.quora.com/Computer-Architecture-Does-only-CISC-instruction-set-system-have-microprogram">https://www.quora.com/Computer-Architecture-Does-only-CISC-instruction-set-system-have-microprogram</a>
- <a href="https://github.com/netwide-assembler/nasm">https://github.com/netwide-assembler/nasm</a> Im Code kann man nachlesen, wann Macros ausgeführt werden.
- http://what-when-how.com/microcontrollers/macro-assemblers-microcontrollers/

3/3