LA CAPA FISICA

- Base teórica de la comunicación de datos
- Medios de transmisión guiados
- Transmisión inalámbrica
- Satélites de Comunicaciones
- Red Telefónica Publica Commutada
- Sistema Telefónico Móvil
- Televisión por cable

CAPA FÍSICA

La función de la capa física es transmitir datos al definir las especificaciones eléctricas entre el origen de la destino.

BASE TEÓRICA DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS

Se puede transmitir información a través de los cables el voltaje o la corriente al representarlos como una función tiempo f(t).

BASE TEÓRICA DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t)$$


Donde f = 1/T es la frecuencia fundamental, a_n y b_n son las amplitudes de seno y coseno de los n-ésimos términos armónicos y C es una constante.


$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi n f t) dt \qquad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi n f t) dt \qquad c = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt$$

Leer:


Páginas 85 - 90. REDES DE COMPUTADORAS. Por Andrew S. Tanenbaum, cuarta edición en castellano. Páginas 77 - 82. REDES DE COMPUTADORAS. Por Andrew S. Tanenbaum, quinta edición en castellano.


 Jean Baptiste Fourier probó que una suma especial de ondas sinusoidales, de frecuencias relacionadas armónicamente, que son múltiplos de cierta frecuencia básica, se pueden sumar para crear cualquier patrón de onda.






- Esta es la forma en que funcionan los dispositivos de reconocimiento de voz y de detección de los latidos cardíacos.
- Existen señales analógicas y señales digitales.





Señales analógicas




- Voltaje continuo
- Puede tener cualquier voltaje
- Voltaje "ondulado" a medida que transcurre el tiempo
- Posibilidad de varias codificaciones

Señales digitales

A = Amplitud (altura o profundidad de la onda)

T = Período (tiempo necesario para completar 1 ciclo de onda)


F = Frecuencia (ciclos por segundo) = 1/T



- Pulsos discontinuos (discretos)
- Sólo puede tener uno de dos niveles de voltaje
- Variaciones de voltaje entre niveles
- Compuesto de varias ondas sinusoidales particulares

Redes de Computadoras

 Las ondas complejas se pueden crear a partir de ondas simples. Una onda rectangular, o un pulso rectangular, se puede generar usando la combinación correcta de ondas sinusoidales.




- Todas las instalaciones de trasmisión disminuyen los distintos componentes de Fourier en diferente grado, provocando distorsión.
- Atenuación: es la pérdida de la fuerza de la señal como, por ejemplo, cuando los cables superan una longitud máxima. Esto significa que una señal de voltaje de 1 bit pierde amplitud a medida que la energía pasa desde la señal hacia el cable.

MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS

Los medios se clasifican como:

- * Medios guiados: cable de cobre y fibra óptica.
- *Medios no guiados: radio y láser a través del aire.

TOPOLOGÍAS DE REDES DE COMPUTADORAS




PAR TRENZADO

Consiste en dos alambres de cobres aislados de un 1mm de grueso

Existe:

- Par trenzado no blindado UTP.
- Par trenzado blindado STP.

Par trenzado sin blindaje (UTP)




- ◆ Velocidad y rendimiento: 10-100 Mbps
- \$ promedio por nodo: El más económico
- ◆ Tamaño de los medios y del conector: Pequeño
- Longitud máxima del cable: 100m (corta)

Es un medio compuesto por cuatro pares de hilos, que se usa en diversos tipos de redes. Ca'da par de hilos se encuentra aislado de los demás. Este tipo de cable se basa sólo en el efecto de cancelación que producen los ares trenzados egradación

Su aplicación mas común esta en el sistema telefónico.

Par trenzado blindado (STP)



- ◆ Velocidad y rendimiento: 10-100 Mbps
- ◆ \$ promedio por nodo: Moderadamente caro
- Tamaño de los medios y del conector: Mediano a grande
- ◆ Longitud máxima del cable: 100m (corta)

PAR TRENZADO BLINDADO

- El cable de par trenzado blindado (STP) combina las técnicas de blindaje, cancelación y trenzado de cables. Según las especificaciones de uso de las instalaciones de red Ethernet, STP proporciona resistencia contra la interferencia electromagnética y de la radiofrecuencia sin aumentar significativamente el peso o tamaño del cable.
- El cable de par trenzado blindado tiene las mismas ventajas y desventajas que el cable de par trenzado no blindado. STP brinda mayor protección contra todos los tipos, de interferencia externa, pero es más caro que el cable de par trenzado no blindado.


CABLE COAXIAL

- Consiste en un alambre de cobre rígido como núcleo, rodeado de un material aislante. El aislante esta formado por un conductor cilíndrico, que con frecuencia es una malla de tejido fuertemente trenzado. El protector externo se cubre con una envoltura protectora de plástico.
- ► Hay dos clases:
 - El cable de 50 ohms: transmisión digital
 - El cable de 75 ohms: transmisión analógica televisión por cable.

Cable coaxial Revestimiento exterior Blindaje de cobre trenzado Conductor de cobre Aislamiento de plástico Conector BNC

- ◆ Velocidad y rendimiento: 10-100 Mbps
- \$ promedio por nodo: Económico
- ◆ Tamaño de los medios y del conector: Medio
- Longitud máxima del cable: 500m (mediana)

Cable Coaxial 10base2 de 50 Ohmios



FIBRA ÓPTICA

- > Puede conducir transmisiones de luz moduladas.
- No es susceptible a la interferencia electromagnética y ofrece velocidades de datos más altas que cualquiera de los demás tipos de medios.
- No transporta impulsos eléctricos, como lo hacen otros tipos de medios que usan cables de cobre.
- ▶ Tiene tres componentes:
 - La fuente de luz (un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia lé luz indica un bit 0)
 - El medio de transmisión (es una fibra de vidrio ultra-delgada)//
 - El detector (genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él).


FIBRA ÓPTICA

Las partes que guían la luz en una fibra óptica se denominan núcleo y revestimiento. El núcleo es generalmente un vidrio de alta pureza con un alto indice de refracción Cuando el vidrio del núcleo está recubierto por una capa de revestimiento de vidrio o de plástico con un índice de refracción bajo, la luz se captura en el núcleo de la fibra. Este proceso se denomina reflexión interna total y permite que la fibra óptica actúe como un "tubo de luz", guiando la luz a través de enormes distancias incluso dando vuelta en codos.

Cable de fibra óptica Material de refuerzo Kevlar Revestimiento exterior Blindaje plástico Fibra de vidrio y revestimiento Conector multimodo

- ◆ Velocidad y rendimiento: 100+ Mbps
- ♦ \$ promedio por nodo: El más caro
- ◆ Tamaño de los medios y del conector: Pequeño
- ◆ Longitud máxima del cable: Hasta 2km
- ◆ Modo único: Un haz de luz generada por láser
- ◆ Multimodo: Múltiples haces de luz generada por LED

Conectores de cable de fibra óptica




Fibra óptica

Permite la propagación de múltiples modos de luz.

Multimodo

cono de haces se introduce en la fibra emitido por el LED




Monomodo

un solo rayo se introduce en la fibra emitido por la capa semiconductora



Anillo de fibra óptica con repetidores activos



COMPARACIÓN

Fibra Óptica


- Ancho de banda mucho mayor que otros medios de interconexión.
- Por la baja atenuación, necesita repetidores cada 50 km en líneas largas.
- No le afectan las sobrecargas de energía, las interferencias electromagnéticas, interferencias de frecuencias radioeléctricas, etc.
- Es delgada y ligera: dos cables de fibra óptica tienen más capacidad que otros medios y pesan solo 100kg.

Alambre de Cobre

- Se necesita repetidores cada 5 km
- Mil cables de par trenzado de 1km pesan 8000kg

TRANSMISION INALAMBRICA

Codificación de señales como ondas electromagnéticas



En la década de 1890, Marconi inventó el telégrafo inalámbrico: la "radio"

Las señales inalámbricas son ondas electromagnéticas, que pueden recorrer el vacío del espacio exterior y medios como el aire. Por lo tanto, no es necesario un medio físico para las señales inalámbricas, lo que hace que sean un medio mo versátil para el desagn de redes.

TRANSMISION INALAMBRICA


La aplicación más común de las comunicaciones de datos inalámbricas es la que corresponde a los usuarios móviles. Esto incluye:


- los pasajeros de automóviles o aviones
- los satélites
- las sondas espaciales remotas
- los transbordadores espaciales
- cualquier persona/cualquier elemento que necesite comunicar datos a través de una red, sin las limitaciones de la fibra óptica o el cobre

¿CUÁL ES EL PRINCIPIO EN QUE SE BASA LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA?

Al conectarse una antena del tamaño apropiado a un circuito eléctrico, las ondas electromagnética pueden ser difundidas de manera eficiente/ ser captadas por un receptor cierta distancia.

- Las ondas electromagnética se crean cuando los electrones se mueven propagándose por el espacio libre.
- La cantidad de oscilaciones por segundo de una onda electromagnética es su frecuencia f, y se mide en Hz.
- Longitud de Onda: es la distancia entre dos puntos máximos o mínimos consecutivos.





Todas las transmisiones utilizan una banda de frecuencia estrecha a fin de obtener la mejor recepción.

Existen dos tipos de espectro disperso:

Espectro disperso con salto de frecuencia:

El transmisor salta de frecuencia cientos y cientos de veces por segundo.

Ejemplo la comunicación militar debido a que de esta manera es difícil detectar transmisiones y casi imposible intervenirlas

Espectro disperso de secuencia directa:

Dispersa la señal a través de una banda de frecuencia ancha tiene eficiencia espectral, inmunidad al ruido Ejemplo: Algunos teléfonos móviles de segunda generación


RADIOTRANSMISIÓN

- Son omnidireccionales (viajan en todas las direcciones).
- Las propiedades de las ondas dependen de la frecuencia:

A frecuencia baja: las ondas cruzan bien cualquier obstáculo

A frecuencia alta: las ondas tienden a viajar en línea recta y rebotar en los obstáculos.

RADIOTRANSMISIÓN



- a) En las bandas VLF, LF y MF, las ondas de radio siguen la curvatura de la tierra.
- b) En la banda HF y VHF las ondas rebotan en la ionosfera.

TRANSMISIÓN POR MICROONDAS

- Las ondas viajan en línea recta concentrando un haz estrecho
- Consiste en dos antenas parabólicas (receptora y transmisora) alineadas entre sí.
- > Son relativamente baratas.
- No atraviesan bien los edificios

Ventaja con respecto a la fibra:

No necesita derecho de paso, basta con comprar un terreno pequeño cada 50 km/y construir en el una torre de microondas para saltarse el sistema telefónico y hablar de forma directa.

POLÍTICAS DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

- > Asignar frecuencias pero no por completo.
- Transmitir a voluntad pero regular la potencia utilizada de manera que las estaciones tengan un rango corto en el que no interfieran entre ellas.
- Hay bandas de frecuencias apartadas para de uso no autorizado como la ISM (industriales, medicas y científicas).

Ejemplo: Dispositivos para abrir puertos de garaje, teléfonos inalámbricos domésticos, juguetes controlados por radio, etc.

ONDAS INFRARROJAS Y MILIMÉTRICAS

- No atraviesa objetos sólidos.
- Comunicación de corto alcance.
- No necesita tener licencia del gobierno para operar un sistema infrarrojo.
- Tiene un uso limitado en el escritorio: ejemplo, para conectar una computadora e impresoras.
- La utilizan todos los controles remotos de los televisores, grabadoras de video y estéreos.

TRANSMISIÓN POR ONDA DE LUZ

- Ejemplo: conectar las LANs de dos edificios por medio de láser montados en sus azoteas.
- La señalización óptica coherente con láseres es inherentemente unidireccional. Por lo que cada azotea necesita su propio láser y su propio fotodetector.
- No pueden penetrar la lluvia ni la niebla densa.
- Tiene ancho de banda muy alto.
- Costo bajo.
- > Fácil de instalar.


SATÉLITES DE COMUNICACIONES

- Es un enorme repetidor de microondas en el cielo.
- Contiene numerosos transpondedores (amplifican la señal entrante y a continuación la retransmite en otra frecuencia para evitar interferencia con las señal entrante).
- El periodo de un satélite varía según el radio de orbita a la 3/2 potencia.
- Entre mas alto este el satélite, mas largo/es el periodo.

SATÉLITES DE COMUNICACIONES


Existen tres tipos de satélites según su seguridad:


- · Satélites geoestacionarios (GEO).
- Satélites de Orbita Terrestre Media (MEO).
- Satélites de Orbita Terrestre Baja (LEO).
 - Cinturones de Van Allen: capas de partículas altamente cargadas de energía, atrapadas por el campo magnético de la tierra.





SATÉLITES DE COMUNICACIONES


35,800 km














SUBIDA Y BAJADA DE SEÑALES SATELITES.






SATELITES DE COMPARACION CON LA FIBRA OPTICA

- Banda ancha disponible para los usuarios.
- Comunicación móvil.
- Comunicación en lugares agrestes o con una infraestructura terrestre pobremente desarrollada.




RELE diseñada Con el propósito LICA de transmitir xoz humana en propósito LICA cuna forma mas o menos IN) reconocible.


El sistema telefónico tiene tres partes principales: oficinas de conmutación, cables entre los clientes y oficinas de conmutación.




RED TELEFÓNICA PUBLICA CONMUTADA (PSTN)



RED TELEFÓNICA PUBLICA CONMUTADA (PSTN)



RED TELEFÓNICA PUBLICA CONMUTADA (PSTN)



Los teléfonos inalámbricos se dividen en:

Teléfonos inalámbricos: son dispositivos que consisten en una estación base y un teléfono que se venden en conjunto para utilizarse dentro de una casa.

<u>Teléfonos móviles</u>: Se utilizan para la comunicación de datos y voz de área amplia

SISTEMA TELEFÓNICO MÓVIL

TELÉFONOS MOVILES

- ➤ Tienen tres generaciones:
 - Voz analógica: tienen únicamente capacidad para la transmisión de voz y no permiten el envío de datos.
 - Voz digital: es la que se está utilizando en la actualidad. Permite la transmisión de voz y texto a través de las redes digitales. Las tecnologías predominantes son:

GSM (Global System por Mobile Communications);

IS-136 (conocido también como TIA/EIA136 o ANSI-136)


CDMA (Code Division Multiple Access)


PDC (Personal Digital Communications), éste último utilizado en Japón.

Los protocolos empleados soportan velocidades de información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos.


TELÉFONOS CELULARES








TELÉFONOS CELULARES



TELÉFONOS CELULARES



 Voz y datos digitales: se caracteriza por contener a la convergencia de voz y datos con acceso inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos. (Internet, correo electrónico, etc).

TELÉFONOS MÓVILES

TAREA EXTRA - CLASES

Del Libro de Texto:

REDES DE COMPUTADORAS,

por Andrew S. Tannebaum.

Contestar:

Página: 177 – Preguntas: 1-4.

Página: 178 - Preguntas: 6 – 19.

Página: 179 - Preguntas: 20, 21, 25 - 29/


PASOS PARA FABRICACION DE CABLES

Cortar un trozo de cable




Redes de Computadoras


Quitar el revestimiento.




Separar los alambres



Destrenzar los alambres




Organizar y aplanar los cables




Recortar los cables



Preparar los alambres para la toma RJ-45




Insertar cables en la toma RJ-45




Redes de Computadoras

Empuje los cables hacia adentro




Inspeccionar el código de colores

10



11 Engarzar los cables



Redes de Computadoras

Inspeccionar ambos extremos



13 Probar la calidad del cable

